Министерство образования и науки РФ Волгоградский государственный технический университет Институт архитектуры и строительства Кафедра строительных материалов и специальных технологий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ Методические указания к курсовому проекту

УДК	666	982	(07)

Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций» / Сост. П.Э. Соколов, Т.К. Акчурин; ИАиС, ВолгГТУ. – Волгоград, 2017. - с.

Методические указания регламентируют порядок выполнения проекта студентами очной и заочной форм обучения направление подготовки 08.03.01 — Строительство, профиль подготовки — Производство строительных материалов, изделий и конструкций. В них приводятся состав проекта, содержание отдельных задач. Даны список основной литературы и приложения, необходимые для расчетов по среднеотраслевым показателям.

Ил. __. Библиогр. __ назв. Прил. __.

План учеб.-метод. Документ. 201_ г., поз. __

Редактор ___

Подписано в печать __. __.2017 г. Формат 60×84 1/16.

Бумага газетная. Гарнитура Таймс. Печать трафаретная.
Усл. печ. л. 2,09. Уч. изд. л. 1,2. Тираж __ экз. Заказ № ___

Институт архитектуры и строительства Волгоградский государственный технический университет Информационно-издательский отдел 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Курсовой проект по дисциплине «Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций» выполняется студентами профиля подготовки — Производство строительных материалов, изделий и конструкций, в соответствии с заданием, выдаваемым кафедрой.

Цель курсового проекта – расширить и закрепить теоретические знания, а также приобщить студента к самостоятельной работе. Курсовое проектирование развивает ответственность за принимаемые им технические и технологические решения. Студент – автор проекта несет полную ответственность за все проектные решения и расчеты.

Объектами курсового проектирования являются заводы, цехи или технологические линии по производству современных строительных материалов и изделий.

2. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Расчетно-пояснительная записка должно занимать 25 – 30 с.

Графическая часть проекта представлена чертежом — технологической картой производства базового изделия.

Главным разделом курсового проекта является технологическая часть. В ней приводятся: функциональная технологическая схема, все данные о режимах обработки, описание процесса производства. Одновременно в раздел включаются: технико-экономическое обоснование принимаемого решения, организационные принципы построения процесса, сведения о механическом оборудовании, потребление материалов и энергии.

Принимаемые технологические и организационные решения приводятся в технологической карте, являющейся документом, в котором отражены все вопросы, связанные с изготовлением или сборкой изделий. Обычно это

полный источник информации для рабочего и мастера о последовательности выполнения работы на рабочих местах, об оборудовании, приспособлениях и инструменте, материалах, энергетических источниках, требованиях к изделию до и после выполнения операции. Технологическая карта определяет не только операции и приемы, связанные с качественным изменением материалов, но и правила их перемещения, хранения, методы контроля и испытания, особые правила техники безопасности и промышленной санитарии.

Рекомендуется следующее содержание текстовой части курсового проекта в расчетно-пояснительной записке:

Введение;

- 1. Общие положения;
- 1.1. Состав предприятия;
- 1.2. Характеристика предприятия;
- 1.3. Сырьевые материалы и местные условия;
- 2. Технологическая часть;
- 2.1. Технико-экономическое обоснование технологии и способа производства;
 - 2.2. Технологические режимы обработки;
 - 2.3. Производство базового изделия;
 - 2.4. Характеристика технологического оборудования;
 - 2.5. Потребность производства в сырье и энергоресурсах;
 - 2.6. Штатная ведомость;
 - 2.7. Контроль качества продукции и точности процесса;
 - 3. Охрана труда;
 - 4. Технико-экономические показатели производства.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Выбор технологии производства

Технологическая часть является основой курсового проекта. Для выполнения ее студенту даются в задании номенклатура изделий и годовая производительность завода. Перед выполнением технологической части проекта студент обязан, изучив задание, ознакомиться со специальной литературой и по рекомендации преподавателя с производством, изготовляющим продукцию, указанную в задании.

Изделия группируют по размерам, весу и технологическим признакам, и на этом основании составляют таблицу.

Для каждой группы изделий, близких по размерам и весу, рассматриваются возможные варианты их изготовления, затем на основании сравнения вариантов и их технико-экономического анализа выбирается технология производства, способ организации производства.

3.2. Технологические расчеты и выбор оборудования

При проектировании предприятий по производству сборных железобетонных изделий в соответствии с выбранной технологией производства ведется проектирование формовочных цехов. В процессе проектирования выбирается технологическое оборудование в соответствии с видом, размерами и весом изделия, весом форм. Определяется производительность отдельных технологических линий в цехах, уточняется заданная производительность завода.

Проектирование каждого цеха и технологической линии начинается с выбора основного оборудования и устройств (виброплощадок, кассет, стендов и т.д.) в соответствии с намеченной технологией производства.

После расчета объема производства по формовочному оборудованию производится расчет оборудования для тепловлажностной обработки изделия, транспортных средств и др. При этом должно быть соблюдено соответствие между производительностью формовочного оборудования, оборудования для термообработки изделий и внутрицехового транспорта. Затем рассчитывается количество форм, вагонеток, кранов, подбирается оборудование для разгрузки заполнителей и цемента, приготовления и транспорта бетонной смеси.

3.2.1. Поточно-агрегатное производство

По поточно-агрегатной схеме могут изготовляться изделия длиной до 18-20 м и весом (вместе с формой) до 30-50 т. Годовая производительность одной специализированной поточно-агрегатной линии определяется по формуле:

$$P = V \cdot n \cdot h \cdot Bp \,, \tag{3.1}$$

где P — годовая производительность установки, м³; V — объем одновременно формуемых изделий, м³; n — количество формовок в час, равное $\frac{60}{t_{\rm H}}$ ($t_{\rm H}$ — время одного цикла формования в минутах); h — количество рабочих часов в сутках (продолжительность смены принимается при двухсменной работе 8 ч, трехсменной — две смены по 8 ч и одно 7 ч или три по 7 ч); Bp — годовой фонд времени работы формовочного оборудования, дни; Bp = 260 — 7 = 253, для агрегатно-поточного, кассетного, стендового производства; Bp = 260 — 13 = 247 — для конвейерного производства, где 260 — количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе [4].

Годовая производительность формовочного поста, шт. формовок:

$$P = \frac{60 \cdot h \cdot Bp}{t_{yy}}. (3.2)$$

Продолжительность цикла формования изделий в минутах принимается по циклограмме работы ведущих агрегатов или по табл. 14 [ОНТП-07-85].

Общая годовая производительность пролета равна сумме производительностей всех формовочных линий, размещенных в пролете.

Количество ямных пропарочных камер для одной формовочной линии при поточно-агрегатном производстве:

$$M_K = \frac{60 \cdot h \cdot T_{OK}}{24 \cdot t_u \cdot m_\phi}. \tag{3.3}$$

При двухсменном режиме формования, h=16 ч:

$$M_K = \frac{60 \cdot T_{OK}}{t_u \cdot m_{\phi}} \,. \tag{3.4}$$

При трехсменной работе, h=21 ч:

$$M_K = \frac{52, 5 \cdot T_{OK}}{t_u \cdot m_{\phi}}.$$
 (3.5)

При трехсменной работе, h=23 ч:

$$M_K = \frac{57.5 \cdot T_{OK}}{t_u \cdot m_{\phi}} \,. \tag{3.6}$$

где $T_{o\kappa}$ — средняя продолжительность оборота ямной камеры при пятидневной рабочей неделе, ч (принимается по графикам рис. 1 и 2); m_{ϕ} - количество форм с изделиями, размещенных в камере.




Рис. 1. Определение средней продолжительности оборота ямной камеры при двухсменной работе формовочного цеха




Рис. 2. Определение средней продолжительности оборота ямной камеры при трехсменной работе формовочного цеха

Средняя продолжительность оборота ямной камеры $T_{o\kappa}$, ч, при пятидневной рабочей неделе и работе формовочного цеха в две или три смены в сутки определяется по графику рис. 1 и 2, исходя из продолжительности пропаривания S и цикла загрузки изделий в камеру $t_{\text{загр}}$, мин.

При загрузке изделий в камеру с одного формовочного поста:

$$t_{\text{3arp}} = t_{\text{II}} \cdot m \,, \tag{3.7}$$

с двух постов:

$$t_{\text{3app}} = \frac{t_{\text{II}} \cdot m}{2}. \tag{3.8}$$

Количество форм, необходимых для одного формовочного поста поточно-агрегатной линии с ямными камерами, определяется по формуле:

$$N_{\Phi} = j \cdot (M_k \cdot m_{\Phi} + a + b), \tag{3.9}$$

где j – коэффициент, учитывающий резервное число форм, принимаемый для индивидуальных форм 1,05; переналаживаемых – 1,07; а и b – число форм на посту формования и находящихся на чистке, смазке и т.п.

Если тепловая обработка изделий ведется в термоформах и пар подключается одновременно ко всем формам, установленным в термопакет, то количество термопакетов определяется так же, как и количество пропарочных камер.

3.2.2. Стендовое производство

Производительность одной стендовой линии, ${\rm M}^3$, определяется по формуле:

$$P = \frac{Bp \cdot h \cdot m \cdot V}{T_{\text{oct}}},\tag{3.10}$$

где Bp — годовой фонд рабочего времени стенда, сут.; m — количество форм по длине на одной линии стенда; V — объем изделий, M^3 , в одной форме на стендовой линии; $T_{\rm oct}$ — длительность одного оборота, сут., принимается по циклограмме работы стенда.

Для коротких стендов на одно изделие и для силовых форм $T_{\text{ост}}$ равно одним суткам, для длинных стендов может колебаться в пределах 1,5-2,5 сут.

Если период оборачиваемости стенда не кратен суткам, циклограмма работы строится на рабочую неделю.

Длина стенда определяется по формуле:

$$L = m \cdot l + (m - l) \cdot a + 2b, \qquad (3.11)$$

где L — длина стенда, м; m — число изделий, укладываемых по длине на одной линии стенда; l — длина одного изделия, м; a — расстояние между торцами изделий на стенде, a=0,5-0,8 м; b — расстояние от крайних изделий до упоров стенда, b=1,5-2,5 м (для предварительно-напряженных изделий).

Все расчеты по стендовому производству сводят в таблицу.

Годовая производительность стендового пролета равна сумме производительностей отдельных линий.

Время оборота форм на стенде равно времени оборота стенда. Потребное количество форм определяется с учетом коэффициента запаса на ремонт, равного 1,05.

3.2.3. Конвейерное производство

Годовая производительность, м³, конвейеров с шаговым перемещением определяется по формуле:

$$P = \frac{60 \cdot h \cdot Bp}{t_p} \cdot V \,, \tag{3.12}$$

где h — количество часов работы конвейера, сут.; Bp — годовой фонд рабочего времени конвейера, сут.; t_p — ритм работы конвейера (цикл формования), мин; V — объем изделий на одной форме-вагонетке, M3.

Количество камер непрерывного действия (КУТ), обслуживающих один конвейер, определяется по формуле:

$$M_K = \frac{60 \cdot S}{t_p \cdot m \cdot b},\tag{3.13}$$

где M_{κ} — количество камер непрерывного действия (КУТ); S — время тепловой обработки изделий, ч; m — количество форм-вагонеток по длине камеры, шт.; b — количество ярусов в камере.

Количество пакетов термоформ при бескамерной обработке изделий определяется по формуле:

$$m = \frac{60 \cdot S}{t_p \cdot b},\tag{3.14}$$

где m — количество пакетов термоформ или термоформ-вагонеток по высоте в ярусе; b — количество ярусов термоформ или термоформ- вагонеток по высоте в одном пакете (количество пакетов термоформ при неподвижном положении их в процессе термообработки может быть любым, а при перемещении их — только четным).

Годовая производительность конвейера непрерывного действия, м3, определяется по формуле:

$$P = \frac{V \cdot f \cdot K_p \cdot h \cdot Bp}{l}, \tag{3.15}$$

где V – объем изделий, размещаемых по ширине конвейера, M_3 ; f - скорость движения ленты конвейера или форм-вагонеток на участке формования, M/M_3 ;

 K_p — коэффициент снижения производительности конвейера из-за разрывов между торцами соседних изделий; h — количество часов работы конвейера, сут.; l — длина одного изделия, м.

$$K_p = \frac{l}{l+d},\tag{3.16}$$

где d — длина разрывов, м (промежутков между торцами изделий 0,3-0,5).

Количество форм на конвейере непрерывного действия принимается исходя из необходимости заполнения всего технологического кольца.

3.2.4. Конвейерное производство на двухъярусном стане

Производительность формовочных линий определяется, как и для конвейеров с шаговым перемещением, по формуле (3.16).

Длина щелевой одноярусной камеры для тепловой обработки изделий рассчитывается по формуле:

$$L_k = \frac{60 \cdot S \cdot l}{t_p \cdot n_{\mathfrak{n}}} + 2 \cdot (l + 2 \cdot b), \tag{3.17}$$

где L_k — длина щелевой камеры, м; S — продолжительность термической обработки изделий в камере, ч; l — длина форм-вагонеток, м; $n_{\rm g}$ - количество ярусов по высоте щелевой камеры; b — зазор между торцами форм-вагонеток и стенками шахт подъема и снижения.

Количество форм-вагонеток, потребное для заполнения технологического кольца конвейера с тепловыми агрегатами непрерывного действия:

$$N_{\phi} = n + N_k + d \,, \tag{3.18}$$

где n — количество постов на конвейере; N_k — количество форм, находящихся в тепловых агрегатах непрерывного действия, определяется по формуле:

$$N_k = \frac{2.5 \cdot h \cdot T_{\kappa \phi}}{t_p},\tag{3.19}$$

где $T_{\kappa\phi}$ — средняя продолжительность пребывания формы в тепловом агрегате непрерывного действия; определяется по графикам (см. рис. 3 и 4, за цикл за-

грузки теплового агрегата принимается цикл формования); d – количество форм-вагонеток на передаточных устройствах.

Если формование ведется в три смены при количестве рабочих часов в сутках h = 23, то количество форм в тепловых агрегатах можно определить, минуя график 4, по формуле:

$$N_k = \frac{60 \cdot S}{t_p} + 1, \tag{3.20}$$

Общее количество форм на линии:

$$N_{\phi} = 1,05 \cdot (n + N_k + d). \tag{3.21}$$

3.2.5. Кассетное производство изделий

Годовая производительность одной кассетной установки, ${\rm M}^3$, определяется по формуле:

$$P = \sum V \cdot B_p \cdot D \cdot K_n \,, \tag{3.22}$$

где ΣV суммарный объем бетона всех изделий в одной кассетной установке; Bp — годовой фонд рабочего времени кассетной установки, сут.; D — среднее число оборотов одной кассетной установки в сутки, определяется по циклограмме работ всех кассет пролета.

Технологические режимы для кассетного производства приведены в [4]. Расчетные режимы тепловой обработки изделий из тяжелых и легких бетонов даны в табл. 18-23 [4].




Рис. 3. Определение средней продолжительности пребывания формы в тепловом агрегате непрерывного действия при двухсменной работе формовочного цеха




Рис. 4. Определение средней продолжительности пребывания формы в тепловом агрегате непрерывного действия при трехсменной работе формовочно-

го цеха

3.2.7. Размеры пропарочных камер

Длина пропарочной камеры определяется по формуле:

$$L_{\kappa} = n \cdot L + (n+l) \cdot l, \qquad (3.23)$$

где L_{κ} — длина камеры, м; n — количество изделий, укладываемых по длине камеры (если длина изделия более 4 м, то размещается одна форма и n принимается равным единице); L — длина изделия, м; l — расстояние между торцами изделия и стенкой камеры и между торцами соседних изделий с учетом размера борта формы и зазора между формой и стенкой камеры, l=0,36-0,45 м.

Ширина пропарочной камеры определяется по формуле:

$$B_{\kappa} = n \cdot B + (n+1) \cdot b \,, \tag{3.24}$$

где B_{κ} — ширина камеры, м; n — количество изделий, укладываемых по ширине камеры (если ширина изделия более 1,5-2 м, то n принимается равным единице); B — ширина изделия, м; b — расстояние между изделием и стенкой камеры и между изделиями по ширине с учетом размеров бортов формы и зазоров; b=0,35-0,40 м.

Глубина пропарочной камеры определяется по формуле:

$$H_{\kappa} = n \cdot H + (n-1) \cdot a + H_1 + H_2,$$
 (3.25)

где H_{κ} – глубина пропарочной камеры, м; n – число рядов изделий по высоте камеры; H – высота изделия и поддона, м; a – расстояние в свету между рядами изделий по высоте, равное толщине консоли между днищем формы и верхом изделия; принимается 0,03-0,2 м; H_{I} – расстояние между днищем нижней формы и дном камеры, H_{I} =0,15 м (с учетом толщины консоли); H_{2} – расстояние между верхним изделием и крышкой камеры, H_{2} =0,05-0,1 м.

Глубину камеры назначать не более 3,5 м.

По окончании проектирования камер следует проверить коэффициент заполнения камер, который равен отношению объема изделий в камере к объему камеры.

Этот коэффициент зависит от вида изделий и должен быть не менее 0,1.

3.2.7. Производство изделий с автоклавной обработкой

Годовая производительность одного автоклава, ${\rm M}^3$, определяется по формуле:

$$P = V \cdot a \cdot b \cdot T \cdot \mathcal{A}_a, \tag{3.26}$$

где V – объем изделий в одной форме, ${\rm M}^3$; a – количество форм на одной вагонетке; b – количество вагонеток по длине автоклава; T – годовой фонд рабочего времени автоклава; $\mathcal{A}a$ – количество оборотов автоклава в сутки.

$$\mathcal{A}a = \frac{24}{Ta}K_1,\tag{3.27}$$

где Ta — время загрузки, выгрузки и запарки изделий, ч; K_I - коэффициент, учитывающий потери времени на обед, простои автоклава при двухсменной работе; определяется по циклограмме.

Необходимое количество вагонеток для обслуживания одного автоклава определяется по формуле:

$$Nb = \frac{2P}{q \cdot T \cdot \mathcal{I}} \cdot K_2, \tag{3.28}$$

где 2 — коэффициент, учитывающий количество вагонеток на заливке, формовании и распалубке; q — объем изделий на одной вагонетке, m^3 ; $q = n \cdot V$; где n — количество изделий на одной вагонетке; K_2 — коэффициент, учитывающий ремонт вагонеток; K_2 =1,05.

Необходимое количество форм на один автоклав определяется по формуле:

$$N_{\phi} = 1,25 \cdot Nb \cdot m_2 \cdot K_2, \tag{3.29}$$

где 1,25 — коэффициент, учитывающий количество форм на распалубке; m_2 — количество форм на одной вагонетке, шт.

3.3. Проектирование бетоносмесительного цеха

Оборудование бетоносмесительного цеха подбирается из условия часовой или сменной потребности в бетонной смеси.

Количество бетоносмесителей определяется по их средней производительности, которую берут из справочников. При этом должен быть обеспечен резерв производительности смесителей в размере 25 % (размеры бетоносмесительных цехов приведены в [10]).

3.4. Расчеты склада готовой продукции

Общая площадь склада готовой продукции, ${\rm M}^2$ определяется по формуле:

$$F = \frac{P \cdot H_{xp}}{Bp \cdot g_{H} \cdot K_{1} \cdot K_{2}},$$
(3.30)

где F — площадь склада, занимаемая одним видом продукции, м 2 ; P — годовой выпуск одного вида продукции, м 3 ; H_{xp} — запас продукции на складе (принимается на 7-10 сут.); $g_{\scriptscriptstyle H}$ — объем изделий, м 3 , укладываемых на 1м 2 площади склада; $K_{\scriptscriptstyle I}$ — коэффициент, учитывающий проходы между штабелями изделий, $K_{\scriptscriptstyle I}$ =1,3-1,5; $K_{\scriptscriptstyle 2}$ — коэффициент, учитывающий площадь проездов для автомашин и железнодорожных путей; принимается: для складов с мостовыми кранами — 1,3, башенными кранами — 1,5, козловыми кранами — 1,7.

3.5. Расчет потребности в основных материалах

Производительность, потребность технологических линий в сырье и энергоресурсах определяются по суточному графику работы цеха, который составляют на основании длительности основных элементных циклов.

Потребность в бетонных смесях, паре, воде, смазке (с учетом потерь) устанавливается на основании проектного состава бетона и суточного графика работы технологической линии. Материалоемкость отражается в таблице.

Таблица 1

Материалоемкость производства

Наименование материалов и полу-	Единица	Расходы в					
фабрикатов	измерения	час	смену	сутки	год		

1	2	3	4	5	6

Нормы расхода пара, смазки, воды на технологические нужды и учитываемые потери приводятся в нормах технологического проектирования и справочниках.

Годовая потребность в электроэнергии определяется по установочной мощности токоприемников с учетом недогрузки, коэффициента спроса и расчетного годового фонда времени. Расчет представляется в виде таблицы.

 Таблица 2

 Потребность производства в электроэнергии

Наименование	Количество	Мощность эле	ектродвигате-	Коэффициент	Расход элек-
оборудования	единиц обо-	лє	ей	спроса	троэнергии в
ооорудования	рудования	единицы	общая	Спроси	год, кВт∙ч
1	2	3	4	5	6

3.6. Контроль качества продукции и точности процесса

В этом разделе приводятся основные положения по организации входного контроля качества сырья и полуфабрикатов, пооперационного контроля качества выполнения операций и приемочного контроля готовой продукции.

3.7. Охрана труда

В пояснительной записке приводится характеристика потенциальных опасностей и вредностей на проектируемой технологической линии. Дается описание принятых инженерных решений по предупреждению травматизма, возгорания и мер, обеспечивающих безопасные условия труда. Вопросы охраны труда должны находить отражение при разработке всего технологического проекта: при компоновке оборудования, выборе приспособления для натяжения арматуры, организации рабочих мест и т.д.

3.8. Технико-экономические показатели производства

Технико-экономическая эффективность производства оценивается следующими показателями:

```
годовой производительностью линии, м<sup>3</sup> изделий; производственной площадью, м<sup>2</sup>; съемом продукции с 1 м<sup>2</sup> производственной площади, м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>; емкостью пропарочных камер, м<sup>3</sup>; съемом продукции с 1 м<sup>3</sup> пропарочных камер в год, м<sup>3</sup>; списочным числом производственных рабочих, чел.; трудоемкостью производства 1 м<sup>3</sup> изделий, чел.·ч; общей массой технологического оборудования, т; удельной металлоемкостью производства, кг/м<sup>3</sup>; удельными расходами (на 1 м<sup>3</sup> изделия): цемента, кг; стали, кг; пара, кг;
```

Список литературы

- 1. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного железобетона. ОНТП-07-85 / Минстройматериалов СССР.-М., 1986. 51 с.
- 2. Баженов Ю.М. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учебник для вузов/Ю.М. Баженов, А.Г. Комар – М.: Стройиздат, 1984. – 627 с.
- 3. Баженов Ю.М. Технология бетона. Учебник для вузов по строительным специальностям. М.: ACB, 2002. 500 с.
- 4. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. Учебное пособие/А.Д. Никулин, Е.И. Шмитько, Б.М. Зуев Санкт-Петербург.: Проспект науки, 2006. 352 с.

- 5. Справочник по производству сборных железобетонных конструкций и изделий/Под ред. К.В. Михайлова, К.М. Королева. М.: Стройиздат. 1989. $440\ c.$
- 6. СП 130.13330.2011. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий. Актуализированная редакция СНиП 3.09.01-85. /Росстандарт. М., 2011.-40 с.
- 7. СНиП 82-02-95. Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций. М.: Госстрой России. 1996. 16 с.
- 8. Рекомендации по технико-экономической оценке способов изготовления железобетонных конструкций и изделий/НИИЖБ Госстроя СССР.-М., 1978. 197 с.
- 9. Рекомендации по снижению расхода тепловой энергии в камерах тепловлажностной обработки железобетонных изделий/ВНИИЖБ Минстройматериалов СССР. М.: Стройиздат, 1984. 56 с.
- 10. Руководство по выбору проектных решений в строительстве (общие положения)/НИИЭС, ЦНИИПпроект Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1982.– 104 с.
- 11. ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации. М.: Стандартинформ, – 2007. – 14 с.
- 12. ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. Форматы. М.: Стандартинформ, 2007. 4 с.
- 13. ГОСТ 2.004-88. Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. М.: Стандартинформ, 2011. 40 с.
- 14. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. М.: Стандартинформ, 2010. 28 с.

- 15. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. М.: Стандартинформ, 2011. 28 с.
- 16. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. М.: Стандартинформ, 2014. 55 с.
- 17. СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-90*. М.: Минрегион России. Издание официальное, 2011. 45 с.
- 18. Градостроительный кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004 г, №190-ФЗ (ст. 48 и 49).
- 19. Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- 20. Постановление Правительства Российской Федерации №145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий».
- 21. Постановление Правительства Российской Федерации №840 от 29.12.2005 г. «О форме градостроительного плана земельного участка».
- 22. Постановление Правительства Российской Федерации №20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
- 23. Постановление Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
- 24. СП 37.13330.2012. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*. М.: Издание официальное, 2012. 196 с.

- 25. СП 56.13330.2011. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. М.: Издание официальное, 2011. 17 с.
- $26.\ C\Pi\ 44.13330.2011.\ Административные и бытовые здания.\ Актуализированная редакция СНиП <math>2.09.04-87.\ M.:\ Издание\ официальное, -2011.\ 26$ с.
- 27. СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий: Санитарно-эпидемиологические правила. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. 40 с.
- 28. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-Ф3 от 22.07.2008 г.
- 29. СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*. М.: Издание официальное, 2011.-17 с.
- 30. ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2008. 17 с.
- 31. ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. М.: Издание официальное, 2004. 10 с.
- 32. ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия. М.: Издание официальное, 2009. 8 с.

Состав и содержание типовых технологических карт

- 1. Типовые технологические карты на типовом бланке должны содержать следующие разделы:
 - исходные данные;
 - общий вид изделий (с допусками);
 - организация рабочих мест;
 - циклограмма работ по изготовлению изделия;
- пооперационный контроль качества основных технологических процессов;
 - характеристика армирования;
 - режим тепловлажностной обработки;
 - оборудование, инструмент, приспособления;
- порядок выходного контроля, сдача и складирование готовой продукции;
 - техника безопасности;
 - режим труда и отдыха.
 - 2. В разделе «Исходные данные» указывают:
 - категорию изделия;
 - номер проекта, рабочих чертежей и технических условий;
 - марку бетона и его показатели;
 - нормы времени и расценку на изделие;
 - состав звена и его производительность в смену;
 - особые требования к изделию.
 - 3. В разделе «Общий вид изделия (с допусками)» приводят:
 - эскиз общего вида изделия;
 - допуски по размерам, шероховатости, маркировку.
- 4. В разделе «Организация рабочих мест» выполняют схему организации рабочих мест в пооперационной последовательности с обозначением размещения оборудования, инструмента, транспортных внутрицеховых сред-

ств, материалов и маршрутов их подачи; указывают размер площади рабочего места и величину освещенности, маршруты перемещения рабочих. При необходимости допускается ссылка на технологические правила изготовления изделия.

- 5. В разделе «Циклограммы работ по изготовлению изделий» дают: описание технологических операций; график трудовых процессов выполнения технологических операций в их технологической последовательности с указанием времени начала и окончания выполнения операции с распределением труда между исполнителями; продолжительность операций и затраты труда на выполнение; профессиональный и численно-кадровый состав исполнителей.
- 6. В разделе «Пооперационный контроль качества основных технологических процессов» приводят: основные операции, подлежащие контролю; состав контроля; документы, регламентирующие результаты контроля, а также указывают лиц, контролирующих операцию и ответственных за обеспечение технологии проведения операции.
- 7. В разделе «Характеристика армирования» указывают: марку, качество, материал, геометрические размеры, массу каркасов и стержней, идущих на изготовление изделия (для ненапрягаемой арматуры); наименование основных параметров стержней и пучков (количество), характеристику арматуры (проектное положение, величину удлинения арматуры, время нагрева, рабочую длину, порядок натяжения и передачи его на бетон).
- 8. В разделе «Режим тепловлажностной обработки» приводят: время предварительной выдержки изделия, скорость подъема и снижения температуры в камере.
- 9. В разделе «Оборудование, инструмент, приспособление» в табличной форме дают обобщенные данные с учетом всех рабочих мест о количестве, ГОСТе, типе, марке используемого оборудования, приспособлениях, применяемых при выполнении данного технологического процесса.

- 10. В разделе «Порядок выходного контроля, сдачи и складирования продукции» излагают: параметры изделия при его приемке ОТК на выходном контроле; порядок проведения выходного контроля; порядок сдачи-приемки готовой продукции; порядок и схемы складирования.
- 11. Раздел «Техника безопасности» должен содержать: схему и правила строповки и складирования изделий: перечень руководящих материалов по охране труда и технике безопасности; указания по безопасным методам выполнения технологических операций; требования к санитарии и гигиене труда; особые указания.
 - 12. В разделе «Режимы труда и отдыха» указывают:
 - продолжительность рабочей смены;
 - баланс рабочего времени бригады;
 - график пересменки бригад при 2-3-сменной работе;
 - время подготовительно-заключительной работы рабочих;
 - время на отдых и личные надобности рабочих;
 - время оперативной работы;
 - время технологических перерывов.

Разделы заполняются в процессе привязки типовой технологической карты к конкретным условиям завода железобетонных изделий. Режимы труда и отдыха разрабатываются в соответствии с методами нормирования труда и машинного времени.

Оформление типовых технологических карт

- 1. Типовые технологические карты следует оформлять на типовых бланках.
- 2. Типовая форма бланка технологической карты представляет собой лист бумаги формата A2 предназначенной для заполнения основными технологическими параметрами, содержащимися в одиннадцати разделах. Заполненный бланк после утверждения становится основным технологическим документом, обязательным при производстве работ, и вывешивается в цехе.

Пример формы технологической карты на типовом бланке представлен в приложении.

- 3. Графические материалы (схемы, графики, чертежи), включаемые в состав типовых технологических карт вычерчиваются, они должны быть предельно ясными для понимания и не содержать лишних размеров, обозначений и т.д.
 - 4. В штампе типовой технологической карты приводят:
 - наименование карты;
 - наименование организации, разработавшей карту;
 - подпись руководителя организации и исполнителя, дату утверждения.
- 5. При заполнении разделов типового бланка технологических карт следует руководствоваться действующими нормативными документами.

Типовая форма технологической карты

І. Исходні	ые данные	Технологическая карта на изготовление	Министерство Главное управлени Трест Цех	e	верждаю вод
II. Общий вид изд	елия с допусками	IV. Циклограмма работ	V. Пооперационны	й контр	оль качества
III. Организаци	я рабочих мест	изготовления	основных технолог	гически	х процессов
1. Очистка и смаз-	4. Формование		VIII. Оборудова-	IX. I	Іорядок вы-
ка форм	изделий		ние, инструмент,	ходно	го контроля,
2. Установление арматурных кар- касов и пучков в формы	5. Передача на- пряжений на бе- тон		приспособление	сдачи	и складиро-
3. Натяжение ар- матуры	6. Извлечение из- делий из формы и штабелирование				
VI. Характерист	ика армирования	XI. Режим труда и отдыха	X. Техника 1. Лит 2. Общие 3. Особы 4. Схемы стропові	ература положе е указан	ния
1. Ненапрягаемая арматура 2. Напрягаемая арматура			Технологическу		
VII. Режим тепловлажностной обра- ботки			Занимаемая должность	пись	Дата

І. Исходные данные

1. Изделие	_ категория; проект №; рабочие чертежи №	; TУ	
Класс бетона	; прочность бетона перед натяжением	МПа; после пропаривания	_МПа;
отпускная	_ МПа; норма времени на одно изделие	_ челч; расценка руб.;	
2. В карте рассматр	иваются процессы и операции подготовки форм	ы к бетонированию, формованию, т	епловлаж-

 $\cdot TV$

IV. Циклограммы работ изготовления

ностной обработке и штабелированию изделий.

		Трудоем-	Время	Условное						N	Лину	ты (часы	1)					
Наиме-	Состав		1	обозначе-															
нование	звена,	кость вы-	выпол-	ние рабо-															
работ	,	полнения,	нения,	•	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15
paoor	разряд	МИН	МИН	чих звень-															
				ев															

Циклограмма работ по очистке и смазке формы Циклограмма работ по установке арматурного каркаса в форму Циклограмма работ при натяжению арматуры Циклограмма работ по формованию изделий Циклограмма работ при передаче натяжения на бетон Циклограмма работ при извлечении изделия из формы и штабелировании

Примечание. Затраты труда в циклограммах даны с учетом выполнения норм выработки

V. Пооперационный контроль качества основных технологических процессов

Основ- ные опе- рации, подлежа- щие кон- тролю	Ком- плек- тация рабочих черте- жей, ТУ, карт	Состояние форм, оборудования, манометров, натяжных устройств, вибраторов	Арматур- ные ра- боты	Свароч- ные ра- боты	Уста- новка и закреп- ление карка- сов, за- кладных деталей и фикса- торов	Приготовление бетонной смеси	Подго- товка и смазка форм	Натяже- ние ар- матуры	Укладка бетонной смеси	Тепло- влажно- стная обработ- ка и ус- ловия тверде- ния	Распа- луб- ливание. Подго- товка к сдаче продук- ции, склади- рование
Состав контроля	Наличие техни- ческой доку- мента- ции (ТУ), ра- бочие чертежи и др.	1. Колебания виброплощадки; 2. Тарировка манометров; 3. Тарировочные таблицы; 4. Техническое состояние оборудования	1. Марка стали; 2. Соответствие размеров арматуры рабочим чертежам; 3. Сварка стержней и сеток; 4. Антикоррозийная защита	1. Ме- хани- ческая проч- ность; 2. Раз- меры швов; 3. Со- осность стерж- ней; 4. Нали- чие де- фектов	ветствие рабочим черте- жам; 2. За- щитный слой; 3. Ук- ладка облицо- вочного слоя; 4. По- ложение арма- турного каркаса	1. Точность дозирования; 2. Время перемешивания; 3. Консистенция; 4. Температура	1. Соответствие форм проектным размерам; 2. Качество очистки и смазки форм; 3. Качество эмульсии	1. Величина натяжения и упругое удлинение арматуры; 2. Прочность бетона	1. Толицина слоя; 2. Время вибрироуплотнения; 3. Плотность укладки; 4. Прочность бетона; 5. Объемная масса	Соблю- дение заданно- го ре- жима тепло- влажно- стной обработ- ки	1. Внешний вид; 2. Наличие дефектов; 3. Соответствие расположения изделий схеме складирования
Место	Цех	Посты	Арма-	Свароч-	Пост	Дозаторы. Бе-	1. Пост	1. Фор-	1-3. Пост	Камера	Пост

контроля		формова- ния и на- тяжения Лаборато- рия	турный цех	ный пост. Лабора- тория	формо- вания	тоносмеси-тели	распа- лубли- вания; 2. Место сборки перед уклад- кой бе- тонной смеси	ма, стенд; 2. Лабо- ратория	формо- вания; 4- 5. Лабо- ратория	пропа- ривания	распа- лублива- ния. Склад готовой продук- ции
Метод и средства контроля	Сравне- ние с пе- речнем проекта	Сравнение с образцовыми манометрами и динамометрами. Виброграф. Паспорт	1. Сравнение с эталоном; 2. Обмер рулеткой, линейкой, штангенциркулем; 3. Отбор проб и испытание	Отбор проб и испыта- ние	Обмер сталь- ной ру- леткой, мерной линей- кой. Ви- зуально	1. Наблюдение за приборами; 2. Проверка, тарирование приборов; 3. Отбор проб и испытание; 4. Термометр	1. Обмер рулеткой и уровнем; 2. Осмотр; 3. Отбор проб и испытание	1. Ма- нометр. Пру- жинные частот- ные прибо- ры; 2. Пресс	1. Замер линей- кой; 2. Се- кундо- мер; 3. Плот- номер; 4-5. От- бор проб и после- дующее их испы- тание	Приборы автома- тики и регули- рования	1, 2. Ви- зуаль- ный; 3. Сталь- ная ру- летка
Перио- дичность и объем контроля	Раз в месяц при изготовлении новой партии изделий	2, 3. Через 6 месяцев каждый прибор; 1, 4. Еже- месячно	2 раза в смену, выборка	Раз в месяц. 2-4. Постоянно; 1-4. Выборка	Раз в смену выборка	1. Раз в смену; 2. Каждый за- мер; 3-4. 2 раза в смену и при но- вом составе смеси	1. Раз в квартал. По- штучно; 2. Раз в смену. Выбор- ка;	1. По- штучно; 2. Серия кон- троль- ных ку- бов	1, 2. По- штучно; 3, 5. Раз в смену. Партия; 4, 5. Се- рия кон- троль-	В процессе обработ- ки через 2 часа. Партия в камере	1, 2. По- штучно; 3. 2 раза в смену. Партия

							3. Раз в месяц		ных ку- бов		
Лицо, контро- лирую- щее опе- рацию	Инженер ПТО	1. Мастер ОТК; 2. Меха- ник; 3. Энерге- тик	1-4. Мас- тер; 4. Лабо- рант	1. Ла- борант; 2-4. Мастер	Мастер ОТК	1-4. Лаборант; 2. Оператор	1. Мастер ОТК; 2. Мастер; 3. Лаборант	1. Мастер ОТК; 2. Лаборант	1, 2. Мастер ОТК; 3-5. Ла- борант	Лабо- рант	Мастер. Брига- дир
Доку- мент, в котором регист- рируются результа- ты кон- троля											
Лицо, ответственное за обеспечение технологии	Началь- ник ОТК	Началь- ник ОТК. Главный механик. Главный энергетик	Началь- ник ар- матурно- го цеха	Началь- ник це- ха	Началь- ник цеха	Зав. лабораторией. Начальник бетоносмесительного цеха	Началь- ник цеха	Началь- ник цеха	Началь- ник цеха. Зав. ла- борато- рией	Зав. ла- борато- рией. Началь- ник па- росило- вого це- ха	Началь- ник цеха

VI. Характеристика армирования

	а армирования							
	Hei	напряга	емая ар	матур	oa		Напрягаемая арматура	
адных		1		Чис ш				
№ каркасов, стержней, закладных деталей	Класс и марка стали	Диаметр стержня, мм	Длина стержня, м	каркасов	всего, кг		Наименование основных пара- метров	Пока- за- тель
						I	Число напрягаемых стержней (пучков), шт.	
							Характеристика арматуры, диаметр	
							Проектное натяжение стержней (пучков), МПа	
							Величина удлинения арматуры, мм	
							Время нагрева t _{max} , °C	
							Рабочая длина стержня (пучка), мм	
							Порядок натяжения стержней (пучков), МПа	
							Первый этап	
							Второй этап	
							Третий этап	
							Порядок передачи натяжения на бетон	

VII. Режим тепловлажностной обработки

Предварительная выдержка изделий при °C	Ч
Подъем температуры в камере с °С до °	C
Прогрев (изотермический) изделий при °C	Ч
Снижение температуры в камере с °С до	_ °C
Продолжительность загрузки камеры изделиями	_Ч
Продолжительность выгрузки изделий из камеры	_ Ч
Выдержка изделий после пропариванияч	
Объем бетона изделий, загружаемых в камеру,	шт./м ³
Число оборотов камеры в сутки	

VIII. Оборудование, инструмент, приспособления

Наименование	ГОСТ, тип, марка Число единиц	Коэффициент ис-	
Паншенование		тисло одиниц	пользования

ІХ. Порядок выходного контроля, сдачи и складирования продукции

1. При приемке ОТК от оригады производится выходной кон-
троль изделия.
Устанавливается: качество бетона, прочность не менее МПа,
морозостойкость циклов, водонепроницаемость, качество по-
верхности по ГОСТ 13015; наличие и соответствие проекту отверстий, про-
емов и каналов в изделии; наличие и правильность установки закладных де-
талей; соответствие формы изделия и геометрических размеров его в преде-
лах допусков по ГОСТ 13015.

- 2. Мастер и непосредственные исполнители перед сдачей изделия или партии изделий представителю ОТК тщательно проверяют соответствие изготовленной продукции требованиям проекта.
- 3. Изделия, имеющие неисправимые отклонения от технической документации, отделяются самими рабочими от годной продукции и передаются ОТК для оформления акта на брак.

Приложение 2 Таблица 1

Нормы расчета крановых операций

Наименование показателя	Норма
1	2
Скорость передвижения крана, м/мин	80
Скорость передвижения тележки, м/мин	40
Скорость подъема крюка, м/мин	8
Коэффициент использования скорости моста крана при длине	
перемещения, м:	
до 10	0,5
от 10 до 30	0,8
более 30	1,0
Коэффициент использования скорости тележки крана при	
длине перемещения, м:	
до 5	0,5
до 15	0,8
более 15	1,0
Коэффициент использования крана по времени:	
при одном кране в пролете	не более 0,8
при двух кранах в пролете	не более 0,7
Продолжительность выемки изделия из кассеты, формы или стеллажа, включая строповку, с	не более 60
Продолжительность установки изделия на стеллаж включая	не более 40

расстроповку, с	
Продолжительность установки изделия в штабель или на те-	не более 40
лежку включая расстроповку, с	не облее 40
Время на операции с автоматической траверсой:	
установка форм на виброплощадку или съем с виброплощад-	10
ки, с	10
установка форм в тепловую камеру или подъем из нее (все	30
операции в пределах камеры), с	30
Время на ручную строповку изделий (с установкой изделий	
на пол или съемом с пола), с:	
при одном такелажнике	30
при двух такелажниках	15
Расчетная высота подъема изделий или форм над камерой	1 5
или виброплощадкой, м	1,5

Примечания: 1. При расчетах запрещается складывать время перемещения моста крана и время перемещения тележки.

Таблица 2 Продолжительность ручных операций технологического процесса производства плит покрытий промышленных зданий

Операция	Оборудова-	Состав звена рабочих			Продолжительность операций в мин при производстве плит	
	ние	Профес- сия	Разряд	Числен- ность	3×6	3×12
1	2	3	4	5	6	7
Установка плит на пост	Мостовой кран	Стро- паль- щик	IV	2	2,0	2,5
Открывание (закрывание) камеры	То же	То же	IV	2	3,0	3,0
Распалубка плит	-	Бетон- щик	III	2	3,0	4,5
Чистка форм	Скребок, щетка	То же	III	2	8,0	9,5
Смазка форм	Распылитель	-	III	2	1,5	3,5
Установка закладных деталей		Арма- турщик	IV	2	1,5	2,5
Установка опорных сеток		То же	IV	2	0,5	1,5
То же, поперечных каркасов		-	IV	2	-	1,5
Нагрев и укладка на- прягаемых арматурных элементов	Установка для электро- нагрева	-	IV	2	6,0	11,0
Установка полухому-	-	-	IV	2	1,0	-

^{2.} При обосновании работы мостовых кранов циклограммами могут быть приняты более высокие коэффициенты.

TOB						
То же, продольных каркасов		-	IV	2	1,5	6,0
То же, малых сеток		-	IV	2	1,0	2,5
То же, торцевых кар-касов		-	IV	2	1,5	3,0
То же, верхних сеток	Мостовой кран	-	IV	2	1,5	3,0
Установка петель с кольцами		-	IV	2	1,0	2,0
Укладка бетона в фор-	Бетоноук-	Опера- тор	IV	1	6,5	11,0
му	ладчик	бетон- щик	III	1	0,3	11,0
Отработка чистоты по-	Бетоноук-	Опера- тор	IV	1	3,5	10,0
верхности изделия	ладчик	бетон- щик	III	1	5,5	10,0
Обварка шайб на посту доводки	Электросва- рочный ап-	Элек- трос-	IV	1	10,0	20,0
доводин	парат	варщик				
Мелкая доводка плит		Бетон- щик	III	1	3,0	10,0

Примечание. Расход материалов: для плит 3×6 м бетона -2,08 м 3 , арматуры -325 кг; для плит 3×12 м бетона -2,8 м 3 , арматуры -422 кг.

Таблица 3 Продолжительность операций технологического процесса производства изделий в кассетных формах

		Соста	Продолжи-		
Операция	Оборудо- вание	Профес- сия	Разряд	Числен- ность	тельность операции, мин
1	2	3	4	5	6
Подготовка кассеты к распалубке, освобождение фиксаторов закладных деталей	Клиновой гайковерт	Бетон- щик	III	2	6,0
Разъем кассеты	Машина для распа- лубки	Опера- тор	IV	1	1,0
Отвод разделительного щита, отсека	То же	То же	IV	1	1,0
Возвращение стенки и при-		Опера- тор	IV	1	1.5
соединение к ней следующей	1	Бетон- щик	III	1	1,5
Соединение всего пакета		То же	IV	1	2,0
форм	-	III aw or		1	2,0
Строповка панели в отсеке	Мостовой кран	Бетон- щик	III	2	1,0
Чистка отсека	Скребок,	То же	III	2	3,0

	щетка				
Смазка отсека	Распыли- тель	-	III	2	2,0
Подготовка арматурных элементов и закладных деталей		Арма- турщик	IV	2	5,0
Установка арматуры и за- кладных деталей в отсеке		То же	IV	2	4,5
Установка каналообразовате- лей в отсеке		Бетон- щик	III	2	3,0
Подготовка кассеты к бетонированию	Бетоноук- ладчик	То же	III	2	1,0
Укладка и уплотнение бетонной смеси:					
на плотных заполнителях,	То же	Опера- тор	IV	1	24.0
м ³ /ч	то же	Бетон- щик	III	2	24,0
на пористых заполнителях,	Town	Опера- тор	IV	1	15.0
м ³ /ч	То же	Бетон- щик	III	2	15,0
Съем и транспортирование листов на переоснастку	Мостовой кран	Бетон- щик	III	2	3,0
Установка листа	То же	То же	III	2	3,5

Таблица 4 Средняя продолжительность ручных операций при изготовлении длиномерных, предварительно напряженных изделий на стендах

Операция	Оборудование	Единица измерения	Количество рабочих	Расчетное время, мин
1	2	3	4	5
Снятие крышки формы, камеры	Мостовой кран	ШТ.	1+1	1,0
Распалубка изделия:	То же	Изделие		
подкрановой балки			2+1	18,0
подстропильной балки			3+1	24,0
балки покрытия l=18 м			3	25,0
стропильной фермы l=18 м			4	30,0
Снятие натяжения	Домкрат	Групповой захват	2	3+5
Резка прядьевых пакетов	Керосинорез	Прядь	1	0,4
Строповка и съем изделия:	Мостовой кран	Изделие		
подкрановой, подстропильной балки			2+1	12,0
балки покрытия l=18 м			1+1	15,5
стропильной фермы l=18 м			2+1	12,0
то же, 1=24 м			3+1	12,0
Чистка и смазка форм	Скребок, щетки распы-	м ²	1	1,2

	литель			
Укладка прядьевых пакетов	Мостовой кран	Пакет	2+1	4,0
Предварительное, окончательное натяжение	Домкрат	Групповой захват	2	3+5
Укладка арматурных каркасов и закладных деталей	Мостовой кран, ручной инструмент	Т	4+1	82,5
Сборка форм:	Мостовой кран	Форма		
подкрановой, подстропильной балки			4+1	30,0
балки покрытия l=18 м			4+1	33,0
стропильной фермы l=18 м			4	30,0
то же, 1=24 м			4	39,0
Бетонирование балок	Мостовой кран, бетоно- укладчик	m ³	3+1	17,0
Бетонирование ферм	Бетоноук- ладчик	M ³	2	12,0
Отделка поверхности ферм	Ручной инст- румент	m ²	2	4,0
Укрытие формы крышкой	Мостовой кран	шт.	1+1	1,0
То же камеры	То же	ШТ.	1+1	3,0

Таблица 5 Средняя продолжительность операций процесса производства двухмодульных панелей наружных стен для крупнопанельного домостроения

		Соста	Продолжи-		
Операция	Оборудование	Профес- сия	Разряд	Числен- ность	тельность операций, мин
1	2	3	4	5	6
Съем или установка щита	Кран мосто- вой, стропы	Бетонщик		1 1	6
Съем или установка вкладыша	То же	То же		1 1	2
Открывание замков, бортов формы	Устройство для открыва- ния бортов	Оператор Бетонщик		2 1	4
Закрывание бортов, замков	Устройство для закрывания бортов СМЖ-3002	Оператор		1	5
Формование и съем изделия	Кран мостовой, кантователь СМЖ-	Оператор Стропов- щик		1 3	5
Чистка формы	Пневмоск-	Бетонщик		1	6-5

	ребок, щетки			
Оклейка формы по контуру		То же	1 1	6
Смазка формы	Удочка для смазки форм	-	1	2
Укладка керамической плитки	Контейнер для плитки	-	1 1	16
Укладка арматуры и за- кладных деталей	Ручной инст-	Арматур- щик	1 1	8
Укладка теплоизоляцион- ного материала	Контейнер для теплоизо- ляционных материалов	Бетонщик	1 1	10
Заливка раствора	Кран мосто- вой	То же	1 1	5
Укладка и уплотнение 1-го слоя легкого бетона	Бетоноук- ладчик СМЖ- 166А, вибро- площадка	Оператор Бетонщик	1 1	10+2
Укладка и разравнивание 2-го слоя легкого бетона	Бетоноук- ладчик, по- верхностный вибратор	То же	1 1	6+6
Укладка и виброуплотнение 1-го слоя бетона трехслойной панели	Бетоноук- ладчик, виб- роплощадка	-	1 1	10+2
Укладка и виброуплотнение 2-го слоя бетона трехслойных панелей	Бетоноук- ладчик, глу- бинный виб- ратор	Оператор Бетонщик	1 1	6
Укладка арматурных сеток	Кран мосто- вой	Бетонщик	1 1	4
Укладка фактурного раствора	Передвижной бункер	То же	1 1	5+7
Разравнивание и уплотнение фактурного раствора	Вибратор по- верхностный	-	1 1	10
Затирка поверхности изделия	Пневматиче- ская затироч- ная машина	Бетонщик Оператор	1 1	8
Очистка формы от бетона	Ручной инст- румент	Бетонщик	1 1	3
Технический контроль		Инженер ОТК		3
Передвижение формы по линии с поста на пост	Привод кон- вейерной ли- нии	Оператор	1	3

Таблица 6

Размещение готовых изделий на складах

$N_{\underline{0}}$	II	Число рядов в	Общая высота	Объем изде-
Π/Π	Наименование изделий	штабеле	штабеля, м	лий, M^3 , укла-

				дываемых на 1 м ² площади склада
1	2	3	4	5
1.	Фундаментные блоки	4	2,5-3	1,8-2,1
2.	Колонны	4	1,5-1,7	0,8-1,0
3.	Ригели	3-4	1,4-2,0	0,7-0,9
4.	Плиты пустотные	10	2,9	1,5-2,0
5.	Плиты ребристые	6-8	2,5-3,0	0,5-0,7
6.	Стеновые блоки	4-5	2,5-3,0	1,3-1,5
7.	Стеновые панели (в кассетах)	1	-	1,3-1,6
8.	Стеновые панели, размещаемые горизонтально	4	2,0-2,5	1,2-1,4
9.	Лестничные площадки и марши	5-6	2,0-2,5	0,6-0,8
10.	Трубы	2-4	1,5	0,3-0,4
11.	Сваи	6-8	2,0-2,5	1,5

Таблица 7 Вес стальных форм для железобетонных изделий

№ п/п	Наименование изделий	Вес формы, т, на 1м ³ бетона	Примечание
1	2	<u>изделия</u> 3	4
1.	Плита покрытия 1,5×6, 3×6	3,0	Без натяжения арматуры
2.	Плита покрытия 3×6	4,0	С натяжением арматуры
3.	Плита покрытия 3×12	3,8	Без натяжения арматуры
4.	Плита перекрытия 1,5×6, 3×6	3,0	Без натяжения арматуры
5.	Ригели и прогоны	3,0	С натяжением арматуры
6.	Балки покрытий фундаментные обвязочные длиной 6 м	1,0	Без натяжения арматуры
7.	Пустотные настилы	2,0	То же
8.	Плиты плоские	1,2	То же
9.	Колонны прямоугольные длиной более 6 м многоэтажных зданий	0,6	При стендовом производ- стве
10.	Колонны прямоугольные длиной до 6 м многоэтажных зданий	1,4	При переносных формах (поточно-агрегатное про- изводство)
11.	То же, двухветвевые	0,6	При стендовом производ- стве
12.	То же, прямоугольного сечения одно- этажных промзданий длиной более 6м	0,8	При стендовом производ- стве
13.	То же, длиной до 6 м	2,5	Поточно-агрегатное про- изводство
14.	Балки покрытий длиной 12 м и под- крановые балки	1,7-2,0	При стендовом производ- стве
15.	То же	2,6-3,0	Поточно-агрегатное про- изводство (силовые фор- мы)

16.	Балки покрытий длиной 18 м	2-2,5	При стендовом производ- стве
17.	Балки покрытий длиной 18 м	3,0-3,2	Поточно-агрегатное про- изводство (силовые фор- мы)
18.	Фермы	2,0-2,5	Стендовое производство с натяжением на упоры
19.	Фермы	3,2-4,0	То же, в силовых формах
20.	Стендовые панели длиной:		
	12 м	4,5	Поточно-агрегатное про-
	6 м	1,2	изводство с натяжением арматуры на форму
21.	Кассеты типа Гипростройиндустрии внутренних стеновых панелей, плит перекрытий:		
	на 5 отсеков	62	
	на 8 отсеков	75	
	на 10 отсеков	87	
22.	Трубы центрифугированные	0,2-0,8 на пог. м	

Расход энергии на 1 м³ изделий

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.7.

Таблица 8

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Расход на 1м ³
2	3	4
Сжатый воздух (всего)	M ³	10-20
из него пневмотранспорт	M^3	8-10
Пар технологический (всего)	T	0,6-1,0
в том числе на тепловую обработку		
изделий в:		
ямных камерах		0,3-0,4
кассетах		0,15-0,2
термоформах		0,2-0,25
камерах КУТ		0,1-0,15
автоклавах		0,3-0,35
на вибропрокатных станах		0,2-0,25
Электроэнергия (всего) на обычных заводах	кВт∙ч	30-35
Электроэнергия на заводах ячеистого бетона с мокрым помолом песка	кВт∙ч	40-60
Электроэнергия на электропрогрев бетона	кВт∙ч	30-40
Вода	M ³	1,6-2,0
Смазка	КГ	2,0-2,5





Рис. . Схема определения ширины и высоты пролета цеха

 L_3 — ширина рабочего фронта крана; L — ширина пролета; α_3 расстояние от оси колонни до оси кранового рельса; α_2 , α_2 — мертвая зона крана; H — высота цеха; h_2 — высота оборудования; h_2 — габарит перемещаемых грузов; h_3 — габарит такелажных приспособлений; H_4 — расстояние от пола до головки подкранового рельса:






Рис. . Циклограмма работы технологического и транспортного оборудования:

I, 2, 3 - посты формования изделий; 4, 5 - то же, подготовки форм; 6, 7 - камеры тепловлажностной обработки; 8 - пост контроля готовой продукции; Б - бетоноукладчик; К - мостовой кран; Ф - формы Цифры у букв на циклограмме - положение оборудования в соответствующей точке плана

Функциональная технологическая схема производства плит покрытий 3×12 м Распалубка Отпуск натяжения (Гидродоми Съем изде Мостовой Чистка, смазк Скребок, у _Из.. Укладка закладны арматурного каркасс цеха Армирование Запас арматурных Установка стру изделий -Сборка фо Мостовой Натяжение стру Гидродом Укладка арматурн Бетонирование Установка столі Мостовой


> Загрузка бетоноукладчика

Укладка смеси в ј


Операционный график производства плит покрытий

	Операции	сине,	Звена			rocmb,	ocmé,	Текущег время, мин t ритм=15 мин											
Ü		3 3	pasos	UX		140CI	\$3				۲,	our	mm.	,=	13 1	441	H		1
Snemen		Оборудование, инструмент	Профес-	Pageod	Kanus	Toydoem	Влительность ;	1	2	3	4	5	7	8	9 10	11	12	13	15
	Установка плиты на пост	Ностов. Кран	Формов щик	111	2	2	1					T	1:		1			T	1
Арминование . Распалуб	Обрезка напряжен- ных стержней	Газорезн.	Pe34UK	IV	2	6	3						i			İ		1	
	Распалубка и съем изделия	Мостов. кран	форнов.	111	2	6	3						-		T			T	П
	Чистка форн	Скребок,	Tome	111	2	10	5					T	1					1.	П
	Смазка форм	Механич.	-"-	111	2	4	2					T	T					-	•
	Установко сеток и Закладных деталей	Ручной	Ярнатур щик	IV	2	4.	2					1	l		İ			Ť	T
	Укладка и нагрев Стержней арнат.	Устанив- ка нагрев.	To we	IV	2	4	2+ 3,5			-		1	1	-				T	
Арминование	Установка продоль- ных каркасав	Ручной имструм.		IV	2	5	2,5					-							
	Установка верхних сеток	То же	- 11-	IV	2	3	1,5					T						T	
	Установка, нонгож- ных петель	-4-	-µ-	IV	2	4	2		i				1		-				
	Сборка формы	Мостов. кран	-11-	IV	2	3	1,5					T	I					-	П
	Сиятие и транспор-	To me	-11-	IV	2	2	.1					T	-					-	
	Установка формы на формоукладчик		Строполь: идик	IV	2	1	0,5	-				T	T					T	
	Установка формы на Вибропоцианку	Формоук- лодчик	Фармов-	111	1	1	1	-	-			1	1:						
ANH	Укадка детонной смеси в форму	Бетоно- Укладчик	Оператор	IV	1	5	5		200		-	-	1						
нодонпь	Уплотнение смеси В форме	Вибропло-	To ske	IV	1	2	2				1	-	-		•			1	П
DOPM	Устоновка Верхних сеток	Uncinpyn	формов.	///	1	2	2					-						T	
8	Οδραδοπκα Ποδερχ ικ. Ηοιπυ, ογυιπκο ποςτα	Ручной инструмент	Оператор Формови	IV	1	4	2					1				-			
	Съим изделия с поста и транспортирование	Мостовой кран	Стропаль	IV	2	1	0,5											-	
7.0	Ускоренное тверде- ние бетоно	Προπαρου- πος κομιερο	Тернист	N	1		<i>500</i>						1						
1	лительность	Pacnasy	6KO		7	14				-	-	- 140		-	-		-	-	1
	ементных циклов,	АРМИРОС	Вание			13,5		_			-				-	-	_	-	П
	ин	ФОРМОВО	тиче			13		-			-	-					-	-	T
		формови		20	11	0/0,	79			+	t	=	-	-					1
	нятость в течение	Арматура	WHK (IY)-	24	_	5/1	_	_	-	_	1	-	_	_	-	+		-	1
pu	IMMO,	Оператор				0/0,			-		-	-	-	-	-1-	-	-		+
	Munfo	Формави						_		+	÷	-	_				_	+	1
	, ,					1/0			_	1	1			1	-	I	_	+	1
		PEZYNK (110,						1		1	1			1	1
		Стропаль	CHAK (IV)-4	real	7,0	1/0	18	*	i	1		1	: :	i	1		1	1	-

Функциональная схема производства изделий кассетным способом



мин	50 55 60							-W	111-				1 .
вреня	15 20	8						_0	Ш				HIMBU COORL
Meryugee	2 20			J	- IA	-		#					
91701	ערוח בחנה אטא	8	9	+	1	1	2	1,5	1	1	1	09	COGROBUNITORIUM & CONCENTRANT SOCIAL DIES OF US DESIGNATION DE SOCIAL DIES OF US DESIGNATION DE SOCIAL DIES OF US DESIGNATION DE SOCIAL DIES OF US DESIGNATION DE SOCIAL DE SOCI
HIN	H NOU	~	2	2	M	1	4	5%	м	*	×		0
'na	HUCHO	9		**	1,	1				1			
men	Gratal	3	75	75	752	7	> =	775	755	7	225		
состов исполнителей	Npoper-	4	Бетонщик Бетонщик	Оператор Бетонщик	Кроновщ. Бетонцик Стропальщ	Оперогор	Крановири Спрпалья.	Оператор Белтомирик Белтоничик	Kpamobani Beromuyuk Cmponnang	Оператор	Оперогор Бетонцик Бетонщик		
Оборудова-	-	3	Kauroboj	Мошита 248 росполубки	MocmoBou Kpan zin	Мошито для росполубки	Мостовой Кран	Mowernor Poenagistru	Мостовой кран	Mowerna DAS poxnanyőru		10 отсеков	
Onepayuu		2	Ox Bododums gurcomppa 30x nodrax demoneu or popma	Разжать коссету форм	Застропить панель в первом атсеке	Отодвинуть крайнюю	Вануть понель и уста- навить 8 степлаж	Beprymb cmerky K Kot- Ceme unpuxoekhrumb CAP	Satmoonumb novent 6	Отодвинуть паквт	Вернуть пакет ств- нок и соедукить с пас- ледней	munum Breto	
	A STRACH	1		/	gwa	, מכנ	1 0	Non	500	מכט	1		



Функциональная схема производства конвейерным способом

