

الگوی برنامه نویسی ۸۰۸۶/۸۸:


الگوی برنامه نویسی یک پردازنده شامل دو بخش است:

- ۱- آشنایی با معماری داخلی پردازنده: که شامل آشنایی با ثباتها، عملکرد و اندازه آنها و شیوه دسترسی پردازنده به حافظه و ورودی/خروجی هاست.
- ۲- آشنایی با قواعد زبان اسambilی پردازنده

برای فراگیری مدل برنامه نویسی پردازنده ۸۰۸۶/۸۸ ابتدا به معماری داخلی آن می‌پردازیم:

ثبتات‌های ۸۰۸۶/۸۸:

الف) ثبات‌های همه منظوره:



ثبتات‌های همه منظوره AX ، BX و CX ثبات‌های همه منظوره هستند که برای مقاصد مختلف قابل استفاده هستند. ویژگی منحصر به فرد این ثباتها قابلیت استفاده از آنها به صورت ۸ بیتی و ۱۶ بیتی است. مثلاً ثبات ۱۶ بیتی AX شامل یک بخش AH (۸ بیت بالایی) و AL (۸ بیت پایینی) است که می‌توان به هر بخش با نام آن مراجعه کرد.

در زیر با این ثباتها به صورت مختصر آشنا می‌شویم:

ثبتات AX (Accumulator): ثبات انباره اصلی است و در دستورالعملهای ورودی/خروجی و محاسباتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ثبتات BX (Base): این ثبات به عنوان یک اندیس برای توسعه آدرس دهی و مراجعات جدولی به حافظه به کار می‌رود. کاربرد دیگر آن در انجام محاسبات است.

ثبتات CX (Counter): از این ثبات معمولاً برای شمارش دفعات تکرار یک حلقه و نیز در محاسبات استفاده می‌شود.

ثبتات DX (Data): از این ثبات در عملیات ورودی/خروجی به عنوان آدرس پورت و نیز در عملیات‌های ضرب و تقسیم با اعداد بزرگ استفاده می‌شود.

ب) ثبات پرچم:

در هر پردازندۀ یک ثبات به نام پرچم وجود دارد که بیتهای آن، وضعیت پردازندۀ بعد از انجام یک عمل را نشان می‌دهند. بیتهای ثبات پرچم ۱۶ بیتی ۸۰۸۶/۸۸ را در زیر می‌بینید:

--	--	--	--	O	D	I	T	S	Z	--	A	--	P	--	C
----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---

بیتهای خالی در ۸۰۸۶/۸۸ تعریف نشده‌اند. در زیر شرح مختصر بیتهای تعریف شده را می‌بینید.

بیت C (Carry): بیت رقم نقلی است. چنانچه یک عمل محاسباتی، تولید رقم نقلی کند (مثلاً جمع دو عدد بدون علامت که تولید سرریز کند) این بیت یک می‌شود. به علاوه این بیت حاوی رقم نقلی در عملیات منطقی شیفت نیز می‌باشد.

بیت D (Direction): بیت جهت است و توسط برنامه نویس برای کنترل جهت اعمال رشته‌ای مانند مقایسه یا انتقال رشته مقداردهی می‌شود.

بیت P (Parity): بیت توازن است و برای کنترل صحت اطلاعات ۸ بیت پایینی نتیجه یک عمل از طریق توازن فرد به کار می‌رود.

بیت A (Auxiliary Carry): بیت رقم نقلی کمکی است و چنانچه در محاسبات ۸ بیتی رقم نقلی در بیت سوم ایجاد شود، برابر یک می‌شود. از این بیت در اعمال ریاضی BCD استفاده می‌شود.

بیت Z (Zero): بیت نشانگر نتیجه صفر است. چنانچه نتیجه یک عمل محاسباتی یا منطقی صفر باشد، این بیت برابر یک می‌شود.

بیت S (Sign): بیت علامت و منعکس‌کننده بیت علامت نتیجه آخرین عمل پردازندۀ است و از آن معمولاً برای تعیین علامت نتیجه استفاده می‌شود.

بیت T (Trap): بیت اجرای قدم به قدم است. چنانچه این بیت توسط برنامه نویس یک شده باشد، پردازندۀ بعد از اجرای هر دستور دچار وقفه خاصی می‌شود که نتیجه آن اجرای قطعه برنامه خاصی است که توسط برنامه نویس در مکان خاصی از حافظه نوشته شده و شامل دستوراتی برای نمایش محتويات ثباتهای داخلی و حافظه است. پس از استفاده کاربر از نتیجه‌این کار، با صدور فرمانی اجرای برنامه ادامه می‌یابد. از این بیت برای اشکال‌زدایی برنامه‌ها به کار می‌رود.

بیت I (Interrupt): بیت وقفه است و چنانچه توسط برنامه نویس صفر شده باشد، پردازندۀ به وقفه‌ها پاسخ نمی‌دهد.

بیت O (Overflow): بیت سرریز است و در صورت ایجاد سرریز در اعمال محاسباتی علامتدار، یک می‌شود.

ج) ثباتهای آدرس دهی:

مجموع ثباتهای سگمنت (CS, DS, SS و ES) و ثباتهای اشاره‌گر (IP, SP, BP) و ثباتهای اندیس (SI و DI) که همگی ۱۶ بیتی هستند، برای آدرس دهی حافظه به کار می‌روند. پیش از مرور عملکرد آنها، نحوه مراجعه به حافظه در پردازندۀ ۸۰۸۶/۸۸ را بررسی می‌کنیم.

سگمنت^۱‌های حافظه:

برای مراجعه به حافظه در ۸۰۸۶/۸۸ (و پردازندۀای بعدی اینتل)، حافظه به صورت قطعه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که سگمنت نامیده می‌شوند. اندازه یک سگمنت حافظه حداقل ۶۴ کیلوبایت است.

چهار نوع سگمنت حافظه وجود دارد که آنها را در ذیل بررسی می‌کنیم:

سگمنت کد (Code Segment): دستورالعملهای زبان ماشین که باید توسط پردازندۀ اجرا شوند در ناحیه‌ای از حافظه به نام سگمنت کد ذخیره می‌شوند؛ یعنی اولین دستور اجرایی در ابتدای این سگمنت قرار می‌گیرد. اگر کد برنامه بیش از ۶۴ کیلوبایت باشد، باید چند سگمنت کد در حافظه تعریف شود.

سگمنت داده (Data Segment): داده‌های مورد نیاز برنامه در این سگمنت قرار می‌گیرند. یک برنامه می‌تواند چند سگمنت داده داشته باشد.

سگمنت پشته (Stack Segment): اطلاعاتی که باید پیش از فرآخوانی زیر برنامه‌ها در حافظه ذخیره شود تا بعد از بازگشت به برنامه اصلی بازیابی شود، در این سگمنت ذخیره می‌شود.

سگمنت اضافی (Extra Segment): این سگمنت در اعمال رشته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

^۱ Segment

ثباتهای سگمنت:


برای مراجعه به محتویات یک سگمنت باید آدرس آغاز آن سگمنت را بدانیم. ثباتهای ۱۶ بیتی سگمنت برای همین منظور به کار می‌روند:

ثبت CS آدرس ابتدای سگمنت کد، ثبات DS آدرس ابتدای سگمنت داده، ثبات SS آدرس ابتدای سگمنت پشته و ثبات ES آدرس ابتدای سگمنت اضافی را در خود نگه می‌دارند.

توجه به یک نکته ضروری است:

چون گذرگاه آدرس ۸۰۸۶/۸۸، ۲۰ بیتی است، قاعده‌تاً باید آدرس آغاز سگمنت‌ها که مکانهایی در حافظه هستند نیز ۲۰ بیتی باشد؛ پس چگونه آدرس آغاز یک سگمنت که ۲۰ بیتی است در ثبات ۱۶ بیتی سگمنت ذخیره می‌شود؟!

آدرس آغاز یک سگمنت در حافظه که آدرسی ۲۰ بیتی است، باید همیشه آدرسی بخشپذیر بر ۱۶ باشد؛ مثل H 00000 یا H F23E0 یا ... به همین دلیل همیشه ۴ بیت پایینی آدرس آغاز سگمنت صفر است و نیازی به ذخیره ندارد. مثلاً وقتی گفته می‌شود آدرس آغاز سگمنت کد که در CS ذخیره می‌شود، H 2B3F است، در واقع منظور آدرس ۲۰ بیتی H 2B3F0 است.



بنابراین برای دستیابی به آدرس واقعی سگمنت، باید آن را ۴ بیت به سمت چپ شیفت دهیم.

ثباتهای اشاره گر و اندیس:

ثباتهای ۱۶ بیتی اشاره‌گر و اندیس حاوی فاصله دستورات و داده‌ها از مبدأ سگمنت هستند که اصطلاحاً آفست^۱ نامیده می‌شود. منظور از آفست، فاصله آدرس داده یا دستورالعمل از ابتدای سگمنت آن است.

پرسش) با توجه به ۱۶ بیتی بودن ثباتهای آفست، نشان دهید که حداقل اندازه یک سگمنت ۶۴ کیلوبايت است.

ثباتهای اشاره گر:

ثبت اشاره گر دستور (IP^۲): این ثبات حاوی فاصله دستور اجرایی بعدی از آغاز سگمنت کد است. آدرس دستورالعملها در برنامه‌نویسی به صورت CS:IP مشخص می‌شود؛ مثلاً وقتی به

¹ Offset

² Instruction Pointer

دستور واقع در مکان 2E35:0100 رجوع می‌شود، در واقع به دستوری که از مکان آغاز سگمنت کد (2E350) به اندازه 0100 واحد (۲۵۶ بایت) فاصله دارد، مراجعه می‌شود. آدرس این دستور در حافظه برابر $2E350 + 0100 = 2E450$ است. به این آدرس، آدرس حقیقی یا فیزیکی و به آدرس IP آدرس منطقی گفته می‌شود.

ثبات اشاره گر مبنا (BP^۱): این ثبات حاوی فاصله‌ای در سگمنت پشته است و قابلیت دسترسی به محتویات پشته را برای برنامه نویس فراهم می‌آورد.

ثبات اشاره گر پشتۀ (SP^۲): این ثبات حاوی فاصله ذخیره سازی داده‌ها در سگمنت پشته است و توسط پردازندۀ برای ذخیره و بازیابی اطلاعات در پشتۀ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ثباتهای اندیس:

ثبات اندیس مبدأ (SI^۳): این ثبات در عملیات رشته‌ای برای نگهداری اندیس رشته منبع به کار می‌رود.

ثبات اندیس مقصد (DI^۴): این ثبات برای نگهداری اندیس رشته مقصد در عملیات رشته‌ای به کار می‌رود.

آدرسهای منطقی و فیزیکی:

آدرس داخل یک سگمنت می‌تواند از صفر تا FFFF (۶۵۵۳۵) تغییر کند. به آدرس داخل یک سگمنت، آدرس منطقی گفته می‌شود. مثلاً آدرس منطقی IP = 2F0A در سگمنت کد که CS = 204E معادل آدرس حقیقی (فیزیکی) ۲۰ بیتی $204E0 + 2F0A = 233EA$ در حافظه است. برای به دست آوردن آدرس حقیقی ۲۰ بیتی، آدرس شروع سگمنت را چهار بیت به سمت چپ شیفت داده و با آدرس آفست (آدرس منطقی) جمع می‌کنیم.

همانطور که می‌بینید آدرس حقیقی یک آدرس ۲۰ بیتی است که توسط پردازندۀ برای مراجعه به یک خانه حافظه روی گذرگاه آدرس گذاشته می‌شود؛ اما آدرس منطقی یک آدرس ۱۶ بیتی است که تنها درون محدوده ۶۴ کیلوبایتی یک سگمنت معنا دارد.

مهمترین مزیت استفاده از حافظه سگمنت‌بندی شده این است که برنامه‌هایی که تنها به آدرس منطقی ارجاع دهند را می‌توان در هر جای حافظه ذخیره و اجرا کرد؛ چون تغییر مکان ذخیره

¹ Base Pointer

² Stack Pointer

³ Source Index

⁴ Destination Index

برنامه فقط آدرس‌های شروع سگمنت را تغییر می‌دهد که مستقل از آدرس‌های منطقی است. بعنوان یک برنامه نویس به ندرت نیاز به دانستن آدرس فیزیکی یک مکان پیدا می‌کنید و معمولاً دانستن آدرس منطقی کافی است.

به این ترتیب مانند آنچه در سیستمهای عامل (مانند DOS و ویندوز) انجام می‌شود، می‌توان برای بهره برداری درست از فضای حافظه، انتخاب مکان بار کردن برنامه (مکان آغاز سگمنتها) را بدون نگرانی از درهم ریختن آدرسها به سیستم عامل سپرد. تنها شرط لازم، عدم مراجعه به آدرس‌های فیزیکی و نیز عدم تغییر ثباتهای سگمنت در برنامه است.

ذخیره داده‌ها در حافظه:

از نظر معماری داخلی مانند ۸۰۸۶ یک پردازنده ۱۶ بیتی است؛ یعنی گذرگاه داده داخلی آن ۱۶ بیتی است. اما گذرگاه داده خارجی آن (پینهای تراشه ۸۰۸۸ که به تبادل داده اختصاص یافته اند) ۸ بیتی است. سؤالی که به ذهن می‌آید این است که دستورات تبادل اطلاعات ۱۶ بیتی با خارج، چگونه در ۸۰۸۸ اجرا می‌شوند؟

چون گذرگاه داده خارجی ۸۰۸۸ بیتی است، برای تبادل داده‌های ۱۶ بیتی چاره‌ای نیست جز اینکه داده‌های فوق را دو بار (در هر بار ۸ بیت) مبادله کنیم.

در پردازنده ۸۰۸۶ به دلیل ۱۶ بیتی بودن گذرگاه داده خارجی، این مشکل پیش نمی‌آید و ۸۰۸۶ می‌تواند هر بار ۱۶ بیت اطلاعات را با خارج مبادله کند. به همین دلیل اجرای یک عملیات مشابه در ۸۰۸۸ کنده‌تر از ۸۰۸۶ صورت می‌گیرد.

مشکلی که گذرگاه داده خارجی ۱۶ بیتی ۸۰۸۶ به وجود می‌آورد این است که تراشه‌های حافظه اکثراً دارای خانه‌های ۸ بیتی هستند، نه ۱۶ بیتی! شاید تحمیل حافظه‌های ۸ بیتی به یک پردازنده ۱۶ بیتی یک ضعف محسوب شود، اما حسن آن این است که کد ماشین بعضی دستورات، دارای تعداد فرد بایت (مثلاً یک یا ۳ یا ۵ بایت) است و پردازنده می‌تواند با آنها نیز به نحو مناسب رفتار کند.

در ۸۰۸۶ برای حل این مشکل، ۲۰ بایت فضای حافظه در دو بانک زوج و فرد در نظر گرفته می‌شود که ظرفیت هر کدام ۲۰ بایت است.

به یک نکته دیگر نیز دقت کنید:

هنگامی که اسambilر، برنامه‌ای که حاوی عدد ۱۶ بیتی 2E34 است را به کد ماشین ترجمه می‌کند، در ترتیب کدهای ماشین ابتدا 34 و سپس 2E می‌آید و به همین ترتیب در حافظه ذخیره می‌شوند. پردازنده نیز هنگام واکشی یک عدد ۱۶ بیتی از حافظه به ترتیب عکس معمول عمل می‌کند؛ یعنی ابتدا ۸ بیت کم ارزش و سپس ۸ بیت پرارزش را دریافت می‌کند. چون پردازنده

اعداد ۱۶ بیتی را به صورت معکوس واکشی می کند، در نهایت عدد ۲E34 به صورت واقعی در می آید.

واحدهای حافظه:

کوچکترین واحد اطلاعاتی در پردازندۀ ها، واحد بیت یعنی یک رقم دودویی (صفر یا یک) است. واحدهای دیگر Nibble (یک رشته ۴ بیتی) و بایت (یک رشته ۸ بیتی یا مجموع دو Nibble) هستند.

واحدهای اطلاعاتی دیگری نیز به صورت زیر تعریف می شوند:

کلمه (Word): یک قلم داده ۲ بایتی (۱۶ بیتی)

کلمه مضاعف (Double Word): یک قلم داده ۴ بایتی (۳۲ بیتی)

کلمه چهارگانه (Quad Word): یک قلم داده ۸ بایتی (۶۴ بیتی)

پاراگراف (Paragraph): یک قلم داده ۱۶ بایتی (۱۲۸ بیتی)

هر ۱۰۲۴ بایت یک کیلوبایت، هر ۱۰۲۴ کیلوبایت یک مگابایت و هر ۱۰۲۴ مگابایت یک گیگابایت نامیده می شود.

مثالهایی از برنامه‌نویسی به زبان اسambilی ۸۰۸۶/۸۸:

مثال) قطعه برنامه ای بنویسید که مرتبًا مقدار پورت ورودی شماره H 27 را خوانده و منفی آن را در پورت شماره H 28 نشان دهد.

```
AGAIN:    IN      AL,27H
          NEG     AL
          OUT     AL,28H
          JMP    AGAIN
```

چون عمل خواسته شده باید مرتبًا انجام شود، آخرین دستور برنامه، دستور بازگشت به ابتدای برنامه باید باشد.

برای این کار به نقطه ابتدایی برنامه نام AGAIN را نسبت می دهیم. نام انتخاب شده دلخواه است و می تواند شامل حروف و ارقام باشد (اولین کاراکتر حتماً باید حرف باشد). بعد از نام انتخاب شده علامت ":" آورده می شود. این نام را برچسب^۱ می نامند.

دستور JMP AGAIN، سبب انجام پرس به نقطه ای از برنامه به نام AGAIN که نقطه ابتدایی برنامه است، می شود. بنابراین اجرای قطعه برنامه فوق بی نهایت بار (تا زمانی که پردازندۀ خاموش یا بازنشانده نشده یا وقفه ای برای آن اتفاق نیفتاده است) ادامه می یابد.

¹ Label

پرسش) الف) اگر در پایان برنامه ای دستور

HERE: JMP HERE

نوشته شود، با اجرای دستور فوق چه می شود؟

ب) آیا می توان از این دستور به جای HALT استفاده کرد؟

پرش‌های شرطی و ساختارهای تصمیم:

دستور پرش غیر شرطی JMP در هر نقطه از برنامه که نوشته شود، سبب انجام پرش به نقطه ای دیگر از برنامه می شود.

برای تصمیم گیری در برنامه های اسمبلي از دستورات پرش شرطی استفاده می شود. این دستورات که تنوع زیادی نیز دارند، پس از یک دستور مقایسه مورد استفاده قرار می گيرند و بر اساس نتیجه مقایسه، تصمیم می گيرند. یک دستور پرش شرطی همیشه باعث پرش نمی شود، بلکه ابتدا یک شرط را بررسی کرده و در صورت صحیح بودن شرط، پرش انجام می شود؛ در غیر این صورت دستور بعد از دستور پرش شرطی اجرا خواهد شد.

قالب کلی استفاده از دستورات پرش شرطی به صورت زیر است:

CMP عملوند ۲ و عملوند ۱

دستور پرش شرطی به "مقصد پرش"

مجموعه دستورات ۱

JMP Next

:مقصد پرش

مجموعه دستورات ۲

Next: ----

دستور CMP^۱ دستور مقایسه دو عملوند است و بر اساس این مقایسه در دستور پرش شرطی یک شرط بررسی می شود. در صورت صحت شرط پرش به "مقصد پرش" انجام شده و مجموعه دستورات ۲ اجرا می شود. در صورت صحیح نبودن شرط پرش انجام نشده و مجموعه دستورات ۱ اجرا شده و سپس با پرش به نقطه Next برنامه ادامه می یابد.

توجه کنید که دستور JMP ضروری است. اگر این دستور نباشد، بعد از مجموعه دستورات ۱، مجموعه دستورات ۲ نیز اجرا می شود! در حالی که می خواهیم در صورت صحیح نبودن شرط،

^۱ Compare

فقط مجموعه دستورات ۱ اجرا شود. بنابراین بعد از اجرای این دستورات به نقطه Next که ادامه برنامه است پرش انجام شده است. البته نقطه Next می‌تواند جایی قبل از دستور CMP نیز باشد.

پرسش) نشان دهید چنانچه بخواهیم در صورت صحیح نبودن شرط فقط مجموعه دستورات ۲ و در صورت صحیح بودن شرط مجموعه دستورات ۱ و ۲ اجرا شوند، نیازی به دستور JMP Next نیست.

همانطور که گفته شد، دستورات پرش شرطی تنوع زیادی دارند. برای آشنایی با کاربرد آنها چند مثال می‌آوریم.

مثال) قطعه برنامه ای بنویسید که مرتبأً مقدار پورت 32H را بخواند و تا زمانی که مقدار آن برابر صفر نشده، عدد H 20 را در پورت 35H بنویسد و با صفر شدن آن، عدد FFH را در پورت نوشته و به اجرای برنامه پایان دهد.

AGAIN:	IN AL,32H
	CMP AL,0
	JZ EXIT_PRGM
	MOV AL,20H
	OUT AL,35H
	JMP AGAIN
EXIT_PRGM:	MOV AL,0FFH
	OUT AL,35H
	HALT

دستور CMP AL,0 ، محتويات ثبات AL (مقدار پورت ورودی 32H) را با صفر مقایسه می‌کند. اين دستور تعدادی از بيتهاي ثبات پرچم را تغيير می دهد که دستورات پرش شرطی براساس اين بيتها تصميم می گيرند.

دستور JZ^۱ در صورت صفر بودن نتيجه مقاييسه، به جايی از برنامه به نام EXIT_PRGM پرش انجام می دهد. به جاي دستور JZ، می توان از دستور JE^۲ استفاده کرد. هردو دستور بر اساس بيت Z ثبات پرچم تصميم می گيرند و در صورت يك بودن اين بيت، پرش را انجام می دهند.

اگر AL صفر باشد، دستور JZ اجرا شده و پرش به EXIT_PRGM انجام می‌شود. اگر AL صفر نباشد، دستور بعد از JZ اجرا می‌شود که شامل ارسال H 20H به پورت 35H و بازگشت به ابتدای برنامه برای خواندن مجدد پورت 32H است.

^۱ Jump if Zero

^۲ Jump if Equal

پرسش) این برنامه را با استفاده از دستور JNZ (یا JNE) بنویسید.

مثال) قطعه برنامه ای بنویسید که مرتبأً پورتهای ورودی 40H و 41H را بخواند و اگر مقدار پورت 40H از پورت 41H بیشتر یا با آن مساوی بود، عدد 55H و در غیر این صورت عدد H AA را به پورت خروجی H 30H ارسال کند.

AGAIN:	IN AL,40H MOV BL,AL IN A,41H CMP AL,BL JAE SEND_AAH MOV AL,55H OUT AL,30H JMP AGAIN
SEND_AAH:	MOV AL,0AAH OUT AL,30H JMP AGAIN

دستور CMP AL,BL محتويات ثباتهای AL و BL را با هم مقایسه می کند.

دستور JAE SEND_AAH^۱ در صورتی که عملوند اول دستور CMP (AL) بزرگتر یا مساوی عملوند دوم (BL) باشد، به مکانی به نام SEND_AAH پرسش انجام می دهد که دستورات آن نقطه شامل ارسال AAH به پورت H 30H و بازگشت به ابتدای برنامه است.

در صورتی که $AL < BL$ ، دستور JAE باعث پرسش نمی شود و دستورات بعد از آن که شامل ارسال H 55H به پورت H 30H و بازگشت به ابتدای برنامه است، انجام می شود.

به جای دستور JAE، می توان از دستور JNB^۲ نیز استفاده کرد.

ساختارهای تصمیم گیری:

در این بخش به طور مختصر ساختارهای تصمیم گیری مورد استفاده در زبانهای برنامه سازی سطح بالا را در زبان اsemblی شبیه سازی می کنیم.

ساختار if-then-else

در این ساختار ابتدا شرطی بررسی می شود و در صورت درست بودن شرط، مجموعه دستورات زیر if و در غیر این صورت مجموعه دستورات زیر else اجرا می شود:

^۱ Jump if Above or Equal

^۲ Jump if Not Below

if شرط then

مجموعه دستورات ۱

else

مجموعه دستورات ۲

در صورت صحیح بودن شرط، مجموعه دستورات ۱ و در غیر این صورت مجموعه دستورات ۲ اجرا می شود.

مثالاً دستورات زیر را در نظر بگیرید:

if sum > 100 then

مجموعه دستورات ۱

else

مجموعه دستورات ۲

معادل این دستورات در زبان اسمنلی به شرح زیر است:

CMP sum,100
JA P1

مجموعه دستورات ۲

JMP end_if

P1:

مجموعه دستورات ۱

end_if: -----

پیاده‌سازی دیگر به صورت زیر است:

CMP sum,100
JBE P1

مجموعه دستورات ۱

JMP end_if

P1:

مجموعه دستورات ۲

end_if: -----

ساختار switch : (case)

در این ساختار مقدار یک متغیر با مقادیر ثابت مختلف مقایسه شده و در صورت تساوی با هر کدام عمل خاصی انجام می‌شود.

مثالی از ساختار switch در زبان C را در زیر می‌بینید:

```
switch (average) {  
    case 10:
```

مجموعه دستورات ۱

```
    case 15:
```

مجموعه دستورات ۲

```
    case 20:
```

مجموعه دستورات ۳

```
    default:
```

مجموعه دستورات ۴

```
}
```

معادل اsemblی ساختار بالا را در زیر می‌بینید:

```
CMP    average,10
```

```
JE     L1
```

```
CMP    average,15
```

```
JE     L2
```

```
CMP    average,20
```

```
JE     L3
```

```
JMP    L4
```

```
L1:
```

مجموعه دستورات ۱

```
JMP    Continue
```

```
L2:
```

مجموعه دستورات ۲

```
JMP    Continue
```

```
L3:
```

مجموعه دستورات ۳

```
JMP    Continue
```

```
L4:
```

مجموعه دستورات ۴

Continue: ----