
User Space I/O

(CC) Por Daniel A. Jacoby









Acceso al hardware en Linux

Un Sistema operativo esta organizado en capas.
 Cada capa tiene una función especifica.
 Mediante este esquema se puede integrar fácilmente nuevo hardware








Kernel y User space

- Kernel Space : Acceso directo al hardware de manera organizada. Impedir que el usuario acceda a recursos del hardware de cualquier forma
- User space: Aplicaciones del usuario que deberán estar controladas para evitar hacer daño al Sistema operativo u otras aplicaciones (Ring3)

System Calls

 El acceso a las prestaciones del kernel en linux (y otros SO) se hace mediante el uso de una API (Application program interface) mediante un conjunto de funciones llamadas system calls.



SysCall Example 1: getpid

```
#include <syscall.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
int main(void) {
long ID1, ID2;
/*----*/
/* direct system call
/* SYS getpid (func no. is 20) */
/*----*/
ID1 = syscall(SYS getpid);
printf ("syscall(SYS getpid)=%ld\n", ID1);
/* "libc" wrapped system call */
/* SYS getpid (Func No. is 20) */
/*----*/
ID2 = getpid();
printf ("getpid()=%ld\n", ID2);
while (1);
return(0);
```

```
./syscall1
syscall(SYS_getpid)=31369
getpid()=31369
```

> top (show al proceses)

```
File Edit View Search Terminal Help
top - 17:41:30 up 1 day, 18:49,  6 users,  load average: 1,08, 0,83, 0,70
Tasks: 225 total, 3 running, 222 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 54,6 us, 1,3 sy, 0,0 ni, 43,9 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 4074224 total, 3744884 used, 329340 free,
KiB Swap: 4158460 total, 1672872 used, 2485588 free. 2141248 cached Mem
 PID USER
              PR NI
                        VIRT
                               RES
                                      SHR S %CPU %MEM
                                                         TIME+ COMMAND
31369 jacoby
                        2028
                               284
                                     228 R 100,0 0,0 2:42.82 syscall1
1031 jacoby
              20 0 771028 181824 27492 S 3,7 4,5 10:09.12 chrome
26585 jacoby
              20 0 1312764 977008 955212 R 2,3 24,0 33:35.24 vmware-vmx
2216 jacoby
                  0 673940 114536 13576 S 2,0 2,8 38:40.33 gnome-shell
19341 jacoby
                  0 446784 29684 6372 S 2,0 0,7 16:27.46 chrome
1110 root
                 0 775072 163360 154184 S 0,3 4,0 23:41.55 Xorg
25196 iacoby
                 0 124396 10148
                                     5340 S
                                                       0:31.51 anome-term+
```


SysCall Example 2: write

```
#include <syscall.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
const char msq0[]="Hola ITBA (Direct System Call) \n";
const char msg1[]="Hola ITBA (Wraped System Call) \n";
int main(void) {
long Nwritten;
/*----*/
/* direct system call */
/* SYS write (func no. is 4) */
/*----*/
Nwritten = syscall(SYS write,STDOUT FILENO,msg0,sizeof(msg0)-1);
printf ("Number of bytes written=%ld\n", Nwritten);
/*----*/
/* "libc" wrapped system call */
/* SYS write (Func No. is 4) */
/*----*/
Nwritten = write(STDOUT FILENO, msg1, sizeof(msg1) -1);
printf ("Number of bytes written=%ld\n", Nwritten);
return(0);
```


Hola ITBA (Direct System Call)
Number of bytes written=31
Hola ITBA (Wraped System Call)
Number of bytes written=31

Device Drivers

- El acceso al hardware en linux (y otros SO) se hace mediante unos programas llamados Device Drivers.
- Los DD permiten que el Kernel interactúe con el hardware mediante el uso de una API (Driver API).




Resumiendo



SYSFS


Sysfs

- Es un sistema virtual de archivos que provee el kernel.
- Permite exportar información sobre dispositivos y drivers del kernel al user space.






SYSFS-GPIO




```
pi@raspberrypi ~ $ tree /sys/class/ -L 1
                                                 /sys/class/
Sysfs esta montado en /sys
                                                  – bdi
                                                   block
                                                    firmware
                                                    apio
Estructura de Sysfs:
                                                    graphics
                                                   i2c-adapter
                                                   input
pi@raspberrypi ~ $ tree /sys/
                                                   leds
                                                    mem
/sys/
                                                    misc
    block
                                                    mmc host
     bus
                                                   net
    class
                                                    rtc
    dev
                                                   scsi device
    devices
                                                   scsi disk
                                                   scsi host
     firmware
                                                   sound
     fs
                                                   spi master
     kernel
                                                    thermal
    module
                                                   usb device
     power
                                                    ۷C
                                                    vchiq
                                                    vc-mem
                                                   vtconsole
```







Estructura de GPIO: (Exported GPIO'S)

```
pi@raspberrypi ~ $ tree /sys/class/gpio/ -L 1
/sys/class/gpio/
— export
— gpio17 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio17
— gpio18 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio18
— gpio22 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio22
— gpio23 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio23
— gpio24 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio24
— gpio25 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio25
— gpio27 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio27
— gpio4 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio4
— gpiochip0 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio/gpio7
— unexport
```




GPIO: General Purpose Input Output





Programación I 2016



Uso desde la linea de comandos (CLI) como super usuario

echo "17" > /sys/class/gpio/export // Exportamos pin 17 al user space

Despues de exportar en pin 17 aparecen los siguenes directorios en user space

```
root@raspberrypi:/home/pi/Simon# tree /sys/class/gpio/gpio17
/sys/class/gpio/gpio17
-- active_low
-- direction
-- edge
-- power
-- subsystem -> ../../../class/gpio
-- uevent
-- value
```


active_low: controla la polaridad del pin: Write 0 → normal Write 1 → invierte

direction: controla el sentido: Write "in" → Entrada Write "out"→ Salida

value: Si el pin es salida : Write "0" → Pone el Pin en 0 Write "1" Pone el Pin en 1

Si el pin es entrada devuelve el estado del pin al leer.

Nota: As non root user: echo "17" | sudo tee /sys/class/gpio/export




Uso desde la linea de comandos (CLI)

Ejemplo Completo (Salida):

```
echo "17" > /sys/class/gpio/export // Exportamos pin 17 al user space
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio17/direction // Fijamos pin 17 como salida
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value // Pin 17 en '1'
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio17/value // Pin 17 en '0'
```

echo "17" > /sys/class/gpio/unexport // Devolvemos pin 17 al kernel space




Uso desde la linea de comandos (CLI)

Ejemplo Completo(Entrada):

echo "22" > /sys/class/gpio/export // Exportamos pin 22 al user space

echo "in" > /sys/class/gpio/gpio22/direction // Fijamos pin 22 como salida

cat /sys/class/gpio/gpio22/value // Leemos Pin 22



Uso desde la linea de comandos (CLI)

Podemos verificar los valores actuales

Para ver que exportamos: Is /sys/class/gpio/

```
root@raspberrypi:/home/pi# ls /sys/class/gpio/
export gpio17 gpio18 gpio22 gpio23 gpio24 gpio25 gpio27 gpio4 gpiochip0 unexport
```

Para ver la direccion de un pin : cat /sys/class/gpio/gpio25/direction


```
root@raspberrypi:/home/pi# cat /sys/class/gpio/gpio25/direction
out
```

Para ver el valor de un pin : cat /sys/class/gpio/gpio27/value


```
root@raspberrypi:/home/pi# cat /sys/class/gpio/gpio27/value
```

Esto ultimo es valido ya sea el pin entrada o salida


Raspberry PI Modelo B



Raspberry PI Modelo B




Raspberry Pi 3 B+



Raspberry Pi 3 B+





Dado que el el kernel exporta los pines como archivos podemos usar:

1- Los funciones que nos brinda glibc (la librería de c) para acceder a archivos.

Ej:fopen() fwrite(),etc.

2- Los wrappers de los System Calls del kernel que nos ofrece glibc (la librería de c).

Ej: open(), write(), etc.

fopen() vs. open()?



fopen() vs. open()

fopen() (High Level)	Open() (Low level)
Es una función de la librería de c	Es un wrapper de un System Call (5)
Buffered I/O	Unbuffered I/O
Mas Rapida (No switch to KS all the time)	Mas lenta (switch from US to KS always)
Es portable	No es portable
Usa un file pointer FILE * fp=fopen()	Usa un file descriptor int fd =open()

En nuestro caso es indistinto cual usar pues escribimos un carácter por vez para cambiar el estado del pin. La unica diferencia es que debemos llamar a fflush() cada vez que escribimos al pin si usamos fopen() o bien hacer un fclose() si no necesitamos dejar abierto el archivo.

Ejemplos: Export pin 22

```
FILE *handle export;
int nWritten;
if ((handle export = fopen("/sys/class/gpio/export", "w")) == NULL)
{
  printf("Cannot open EXPORT File. Try again later.\n"));
   exit(1);
}
nWritten=fputs("22", handle export);
if (nWritten==-1)
{
  printf ("Cannot EXPORT PIN . Try again later.\n");
   exit(1);
}
else
    printf("EXPORT File opened successfully \n");
fclose(handle export); // Be carefull do this for EACH pin !!!
```

Ejemplos: Set pin 22 as output

```
FILE * handle direction;
int nWritten:
if ((handle direction = fopen("/sys/class/gpio/gpio22/direction", "w")) == NULL)
 printf("Cannot open DIRECTION File");
 exit(1);
// Set pin Direction
if ((nWritten=fputs("out", handle direction))==-1)
 printf("Cannot open DIRECTION pin. Try again later.\n");
 exit(1);
else
  printf("DIRECTION File for PIN opened successfully\n");
fclose(handle direction); // Be carefull do this for EACH pin !!!
```

Ejemplos: Set pin 22 Low

```
FILE * handle;
int nWritten;
char *pin22 ="/sys/class/gpio/gpio22/value";
void main(void)
          if ((handle = fopen(pin22,"w")) == NULL)
          printf("Cannot open device. Try again later.\n");
          exit(1);
          else
                    printf("Device successfully opened\n");
          }
          if(fputc('0' ,handle) == -1) // Set pin low
                    printf("Clr Pin: Cannot write to file. Try again later.\n");
                    exit(1);
          else
                    printf("Write to file %s successfully done.\n",pin22);
fclose(handle);
```

Podemos conectarnos a la placa de 2 formas:

- -Por WiFi
- -Por cable Ethernet

En ambos casos no será necesario conocer el IP asignado a la placa.

La forma de ingresar a la placa es la misma usando el protocolo SSH

En Ubuntu abrimos una terminal (ctrl-alt-T) y ingresamos:

- ➤ssh <u>pi@raspberrypi.local</u>
- → pi@raspberrypi.local's password: gedageda

Si todo funciona bien veremos lo siguiente:

```
jacoby@jacoby-ThinkPad-P50:~$ ssh pi@raspberrypi.local
pi@raspberrypi.local's password:
Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
No mail.
Last login: Mon Jun 3 11:24:20 2019 from 10.42.0.1
pi@raspberrypi:~ $
```

Conectarse vía WiFi

Setup



Conectarse vía WiFi

1- Usando el teléfono celular crear un Hotspot Los parámetros deberán ser:

Nombre de la red: GrupoX X= Numero de grupo


Password: gedageda

La conexión debería establecerse en menos de 30 seg una vez activado el hotspot.

2- Conectarse con la PC a la red recién creada

Usuarios de Windows

1- Instalar como cliente de SSH PuTTY https://www.putty.org/



Nota: si no funciona instalar Bonjour para windows <u>Bonjour</u> https://support.apple.com/kb/DL999?viewlocale=en_US&locale=en_US

Usuarios de Windows

Nota: Si no funciona instalar Bonjour para windows Bonjour

https://support.apple.com/kb/DL999?viewlocale=en_US&locale=en_US



Download Bonjour Print Services for Windows v2.0.2

Download

Otra alternativa es conectar la placa directamente a la computadora usando un cable de red entre la dos. En Ubuntu:



Nota : En Ubuntu se puede abrir el editor de conexiones de red el siguiente comando desde consola : nm-connection-editor

Para copiar archivos desde nuestra PC a la raspberry pi usamos el comando scp

- 1- Crear EN la RPI una carpeta Ej:.mkdir Test
- 2- Copiar un archhivo desde nuestra PC a la RPI

scp ejemplo_pin.c pi@raspberrypi.local:/home/pi/Test

Para copiar carpetas

scp -r SysCalls/ pi@raspberrypi.local:/home/pi/Test


Copia la carpeta Syscalls desde nuestra PC a la carpeta Test en la RPI

Para compilar en la RPI usar gcc en la forma habitual

Para ejecutar programas que hacen uso de recursos del hardware se requiere ser super usuario (adminstrador)

Esto se puede hacer de 2 formas

- 1- Convertirse en SU temporariamente: sudo ./mi_ejecutable
- 2- Convertirse en SU en forma permanente (No recomendado)



```
a - sudo su
```

b - ./mi_ejecutable

```
Usuario pi

pi@raspberrypi ~/Simon $
pi@raspberrypi ~/Simon $
pi@raspberrypi ~/Simon $
sudo su
root@raspberrypi:/home/pi/Simon#
```

Uso de la Raspberry Pl Power Down

Rogamos que apaguen correctamente la placa después de usarla



De no hacerlo así se puede corromper el sistema de archivos

No la desconecten de la alimentación !!!!

Primero: ejecutar desde la línea de comandos lo siguiente :

sudo shutdown -h now

Segundo: Esperar unos 30 segundos

(El led Verde muestra actividad apenas se ejecuta el comando luego se detiene esta actividad y después de unos 15 segundos vuelve a haber actividad finalizando el proceso)

Recién entonces desconectar la fuente!!!!

