



### Automatización de Sistemas de Producción

4º Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

# Tema 5.4 ANÁLISIS EN RÉGIMEN PERMANENTE



#### **Indice**



#### Indice

- Estudiar el análisis para sistemas en régimen permanente (evolución muy larga).
- Correlogramas
- Partición de la simulación (Batches).
- Planificación y Tasas de llegada variable (Schedule).



### Simulación en régimen permanente,



- Diferencia entre simulaciones en régimen permanente y terminating.
  - Terminating: Condiciones de comienzo y fin definidos. Ejemplo (Tienda, Taller mecánico).
  - Régimen permanente: Duración muy larga (teóricamente infinita). Ejemplo: Hospital.
- Analizar qué tipo de análisis conviene a nuestro sistema.
  - Importante: análisis en régimen permanente más complicado. Asegurarse bien.
- Tiempo de simulación más larga.



### Simulación reg. Perm: warm-up y Longitud de simulación



- Mayoría de los modelos empiezan desde estado inicial nulo y Vacío.
  - Vacío: No hay entidades en el instante inicial.
  - Los recursos están en "idle" al principio de la simulación.
  - Los acumuladores estadísticos se inicializan para cada replicación=>independencia de muestras.
  - En una simulación en estado estacionario, la evolución transitoria no interesa, interesa cuando el sistema está trabajando en estado estable.
  - En una simulación en estado estacionario, la fase inicial (warm-up) puede dar lugar a sesgos en resultados numéricos.



### Simulación reg. Perm: warm-up y Longitud de simulación



- Para reducir el impacto del Warm-up (periodo de tiempo desde el estado inicial, hasta que el sistema está trabajando normalmente), se puede computar una simulación muy larga. Problema: costoso.
- En Arena, para sistemas steady-state, se puede tener en cuenta este periodo, en Run->Setup. Arena no guardará datos ni estadística de ese periodo, eliminando su influencia.



### Simulación reg. Perm: warm-up y Longitud de simulación



- Si tenemos identificados perfectamente el periodo de warm-up, se puede definir dicho intervalo, simular una serie de replicaciones (tiempo generalmente largo) y analizar como en el caso de terminating.
- Problema: no es fácil, ni inmediato realizar dicha estimación. Guardar estadísticas como Timepersistent y plotear en output analyzer.
- Si no es posible identificar bien estos periodos. Hay que realizar una simulación muy larga. Problema: solo 1 replicación: no se puede obtener intervalos de confianza, ni es posible analisis estadístico.



#### Simulación régimen permanente: Taller de procesado.

#### Replicaciones Truncadas.



- Vamos a analizar el WIP. Simulamos 10 replicaciones de 5 Días de duración. Guardamos en fichero Total WIP persistent.dat. Configurar como Time-persistent (Tiempo contínuo).
- Abrimos output Analyzer.
- File->New->añadimos dicho fichero.
- 💻 Incluimos una gráfica (Plot) 🕍






#### Simulación régimen permanente: Taller de procesado. Replicaciones Truncadas.



Warm-up más o menos 1500 minutos (elegimos 1.2 días). Simulamos 10 replicaciones y podemos hacer lo mismo que en tema 6. (Hacerlo)





#### Simulación régimen permanente: Taller de procesado. Una replicación muy larga.




- Puede suceder que que el periodo de warm-up sea muy largo. Realizar varias replicaciones puede ser muy costoso.
- Solución: realizar una muy larga.
- Problema: solo una replicación. No se puede hacer análisis estadístico.
- Partir la simulación en varios trozos (Batches). Hay que asegurarse de que son independientes. ¿Cómo partir?.
  - Tally (discrete-time) outputs: Basada en observación.
  - Time-Persistent (continuous-time): Basada en tiempo.
- Cada Batch será tratado como una muestra IID. Batches grandes para que no estén correlados.
- Simular el modelo 50 días con un tiempo de warm-up de 1.2 días. Llamar al fichero WIP, total WIP long run.dat. 1 Replicación.



### Simulación régimen permanente: Taller de procesado. Una replicación muy larga.



- Vamos a crear batches cada 5000 minutos (largos). Dado que es Time-persistent, la división es por tiempo.
- Para crear batches Analyze->Batch/Truncate.






### Simulación régimen permanente: Taller de procesado. Una replicación muy larga.



Se incluye el fichero Total WIP long run. Dat. Se indica el intervalo del batch y se guarda en un fichero .flt. Output analyzer da un informe. Si la covarianza es menor de 0.5, se puede considerar la división buena.



Batch/Truncate - Total WIP persistent Long run.dat								
<u>'</u>	Batch/Truncate Summary Total WIP							
Batched observations stored in file	: WIP long.flt							
Initial Time Truncated	: 0							
Number of Batches	: 14							
Time Spanned Per Batch	: 5000							
Trailing Time Truncated	: 2000							
Estimate of Covariance Between Batches	: 0.2163							




# Simulación régimen permanente: Taller de procesado. CORRELOGRAMA



Un correlograma es una imagen de la correlación de estadísticas. En este caso, vamos a dibujar el correlograma de los 14 Batches creados. Cada Batch se considera como una replicación. El correlograma muestra el coeficiente de correlación entre cada par de replicaciones. Analyze->Correlograma, incluir fichero WIP long.flt. Maximum lags

13.






# Simulación régimen permanente: Taller de procesado. CORRELOGRAMA



La máxima corelacióne s 0.439. Se puede suponer que los Batches están bien creados. Si salieran los coeficientes de correlación muy grandes, los batches no serían independientes.






## Simulación régimen permanente: Taller de procesado. CORRELOGRAMA



Una vez tenemos creados los batches, ya se puede trabajar igual que en el tema 6. Podemos crear el intervalo de confianza sobre la media, trabajando con el fichero WIP long.flt.





### Planificación y Tasas de llegada variable (Schedule).



- En un sistema productivo puede suceder que la disponibilidad/capacidad de un recurso, no sea uniforme a lo largo del tiempo.
- Para configurar esto, se puede usar el módulo Schedule (Basic Process). En él se puede configurar una determinada planificación para cada recurso.
- Vamos a configurar una planificación para la máquina número 1.


	Name	Туре	Time Units	Scale Factor	File Name	Durations			
1 🕨	Schedule Cell 1	Capacity 🔻	Hours	1.0		4 rows			



### Planificación y Tasas de llegada variable (Schedule).



Botón derecho y configurar. Se van añadiendo filas. El primer número es capacidad, el segundo tiempo (en este caso en horas). Asociar al recurso en el módulo resource y cambiar la capacidad fija por By schedule.





#### Planificación y Tasas de llegada variable (Schedule). Procesos de Poisson No estacionarios.



- También puede suceder que la tasa de llegada de entidades al proceso no tenga siempre la misma media, si no que varíe según la hora.
- Por ejemplo, en nuestro caso del taller, puede ser que las entidades lleguen según la siguiente tabla:

HORAS	TASA DE LLEGADA
0-4	3/HORA
4-8	5/HORA
8-16	7/HORA
16-24	4/HORA




#### Planificación y Tasas de llegada variable (Schedule).

#### Procesos de Poisson No estacionarios.



En el módulo create->Type->By schedule





#### Planificación y Tasas de llegada variable (Schedule). Procesos de Poisson No estacionarios.



Simular 10 replicaciones de dos días cada una.

