```
clear all
close all
% Valores nominales de los parámetros
m = 3;
c = .5;
k = 2;
% Número de muestras
num_samples = 30;
% Condiciones iniciales nominales
x0_nominal = 0.5; % Posición inicial
v0_nominal = 0; % Velocidad inicial
% Incertidumbre del 10% para las condiciones iniciales
x0_variation = 0.10 * x0_nominal;
v0 variation = 0.10 * v0 nominal;
% Realizar el muestreo de condiciones iniciales
x0_samples = x0_nominal + x0_variation * randn(num_samples, 1);
v0_samples = v0_nominal + v0_variation * randn(num_samples, 1);
% Configuración de la simulación
t = 0:0.01:20; % Tiempo de simulación
% Inicializar matrices para almacenar las respuestas
x1 responses = zeros(num samples, length(t));
x2 responses = zeros(num samples, length(t));
% Asignar valores de los parámetros al modelo en Simulink
set_param('t7_5 Masa_Resorte_Amortiguador/m', 'Gain', num2str(1/m));
set_param('t7_5_Masa_Resorte_Amortiguador/c', 'Gain', num2str(c));
set_param('t7_5_Masa_Resorte_Amortiguador/k', 'Gain', num2str(k));
% Simular cada sistema
for i = 1:num samples
    % Asignar condiciones iniciales
    x0 = x0 \text{ samples(i);}
    v0 = v0 \text{ samples(i);}
    set param('t7 5 Masa Resorte Amortiguador/Integrator1', 'InitialCondition',
num2str(x0));
    set param('t7 5 Masa Resorte Amortiguador/Integrator2', 'InitialCondition',
num2str(v0));
    % Ejecutar la simulación
    simOut = sim('t7_5_Masa_Resorte_Amortiguador', 'StopTime', num2str(t(end)));
```

```
t = simOut.tout;
    x1_responses(i, :) = simOut.xout(:, 1);
    x2_responses(i, :) = simOut.xout(:, 2);
end
% Mostrar resultados
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, x1_responses);
title('Respuesta a una entrada escalon ');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Posicion');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(t, x2_responses);
title('Respuesta a una entrada escalon ');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Velocidad');
grid on;
```

