

50
Duty_Normal
1.87543726
0.2
single
Err_single_N
single
Delta_single_N
Controlador_LQR_PIL
Error_VA0
Delta_VA0
Delta_Duty
Controller_Normal
double
Duty_double_N
Y(z)
U(z)
5
Vo_Normal
50
Constant3_PIL
Sum6_PIL
Duty_PIL
To Workspace_Duty_PIL
1.87543726
Constant2_PIL
Sum5_PIL
single
Err_single_P
single
Delta_single_P
Controlador_LQR_PIL
Error_VA0 (PIL)
Delta_VA0
Delta_Duty
Controller_PIL
double
Duty_double_P
Y(z)
U(z)
Discrete
Transfer Fcn_PIL
Sum5_PIL
5
Gain5_PIL
Vo_PIL
To Workspace_Vo_PIL