Anteriormente, calculamos la densidad de colisiones F, considerando que los neutrones eran monoenergéticos. Para neutrones que no cumplen con esta condición tenemos:

$$F = \int n(E)v(E)\Sigma_t(E) dE,$$

Donde integramos para todas las energías del haz de neutrones.

Un caso importante para la Ingeniería Nuclear es la absorción de neutrones térmicos.

Distribución Maxwelliana

Si N(E) = Densidad de partículas por unidad de volumen tenemos que:

$$N(E) = \frac{2\pi N}{(\pi kT)^{3/2}} E^{1/2} e^{-E/kT}.$$

Donde:

k = Cte. De Bolzman (8.6170 eV/K x 10⁻⁵)

T = Temperatura del gas en K

N = Número total de partículas por unidad de volumen.

Para neutrones térmicos el porcentaje de absorción del haz está dado por:

$$F_a = \int n(E)v(E)\Sigma_a(E) dE,$$

Donde:

 $\Sigma_a(E)$ = sección eficaz macroscópica de absorción. La integral es evaluada en energías térmicas hasta 0.1 eV

Para bajas energías los nuclidos son (1/v) absorventes y:

$$\Sigma_a(E) = \Sigma_a(E_0) \frac{v_0}{v(E)},$$

Donde:

Eo = energía arbitraria y Vo = velocidad correspondiente.

Así para (1/v) absorvedores tenemos:

$$F_a = \Sigma_a(E_0)nv_0.$$

 $F_a = \Sigma_a(E_0)\phi_0.$
 $\phi_0 = nv_0.$

Donde:

Existen pocos núcleos, importantes para la Ingeniería Nuclear, que no son (1/v) absorvedores, en este caso tenemos:

$$F_a = g_a(T)\Sigma_a(E_0)\phi_0,$$

Donde $g_a(T)$ es el llamado factor no (1/v)

Ejemplo:

Una lámina pequeña de Indio es colocada en un reacto donde el flujo de 2,200 metros por s es de 5 x 10¹² neutrones/cm²-s.

La densidad neutrónica puede representarse por la función Maxwelliana con una tempratura de 600°C ¿ Cuál es la densidad de absorción de los neutrones por cm³ en la lámina?

Una lámina pequeña de Indio es colocada en un reacto donde el flujo de 2,200 metros por s es de 5 x 10¹² neutrones/cm²-s.

La densidad neutrónica puede representarse por la función Maxwelliana con una tempratura de 600°C ¿ Cuál es la densidad de absorción de los neutrones por cm³ en la lámina?

Solución: El indio es un elemento no (1/v) absorvedor por ello tenemos:

$$F_a = g_a(T)\Sigma_a(E_0)\phi_0,$$

Datos: Φo = 5×10^{12} n/cm²-s, $\Sigma a(Eo) = N\sigma_a = 7.43$ cm⁻¹ Los valores restantes se obtiene la Tabla II.3, apéndice II:

N = $0.03834 \times 10^{24} \text{ átomos/cm}^3$, $\sigma_a = 193.5 \text{ barns}$. De la tabla 3.2, $g_a(600^{\circ}\text{C}) =$

1.1522, así sutituyendo en la ec. Tenemos que: Fa = 4.27 x 10⁻¹³ n/cm³-s

<u>Fisión</u>

Sabemos que:

- Cuando se divide en 2 un núcleo (fisión) obtenemos 2 núcleos más estables.
- La energía de ligadura decrementa al aumentar el número de nucleones para A > 50.

¿Por qué?

- Debido a que la energía de repulsión coulumbiana que es en gran medida la responsable de la fisión.
 - Aunque un átomo puede espontáneamente fisionarse, es muy raro que esto ocurra.
- Para que la fisión ocurra en un reactor es necesario proporcionarle energía al núcleo.

<u>Fisión</u>

- Esta energía es llamada "<u>Energía Crítica de Fisión</u>" (E_{crit}).
- Cualquier método por el cual la E_{crit} es introducida al núcleo, causando fisión, es llamado "fisión inducida".
- La fisión inducida más importante es por medio de la absorción neutrónica.
- Cuando un neutrón es absorbido, el núcleo compuesto formado se encuentra en un estado excitado con una energía igual a la suma de la energía cinética del neutrón incidente más la energía de enlace del neutrón en el núcleo compuesto.

<u>Fisión</u>

- Si la energía de enlace por si sola es mayor que la energía crítica entonces la fisión puede ocurrir con neutrones de muy poca energía cinética.
- Sección eficaz de Fisión
- Depende de la energía del neutrón
- ▶Para el ²³⁵U 3 regiones:
- 1.- Baja energía = 1/v,
- 2.- Regón de resonancia,
- 3.- Comportamiento Suave y Continuo.

Productos de Fisión

Intuitivamente suponemos que al fisionarse un núcleo se parte, mas o menos, a la mitad.

La masa de los fragmentos es asimétrica, lo mas probable son 95 y

140 para el ²³⁵U.

