

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

INGENIERÍA MECATRÓNICA



Sensores e Interfaces

INSTRUCTOR: M.C. GABRIELA REYES VALDEZ



Los **procesos Industriales** exigen el *control* de la fabricación de diversos **productos**. Los procesos son muy variados y abarcan muchos tipos de productos, tales como:



Productos alimenticios




Productos derivados del petróleo



Centrales generadoras de electricidad

Para tener *control del proceso* es necesario controlar y mantener constante algunas **magnitudes**, tales como:

- La presión
- El caudal
- El nivel
- La temperatura
- El PH
- La conductividad
- La humedad



Los *Instrumentos de Medición y Control* permiten el mantenimiento y regulación de las magnitudes mencionadas.







Termómetro Higrómetro Manómetro

A principios de la era Industrial la operación de los procesos se llevaba a cabo por medio de un control manual de las variables físicas (Presión, Temperatura, caudal etc.), utilizando *instrumentos* simples tales como : Manómetros, Termómetros y Válvulas Manuales.



Hoy en día la complejidad de los procesos ha evolucionado exigiendo la automatización de los procesos por medio de Instrumentos de Medición y

control.





Estos instrumentos han ido reemplazando al personal de campo de su función de actuación física directa en la planta y al mismo tiempo le ha permitido únicamente una labor de supervisión y vigilancia del proceso desde centros de control, así mismo gracias a estos instrumentos, ha sido posible fabricar productos complejos en condiciones estables y de calidad.





Al evolucionar los **Procesos Industriales** nacieron nuevos conceptos, que hoy en día utilizamos de manera cotidiana tal como el concepto de *Automatización* el cual se define como un *conjunto de* técnicas que relacionan sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos, que se combinan para ser dirigidos o controlados por un comando (software) especializado, que se encarga de poner en movimiento un mecanismo complejo en forma automática.





INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

La instrumentación y el control como especialidad de la Ingeniería, es la encargada de definir el nivel de automatización de cualquier planta o proceso.





INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

En un concepto más técnico, se diría que la instrumentación y control son aquellos dispositivos que nos permiten:

- ✓ Capturar variables de los procesos.
- ✓ Analizar las variables de los procesos.
- ✓ Modificar las variables de los procesos.
- ✓ Controlar los procesos
- ✓ Traducir los procesos a unidades de Ingeniería.



INSTRUMENTACIÓN

De acuerdo a lo mencionado anteriormente podemos establecer que la **Instrumentación** es el conjunto de ciencias y tecnologías mediante las cuales se miden cantidades físicas con el objeto de obtener informacion para su archivo y evaluación o actuación sobre sistemas de control automático.



INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL

La Instrumentación Industrial es la ciencia del Control y medición automatizados.

El primer paso para controlar es medir, si no es posible medir algo es mejor no intentar controlarlo.





U1 Procesamiento de Señales



Variables y Magnitudes Físicas

Magnitud Física y Variable Física

La representación de un **parámetro** de algún fenómeno físico, mediante el cual, a su vez, se describa su comportamiento, se conoce como *variable física*.

El resultado de cuantificar un atributo físico, asignando valores numéricos a estos a través de una variable o constante física, se conoce como magnitud física.



Variables y Magnitudes Físicas

Magnitud Física y Variable Física

las variables físicas y las magnitudes físicas siempre están presentes en un Sistema de Procesamiento de Información, ya que cuantificar una variable física constituye el inicio de todo proceso.









MEDIR

Medir es asignar un Valor Numérico a una Magnitud concreta (Tensión, Corriente, Potencia, Resistencia...), de acuerdo con una regla predeterminada que esté basada en la experimentación.





Magnitud

Una Magnitud es una propiedad física que es susceptible a ser medida.

En el mundo físico existen 6 tipos de magnitudes:

- ★ Mecánicas: velocidad, fuerza, presión.
- **★ Térmicas:** Temperatura, cantidad de calor.
- ★ Magnéticas: Intensidad del campo magnético, flujo magnético.
- **★ Eléctricas**: Tensión, Corriente.
- **★ Ópticas:** Color, intensidad luminosa.
- ★ Moleculares o químicas: concentración de sustancia o acidez.



Objetivo de la medida es:

- ✓ La vigilancia.
- ✓ El seguimiento del proceso.






Toda **Medida** implica cuando menos tres Funciones:

- 1. Detectar la Magnitud de interés, empleando un Transductor, o un Sensor que ofrezca una Señal Eléctrica útil a partir de la señal de entrada.
- 2. Procesar la Señal obtenida por el detector para extraer la información deseada y ofrecerla al Indicador en forma de una señal adecuada.
- 3. Presentar la Lectura, almacenarla, o transmitirla, o varias acciones a la vez.




Estructura general de un sistema de medición





Es importante destacar que tanto las Variables Físicas como las Magnitudes Físicas siempre están presentes en un Sistema de Procesamiento de información, ya que cuantificar una Variable Física constituye el inicio de todo Proceso.





TIPOS DE SEÑALES EN LOS SISTEMAS



Señal

Una **Señal** es una Alteración que se introduce o que aparece en el valor de una **Magnitud** cualquiera y que sirve para transmitir **Información**.



Ruido e Interferencia

El Ruido y las Interferencias dificultan la obtención de la información transmitida por las señales.

Las **Señales** sin **información** o función útil que proceden del propio canal o camino a través del cual se transmite la **información** se denomina **Ruido**.

Las **Señales** sin **información** o función útil que proceden de distinto canal o camino a través del cual se transmite la **información** se denomina **Interferencia**.




TIPOS DE SEÑALES EN LOS SISTEMAS

Señal Eléctrica

Es una alteración en una Tensión, Corriente, Potencia u otra Magnitud Eléctrica empleada para transmitir información.

Una **Señal Eléctrica** puede ser generada directamente en forma eléctrica, o puede proceder de un **Transductor** que la obtiene a partir de una señal no eléctrica.






TIPOS DE SEÑALES EN LOS SISTEMAS

Señal Eléctrica

Las **Señales Eléctricas** pueden ser **Analógicas** o **Digitales**:

Las Señales Analógicas

Estas señales presentan una variación continua dentro de un rango determinado en el tiempo.







Señal Eléctrica

Las Señales Digitales.

Una **Señal Digital** es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que sólo puede tomar ciertos valores discretos (0, 1). Su forma característica es ampliamente conocida: la señal básica es una onda cuadrada (pulsos) y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo.







Transductores y Sensores



Debido a que siempre se presentan las siguientes transformaciones de energía:


- ► Térmica → Mecánica
- Magnética → Mecánica
 - ▶ Óptica → Eléctrica
- Mecánica → Eléctrica.

Es necesario la aplicación de un dispositivo que nos permita asociar diferentes tipos de magnitudes, este dispositivo es llamado Transductor.




Un **Transductor** es un dispositivo que convierte la señal de entrada procedente de una **Magnitud Física**, en una señal de salida asociada a una **Magnitud Física** de otro tipo.

Ejemplo:





En *Sistemas de Medición* el **Transductor** se define como un dispositivo que proporciona una señal de salida usable, en respuesta a una **Medida**, donde esa medida es una propiedad física.





Ejemplos de Transductores









Los Transductores actuales suelen estar integrados en una sola pieza, se pueden distinguir, en general, tres etapas en la generación de la salida eléctrica en respuesta a la medida física:


- 1. Sensor
- 2. Transducción
- 3. Acondicionamiento y procesamiento de la señal




1. Sensor

Los Sensores imitan la capacidad de percepción de los seres humanos.

Un Sensor proporciona la capacidad para medir cantidades físicas que, por su tamaño o naturaleza, no pueden ser directamente observadas y transducidas a una señal eléctrica.



Ej.: Medida de la corriente por una línea utilizando una resistencia de bajo valor.





2. Transducción

La **Transducción** se realiza en un dispositivo que convierte (traduce) la señal física en una señal eléctrica.



Los Circuitos utilizados para la adecuación de la Señal de salida de un Sensor se conocen como Acondicionadores de Señal y su uso principal es convertir una Señal, que puede ser difícil de leer por el sistema de Procesamiento, en un formato mas fácil de leer.




Para realizar esta conversión, se llevan a cabo distintos Procesos los cuales incluyen:

- 1. Amplificación
- 2. Linealización
 - 3. Filtrado
 - 4. Conversión



1. Amplificación: Es el proceso de aumentar la magnitud de una señal.





2. Linealización: Es la conversión de una señal no lineal en una señal cuyo comportamiento sea lineal, también conocida como señal linealizada.

3. Filtrado: Es el proceso mediante el cual se desprecian componentes no deseadas de una señal.






Figura 2.3 Linealización.




Figura 2.4 Filtrado.



4. **Conversión:** Es la transformación de señales Analógicas a Digitales o viceversa para su posterior procesamiento por un dispositivo como un microcontrolador.

En la conversión se utilizan circuitos denominados convertidores, los cuales pueden realizar el proceso de conversión analógica-digital o digital-analogica. De igual forma, tambien existen convertidores de frecuencia-voltaje, voltaje-frecuencia, corriente-voltaje, voltaje-corriente, directa-alterna y alterna-directa.



