

Système : Télémesure de Consommation Électrique

TP3: Stocker



Rappel de la topologie et du fonctionnement de l'installation :



- Le Raspberry Pi se connecte périodiquement à la passerelle RS232 / Ethernet pour récupérer et décoder les trames téléinfo. Ceci correspond au cas d'utilisation vu au TP1 : « Collecter».
- Le Raspberry Pi va exécuter un programme « tce2xml.php » pour décoder ces informations et les enregistrer dans un fichier « teleinfo.xml ».
 L'affichage des données du fichier XML se fait en utilisant la technologie AJAX, ce qui correspond au 2° cas d'utilisation : « Consulter en temps réel », vu au TP2.

Pour stocker les informations enregistrées dans le fichier « teleinfo.xml », nous allons :


- 1. Créer une base « TCE » sur le serveur InfluxDB :
 - a. Dans la fenêtre shellinabox, établir la connexion à influxdb,
 - b. Créer la base« TCE »,
 - c. Sélectionner la base créée,
 - d. Visualiser son contenu.

```
pi@raspberrypi:~ $ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.4
InfluxDB shell version: 1.8.4
> create database TCE
> use TCE
Using database TCE
> show measurements
> ■
```

- 2. Créer l'application de stockage des données en base
 - a. Dans la fenêtre NodeRed, créer un flux de lecture des données :



b. Configurer le nœud http request comme suit :




- c. Déployer le flux (bouton *Deploy*)
- d. Tester en cliquant sur le bouton du noeud *timestamp*, on doit observer la réponse suivante dans la zone *Debug* :



e. Insérer un nœud change pour sélectionner une seule donnée de l'objet JSON :




f. Configurer ce nouveau nœud comme suit :




g. Déployer et tester en cliquant sur le bouton du noeud *timestamp*, on doit observer la réponse suivante dans la zone *Debug* :



h. Modifier le flux pour y ajouter un nœud influxdb out :




i. Configurer ce nœud comme suit pour le serveur :



j. Déployer et tester en cliquant sur le bouton du noeud *timestamp*, puis dans le terminal *shellinabox* connecté à *influx* :

<u>Travail demandé</u>:


- Compléter le flux dans NodeRed pour stocker aussi les index heures pleines en base
- Programmer le timestamp pour déclencher l'enregistrement des index toutes les heures
- Sauvegarder le flux (Export -> Current flow -> Download) et poster sur moodle.aero972.fr le fichier obtenu (flows.json).



• Supprimer la base de données :

pi@raspberrypi:~ \$ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.4
InfluxDB shell version: 1.8.4
> drop database TCE

Supprimer le flux dans NodeRed (Menu -> Flows -> Delete) :



Déployer pour valider la suppression du flux