

Système : Télémesure de Consommation Électrique

TP2 : Affichage des données dans un tableau de bord



Topologie de l'installation:



Le Raspberry Pi va se connecter périodiquement à la passerelle RS232 / Ethernet pour récupérer et décoder les trames **téléinfo**, et les fournir à partir du lien (à utiliser dans les requêtes http) http://192.168.1.102/tce/tce.php sous forme d'un objet JSON :


```
"index_hc": {
    "value": 14121008,
    "unit": "Wh"
},
"index_hp": {
    "value": 42709178,
    "unit": "Wh"
},
"puissance_apparente": {
    "value": 1610,
    "unit": "VA"
}
```

Ceci correspond au cas d'utilisation vu au TP1 : « Collecter».

Nous allons maintenant nous intéresser à un 2° cas d'utilisation : « Consulter en temps réel »


<u>Travail demandé</u>:

- 1. Créer un flux avec NodeRed pour :
 - a. récupérer l'objet JSON,
 - b. séparer les 3 objets contenus (puissance_apparente, index_hc, et index_hp),
 - c. extraire la propriété value :





- 2. Insérer des nœuds pour réaliser un tableau de bord pour chacun des objets JSON :
 - a. Un nœud text pour les index heures pleines
 - b. Un nœud text pour les index heures creuses
 - c. Un nœud gauge pour la puissance apparente




3. Programmer le timestamp pour déclencher la requête HTTP toutes les minutes.

On doit obtenir le résultat suivant (même URL que NodeRed et on ajoute /ui) :

TCE

Index HC 14135407 Wh Index HP 42740620 Wh

Puissance apparente



4. Déposer sur moodle.aero972.fr votre fichier « flow.json » contenant la sauvegarde de votre flux NodeRed.

5. Supprimer le flux dans NodeRed (*Menu -> Flows -> Delete*):

