


COMUNICACIONES



UNIDAD TEMÁTICA Nº 8 MODULACIÓN

Ingeniero ALEJANDRO LUIS ECHAZÚ http://www.comunicacionnueva.com.ar

MODULACION POR PULSOS ANALOGICA



DIGITALIZACION DE UNA SEÑAL ANALOGICA

•MUESTREO


f muestreo = > 2 x f máxima (T. Nyquist)

•CUANTIFICACION

Aproximar valores de las muestras a niveles cuánticos.

•CODIFICACION


Codificación de los niveles cuánticos



ERROR O RUIDO GRANULAR O DE CUANTIFICACIÓN

$$E(t)=S(t)-C(t)$$

S(t) es PAM
C(t) es digital



TIPOS DE CUANTIFICACIÓN

•Uniforme o lineal


Niveles cuánticos con la misma medida.


Uso de un elevado número de niveles.

•No uniforme

Niveles cuánticos variables (comprimen próximos a nivel 0 y se expanden hacia los extremos).


Aplicación de COMPANSIÓN (comprimir y expandir).






Leyes de cuantificación UIT G.711

Expansión y compresión logarítmica




Ley A – 13 segmentos - Europea



MODULACIÓN POR PULSOS DIGITAL

INFORMACIÓN EN LA CODIFICACIÓN

MODULACIÓN POR PULSOS CODIFICADOS (PCM)



Dos Normas:

Europea y Norteamericana

Digitalización para PCM

Leyes de cuantificación

A (Europa y América del Sur) 256 niveles por muestra


μ (EEUU y Japón) 128 niveles por muestra


Codificación


A (Europa y América del Sur) 8 bits por muestra

μ (EEUU y Japón) 7 bits por muestra


MODULACIÓN DELTA







MODULACIÓN DELTA ADAPTIVA



MODULACIÓN PCM DIFERENCIAL (DPCM)

Combina Modulación Delta con la codificación de sistemas PCM.

Reemplaza el modulador de pulsos por un dispositivo muestreador-cuantificador.

P(t) con amplitud proporcional a la diferencia entre e(t) y s(t), que se transmite codificada.

