CLASE 8 - 23/10/23 - FRAME RELAY

- Significa "Rtx de cuadro" o retransmición de tramas. Es una técnica de fast packet switching (conmutación de paquetes).
- Opera en la capa 2 del modelo OSI.
- Trabaja sobre enlaces de alta calidad. Asociado a la fibra óptica.
- ❖ Fundamentalmente se usa para reemplazar líneas punto a punto (dedicadas).
- Las estaciones terminales dan: cobertura de errores, control de secuencia y de flujo. Necesitan una mayor inteligencia.
- Las intermedias retransmiten.
- Servicio: se basa en una red de conmutación de paquetes compuesta por conmutadores y concentradores enlazados mediante líneas bidireccionales de media o alta velocidad.
- El control de errores se hace en la capa 2.
- Describe un estándar optimizado para el transporte de protocolos orientados a datos, en unidades discretas de información (paquetes genéricos).
- Multiplexa datos estadísticamente, con lo cual comparte el AB y se obtiene eficiencia.
- Elimina mucho el procesamiento de protocolo desempeñado por la red, reduciendo de este modo la latencia de tx.
- Interfaces:
 - UNI: interfaz entre usuario y red FR.
 - NNI: interfaz entre red FR y otra red FR.

Características

- Alta velocidad y baja latencia.
 - Latencia: es la suma de retardos temporales dentro de una red (tiempo que tardo en cruzar la red). Factores que influyen en la latencia: tamaño de los paquetes transmitidos, tamaño de los buffers dentro de los equipos de conectividad.
- Basado en VC (circuitos virtuales) de nivel 2 de tipo permanente (PVC).
- Se identifica por DLCI (Data Link Connection Identifier).
- El VC es una asociación lógica de DLCIs.
- © El DLCI tiene significado local.
- La conmutación se produce a nivel de frame/cuadros.
- Uso dinámico del AB: se ocupa sólo cuando hay info para transmitir, sino está libre
- Orientado a tráfico por ráfagas (tipo LAN).
- Define la interfaz entre CPE (equipo en la instalación del cliente) y POP (Point Of Presence).
 - ∠ CPE son routers o FRAD (dispositivo de acceso a FR-frame relay access device).
 - POP son switches rápidos que ofrecen puertos de acceso a la red FR.
- Nivel 2: LAPD y LAPF (subconjunto del LAPD) ambos son versión del HDLC.
 - ∠ LAP: Link Access Protocol. D=Data, F=Frame.
- **O** PDU: cuadro.


OSI	X.25	Frame Relay
Aplicación		
Presentación		
Sesión		
Transporte	Un poquito de Paquete	
Red	Paquete	
Enlace de datos	LAPB	LAPF / LAPD
Físico	Capa física	Capa física

Las capas 1 y 2 soportan al Frame Relay.

Arquitectura de protocolos en FR

- La de usuario difiere de la de red en que la primera incluye funciones seleccionables por el terminal del usuario.
- En los sistemas finales y sistemas intermedios se tienen dos arquitecturas distintas y separadas:
 - Plano de operación de control: establecimiento y liberación de conexiones lógicas. Nivel 2: LAPD, Nivel 3: Q.933.
 - <u>Plano de operación de usuario:</u> transferencia de datos de usuarios. Nivel 2: LAPF.
- LAPD: Protocolo de control de enlace de datos para los canales tipo D que son usados para transportar info de control y señalización y que nunca se separan de los canales B que transportan datos de usuario.

Cuadro FR (LAPF) – Trama



- <u>F (Flag):</u> se usa para separar tramas. Cuando no hay tramas para tx, se generan flags continuamente.
- Add: direcciones (address). Puede ser de 2, 3 o 4 octetos.
- <u>F (FECN)</u>: notificación de congestión explícita hacia adelante (en el sentido de la tx). Bit fijado por el nodo de red (FR switch) que experimenta congestión.

- <u>B (BECN)</u>: notificación de congestión explícita hacia atrás (en el sentido contrario a la tx). Bit fijado por el nodo de red que experimenta la congestión.
- DE: elección para descarte.
 - Fijado por el DTE (access device FRAD, router, etc.) o los nodos de red (FR switches).
 - Puede ser modificado por los nodos de red en el evento que el usuario ha excedido el CIR y la red experimenta congestión.
 - Las tramas que tienen este bit igual a 1 son susceptibles de descarte en situaciones de congestión.
- <u>EA:</u> extensión de campo de dirección. Se permiten más de 2 octetos en el campo de control, entonces 0="detrás siguen más octetos", 1="último octeto del campo de control".
- <u>C/R:</u> comando respuesta. No es un bit utilizado por la red.

<u>Delay en un Router</u>: se considera que cuando la cola para transmitir llega a la mitad de la capacidad de su procesamiento. En este caso todas las marcadas con DE son descartadas.


Control de errores y de flujo en FR

- Control de errores: solo detección de errores (FCS) en los extremos. Capas superiores se ocupan de la corrección. No se lleva secuenciamiento de cuadros (no se usa campo de control).
- Control de congestión: mediante FECN y BECN. FECN se setea cuando la congestión es en el mismo sentido en que va el cuadro. BECN, cuando es en el sentido contrario. Los POP setean estos bits y los CPE junto con el administrador de la red, los detectan.
- Control de flujo: mediante datos elegidos para descarte (DE).

Definiciones

- ❖ Puerto: permite el ingreso a la red. Los POP proveen varios. Los PVC nacen en los puertos.
- ❖ <u>BC [bits]</u>: tamaño comprometido de ráfaga. Cantidad máx de bits que se transmiten por un PVC en un intervalo de medición (TC).
- ❖ TC [segundos]: intervalo de medición (con y sin actividad).v Tiempo comprometido
- ❖ <u>BE</u> [bits]: tamaño en exceso de ráfaga. Cantidad no comprometida (marcar con DE=1).
- Vel. Puerto (VP) [bps]: velocidad máxima de entrada a la red FR. Rango 56-64 Kbps / 1,5-2 Mbps.
- CIR [bps]: velocidad de información comprometida para el PVC en condiciones normales. CIR=BC/TC.
- EIR [bps]: velocidad de información en exceso. EIR=BE/TC.
- Las tramas entre VP y EIR siempre se descartan. Las que están entre EIR y CIR son marcadas con DE (descarte ante congestión) y las que están por debajo de CIR son garantizadas.

PARAMETROS



<u>Sobresuscripción</u>: asignación dinámica del AB a los PVCs (multiplexado estadístico). Es que la suma de los CIR de cada PVC supere la VP. Es cuando envío más de lo que contraté

Voz sobre FR

- ✓ Tolerante a pérdidas, no a retardos.
- ✓ Menor QoS, menor costo (20 a 30% menos) frente a comunicaciones telefónicas convencionales.
- ✓ No acepta rtx, eso genera interrupciones.
- ✓ Aprovechar silencios (cuando no se manda nada aprovecha para bufferear).
- ✓ Uso de algoritmos de compresión (PCM, ADPCM) 64, 32, 16, 12, 8 kbps.
- ✓ Priorizar tráfico y uso de DLCI para voz.
- ✓ Menor tamaño de los cuadros (fragmentación).
- ✓ Rutas con pocos saltos (3 o 4). Menor retardo en la red.
- ✓ FRADs o routers para voz y datos.