## Señales analógicas y digitales

Analógicas: Son aquellas señales representadas por funciones que partiendo de un intervalo de tiempo determinado, adoptan infinitos valores de continuo.



