

# Arquitectura del CPU


Organización del Computador 1 1er cuatrimestre 2017

# COMPLIER LOVE

# Agenda

#### ¿De dónde venimos?

- Introducción: esquema de una computadora
- Representación de la información
- Circuitos Combinatorios
- Circuitos Secuenciales




# Agenda

#### ¿Adónde vamos?

- Ciclo de Instrucción
- Arquitectura del Computador
  - Memoria/Registros
  - Instrucciones
- Lenguaje Ensamblador



# Niveles de Abstracción de una Computadora




#### Modelo de Von Neumann


- John Von Neumann (1903-1957)
- Primer Informe sobre el EDVAC (1945)
- Programas son almacenados como datos en memoria
- ¿Qué es un dato? ¿Qué es un programa?









### Modelo Von Neumann Organización





#### Ciclo de Instrucción



# ISA: Instruction Set Architecture

- ¿Qué preguntas debe responder?
  - ¿Qué tipos de dato puedo manejar nativamente?
    - ¿Cómo se almacenan?
    - ¿Cómo se acceden? ¿Tamaño de palabra?
  - ¿Qué operaciones (instrucciones) puedo ejecutar?
    - ¿Cómo se codifican?


### Un Instruction Set Real




# Una Arquitectura Real



# Otra Arquitectura Real





# Arquitectura MARIE




# Arquitectura MARIE

4096 direcciones 16 bits por dirección






Entrada/ Salida




Palabras de 16 bits



Bus

# MARIE: Arquitectura

Formato de instrucción Fijo de 16 bits





Instrucciones

Opcode	Instrucción	Efecto
"0001"	Load X	Copia el contenido de la dirección X en AC
"0010"	Store X	Copia el contenido de AC en la dirección X
"0011"	Add X	AC := AC + [X] (complemento a 2)
"0100"	Subt X	AC := AC - [X] (complemento a 2)
"1010"	Clear	AC := 0


# MARIE: Ejemplo

 Con PC=0x123, copiar el contenido de la dirección 0xFF0 en el registro AC





1. La UC lee el contenido de la dirección 0x123, lo escribe en el registro IR, e incrementa el PC a 0x124



#### Instrucciones de Salto

- Nos permiten alterar la secuencia normal de ejecución del programa
  - IF, WHILE, FOR, etc.
  - Llamadas a procedimientos
- Se dividen de acuerdo a su ejecución
  - Condicionales (debe cumplirse alguna condición)
  - Incondicionales (la ejecución cambia siempre)

### MARIE: Saltos

Opcode	Instrucción	Efecto	
"0000"	JnS X	[X] =PC (copia los menos significativos) y luego PC:=X+1	
"1000"	Skip Cond	Si Cond=00 y AC<0, entonces PC:=PC+1 Si Cond=01 y AC=0, entonces PC:=PC+1 Si Cond=10 y AC>0, entonces PC:=PC+1	
"1001"	Jump X	PC:=X	
"1100"	Jumpi X	PC:=[X] (copia los menos significativos)	

#### MARIE

 ¿Cómo podemos escribir este programa usando instrucciones de MARIE?

If (AC!=0)
Then AC=0
Endif

Opcode	Instrucción	Efecto
"0001"	Load X	Copia el contenido de la dirección X en AC
"0010"	Store X	Copia el contenido de AC en la dirección X
"0011"	Add X	AC := AC + [X] (complemento a 2)
"0100"	Subt X	AC := AC - [X] (complemento a 2)
"1010"	Clear	AC := 0

Opcode	Instrucción	Efecto	
"0000"	JnS X	[X] =PC (copia los menos significativos) y luego PC:=X+1	
"1000"	Skip Cond	Si Cond=00 y AC<0, entonces PC:=PC+1 Si Cond=01 y AC=0, entonces PC:=PC+1 Si Cond=10 y AC>0, entonces PC:=PC+1	
"1001"	Jump X	PC:=X	
"1100"	Jumpi X	PC:=[X] (copia los menos significativos)	

If (AC!=0)
Then AC=0
Endif

1. Skip 01


2. Clear

3. ...

#### MARIE: Set de instrucciones

Opcod	Instrucción	Efecto	
"0001"	Load X	AC := [X]	Memoria
"0010"	Store X	[X] := AC	
"0011"	Add X	AC := AC + [X]	
"0100"	Subt X	AC := AC - [X]	Aritméticas
"1010"	Clear	AC:=0	
"1011"	Addi X	AC := AC + [[X]]	
"0000"	JnS X	[X] =PC (copia los menos significativos) y luego PC:=X+1	
"1000"	Skip Cond	Si Cond=00 y AC<0, entonces PC:=PC+1 Si Cond=01 y AC=0, entonces PC:=PC+1 Si Cond=10 y AC>0, entonces PC:=PC+1	
"1001"	Jump X	PC:=X	
"1100"	Jumpi X	PC:=[X] (copia los menos significativos)	

#### MARIE Simulator



# Arquitectura "Orga1"

- Es una "simplificación" de una arquitectura Intel x86
- Existe un **simulador** de su ejecución
- Existe un **ensamblador** para sus programas
- Es una Arquitectura de "propósito general"



# Registros



- 8 registros de propósito general de 16 bits (R0 a R7)
- 5 registros de propósito específico de 16 bits
  - PC (Program Counter)
  - SP (Stack Pointer)
  - IRO, IR1, IR2 (Instruction Register)

# Flags




- Zero
- **N**egative
- Carry
- oVerflow

# Memoria (ORGA)



- Direcciones de 16 bits (de 0x0000 a 0xFFEF)
  - Las direcciones faltantes son para E/S (Pr.5)
- Palabras de 16 bits
- Direccionamiento a palabra (65520 palabras)
- Distintos modos de direccionamiento
  - Directo, Indirecto, etc.



# Instrucciones



- Formato de Instrucción de Longitud variable
- Instrucciones:
  - Tipo I: 2 operandos (hasta 48 bits)
  - Tipo II: 1 operando (hasta 32bits)
  - Tipo III: sin operandos (16 bits)
  - Tipo IV: desplazamiento (16 bits)

# Ciclo de Instrucción (GRGA)



- 1a) **UC** obtiene primer palabra de la instrucción de memoria (de la dirección apuntada por el PC) e incrementa el PC
- 1b) **UC** decodifica la primer palabra de la instrucción
- 1c) Si es necesario: busca más palabras de la instrucción (usando el PC) e incrementa el PC
- 2) **UC** decodifica la instrucción completa
- 3) **UC** ejecuta la instrucción
- 4) Ir a Paso 1a)

# Tipo I: 2 operandos

 4 bits
 6 bits
 16 bits

 cod. op.
 destino
 fuente
 constante destino (opcional)
 constante fuente (opcional)

operación	cod. op.	efecto	modifica flags
MOV d, f	0001	$d \leftarrow f$	no
ADD d, f	0010	$d \leftarrow d + f$ (suma binaria)	sí
SUB d, f	0011	$d \leftarrow d - f$ (resta binaria)	sí
AND d, f	0100	$d \leftarrow d$ and $f$	Sĺ (∗)
OR d, f	0101	$d \leftarrow d \text{ or } f$	Sĺ (∗)
CMP d, f	0110	Modifica los $flags$ según el resultado de $d-f$ .	sí
ADDC d, f	1101	$d \leftarrow d + f + carry$ (suma binaria)	sí

<sup>(⋆)</sup> dejan el flag de carry (C) y el de overflow (V) en cero.

Modo	Codificación	Resultado
Inmediato	000000	c16
Directo	001000	[c16]
Indirecto	011000	[[c16]]
Registro	100 <i>rrr</i>	Rrrr
Indirecto registro	110 <i>rrr</i>	[Rrrr]
Indexado	111 <i>rrr</i>	[Rrrr + c16]

c16 es una constante de 16 bits.

Rrrr es el registro indicado por los últimos tres bits del código de operando.

Las instrucciones que tienen como destino un operando de tipo *inmediato* son consideradas como inválidas por el procesador, excepto el CMP.

# Tipo II: 1 operando

Tipo IIa: Instrucciones de un operando destino

$4 \ bits$	$6\ bits$	$6\ bits$	$16\ bits$
cod. op.	destino	000000	constante destino (opcional)

operacin	cod. op.	efecto	modifica flags
NEG d	1000	$d \leftarrow$ el inverso aditivo de $d$	s
NOT d	1001	$d \leftarrow \text{not } d \text{ (bit a bit)}$	S (*)

<sup>(⋆)</sup> deja el flag de carry (C) y el de overflow (V) en cero.

Tipo IIb: Instrucciones de un operando fuente

•	$6\ bits$		16 bits
cod. op.	000000	fuente	constante fuente (opcional)

operacin	cod. op.	efecto	modifica flags
JMP f	1010	$PC \leftarrow f$	no
CALL f	1011	$[SP] \leftarrow PC, SP \leftarrow SP - 1, PC \leftarrow f$	no

# Tipo III: Sin operandos

$4 \ bits$	$6\ bits$	$6\ bits$
cod. op.	000000	000000

operación	cod. op.	efecto
RET	1100	$PC \leftarrow [SP+1], SP \leftarrow SP + 1$

No se modifica el valor de los Flags.

# Tipo IV: Saltos Relativos Condicionales

- El salto se produce si se cumple la "condición de salto" correspondiente
- PC := PC + desplazamiento
- El desplazamiento se representa en complemento a 2 de 8 bits
- No se modifican los flags

$8\ bits$	$8\ bits$	
cod. op.	desplazamiento	

Codop	Operación	Descripción	Condición de Salto
1111 0001	JE	Igual / Cero	Z
1111 1001	JNE	Distinto	not Z
1111 0010	JLE	Menor o igual	Z or (N xor V)
1111 1010	JG	Mayor	not ( Z or ( N xor V ) )
1111 0011	JL	Menor	N xor V
1111 1011	JGE	Mayor o igual	not ( N xor V )
1111 0100	JLEU	Menor o igual sin signo	C or Z
1111 1100	JGU	Mayor sin signo	not ( C or Z )
1111 0101	JCS	Carry / Menor sin signo	С
1111 0110	JNEG	Negativo	N
1111 0111	JVS	Overflow	V

### Ensamblador (Assembler)


- Lenguaje ensamblador != Programa ensamblador
- Lenguaje ensamblador:
  - Lenguaje en el que escribimos programas para Orga1
  - Textual (no confundir con código de máquina)
  - Permite usar etiquetas

# Ensamblador (Assembler)


- Lenguaje ensamblador != Programa ensamblador
- Programa ensamblador:
  - Traduce programas en lenguaje ensamblador (texto) a código máquina (ceros y unos)
  - También calcula el valor de etiquetas y desplazamiento

- 1. MOV R0, 0x0010
- 2. MOV R1, 0x0001
- 3. ADD R0, R1

Programa en Lenguaje Ensamblador



Programa en Lenguaje Máquina



Dirección de Memoria para cargar el Programa


Programa cargado en memoria


- 1. MOV R0, 0x0010
- 2. MOV R1, 0x0001
- 3. ADD R0, R1

1. MOV R0, 0x0010


2. MOV R1, 0x0001

3. ADD R0, R1





# Cargador



Dirección de Carga: 0x0010

# Cargador

0x000F

0x0010 0001 100000 000000

0x0011 0000 0000 0001 0000

0x0012 0001 100001 000000

0x0013 0000 0000 0000 0001

0010 100000 100001

ADD R0, R1

MOV R0, 0x0010

MOV R1, 0x0001

0x0014 0x0015 Memoria

**Inicio:** MOV R0, 0x0010

MOV R1, 0x0001

ADD R0, R1


JMP Inicio

**Inicio:** MOV R0, 0x0010

MOV R1, 0x0001

ADD R0, R1

JMP Inicio



**0x0010:** MOV R0, 0x0010

0x0012: MOV R1, 0x0001

0x0014: ADD R0, R1

0x0015: JMP Inicio



**0x0010:** MOV R0, 0x0010

0x0012: MOV R1, 0x0001

0x0014: ADD R0, R1

0x0015: JMP 0x0010



**0x0010:** MOV R0, 0x0010

0001 100000 000000

0000 0000 0001 0000

0x0012: MOV R1, 0x0001

0001 100001 000000

0000 0000 0000 0001

0x0014: ADD R0, R1

0010 100000 100001


0x0015: JMP 0x0010

**0x0010:** MOV R0, 0x0010

0x0012: MOV R1, 0x0001

**0x0014:** ADD R0, R1

0x0015: JMP 0x0010



**0x0010:** 0001 100000 000000

0x0011: 0000 0000 0001 0000

0x0012: 0001 100001 000000

0x0013: 0000 0000 0000 0001

0x0014: 0010 100000 100001

**0x0015:** 0001 000000 000000

**0x0016:** 0000 0000 0001 0000

¿Qué pasa si la dirección de carga es 0x0F01?

**0x0010:** 0001 100000 000000

0x0011: 0000 0000 0001 0000

0x0012: 0001 100001 000000

**0x0013:** 0000 0000 0000 0001

0x0014: 0010 100000 100001

**0x0015:** 0001 000000 000000

0x0016: 0000 0000 0001 0000


¿Qué pasa si la dirección de carga es 0x0F01?

Rta: La codificación del Salto Absoluto es distanta

**Inicio:** MOV R0, 0x0010

MOV R1, 0x0001

ADD R0, R1




JE Inicio # Salta si Z=1

**0x0010:** MOV R0, 0x0010

0x0012: MOV R1, 0x0001

0x0014: ADD R0, R1

0x0015: JE Inicio



**0x0010:** MOV R0, 0x0010




¿Cuánto debe valer el PC para que se ejecute esta instrucción?

0x0012: MOV R1, 0x0001

0x0014: ADD R0, R1

0x0015: JE Inicio



¿Cuál es el valor del PC luego de ejecutarse esta instrucción?

**0x0010:** MOV R0, 0x0010




¿Cuánto debe valer el PC para que se ejecute esta instrucción?

0x0012: MOV R1, 0x0001

**Rta**: PC=0x0010

0x0014: ADD R0, R1

0x0015: JE Inicio




¿Cuál es el valor del PC luego de ejecutarse esta instrucción?

+ Dirección de Carga del Programa (0x0010)

**Rta**: PC=0x0016

**0x0010:** MOV R0, 0x0010




¿Cuánto debe valer el PC para que se ejecute esta instrucción?

0x0012: MOV R1, 0x0001

**Rta**: PC=0x0010

**0x0014:** ADD R0, R1

0x0015: JE -6



¿Cuál es el valor del PC luego de ejecutarse esta instrucción?

+ Dirección de Carga del Programa (0x0010)

**Rta**: PC=0x0016

**0x0010:** MOV R0, 0x0010

0001 100000 000000

0000 0000 0001 0000

0x0012: MOV R1, 0x0001

0001 100001 000000

0000 0000 0000 0001

0x0014: ADD R0, R1

0010 100000 100001

0x0015: JE -6

 0x0010: MOV R0, 0x0010
 0001 100000 000000
 0000 0000 0001 0000

 0x0012: MOV R1, 0x0001
 0001 100001 000000
 0000 0000 0000 0001

 0x0014: ADD R0, R1
 0010 100001 100001

 0x0015: JE -6
 11110001 xxxxxx

JE

+ Dirección de Carga del Programa (0x0010)

desplazamiento -6 (complemento a 2 de 6bits)

 0x0010: MOV R0, 0x0010
 0001 100000 000000
 0000 0000 0001 0000

 0x0012: MOV R1, 0x0001
 0001 100001 000000
 0000 0000 0000 0001

 0x0014: ADD R0, R1
 0010 100001 111010

 0x0015: JE -6
 11110001 111010

JE

+ Dirección de Carga del Programa (0x0010)

desplazamiento -6 (complemento a 2 de 6bits)



## Saltos



- Saltos Absolutos: Utilizan la dirección final del programa
  - El ensamblado (codificación) del programa es distinta de acuerdo a la dirección de carga.
  - Ejemplo: Saltar a la dirección 0xFF01
- Saltos Relativos: Utilizan un desplazamiento
  - El ensamblado (codificación) del programa es independiente de la dirección de carga
  - Ejemplos: Saltar 6 posiciones atrás, Saltar 15 posiciones hacia adelante, etc.


- Para definir datos utilizamos el keyword "DW"(Define Word)
- DW no es una instrucción
- DW es una directiva al ensamblador

**V1:** DW 0x001F

**V2:** DW 0x0FF0

ADD R0, [V1]

ADD R0, [V2]



**V1:** DW 0x001F

**V2:** DW 0x0FF0

ADD R0, [V1]

ADD R0, [V2]

0x0010: DW 0x001F

**0x0011:** DW 0x0FF0

**0x0012:**ADD R0, [V1]

Etiqueta	Valor
V1	0x0010
V2	0x0011

**0x0014:**ADD R0, [V2]

0x0010: DW 0x001F

**0x0011:** DW 0x0FF0

**0x0012:**ADD R0, [0x0010]

**0x0014:**ADD R0, [0x0011]

**0x0010:** DW 0x001F

0000 0000 0001 1111

Dato 0x001F

**0x0011:** DW 0x0FF0

0000 1111 1111 0000

Dato 0x0FF0

**0x0012:** ADD R0, [0x0010]

**0x0014:**ADD R0, [0x0011]

**0x0010:** DW 0x001F


0x0011: DW 0x0FF0

**0x0012:** ADD R0, [0x0010]

**0x0014:**ADD R0, [0x0011]

0000 0000 0001 1111

0000 1111 1111 0000



**0x0010:** DW 0x001F

**0x0011:** DW 0x0FF0

**0x0012:** ADD R0, [0x0010]

**0x0014:** ADD R0, [0x0011]

+ Dirección de Carga del Programa (0x0010) 0000 0000 0001 1111

0000 1111 1111 0000

0010 100000 001000

0000 0000 0001 0000

0010 100000 001000

0000 0000 0001 0001

destino R0

ADD

fuente

Dirección dirección 0x0011

# Programa en Memoria

**0x0010:** 0000 0000 0001 1111

**0x0011:** 0000 1111 1111 0000

0x0012: 0010 100000 001000

**0x0013:** 0000 0000 0001 0000

**0x0014:** 0010 100000 001000

**0x0015:** 0000 0000 0001 0001

#### Resumen

- Lenguaje Ensamblador:
  - Forma más cómoda de escribir programas para una computadora
- Programa Ensamblador:
  - Transforma un programa ensamblador en su codificación en ceros y unos
  - Resuelve etiquetas
  - Posee "directivas" (ejemplo: para indicar datos)

### Resumen

- Arquitectura Von Neuman
- Ciclo de Instrucción
- Máquina MARIE
- Máquina ORGA1
- Lenguaje Ensamblador ORGA1
- Lenguaje Ensamblador vs. Programa Ensamblador



# Bibliografía

- Capítulo 5 Tanenbaum
- Capitulo 4 y 5 Null
- Capitulo 10 Stallings