
COMUNICACIONES



UT N° 5
CANALES DE COMUNICACIONES

Ingeniero ALEJANDRO LUIS ECHAZÚ aechazu@comunicacionnueva.com.ar

CANALES DE COMUNICACIONES

Vínculo que permite efectivizar la COMUNICACIÓN entre terminales. Tiene por objetivo la transferencia máxima de información, libre de errores. Se asocia al Enlace de Datos del Circuito Teleinformático Básico.

Comprende:

CANAL FÍSICO

Características físicas y eléctricas del medio de transmisión. Resistencia, Inductancia y Capacitancia. Efectos de atenuación y distorsión.

Ruido aditivo.

CANAL DE INFORMACIÓN

Especificación técnica y lógica en la transmisión de información. Técnicas de codificación, redundancia, integridad de la información.

Para el análisis pueden ser:

- CANAL IDEAL (sin ruido, libre de errores)
- CANAL REAL (con ruido, con errores)

CAPACIDAD DE UN CANAL

Es la máxima velocidad de transmisión que se puede cursar libre de errores (ideal).

$$C = V tx máx (bps)$$

$$\Gamma > C$$
 Errores

RELACION ENTRE:

- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
- ANCHO DE BANDA
- RUIDO
- TASA DE ERRORES

TEOREMA DE NYQUIST

Determina la cantidad de muestras por unidad de tiempo, o frecuencia de muestreo, que es necesario tomar para que una señal se reconstruya en forma unívoca.

$$f N > = 2 f máx$$

Señal limitada en banda con una f $_{m\acute{a}x}$

$$f_N = 2 \Delta f$$

Señal definida en un ancho de banda Δf

Un canal de comunicaciones se comporta como un filtro pasabajo.

$$C = V_{max} = 2 \Delta f$$
 [bps]

Capacidad de un canal sin ruido de Δf finito transmitiendo señales binarias.


$$C = V_{tm\acute{a}x}^{M} = 2 \Delta f \log_2 n$$
 [bps]

HARTLEY. Capacidad de un canal ideal con señal multinivel.

Permite aumentar la velocidad

USO DE LA MEDIDA DE LA INFORMACIÓN

Señal codificada:



N son mensajes, niveles, estados, combinaciones posibles n son la cantidad de bits necesarios

TEOREMA DE SHANNON HARTLEY

Planteo ante canales reales con ruido aditivo.

Existe límite de incremento de velocidad con los niveles, por la probabilidad de que se puedan distinguir los distintos niveles.

$$C = V_{tm\acute{a}x}^{M} \log_2 n_{m\acute{a}x}$$
 [bps]

$$n_{\text{máx}} = \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2}$$

$$C = 2 \Delta f \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2} \text{ [bps]}$$

C capacidad del canal (bps)

S potencia media de señal

N potencia media ruido blanco aditivo


S/N (veces)

 Δ F ancho de banda del canal (Hz)

$$C = \Delta f \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad \text{[bps]}$$

TEOREMA DE SHANNON - HARTLEY

Importancia de relacionar el ancho de banda y la relación S/N



FENÓMENOS QUE AFECTAN A LOS CANALES DE COMUNICACIONES


- **ATENUACIÓN** (disminución de la intensidad de la señal útil)(crece con la frecuencia)
- **DISTORSIÓN** (deformación de la señal original por los efectos reactivos de los canales)
- RUIDO (perturbación o interferencia no deseada que se suma a la señal útil)



ATENUACIÓN

"Relación entre la potencia de la señal recibida en el extremo destino del cable y la potencia transmitida en el extremo origen"

Atenuación [dB] = 10log(P2/P1)



Siempre negativa (con P2 < P1).

Cuanto menor es su valor (más negativo), peor es.

Lo ideal es una atenuación igual a 0.

•TÉRMICO, BLANCO, GAUSSIANO O DE JOHNSON

Agitación térmica de los electrones presente en medios de transmisión y dispositivos electrónicos.


$$N = k T B$$


N = potencia del ruido en Watt.

 $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Joule/Kelvin.

T = Kelvin.


B = ancho de banda [Hz].





•DIAFONÍA (Crosstalk)

Acoplamiento inductivo entre líneas que transportan señales.



- •NEXT mide el crosstalk en el extremo donde se inyecta la señal (extremo cercano).
- •FEXT mide el crosstalk en el extremo donde se recibe la señal (extremo lejano).

TX

RX


NEXT

$$NEXT [dB] = 10log (P2/P1)$$

Lo ideal es una diafonía infinitamente negativa (P2 = 0)

•IMPULSIVO

Se produce a intervalos irregulares, con picos de corta duración pero de gran amplitud, y que no aparece en forma continua. Muchas veces es difícil localizar su origen.




•INTERMODULACIÓN

Producto de no linealidad en Tx, Rx o Sistema de Tx Señales a frecuencias f1 + f2 f1 - f2 etc-

•FACTOR DE RUIDO DE AMPLIFICADORES O CANALES


$$Fr >= 1$$
 $Fr = (S/N)i / (S/N)o$ $Fr = No/(G Ni)$



DISTORSIÓN

POR ATENUACIÓN





IMPEDANCIA COMPLEJA - CIRCUITO SERIE

$$Z(Iw) = \dot{Z} = R + I(wL - \frac{1}{wC})$$


$$R = \text{Re sistencia}$$

 $X_L = \operatorname{Re} actancia - inductiva$

 $X_C = \text{Re}\,actancia - capacitiva$

$$X = X_L - X_C = \text{Re}\,actancia$$

POR RETARDO DE GRUPO



SE RESUELVEN CON TÉCNICAS DE ECUALIZACIÓN

POR EFECTOS METEOROLÓGICOS (RADIO)