REDES DE INFORMACIÓN



UD Nº 1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE DATOS

Ingeniero ALEJANDRO LUIS ECHAZÚ aechazu@comunicacionnueva.com.ar

<u>CONCEPTO DE REDES</u>

- Objetivo principal es compartir recursos.
- Antes redes separadas (voz, video, datos).
- •Ahora redes integradas (por ejemplo ISDN). Por la misma red se cursa todo tipo de información digitalizada.
- Redes MULTIMEDIALES.
- Concepto de CONVERGENCIA.

REDES DE INFORMACIÓN

RED: ES EL CONJUNTO DE RECURSOS DE COMUNICACIONES Y DE INFORMÁTICA (INFOCOMUNICACIONES) QUE FORMAN UN SISTEMA, PARA EL TRANSPORTE DE INFORMACIÓN.

RED TELEFÓNICA

ANTES

RED DE TV POR CABLE

RED DE DATOS


AHORA

CONVERGENCIA


REDES INTEGRADAS

REDES MULTIMEDIALES


REDES CONVERGENTES



EVOLUCIÓN DE LAS REDES













STAND ALONE



LAN

EVOLUCIÓN DE LAS REDES









SEGURIDAD SE EXTIENDE EN MÚLTIPLES ÁMBITOS



Punto a punto


R

E


D

E


S



Difusión multipunto



Conmutada




Internet

COMPOSICIÓN DE LAS REDES

COMPOSICIÓN

ENLACES DE COMUNICACIONES
NODOS DE RED
EQUIPOS TERMINALES



CLASIFICACIONES DE REDES

SEGÚN EL ÁREA GEOGRÁFICA •AREAS LOCALES •LAN

•AREAS •MAN

EXTENDIDAS •WAN

SEGÚN EL ÁMBITO •PUBLICAS PSDN

PSTN

PRIVADAS RPV

SEGÚN MODO DE OPERACIÓN

•CIRCUITOS VIRTUALES

DATAGRAMAS

PVC

SVC

CLASIFICACIONES DE REDES

SEGÚN LA TECNOLOGÍA ANALÓGICAS

•DIGITALES

SEGÚN EL AB

BANDA ANGOSTA

BANDA ANCHA

SEGÚN LA PARTE DE LA RED DONDE ACTUA

•RED DE ACCESO

•RED DE TRANSPORTE

CLASIFICACIÓN según el área geográfica

LAN

DE AREA LOCAL

MAN

DE AREA METROPOLITANA

WAN

DE AREA AMPLIA O EXTENDIDA

GAN

DE AREA GLOBAL

CLASIFICACIÓN según el área geográfica

LOCAL

LAN

WAN

AMPLIA

CORTAS DISTANCIAS

GRANDES DISTANCIAS

ALTA VEL BIN (TIPICA > 10 MBPS)

BAJA VEL BIN (TIPICA < 2 MBPS)

BAJO BER

DIFERENCIA DE 1000

ALTO BER

USO DE CANALES DE DIFUSIÓN

USO DE CANALES PUNTO A
PUNTO (EXCEPTO ENLACES
SATELITALES DE ACCESO MÚLTIPLE)

USO DE LA DIFUSIÓN EXISTEN CONMUTADAS

USO DE LA CONMUTACIÓN

LOCAL

LAN

WAN

AMPLIA

NO RESTRICCIONES EXTERNAS

RESTRICCIONES EXTERNAS

INFRAESTRUCTURA PRIVADA

RECURSOS PÚBLICOS

MENOS VULNERABLE A LA SEGURIDAD MÁS VULNERABLE A LA SEGURIDAD

PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES


ES EL CONJUNTO DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LAS COMUNICACIONES ENTRE DOS O MÁS DISPOSITIVOS

PERMITE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN ENTRE CAPAS QUE CUMPLEN LAS MISMAS FUNCIONES


GOBIERNA EL FORMATO Y EL SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS QUE SE INTERCAMBIAN

PERMITEN LA INTEROPERABILIDAD


Las 7 capas del modelo OSI



PROTOCOLOS




COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS ABIERTOS



MEDIO FISICO


PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES




CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS

- Monolíticos o estructurados (único protocolo o conjunto de protocolos organizados con una estructura de capas - arquitectura)
- Directos o indirectos (según tipo de enlace o red)
- Simétricos o asimétricos (entre pares, primariasecundaria, cliente-servidor, etc)
- Normalizados o no normalizados
- Servicio que brinda (con conexión o sin conexión)

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS



(a) Without standards: 12 different protocols; 24 protocol implementations



(a) With standards: 1 protocol; 7 implementations

NO NORMALIZADOS

NORMALIZADOS

SERVICIOS

A LA CONEXIÓN

ORIENTADO

A LA NO CONEXIÓN (SIN CONEXIÓN)

CON MONOPOLIO DE RECURSOS

CON ORDEN DE LLEGADA

COMO UN TUBO

TRANSF LIBRE ERRORES

CIRCUITO VIRTUAL

SIN MONOPOLIO DE RECURSOS


SIN ORDEN DE LLEGADA

ENCAMINAMIENTO INDEPENDIENTE.

ENFOQUE MEJOR INTENTO

DATAGRAMA

ORIENTADO A LA CONEXIÓN



PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS PROTOCOLOS

- Control del flujo de datos, a efectos de no saturar con un volumen de información superior al que se puede manejar.
- Control de la actividad en el canal de comunicaciones (intervenciones de estaciones).
- · Control de errores garantizando que los bloques de datos lleguen a su destino libre de errores, sin pérdidas u omisiones y sin duplicaciones indeseadas.

•Segmentación y ensamblado: armando y desarmando de bloques de datos (PDU). Según el tamaño, se obtienen distintas características en la comunicación.

•Menor PDU:

- Más eficiente el control de errores
- Mejor acceso a las facilidades de transmisión
- Menos memoria (buffer)
- Menos necesidad de interrupciones
- Más información adicional relativa
- Aumenta el tiempo de latencia relativo
- ·Mayor PDU: mayor eficiencia de transmisión
- •Dar transparencia: asegurar no afectar los datos originales con el uso de los datos del protocolo.

- Encapsulamiento: agregando información de control a los datos.
- ·Sincronismo: de carácter o de bloque.
- Control de la conexión: establecimiento, transferencia y cierre. Puede incluir manejo de interrupciones y recuperación.
- •Entrega en orden: Uso de numeración secuencial.
- •Direccionamiento: niveles, alcance, identificadores de conexión y modos (unicast, broadcast y multicast).
- Multiplexación: varias conexiones en un mismo vínculo.
 Sondeo y selección.
- Servicios de transmisión: prioridad, QOS, seguridad.

SONDEO Y SELECCIÓN

Método para el control de las transmisiones en una línea compartida. A cargo del procesador central o primaria.

SONDEO (ESCRUTINIO)

SELECCIÓN







SISTEMA CON SONDEO Y SELECCIÓN



REQUERIMIENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIÓN (ARQ)

- •ENTRE DOS ESTACIONES (PRIMARIA / SECUNDARIA)
- VARIANTES STOP AND WAIT (RQ INACTIVA)
 - SLIDING WINDOWS (RQ CONTINUA)

Se los considera como un método de control de flujo y de control de errores.

USO DE:

- CONFIRMACIÓN POSITIVA (ACK) Y NEGATIVA (NAK)
- TIME OUT
- MÉTODO PARA DETECCIÓN DE ERRORES

ARQ STOP AND WAIT (parar y esperar)





Figure 7.2 Stop-and-Wait Link Utilization (transmission time = 1; propagation time = a)

Relación velocidad de transmisión y tiempo de propagación, ineficiencia si velocidades altas y grandes distancias.

Operación Half Duplex

ARQ SLIDING WINDOWS (ventana deslizante)



Tamaño de ventana, eficiencia, necesidad de buffer, confirmación en full duplex (piggyback), requiere nº de secuencia

SISTEMA SIN SONDEO



X-ON / X-OFF

Son caracteres de control de flujo. Método dentro de banda.

RTS / CTS

Señales de interfases digitales que sirven para control de flujo. Método *fuera de banda*.

TDMA

Acceso múltiple por división de tiempo.

SISTEMA CON MANEJO DE PRIORIDAD

CON PRIORIDAD DE USO DEL CANAL


- ALOHA RANURADO
- SENSADO DE PORTADORA
- PASO DE TESTIGO

SIN PRIORIDAD DE USO DEL CANAL

- ALOHA ALEATORIO
- SENSADO DE PORTADORA
- PASO DE TESTIGO

TOPOLOGÍAS REDES


•MALLA




Ne = n x (n - 1) / 2 Ne (Nro de enlaces) n (Nro de nodos)

•ESTRELLA

•BUS O LINEAL



•RING O ANILLO



•HÍBRIDAS

Cuadro comparativo

CARACTERISTICA	ESTRELLA	MALLA	ANILLO	BUS
Número de nodos	*Bajo / Medio	Alto	Medio / Alta	Medio / Alta
Confiabilidad	Media	Media	Baja	Media
Facilidad de reconfiguración de la red	Baja	Alta	Baja	Alta
Facilidad de localización de las fallas	Alta	Baja	Alta	Baja
Cantidad de enlaces necesarios	Alta	Alta	Baja	Baja

CLASIFICACIÓN PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES




Figure 2-5. Network Classifications