


## REDES DE DATOS



## LAN INALÁMBRICAS

Ingeniero ALEJANDRO ECHAZÚ

alejandroechazu@frba.utn.edu.ar

## **GENERALIDADES**

## APLICACIONES DE LAN INALÁMBRICAS

1. Ampliación de redes

Empleo de Puntos de Acceso (AP) inalámbricos.

De celda única o multicelda.

2. Inteconexión de edificios

Empleo de radioenlaces punto a punto, que une routers o bridges.


3. Acceso nómade

Permite el acceso a una computadora móvil o portátil.


4. Trabajo en red "ad hoc"

Sin servidor central. Peer to peer.


## LAN INALÁMBRICA DE CELDA ÚNICA AMPLIACIÓN DE RED




## LAN INALÁMBRICA MULTICELDA AMPLIACIÓN DE RED



## INTERCONEXIÓN DE EDIFICIOS



## ACCESO NÓMADE DE LAN INALÁMBRICA



(a) Infrastructure Wireless LAN



(b) Ad hoc LAN

# REQUISITOS LAN INALÁMBRICAS

- Rendimiento
- Número de Nodos
- Conexión a la LAN troncal
- Área de Servicio
- Consumo de batería
- · Robustez en la transmisión y seguridad
- Funcionamiento de redes adyacentes
- Funcionamiento sin licencia
- Traspaso (Handoff) / Intinerancia (Roaming)
- Configuración dinámica

## TECNOLOGÍAS DE LAN INALÁMBRICAS

## • De Infrarroios (IR)

- ·Haz dirigido
- Omnidireccional
- •Difusión (uso de reflector)

## Radio por espectro expandido

Dos técnicas: Salto de Frecuencia y Secuencia Directa. Banda 900 MHz, 2,4 GHz y 5,8 GHz

Topología con concentrador o peer to peer

No necesita licencia del ENACOM.

## • Radio (microondas) de banda estrecha

Se conoce también como radioenlaces.

- •Con licencia del ENACOM (coordinación, sin interferencias, configuración en celdas). Banda 18 GHz.
- •Sin licencia del ENACOM (configuración entre pares, baja potencia). Banda 5,8 GHz.

# ESPECTRO ENSANCHADO SPREAD SPECTRUM



HEDY LAMARR (1914 / 2000) ACTRIZ E INVENTORA DE LA TÉCNICA PATENTE DE SISTEMA DE COMUNICACIONES SECRETO

#### 9 DE NOVIEMBRE DÍA DEL INVENTOR INTERNACIONAL

https://www.dailymotion.com/video/x3arvt

## TÉCNICAS DE ESPECTRO ENSANCHADO (SS)

Uso de una secuencia de expansión (pseudoaleatoria o seudoruido) en el tx y rx.

Más inmunidad a distintos ruidos (robustez).

Seguridad en las comunicaciones (baja detectabilidad y capacidad de encripción).


Permite varios usuarios en el mismo ancho de banda, con pocas interferencias.

Estas ventajas compensan la pérdida de eficiencia espectral (Vtx/AB).

Con esta técnica no se requiere licencia para usar el canal radioeléctrico. En Argentina el organismo regulador es el ENACOM (ex-CNC).

Tecnología de multiplexión (CDM) y acceso múltiple (CDMA).


Uso en las tecnologías Wi Fi y Bluetooth.



### PROCESO DE ESPECTRO EXPANDIDO


#### **TRANSMISOR**

#### **RECEPTOR**



SECUENCIA PSEUDOALEATORIA P(T)
GENERACIÓN MEDIANTE UN MISMO CÓDIGO EN TX Y RX
TIENE PROPIEDADES DE LAS SEÑALES ALEATORIAS PERO NO LO SON

## SECUENCIA DIRECTA



## SALTO DE FRECUENCIA





Figura 9: Gráfica de Codificación con Salto en Frecuencia

## Tecnología de radio MIMO


- Múltiples entradas / Múltiples salidas
- Comparación SIMO, MISO y SISO



# Tecnologías inalámbricas para transmisión de datos

	Ejemplo	Banda	Vel máx	Técnica
	Norma		Alcance	Met Mod
WPAN	BLUE TOOTH IEEE 802.15	2,4 GHz	1 Mbps a 24 Mbps 10 m	FH GFSK
WLAN	WI FI Ethernet sin cables IEEE 802.11	2,4 GHz 5,8 GHZ	11 Mbps 54 Mbps 50 m	DS FH
WMAN o WWAN	WI MAX IEEE 802.16	2,3 a 3,5 GHz	54 Mbps 60 km	
WRAN	IEEE 802.22	Espacios libres entre 54 a 862 MHz (TV)	23 Mbps 33 km pudiendo llegar a 100 km	OFDMA Sin licencia.

## GRÁFICO RESUMEN TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS



#### WPAN




• Protocolo de comunicaciones de bajo costo y poco alcance, que depende de la clase/potencia.

Clase	Potencia máxima permitida (mW)	Potencia máxima permitida (dBm_)	Alcance (aproximado)
Clase 1	100 mW	20 dBm	~100 metros
Clase 2	2.5 mW	4 dBm	~5-10 metros
Clase 3	1 mW	0 dBm	~1 metro
Clase 4	0.5 mW	0 dBm	~0.5 metro

- Distintas velocidades de transmisión según la versión.
- Norma IEEE 802.15

Versión	Velocidad de transmisión en Mbps
Versión 1.2	1 Mbit/s
Versión 2.0 + EDR	3 Mbit/s
Versión 3.0 + HS	24 Mbit/s
Versión 4.0	32 Mbit/s
Versión 5	50 <u>Mbit/s³</u>

• Puede usar 23 o 79 canales para los saltos de frecuencia (FH) según el país.



Area	Banda de frecuencias (GHz)	Canales Bluetooth
USA	2.400-2.483,5	79
Europa	2.400-2.483,5	79
España	2.445-2.475	23
Francia	2.446,5-2.483,5	23
Japón	2.471-2.497	23

- Cantidad de dispositivos limitados (8)
- Automatización de la conexión. Código PIN inicialmente para identificación.
- Ataque por BLUEJACKING (mensaje introduce virus). Si no se usa desactivar la función.

#### **NORMAS DE Wireless LAN**

**IEEE 802.11 (Wi Fi)** 

https://www.wi-fi.org

Norma IEEE	Características	Frec Op y Vtx máx
802.11 legacy	DS-SS FH-SS IR	Vtx 1/2 Mbps Fr 2,4 GHz
802.11a	OFDM	Vtx 54 Mbps Fr 5 GHz
802.11b	DS-SS	Vtx 11 Mbps Fr 2,4 GHz
802.11g	OFDM Compatible con b	Vtx 54 Mbps Fr 2,4 GHz
802.11n Wi Fi 4	OFDM Compatible con a y b. Tecno SU MIMO Alcance 70 m (2,4 GHz). Modulación 64 QAM	Vtx 300 / 600 Mbps Fr 2,4 y 5,8 GHz
802.11ac Wi Fi 5	Alcance 30 m. Modulación 256 QAM. Tecnología MU MIMO	Vtx 7 Gbps Fr 5,8 GHz
802.11ax Wi Fi 6	OFDM Modulación 1024 QAM. Tecno MU MIMO	Vtx 10 Gbps Fr 2,4 y 5,8 GHz



#### **NOVEDADES DE WI FI 6**

Generation of network connection	Sample user interface visual
Wi-Fi 6	<b>@</b>
Wi-Fi 5	<b>:</b>
Wi-Fi 4	<b>30</b>




https://www.xataka.com/especiales/que-wifi-6-que-va-a-mejorar-tu-red-wifi-casa-cuando-te-conectes-a-publica

- Atiende los requerimientos de IoT (INTERNET de las cosas)
- Mayor capacidad y velocidad de transferencia de datos.
- Mayor eficiencia con alta densidad de usuarios.
- Uso de OFDMA para mejor el empleo con más dispositivos.
- Mayor duración de las baterías.
- Encripción con protocolo WPA 3.
- Emplea BBS Color que evita interferencias de señales vecinas.

https://www.xataka.com/basics/wifi-6e-6ghz-que-que-ventajas-supone



## Modelo de Capas IEEE 802.11



IR (IR en inglés): Infrarrojo

EE-SF (FH-SS en inglés): Salto de Frecuencia

EE-SD (DS-SS en inglés): Secuencia Directa

## FUNCIONAMIENTO DE CANALES INALÁMBRICOS

Mínima interferencia co-canal y otras interferencias (dispositivos bluetooth, microondas, parlantes, etc).

Ajuste a los canales óptimos de las bandas de frecuencias Wi Fi

Función autocanal.

Función de escaneo y cambio de canal.

Se comparten las frecuencias de las bandas 2,4 y 5,8 GHz. No requieren licencia.

La de 2,4 GHz es más usada. Tiene 14 canales para Wi Fi.

La de 5,8 GHz se congestiona menos.

### ! 5GHz 2.4GHz


Frequency		
Channel	f. (MHz)	EU
1	2412	Х
2	2417	X
3	2422	X
4	2427	X
5	2432	X
6	2437	X
7	2442	X
8	2447	X
9	2452	X
10	2457	X
11	2462	X
12	2467	X
13	2472	X
14	2484	

## Channel Allocation | Channel Allocation

Channel	Frequency f <sub>c</sub> (MHz)	EU
184	4920	
188	4940	
192	4960	
196	4980	
208	5040	
212	5060	
216	5080	
36	5180	X
40	5200	X
44	5220	X

Channel	Frequency f <sub>e</sub> (MHz)	EU
48	5240	X
52	5260	X
56	5280	X
60	5300	X
64	5320	X
100	5500	X
104	5520	Х
108	5540	X
112	5560	X
116	5580	X


Channel	Frequency f <sub>c</sub> (MHz)	EU
120	5600	X
124	5620	X
128	5640	X
132	5660	X
136	5680	X
140	5700	X
149	5745	
153	5765	
157	5785	
161	5805	




## Non-Overlapping Channels for 2.4 GHz WLAN 802.11b (DSSS) channel width 22 MHz




#### 802.11g/n (OFDM) 20 MHz ch. width - 16.25 MHz used by sub-carriers



#### 802.11n (OFDM) 40 MHz ch. width - 33.75 MHz used by sub-carriers



## The Wi-Fi Spectrum: 5GHz





- 21 non-overlapping 20 MHz channels
- 9 non-overlapping 40 MHz channels
- Only 4 non-DFS channels for bonding
- Creates channel planning problems similar to 2.4 GHz
- 5 GHz isn't a panacea, RF management is still king

## WLAN (capa física)

- Ondas radioeléctricas. Área de cobertura.
   Velocidades de transmisión. Atenuaciones.
   Obstáculos.
- Instalación adecuada de los AP.
   Recomendaciones.

## ANÁLISIS DE COBERTURA DE LA RED INALÁMBRICA WI FI

#### 1.USANDO APLICACIÓN INFORMÁTICA

Aplicación NETSPOT.

https://www.netspotapp.com/es/features.html

Software para análisis de las áreas de cobertura de redes inalámbricas que permiten un rendimiento óptimo y seguridad.

## 2. MEDICIONES DE YELOCIDADES CON DISPOSITIVOS MOVILES

Con aplicación para distintos sistemas operativos que hace mediciones y puede evaluarse con cierta aproximación.

http://www.speed-test.es/


https://www.speedtest.net/es

https://wifi-analyzer.uptodown.com/android

## **CAPA FÍSICA**

### 1º paso con NETSPOT.


https://www.netspotapp.com/es/features.html



## 2º paso con NETSPOT. Se establece el Mapa de Calor Wi Fi.




## Empleo de Wi Fi ANALYZER



## SERVICIOS IEEE 802.11

#### Se distinguen:

- Conjunto servicios (básicos y extendidos)
- ·Sistema de distribución



EST = Estación AP = Punto de acceso

#### **Algunos Servicios**

- Asociación / reasociación
- Autenticación y fin de la A.
- Privacidad
- Integración
- Distribución de mensajes

## **SUBCAPA MAC 802.11**

#### ENTREGA FIABLE DE DATOS

Prevee un protocolo de intercambio de tramas.

- Mecanismo de 2 tramas: empleo de ACK y time out.
   Repetición de trama si es necesario.
- Mecanismo de 4 tramas: con esquema previo RTS/CTS que evita colisiones y luego las 2 tramas.

#### CONTROL DE ACCESO

Dos posibilidades: protocolo de acceso distribuido o de acceso centralizado.

- Función de Coordinación Distribuida (DCF)
  - Algoritmo de prevención de contienda para acceso a la totalidad del tráfico. Protocolo CSMA/CA (prevención de colisiones)
- Función de Coordinación Puntual (control centralizado opcional) (PCF)

Algoritmo centralizado para acceso libre de contienda. Asegura acceso a usuarios.


#### SEGURIDAD

- Autenticación
- Privacidad


#### **IEEE 802.11i**

Aplica WPA2 (acceso protegido por encripción)

## **MECANISMO DE 2 TRAMAS (DCF)**



## **MECANISMO DE 4 TRAMAS (DCF)**



## PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN POR RADIO





Figura 4-26. (a) El problema de la terminal oculta. (b) El problema de la terminal expuesta.


## Solución al problema de la estación oculta



- 1: Antes de transmitir la trama A envía un mensaje RTS (Request To Send)
  - 4. A envía su trama seguro de no colisionar con otras estaciones
- 2: B responde al RTS con un CTS (Clear To Send)
- 3. C no capta el RTS, pero sí el CTS. Sabe que no debe transmitir durante el tiempo equivalente a 500 bytes

Ampliación

## Arquitectura IEEE 802.11




IEEE 802.11 IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g

## SEGURIDAD EN WI FI

- WPS (WiFi Protected Setup) son mecanismos para facilitar la conexión de dispositivos a una red inalámbrica. El más usado es el intercambio de PIN.
- WEP (Wired Equivalent Privacy) ofrece seguridad similar a la red cableada mediante una encriptación.
- WPA (Wi-Fi Protected Access) agrega seguridad mediante el uso de claves dinámicas proporcionadas a cada usuario.
- WPA2 usa algoritmo de encriptación AES (Advanced Encryption Standard).
- WPA2 PSK (Pre-Shared Key) es para uso doméstico o de oficinas pequeñas donde se comparte la clave.
- Otros recursos de seguridad:
  - nombre de la red (SSID)
  - filtrado de direcciones MAC

## Formato de trama MAC 802.11



FC = Frame control

D/I = Duration/Connection ID

SC = Sequence control

FC (control de trama): indica el tipo de trama (control, gestión o datos)

D/I (duración/conexión): indica tiempo de reserva del canal para una tx satisfactoria o identificación de una conexión.

ADDRESS (direcciones): depende del contexto. Fuente, destino, estación tx y estación rx.

SC (control de secuencia): fragmentación, reensamblado y nº de tramas enviadas.


## **Tipos de Tramas**

- •Control (sondeo de ahorro de energía, RTS, CTS, ACK, fin período libre contienda CF, CF-ACK)
- •Datos (Datos, +ACK-CF,+CF-POLL, etc)
- •Gestión (entre estaciones y puntos de acceso, gestión de asociaciones)


## TECNOLOGÍAS INCORPORADAS EN WI FI 5

#### **BEAMFORMING**

Es una tecnología que permite a un AP enfocar la señal hacia los destinos de interés.



#### **MU MIMO**



## **EQUIPOS WLAN**



### Puede agrupar las capacidades de:

- Gateway
- Router
- Cable módem o módem X-DSL
- Access Point
- Switch
- Firewall
- Doble banda





## **ALGUNAS SOLUCIONES - PROBLEMAS**

## D LINK – WIRELESS N NANO 300 – USB ADAPTER

http://us.dlink.com/products/connect/wire less-n-nano-usb-adapter/







## TP LINK - TL WN8200ND - HIGH POWER WIRELESS - 300 MBPS - USB ADAPTER







http://www.tp-

link.com/en/products/details/cat-11\_TL-WN8200ND.html#specifications

#### **CONFIGUREMOS AP WI FI**



TP LINK 300 M TL WA 801N

IP 192.168.0.254

Usuario: admin

Contraseña: admin




**AP VDSLARNET** 

IP 192.168.1.1

Ver etiqueta del módem

## Wi Max






Backhaul es la porción de la red que comprende los enlaces intermedios entre el núcleo y el borde.

## Wi Max





#### https://youtu.be/UevGUFrgSaM

Transmisión de datos sin contienda a diferencia de Wi Fi.

Problema de interoperabilidad. Intervención del Wi Max FORUM.

Eficiencia espectral de 3,7 bps / 1 Hz

## PROTOCOLOS DE Wireless MAN

Protocolo IEEE	Características	Frec Op y Vtx
802.16	Con visión directa	Fr 10/66GHz
Wi Max	Fijo	Vtx 32 – 134
	Radio celda 2 a 5 km	Mbps
802.16 a	Sin visión directa	Fr <11 GHz
	Fijo	Vtx 75 Mbps
	Radio celda 5 a 10 km	
802.16 e	Terminales en	Fr < 6 GHz
	movimiento	Vtx 15 Mbps
	Sin visión directa	
	Móvil	
	Radio celda 2 a 5 km	
802.16 m	Podría llegar a 50 km	
Wi Max 2	Móvil	Vtx 300 Mbps

Es una tecnología para comunicaciones punto a multipunto en banda ancha. Combinación tecno.