



INSTRUMENTOS MAGNETO-ELÉCTRICOS

Se dividen en dos grupos:

- -Bobina móvil
- -Imán móvil



Se diferencian en las características constructivas y en la aplicación.


-Bobina móvil: En requerimientos de mucha precisión en las mediciones.

-Imán móvil: En mediciones de menor precisión.




Cuando circula corriente continua a través de la bobina, sobre los lados de la bobina ubicados en el entrehierro, actuarán fuerzas cuyo valor depende de la inducción magnética en el entrehierro y del número de espiras de la bobina.

























Pivote y cojinete





ángulos del pivote



espiral



GALVANÓMETRO


Es un instrumento a imán permanente y bobina móvil de elevada sensibilidad.

Su denominación deriva de *galvano*, en referencia a Luigi Galvani y *metro* en referencia a la medición.



Se emplea para **medir** corrientes débiles o **detectar** corriente.






Aplicación como detector de corriente: puente Wheatstone




El sistema móvil se encuentra suspendido mediante un *hilo* o *cinta tensa*. Conduce la corriente hasta y desde la bobina móvil y produce la cupla antagónica.

El campo en el entrehierro puede ser radial o uniforme










FORMAS CONSTRUCTIVAS

- -Desviación ordinaria
- -Balísticos
- -Vibración (no se describen en este curso)

X

Los galvanómetros de tipo balístico tienen un espejo hacia donde se dirige un rayo de luz que proviene de una lámpara o proyector especial. La luz llega a una escala en forma directa por medio de sucesivas reflexiones.




X

La imagen se proyecta sobre un cristal unido a una escala graduada en centímetros.





Desviación ordinaria: índice sobre una escala graduada




Entrehierro mínimo para obtener el máximo flujo




La bobina se ubica generalmente sobre un marco de aluminio que actúa como soporte y produce el amortiguamiento por la acción de un campo magnético opuesto.



Escala con *cero al centro* – uso como detector de corriente







Galvanómetro primitivo




Aplicaciones de los instrumentos IPBM

AMPERÍMETRO

Se construyen con sensibilidades en el orden de µA hasta 100 mA. Se evitan intensidades de corriente mayores debido al calentamiento de los resortes espiral que conducen la corriente hasta la bobina.


3

Para intensidades de corriente superiores a 100 mA se emplean resistencias en paralelo, denominadas *shunts*.





Amperímetro de C.C.






Características:

- Escala lineal
- Corriente de plena escala pequeña
- Inmune a campos magnéticos parásitos
- Bajo consumo





$$F = B.l.i$$

$$Mm = F . d = B. l. i. d$$

$$Mm = Mr$$

$$Mr = K_r \theta$$

$$\mathbf{Mm} = B.l.i.d = K_r.\theta$$


$$\theta = \frac{B.l.N.d}{K_r}i$$

$$\theta = \frac{B.l.N.d}{K_r} i$$

$$\theta = \frac{G}{K_r} i = K'.i$$



RESORTE ESPIRAL



EXPANSIÓN POLAR


BOBINA MÓVIL



VOLTÍMETRO

Es un instrumento de elevada sensibilidad. Para medir tensiones que excedan el rango propio del instrumento, se incorpora un divisor de tensión.





$$V = Va + Rm . la$$

$$\frac{V}{Va} = 1 + \frac{Rm}{Ra}$$


siendo
$$\frac{V}{Va} = m$$

$$Rm = Ra (m - 1)$$

$$Rv = Rm + Ra$$




Configuración serie






Configuración paralelo







Multímetro analógico





Medición de tensión y corriente en C.A.





Rectifier-Type AC Voltmeter



Es un instrumento de *valor medio* calibrado a valor *senoidal*.


Indica 1,11 veces el valor medio.

1,11 = factor de forma


NOTA: este tema se desarrollará en unidades posteriores




Puente rectificador – *onda completa*



En un campo solenoidal, las líneas forman círculos en planos normales al diferencial de conductor. Al contrario que en un campo electrostático, no hay fuente, ni sumidero.





$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$$



LEY DE **FARADAY - LENZ**

$$e = N \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\lambda}{dt} = L \frac{di}{dt} \quad [V]$$

Es consecuencia del flujo variable Φ

A su vez es consecuencia de i en el arrollamiento de N espiras



V.I
$$dt = Md\alpha + I^2$$
. R dt

ENERGÍA SUMINISTRADA ROTACIÓN ENERGÍA CONSUMIDA



LEY DE **RESPUESTA**

$$M = N \Phi t \cdot \frac{2}{\pi} I$$


$$M = \left(N B l b \cdot \frac{2}{\pi}\right) I$$
Ki

$$M = Ki . I$$



LEY DE **DISTRIBUCIÓN DE ESCALA**

$$\theta = Kr \cdot I$$





LABORATORIO DE MEDICIONES UTN-INSPT LIC. PROF. RICARDO DEFRANCE ricardo.defrance@inspt.utn.edu.ar ©2020