



INSTRUMENTO ELECTRODINÁMICO

Estos instrumentos se basan en la acción mutua de dos campos magnéticos, análogamente a los instrumentos de bobina móvil, con la diferencia que en éste caso el campo producido por el imán permanente es reemplazado por un campo electromagnético producido por la corriente que circula por un grupo de bobinas fijas.




Clasificación:


Sin núcleo de hierro: ELECTRODINÁMICO

Con núcleo de hierro: FERRODINÁMICO






La bobina fija está dividida en dos secciones para generar un campo más uniforme y llevar a una linealidad de la escala, que para el caso del amperímetro y voltímetro electrodinámico es cuadrática.









Una de las secciones de la bobina 'fija está **shuntada** con la bobina móvil. Las resistencias conectadas en serie son no inductivas confeccionadas de manganina.



La bobina móvil está autosostenida, es decir, no está devanada sobre un marco metálico, como sucede en los instrumentos de imán permanente y bobina móvil, para evitar que se induzcan corrientes parásitas en él.







Dado que la inducción (B) es proporcional al flujo (Φ) y éste a su vez es proporcional a la intensidad de corriente, resulta que la respuesta de este instrumento es proporcional al producto de la intensidad de corriente a través de la boblna fija y de la circulante por la bobina móvil.




AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO

El amperímetro electrodinámico se consigue al obtener la relación constante de ambas corrientes. Se resuelve con la conexión en serie de las dos bobinas.

Esta solución no permite construir amperímetros con intensidades mayores a 0,5 A debido a los límites de las bobinas móviles y de las secciones de los resortes.


Otra alternativa es la conexión de las bobinas en paralelo, pero con resistencias adicionales para conseguir la relación de I1/I2 constante.







Desarrollo de la Ley de Respuesta General del Instrumento



$$Ec = \frac{1}{2} I \omega^2 [J]$$

 $I=momento\ de\ inercia=masa\ y\ su\ distribución$ $alrededor\ de\ un\ eje$

rotación = fuerza x dirección



Las bobinas pueden conectarse en:

- Serie
- Serie y paralelo
- Paralelo

Si se conectan en serie, se tiene que I = I1 = I2

$$\mathsf{E} = \frac{1}{2} \, I^2.L \quad I = intensidad \ de \ corriente \ [A]$$

$$\mathsf{L} = inductancia$$

$$E = \frac{1}{2} I1.I2.M$$
 $M = inducción mutua$



$$momento M = \frac{W}{\theta}$$

$$M = \frac{dW}{d\theta} = \frac{I1.I2}{2} \cdot \frac{dM}{d\theta} \quad M = \frac{I^2}{2} \cdot \frac{dM}{d\theta}$$

Integrando,

$$\mathsf{M} = \frac{dM}{2d\theta} \, \frac{1}{T} \, \int_0^T i^2(t) \, dt \; ; \\ M = \frac{dM}{2d\theta} \, . \, I^2ef. Ley \; de \; respuesta$$


$$\theta = \frac{M}{kr} = \frac{dM}{2d\theta kr}$$
. I^2ef . Ley de distribución de escala



Desarrollo de la Ley de Respuesta Particular



VATÍMETRO



Vatímetro electrodinámico

Rv = resistencia del circuito voltimétrico – Factor de diseño y dato suministrado por el fabricante. La resistencia voltimétrica corresponde a la bobina móvil.



Desarrollo de la respuesta en CA

$$u(t) = U. \cos wt$$

 $i(t) = I. \cos (wt + \phi)$

$$p(t) = Ki \cdot u(t) \cdot i(t) \cdot FP = 1 \text{ diseño normal}$$


$$M = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$


$$M = \frac{1}{T} \int_0^T Ki \ U cos(wt) . I \cos(wt + \Phi)$$

M = U.I.K =
$$\frac{1}{T} \int_0^T cos(wt) \cdot cos(wt + \Phi)$$
 (1)

$$\alpha = wt$$

$$\beta = (wt + \Phi)$$







$$cos (\alpha - \beta) = cos \alpha. cos \beta + sen \alpha. sen \beta$$

 $cos (\alpha + \beta) = cos \alpha. cos \beta - sen \alpha. sen \beta$ +

$$\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta) = 2 \cos \alpha - \cos \beta \quad (2)$$

Reemplazando (2) en (1)

$$M = U.I.K = \frac{1}{T} \int_0^T \cos(wt + wt + \Phi) \cdot \cos(wt - wt + \Phi)$$

$$M = \frac{U}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I}{\sqrt{2}} \cdot K \cdot 2 \cos \phi \cdot \frac{1}{T} \int_0^T dt$$

$$M = \frac{Uef.lef}{2}$$
. $2 \cos \varphi = Uef.lef. FP$







DIAGRAMA FASORIAL







POTENCIA CORREGIDA

$$Pc = Pm - \frac{U^2}{Rvw} [W]$$

La Rvw es un dato suministrado por el fabricante



LABORATORIO DE MEDICIONES 2015©

LIC. PROF. RICARDO DEFRANCE

rdefrance@hotmail.com