

# Administración avanzada de redes y servidores

---

**Dispositivos hardware de la capa  
de enlace de datos. Switches.**

Área de Ingeniería de Sistemas

Profesor:  
Carlos Elvira Izurrategui

# Capa de enlace de datos.

---

## ○ Objetivos:

- Conocer los principios básicos que subyacen en los servicios disponibles en la capa de enlace de datos.
  - Detección de errores.
  - Corrección de errores.
  - Acceso múltiples a un canal de difusión compartido.
  - Direcciónamiento en la capa de enlace.
  - Transferencia de datos fiable.
  - Control del flujo
- Instalación e implementación de tecnologías utilizadas en la capa de enlace de datos.
  - Ethernet cableada.
  - Ethernet inalámbrica (otro tema).
  - Punto a punto.

# Índice

---

1. Introducción a la capa de enlace de datos. Servicios
2. Técnicas de detección y corrección de errores
3. Protocolos de acceso múltiple
4. Direccionamiento de la capa de enlace
5. Ethernet
6. Conmutadores de la capa de enlace
7. Protocolo punto a punto (PPP)
8. Virtualización de enlaces: ATM y MPLS

# Índice


---

1. **Introducción a la capa de enlace de datos.  
Servicios**
2. Técnicas de detección y corrección de errores
3. Protocolos de acceso múltiple
4. Direccionamiento de la capa de enlace
5. Ethernet
6. Conmutadores de la capa de enlace
7. Protocolo punto a punto (PPP)
8. Virtualización de enlaces: ATM y MPLS

# Introducción a la capa de enlace de datos

## ○ Términos:

- **Nodos**: hosts y routers.
- **Enlaces**: canales de comunicación que conectan nodos adyacentes a lo largo de la ruta:
  - Enlaces tecnología *cableada*.
  - Enlaces tecnología *inalámbrica*.
- Capa de enlace de datos: responsable de encapsular el datagrama en una trama y transferirla desde un nodo emisor al nodo receptor adyacente a través de un *único enlace*.



# Introducción a la capa de enlace de datos

---

- Un datagrama puede ser transferido por distintos protocolos de la capa de enlace (medios de transporte):
  - Ethernet. (Tren).
  - Punto a punto: Frame Relay. (Avión)
  - Wifi 802.11. (Autobús).
- Cada protocolo proporciona distintos servicios.
  - Mejor esfuerzo.
  - Entrega fiable.
- Unidad de datos de la capa de enlace: trama/frame (turista): encapsulación de los datagramas.
- Algoritmo de enrutamiento (agencia de viajes).



# Servicios de la capa de enlace de datos

---

- Entramado.
  - Encapsulación de un datagrama en una trama, añadiendo cabecera y cola.
- Acceso al medio.
  - Reglas para transferir una trama a través del único enlace.
    - Sencillo en PPP.
    - Complejo en Ethernet (varios nodos compartiendo un mismo enlace de difusión): acceso múltiple.
- Entrega fiable.
  - Garantiza que se va a transportar cada datagrama de la capa de red a través del enlace sin producirse errores.  
Sobrecarga innecesaria, servicio no proporcionado. Proporcionado en Wifi 802.11.


# Servicios de la capa de enlace de datos

---

- Control de flujo.
  - Los nodos extremos del enlace poseen capacidad limitada de almacenamiento en buffers. Problema: receptor no puede recibir tramas a más velocidad de la que puede procesarlas. Desbordamiento de buffer y pérdidas de tramas.
- Detección de errores.
  - Se producen errores de bits con atenuación de señales y ruido electromagnético. Solución: emisor añade bits de detección de errores en la trama. CRC vía hardware.
- Corrección de errores.
  - Emisor añade bits de corrección de errores a la trama.

# ¿Dónde se implementa la capa de enlace?

- Implementación de la capa de red en cada host:
  - Adaptador de red, NIC
  - Tarjeta interface de red
    - PCI, PCI Express.
    - PCMCIA
    - Integrada en placa
  - Capas física y enlace.
  - Firmware del chip controlador.
  - Hardware:
    - Intel 8254x
    - Atheros.
  - Software:
    - Recepción del datagrama desde la capa de red
    - Entramado.
    - Activación de la IRQ de la NIC.




# ¿Dónde se implementa la capa de enlace?

- Host **emisor**.

- Encapsula datagrama en la trama.
- Añade campos de cabecera.
- Transmisión de la trama.

- Host **receptor**.

- Recepción de la trama.
- Analiza los campos de cabecera. Si procede detección de errores.




# Índice

---

1. Introducción a la capa de enlace de datos. Servicios
- 2. Técnicas de detección y corrección de errores**
3. Protocolos de acceso múltiple
4. Direccionamiento de la capa de enlace
5. Ethernet
6. Conmutadores de la capa de enlace
7. Protocolo punto a punto (PPP)
8. Virtualización de enlaces: ATM y MPLS

# Técnicas de detección y corrección


- EDC: Error Detection and Correction.
  - Bits EDC.
  - D: Datos transmitidos por emisor.
  - D': Datos recibidos en receptor.
  - ¿D'=D?
- Incluso utilizando bits de detección de errores pueden seguir existiendo errores de bit no detectados.



# Comprobación de paridad

## Bit de paridad par:


**Detecta errores de un único bit**



- FEC: Forward Error Correction.
- Reducen las retransmisiones de la capa de transporte.

## Paridad par bidimensional:

**Detecta and corrige un único bit**



101011  
111100  
011101  
001010  
*no errors*

101011  
101100 → parity error  
011101  
001010  
parity error  
correctable single bit error

# Comprobación de paridad

---

- Comprobación de paridad con 1 bit.
  - Sólo detecta errores de un bit; 3 bits; 5 bits. No detecta errores de un número de bits par.
    - Hipótesis válida (no real) si la  $P(\text{error bit})$  es baja. Y los errores en bits del mismo paquete son sucesos independientes.
    - Realidad: los errores se acumulan por ráfagas en paquetes contiguos. Ráfagas de error. La  $P(\text{errores no detectados})$  con comprobación de 1 bit de paridad es 50%.
- FEC: usado en unidades de CD audio además de capa de enlace de red.
  - Detectan y corrigen errores de 1 bit.
    - Corrige el receptor y no se necesita retransmisión.
  - Detectan errores de 2 bits.

# Suma de comprobación (checksum)

---

- Los 'd' bits de datos se tratan como una secuencia de enteros de 'k' bits.
  - Operación: sumar los enteros de 'k' bits.
    - El resultado: suma de comprobación.
- Suma de comprobación en Internet (RFC1071): 'k' = 16 bits.
  - Emisor:
    - Sumar palabras de 16 bits.
    - Suma de comprobación = el complemento a 1.
  - Receptor:
    - Sumar palabras de 16 bits (con checksum).
    - Suma de comprobación = el complemento a 1.
    - HFFFF => No hay error
    - Algún cero => hay error.


# Suma de comprobación (checksum)

---

- Resumen de suma de comprobación en TCP/IP:
  - En capa 4 (TCP,UDP) se calcula sobre el segmento completo.
  - En capa 3 (IP) se calcula sobre la cabecera del datagrama.
- Suma de comprobación: software (propio S.O.).
- Capa de enlace se aplica cálculo CRC en hardware.

# Suma de comprobación cíclica (CRC)

- CRC: Cyclic Redundancy Check.
- Códigos CRC: códigos polinómicos.
  - Polinomios con coeficientes 0 o 1: representan la cadena de bits.
- Considerar:
  - Secuencia **D** de datos con 'd' bits.
  - Emisor y receptor acuerdan patrón de 'r+1' bits: generador **G**.
    - Condición: bit más significativo de G = 1.
  - Objetivo: emisor selecciona 'r' bits a añadir a D.



$$D * 2^r \text{ XOR } R$$

*mathematical formula*

# Suma de comprobación cíclica (CRC)

---

- Objetivo: el conjunto de  $\langle R, D \rangle$  (en binario) debe ser exactamente divisible por G (resto nulo en aritmética módulo 2).
  - El receptor debe dividir los 'd+r' bits recibidos por G.
    - Si el resto es distinto de cero => receptor detecta error.
    - Si el resto = 0 => receptor detecta datos OK.
- Repaso aritmética módulo 2.
  - Cálculos CRC se realizan en aritmética módulo 2 sin acarreo en sumas ni restas.
  - Equivale a realizar operaciones XOR.
    - $1011 \text{ XOR } 0101 = 1110$
    - $1001 \text{ XOR } 1101 = 0100$
    - $1011 - 0101 = 1110$
    - $1002 - 1101 = 0100$ .
  - Multiplicación y división iguales que en aritmética en base 2 (con sumas y restas XOR).
  - Multiplicación  $2^k \Leftrightarrow$  desplazar 'k' posiciones a la izquierda.

# Suma de comprobación cíclica (CRC)

Objetivo:

$$D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$$


Equivale a:

$$D \cdot 2^r = nG \text{ XOR } R$$

O equivale a:


Si dividimos  $D \cdot 2^r$  por G, quiero obtener resto R

$$R = \text{Resto} \left( \frac{D \cdot 2^r}{G} \right)$$



$$D * 2^r \text{ XOR } R$$

*mathematical formula*



# Suma de comprobación cíclica (CRC)

---

- Existen generadores de CRC para:
  - 8 bits (CRC-8): 0xD5
  - 12 bits (CRC-12): 0x80F
  - 16 bits (CRC-16): 0x8085
  - 32 bits (CRC-32): 0x40C11DB7.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic\\_redundancy\\_check](http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check)
- Los estándares CRC pueden detectar ráfagas de errores inferiores a  $r+1$  bits (se detectan errores de  $r$  bits).
- Una ráfaga de longitud superior a ' $r+1$ ' bits será detectada con una probabilidad de:  $1-0.5^r$ .


# Índice

---

1. Introducción a la capa de enlace de datos. Servicios
2. Técnicas de detección y corrección de errores
- 3. Protocolos de acceso múltiple**
4. Direccionamiento de la capa de enlace
5. Ethernet
6. Conmutadores de la capa de enlace
7. Protocolo punto a punto (PPP)
8. Virtualización de enlaces: ATM y MPLS

# Protocolos de acceso múltiple

- 2 tipos de enlaces de red:
  - Enlace punto a punto (1 emisor y 1 receptor).
    - Protocolos de capa de enlace: PPP, HDLC.
  - Enlace de difusión; múltiples nodos emisores y receptores en un único canal.
    - Protocolos: Ethernet, LAN inalámbricas.
- Problema de acceso múltiple: como controlar el acceso de múltiples nodos emisores y receptores a un único canal de difusión compartido.
- Otros ejemplos de difusión: TV, radio.
  - Comparativa con una reunión de personas.



Cable compartido  
(Ethernet)



Señal RF  
(802.11 WiFi)



Señal RF  
(satélite)



Reunión social

# Protocolos de acceso múltiple

---

- En un canal único multiacceso se necesita reglas/protocolo:
  - Protocolo de acceso múltiple: controla el acceso de los nodos (emisores/receptores).
  - Todos los nodos son capaces de transmitir tramas. Esto provocará **colisiones entre las tramas** en todos los nodos receptores.
    - Los receptores no son capaces de interpretar las tramas (tramas entremezcladas).
      - Tramas perdidas.
      - Pérdida de eficiencia (tiempo) del canal.
  - El protocolo debe coordinar las transmisiones.

# Protocolos de acceso múltiple

---

- Categorías de protocolos:
  - Protocolos de particionamiento del canal.
  - Protocolos de acceso aleatorio.
  - Protocolos de toma de turnos.
- Características de un protocolo ideal de acceso múltiples para un canal broadcast de  $R$  bps:
  - Cuando un nodo quiere transmitir, lo debería poder realizar a  $R$  bps.
  - Cuando  $N$  nodos quieren transmitir, cada uno dispondría de media  $R/N$  bps.
  - Será descentralizado: no habrá un único nodo maestro encargado del control (no supeditar al fallo del nodo maestro). Sin sincronización.
  - Simple de implementar.


## Protocolos de particionamiento de canal

---

- Se partitiona el canal en pequeños trozos ( $t,f$ ).
- Cada trozo del canal se asocia a un nodo (uso exclusivo).
- Tipos:
  - TDM (Time Division Multiplexing).
  - FDM (Frequency Division Multiplexing).
  - CDMA (Code Division Multiplexing Access).


# Protocolo TDM

- Multiplexación por división del tiempo.
  - El tiempo se divide en **marcos temporales**.
  - Cada marco temporal se subdivide en **particiones** de tiempo (time frame).
    - Cada partición se asigna a un nodo ( $N$ ).
    - El tamaño de la partición suficiente (en tiempo) para transferir 1 trama.
    - Protocolo atractivo:
      - Elimina las colisiones.
      - Equitativo ( $R/N$  bps).
    - Desventajas:
      - Limitación de  $BW = R/N$  (para cada nodo).
      - Muy deficiente si muchos nodos no transmiten.



# Protocolo FDM

- Multiplexación por división de la frecuencia.
  - Se divide el canal de  $R$  bps en diferentes **bandas de frecuencias** (cada una con un BW de  $R/N$ ).
  - Posee las mismas ventajas e inconvenientes que TDM



# Protocolo CDMA

---

- Acceso múltiple por división de código.
  - Se asigna un código único a cada nodo.
  - Cada nodo utiliza dicho código para codificar la trama a enviar.
  - Permite transmisión simultánea de muchos nodos.
  - Los receptores decodifican utilizando el código.
  - Uso militar y civil.
  - Buena inmunidad.
  - Uso en canales inalámbricos y telefonía celular.

# Protocolos de acceso aleatorio

---

- Todos los nodos pueden tener acceso controlado (aleatorio) al canal.
- Cada nodo transmisor emite a la máxima velocidad del canal:  $R$  bps.
- Cuando se produce una colisión, los nodos implicados retransmiten repetidamente la trama hasta conseguir que lleguen al receptor.
  - **Espera durante un tiempo aleatorio antes de retransmitir la trama.**
  - Cada nodo independientemente selecciona un tiempo de retardo aleatorio
  - Seguro que un nodo habrá seleccionado un retardo menor que el resto y conseguirá retransmitir la trama con éxito (sin colisión).
- Ejemplos: Aloha con particiones, Aloha puro, CSMA.

# Protocolo Aloha con particiones

---

- Hipótesis:
  - Todas las tramas tienen **L** bits.
  - El tiempo está dividido en particiones de **L/R** s. Cada partición equivale al tiempo de transmisión de una trama.
  - Los nodos comienzan a transmitir las tramas sólo al principio de las particiones.
  - Los nodos están sincronizados (reloj). Cada nodo sabe cuándo comienzan las particiones.
  - Si 2 o más tramas colisionan en una partición, todos los nodos detectan la colisión, incluso antes de que finalice la partición.
- Funcionamiento:
  - Si un nodo quiere enviar una trama, espera hasta el comienzo de la siguiente partición y la envía.
  - Si **no hay colisión** (llegando el receptor), el nodo no considera retransmitirla. Se prepara para enviar otra trama.
  - Si **hay colisión**, el nodo detecta la colisión antes de que la partición finalice. El nodo **retransmitirá** su trama en cada partición posterior con una probabilidad **p**, hasta conseguirlo.


# Protocolo Aloha con particiones

- Ventajas:

- Cada nodo puede transmitir a  $R$  bps.
- Descentralizado: cada nodo detecta las colisiones y decide individualmente cuándo retransmitir.
- Simple

- Desventajas:

- Requiere que las particiones estén sincronizadas.
- Las colisiones provocan baja eficiencia del protocolo.
- Hay particiones sin aprovechar (emitiendo). Probabilística.
- Los nodos deben detectar las colisiones antes de finalizar la partición.



# Protocolo Aloha con particiones

---

- Eficiencia: fracción de particiones con éxito (medida a largo plazo) cuando existen gran número de nodos activos.
  - Suponer **N nodos** con posibilidad de transmitir una trama en cada partición con **probabilidad p.**
  - Probabilidad de que un nodo transmita la trama con éxito:

$$p(1-p)^{N-1}$$

- Probabilidad de que cualquier nodo transmita la trama con éxito:

$$Np(1-p)^{N-1}$$


- Máxima eficiencia: buscar p que maximice la función:  **$E(p)= Np(1-p)^{N-1}$**
- Para un elevado número de nodos N calcular el límite donde  $N \rightarrow \infty$  en:

$$E_{\max}(p=1/N) = (1-1/N)^{N-1}.$$

- Máxima eficiencia  $E_{\max} = 1/e = 0.37.$
- Uso máximo del canal = 37%.

# Protocolo Aloha puro (sin particiones)

- Más simple, y no requiere sincronización.
- Cuando al nodo le llega una trama, la transmite hacia el canal de difusión.
- Aumenta la probabilidad de colisión:
  - La trama enviada puede colisionar con tramas de otros nodos enviadas en
    - $[t_0 - 1, t_0 + 1]$



# Protocolo Aloha puro (sin particiones)

---

- Eficiencia: fracción de particiones con éxito (medida a largo plazo) cuando existen gran número de nodos activos.

- Suponer **N nodos** con posibilidad de transmitir una trama en cada partición con **probabilidad p**.
- Probabilidad de que un nodo transmita la trama con éxito:

$$p(1-p)^{2(N-1)}$$

- Probabilidad de que cualquier nodo transmita la trama con éxito:

$$Np(1-p)^{2(N-1)}$$

- Máxima eficiencia: buscar p que maximice la función:  $E(p) = Np(1-p)^{2(N-1)}$
- Para un elevado número de nodos N calcular el límite donde  $N \rightarrow \infty$  en:

$$E_{\max}(p=1/(2N-1)) = [1-1/(2N-1)]^{2(N-1)}.$$

- Máxima eficiencia  $E_{\max} = 1/2e = 0.18$ .
- Uso máximo del canal = 18%.

# Protocolo CSMA

---

- En Aloha los nodos deciden transmitir tramas independientemente de la actividad de envíos del resto de nodos.
  - No prestan atención si hay nodos transmitiendo.
  - Tampoco dejan de transmitir si otros nodos comienzan a enviar tramas.
- Solución: CSMA: Carrier Sense Multiple Access.
  - Reglas:
    - Escucha antes de hablar  $\Leftrightarrow$  **Sondeo de portadora**: cada nodo escucha el canal antes de transmitir.
      - Si el canal está siendo utilizado por otro nodo, se espera un tiempo aleatorio y luego se vuelve a sondear para ver si existe portadora en el canal.


# Protocolo CSMA

---

- Reglas:
  - Si alguien comienza a hablar al mismo tiempo, hay que dejar de hablar ⇔  
**Detección de colisiones:** un nodo transmitiendo una trama escucha lo que hay en el canal mientras dura la transmisión.
    - Si detecta otro nodo transmitiendo una trama que interfiere con la suya, dejará de transmitir y seguirá reglas de protocolo para volver a intentar transmitir de nuevo.
  - Protocolos: CSMA y CSMA/CD (Ethernet).
- ¿Porqué hay colisiones aún aplicando Sondeo de portadora?
  - Analizar diagramas espacio-tiempo de evolución de tramas de nodos

# Protocolo CSMA


- El retardo de propagación del canal, influye.
  - A mayor retardo propagación, mayor es la probabilidad de colisión.
- Instante  $t_0$ , nodo B comienza a transmitir a C y A.
- En  $t_1$  ( $t_1 > t_0$ ) a D no le ha llegado trama de B, y transmite trama a C.
- Colisión de tramas.



# Protocolo CSMA


- Los nodos B y D anulan la transmisión de sus tramas un tiempo después de detectar la colisión.
- Ethernet utiliza CSMA con detección de colisiones.

Diagrama espacio/tiempo de nodos



# Protocolos de toma de turnos

- Protocolo de acceso múltiple ideal:
  - Cuando sólo hay un nodo activo, éste dispone de R bps.
  - Cuando hay N nodos activos, cada nodo dispondrá de  $R/N$  bps.
- Aloha y CSMA cumplen la primera condición, pero no la segunda.
- Protocolos de toma de turnos tratan de cumplir las 2 condiciones:
  - Protocolo de sondeo (polling).
  - Protocolo de paso de testigo.



# Protocolo de sondeo

---

- Requiere un nodo maestro.
  - El nodo maestro sondea a cada uno del resto de nodos en un turno rotatorio (round robin):
    - Envía mensaje al nodo 1, invitándole a transmitir un número máximo de tramas.
    - Tras transmitir el nodo 1, el nodo maestro invitará al nodo 2 transmitir tramas.
  - Se eliminan las colisiones y las particiones vacías. Mayor eficiencia.
  - Desventajas:
    - Se introduce el retardo  $d_{sondeo}$ .
    - Si falla el nodo maestro, el canal no es operativo.
- Ejemplo: Bluetooth (802.15)


# Protocolo de paso de testigo

---

- Un pequeña trama especial (testigo) se intercambia entre los nodos en un orden determinado.
  - El nodo 1 pasa el token al nodo 2.
  - El nodo 2 pasa el testigo al nodo 3.
  - ...
- Cuando un nodo recibe el testigo, lo retiene si tiene tramas que enviar.
  - Envía hasta el máximo número de tramas permitido, y luego reenvía el token.
  - Caso de no tener tramas que enviar, reenvía el testigo al nodo siguiente.
- Protocolo descentralizado y eficiente.
- Problema: fallo de un nodo o retención del testigo en un nodo.
  - Procedimiento para reiniciar la circulación del testigo.
- Ejemplo: FDDI (802.5)

# Protocolo 802.5 (FDDI)

- Protocolo FDDI (802.5): Fiber Distributed Data Interface.
  - Utilizada en MAN (Metropolitan Area Network).
  - FDDI hace que el nodo destino elimina trama del anillo.
  - No circula por todo el anillo.
    - No es un canal de difusión puro.
      - No todos los nodos reciben las tramas transmitidas.



# Índice

---

1. Introducción a la capa de enlace de datos. Servicios
2. Técnicas de detección y corrección de errores
3. Protocolos de acceso múltiple
- 4. Direccionamiento de la capa de enlace**
5. Ethernet
6. Conmutadores de la capa de enlace
7. Protocolo punto a punto (PPP)
8. Virtualización de enlaces: ATM y MPLS

# Direccionamiento en la capa de enlace

---

- Todos los nodos (hosts) posee direcciones de capa de enlace.
  - Además de dirección de capa de red IP.
  - Las direcciones se asignan a las tarjetas instaladas en cada nodo.
  - Direcciones de capa de enlace, LAN, física o MAC:
    - 6 bytes = 48 bits.
      - $2^{48}$  posibles direcciones MAC.
      - 24 bits OUI (Organisationally Unique Identifier)
      - 24 bits NIC (Network Interface Controller) Specific
      - Dirección MAC única.
        - Se pueden cambiar vía software.
    - Codificación hexadecimal: 12:34:56:78:9a:bc.
    - 24 bits asignados por IEEE a la empresa.
    - 24 bits de menor peso para identificar cada tarjeta.
    - Estructura plana (dirección IP posee estructura jerárquica)


# Direccionamiento en la capa de enlace

---

- Permite enviar una trama desde un nodo origen al otro nodo extremo final del cable físico.
  - El nodo emisor inserta MAC de destino en la trama.
  - Cada adaptador que recibe la trama comprueba si existe coincidencia con la dirección MAC destino.
  - Si existe coincidencia en la MAC, el adaptador extrae el datagrama de la trama y lo envía a la capa 4.
- Un emisor puede enviar tramas al resto de nodos con dirección MAC de difusión:
  - MAC broadcast: ff:ff:ff:ff:ff:ff


# Direccionamiento en la capa de enlace

Cada tarjeta en una LAN posee una dirección MAC única



# Protocolo ARP

- ARP: Address Resolution Protocol.
- RFC 826.
- Permite obtener la MAC a partir de su dirección IP.
- Cada nodo (host, router) en una LAN posee una tabla ARP



# Protocolo ARP

| Internet Protocol (IPv4) over Ethernet ARP packet |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| octet offset                                      | 0   | 1                              |
| 0   | Hardware type (HTYPE)                         |                                |
| 2   | Protocol type (PTYPE)                         |                                |
| 4   | Hardware address length (HLEN)                | Protocol address length (PLEN) |
| 6   | Operation (OPER)                              |                                |
| 8   | Sender hardware address (SHA) (first 2 bytes) |                                |
| 10  | (next 2 bytes)                                |                                |
| 12  | (last 2 bytes)                                |                                |
| 14  | Sender protocol address (SPA) (first 2 bytes) |                                |
| 16  | (last 2 bytes)                                |                                |
| 18  | Target hardware address (THA) (first 2 bytes) |                                |
| 20  | (next 2 bytes)                                |                                |
| 22  | (last 2 bytes)                                |                                |
| 24  | Target protocol address (TPA) (first 2 bytes) |                                |
| 26  | (last 2 bytes)                                |                                |

# Protocolo ARP

---

- Estructura en C con paquete ARP.
  - Notación: little-endian.

```
struct arp
```

```
{
```

```
    u16 htype; // Hardware type
```

```
    u16 ptype; // Protocol type
```

```
    u8 hlen; // Hardware address length (Ethernet = 6)
```

```
    u8 plen; // Protocol address length (IPv4 = 4)
```

```
    u16 opcode; // ARP Operation Code
```

```
    u8 srchw[hlen]; // Source hardware address - hlen bytes (see  
above)
```

```
    u8 srcpr[plen]; // Source protocol address - plen bytes (see
```

# Protocolo ARP

---

- Formato del paquete: 28 bytes.
  - HTYPE: Tipo de protocolo encapsulado como carga de datos en una trama Ethernet.
  - PTYPE: Protocolo de capa de red que solicita ARP.
    - EtherType: <http://en.wikipedia.org/wiki/EtherType>
  - HLEN: Longitud (bytes) de la dirección física.
  - PLEN: Longitud de la dirección de capa de superior (red).
  - Operación: solicitud (1), respuesta (2).
  - SHA: dirección MAC del emisor.
  - SPA: dirección de red del emisor.
  - THA: dirección MAC del receptor.
  - TPA: dirección de red del receptor.

# Protocolo ARP

---

- Tabla ARP: mapea direcciones IP/MAC en todos los nodos de la LAN.
  - Entrada: < dirección IP; dirección MAC; TTL>
  - TTL (Time To Live): tiempo que permanece la entrada en la tabla ARP (20 min). En PC linux 60s.
    - cat /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc\_stale\_time
    - sysctl -a | grep gc\_stale\_time
- Funcionamiento:
  - Nodo A (78) quiere enviar datagrama a nodo B (88).
  - A no conoce la MAC de B: 0C-C4-11-6F-E3-98.
  - A envía una consulta ARP tipo broadcast a todos los nodos del canal (vía ff:ff:ff:ff:ff:ff).
  - Todos los nodos reciben la consulta broadcast. Nodo B la recibe y responde al nodo A con su MAC.
    - La respuesta de B al nodo A es unicast.


# Protocolo ARP

---

- Funcionamiento:
  - Los paquetes consulta/respuesta ARP posee el mismo formato.
  - El nodo A guarda la entrada en la tabla hasta que caduque
  - ARP es un protocolo plug and play: la tabla ARP de cada nodo se construye automáticamente (no es configurada por el administrador de sistemas).
- ARP es un protocolo de capa 2 o 3?
  - Un paquete ARP se encapsula dentro de una trama de la capa de enlace. Se sitúa por encima de la capa de enlace.
  - Un paquete ARP dispone de campos que contienen direcciones MAC. Se sitúa como protocolo de la capa de red

# Protocolo ARP

- Protocolo ARP en los interfaces de un router:
  - 2 tablas ARP en el router. Una para cada interface.
  - Nodo A envía la trama con ¿MAC destino? Aprendida vía ARP en la interface izquierda.
  - El router modifica la IP al pasar a la subred derecha.
  - La interface derecha del router aprende MAC del nodo B vía ARP.



# Índice

---

1. Introducción a la capa de enlace de datos. Servicios
2. Técnicas de detección y corrección de errores
3. Protocolos de acceso múltiple
4. Direccionamiento de la capa de enlace
5. **Ethernet**
6. Conmutadores de la capa de enlace
7. Protocolo punto a punto (PPP)
8. Virtualización de enlaces: ATM y MPLS


# Ethernet

---

- Tecnología de capa 2 y 1 aplicada a LANs.
  - Otras tecnologías: ATM, FDDI, Token Ring.
- Orígenes: 1970 Bob Metcalfe. Mejora la idea de la red de Aloha aplicando las 2 ideas de CSMA/DC:
  - Antes de transmitir cada nodo sondea la señal portadora ¿canal libre?.
  - Mientras transmite el nodo escucha el canal ¿detecta colisión?.
- Junto con David Boggs se construyó la red.
- Topología de bus.
- Bus coaxial.


# Ethernet

- Velocidad 2.94 Mbps.
- Cable coaxial de 50 Ohm.
- Segmento de cable de 1.6 km.
- Direcciones de 8 bits.
- CRC de 16 bits.
- Propiedad de XEROX PARC.




# Ethernet

- Década de los 80 y mediados de los 90: topología de bus.
- Finales de los 90: topologías en estrella con concentradores.
  - Los hosts se conectan al hub mediante cable par trenzado (dominio de colisión)
    - El concentrador (capa física) regenera los bits.



bus: cable coaxial



Hub o switch

estrella

# Ethernet


---

- Principio de la década de 2000:  
sustitución del hub por switch.
  - Comutador que evita colisiones  
operando inteligentemente en la capa 2.




# Estructura de la trama de Ethernet

- La carga útil de una trama es un datagrama IP (o de otro tipo de capa de red).
  - El emisor encapsula datagrama dentro de trama Ethernet añadiendo.
    - Cabecera.
    - Cola.
  - Pasa la trama a capa física y transmite los bits.
  - El receptor recibe la trama. Extrae el datagrama IP y lo pasa a capa de red



# Estructura de la trama de Ethernet

- Campos de la cabecera:
  - Preámbulo (8 bytes). 7 bytes 10101010B y el último byte 10101011B.
    - Despiertan a las tarjetas de red y sincronizan relojes con el emisor (anular la deriva de la velocidad de transmisión teórica).
  - Dirección MAC destino. 6 bytes.
  - Dirección MAC origen. 6 bytes.
  - Tipo (EtherType). 2 bytes. Indica el protocolo de capa de red utilizado.
    - EtherType: <http://en.wikipedia.org/wiki/EtherType>
  - Datos: (46 a 1500 bytes = MTU)
  - CRC. 4 bytes.



# Servicios de Ethernet

---

- Servicio sin conexión: no proporciona conexión a la capa de red.
  - Cuando el adaptador dese enviar un datagrama el otro extremo, encapsula el datagrama y lo envía a la LAN. Equivale a UDP (capa 4).
- Servicio no fiable a la capa de red.  
No existe reconocimiento de llegada ni tampoco reconocimiento de fallo en CRC.
  - El flujo de datagramas pasado a capa de red puede contener huecos (tramas descartadas)
  - La fiabilidad se deja a capa 4.
- Ethernet es simple y tecnología barata.

# Protocolo CSMA/CD de Ethernet

---

- LAN Ethernet es una LAN de difusión (broadcast).
  - Necesita protocolo de acceso múltiple: CSMA/CD.
    - Un adaptador puede comenzar a transmitir en cualquier instante. No existe partición de tiempo.
    - Un adaptador nunca transmite una trama cuando detecta que otro adaptador está transmitiendo. Utiliza **sondeo de portadora**.
    - Un adaptador que está transmitiendo aborta su transmisión tan pronto como detecta que otro adaptador también transmite.  
**Mecanismo de detección de colisiones.**
    - Antes de intentar una retransmisión, un adaptador espera un intervalo de tiempo aleatorio, que normalmente es más pequeño que el tiempo que se tarda en transmitir una trama.

## Protocolo CSMA/CD de Ethernet

---

- CSMA/CD posee un rendimiento mucho mayor que Aloha con particiones.
  - Si  $d_{\text{propagación}}$  es muy pequeño => eficiencia tiene al 100%.
- Para detectar si otra tarjeta transmite, y para detectar colisiones mientras transmite, las tarjetas Ethernet miden niveles de tensión antes y durante las transmisiones.

# Protocolo CSMA/CD de Ethernet

---

- Funcionamiento del protocolo en un adaptador:
  - La tarjeta obtiene datagrama de la capa de red, prepara la trama Ethernet y la coloca en un buffer de la tarjeta.
  - Si la tarjeta detecta que el canal está inactivo....
    - Mira durante  $96 t_{clk}$  que la tarjeta no recibe intensidad de señal del canal
  - ... comienza a transmitir la trama. Si el adaptador detecta canal ocupado, espera hasta que no hay intensidad de señal en el canal (añade  $96 t_{clk}$ ) y comienza a transmitir.
  - Mientras está transmitiendo, la tarjeta analiza la señal del canal; comprueba que otras tarjetas emiten. Si otra tarjeta no emite...
    - La tarjeta finaliza la transmisión de la trama.
  - ... Si se detecta señal de otra tarjeta, deja de transmitir y transmite señal de interferencia (jam) de 48 bits.
  - Aborta la transmisión de su trama y se entra en fase de espera exponencial (**backoff exponential**). La retransmisión tras la n-ésima colisión se realiza una selección de un valor aleatorio K.

# Protocolo CSMA/CD de Ethernet

---

- La retransmisión tras la n-ésima colisión se realiza una **selección de un valor aleatorio K** del conjunto  $\Omega$ :  
 $\{0, 1, 2, \dots, 2^m-1\}$  donde  $m=\min(n,10)$ .
  - Tiempo de espera aleatorio:  $t_{\text{backoff}}=K \cdot 512 \cdot t_{\text{clk}}$ .
  - Se vuelve al comienzo.
- La señal de interferencia (jam) que todos los adaptadores que están transmitiendo sean conscientes de la colisión.
  - Ejemplo: Ethernet 10 Mbps  $t_{\text{clk}}=0.1\mu\text{s}$ .
    - Un adaptador intenta transmitir trama por primera vez y mientras lo hace detecta colisión.  $\Rightarrow K \in \Omega_1 = \{0,1\}$ 
      - Probabilidad de seleccionar  $K=0$  o  $K=1$  ( $p=0.5$ ).
      - Selecciona  $K=0$  ( $p=0.5$ )  $\Rightarrow$  pasa trama inmediatamente.
      - Selecciona  $K=1$  ( $p=0.5$ )  $\Rightarrow t_{\text{backoff}}=51.2\mu\text{s}$ .
    - Despues de una segunda colisión:  $K \in \Omega_2 = \{0,1,2,3\}$ .
      - Probabilidad de seleccionar  $K=0, K=1, K=2$  o  $K=3$  ( $p=0.25$ ).
    - Despues de una tercera colisión:  $K \in \Omega_3 = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ .
      - Probabilidad:  $p=0.125$ .
    - Despues de 10 colisiones o más:  $K \in \Omega_{10} = \{0,1,\dots,1023\}$ .

# Protocolo CSMA/CD de Ethernet

---

- Observar que el tamaño de los conjuntos  $\Omega$  crece exponencialmente.
  - Algoritmo backoff exponencial.
- Justificación:
  - Inicialmente el adaptador no conoce el número de tarjetas existentes en el segmento compitiendo por el uso del canal.
  - Primero se asigna un conjunto  $\Omega$  unos pocos valores presuponiendo que no hay muchas tarjetas.
  - Aumentando el tamaño del conjunto  $\Omega$  después de cada colisión, las tarjetas implicadas en la colisión van asignando distintos valores consiguiendo alguna de ellas enviar su trama y evitar la colisión.
- Cada vez que un adaptador prepara una nueva trama a transmitir en el canal ejecuta CSMA/CD sin tener en cuenta las colisiones que han ocurrido en anteriores transmisiones.

# Protocolo CSMA/CD. Eficiencia.

---


- Eficiencia de Ethernet: fracción (a largo plazo) de tiempo durante el que las tramas están siendo transmitidas al canal sin colisiones, cuando existe un gran número de tarjetas activas y cada una de ellas con una gran cantidad de tramas a enviar.

$$\text{eficiencia} = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- La eficiencia tiende a 1 cuando:
  - $t_{prop}$  tiende a 0. Los nodos implicados en la colisión abortan transmisión. Se evita desperdicio de tiempo en el canal.
  - $t_{trans}$  tiende a  $\infty$ . Una trama se apropia del canal mucho tiempo, transmitiendo eficientemente datos sin colisiones.

# Tecnologías Ethernet.

- Ethernet posee su protocolo CSMA/CD.
- Ethernet es un conjunto de tecnologías (estándares) evolucionando constantemente bajo IEEE 802.3 CSMA/CD:
  - Posee un protocolo MAC común: CSMA/CD.
  - Poseen distintas velocidades: 2Mbps, 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps.
  - Distintos medios físicos: cobre, fibra




# Tecnologías Ethernet

| Estándar Ethernet      | Fecha                  | Descripción  |
|------------------------|------------------------|--|
| Ethernet experimental  | 1972 patentado en 1978 | 2,85 <u>Mbit/s</u> sobre cable coaxial en topología de bus.  |
| Ethernet II (DIX v2.0) | 1982                   | 10 Mbit/s sobre coaxial fino (thinnet) - La trama tiene un campo de tipo de paquete. El <u>protocolo IP</u> usa este formato de trama sobre cualquier medio.                 |
| IEEE 802.3             | 1983                   | <u>10BASE5</u> 10 Mbit/s sobre coaxial grueso (thicknet). Longitud máxima del segmento 500 metros - Igual que DIX salvo que el campo de Tipo se substituye por la longitud.  |
| 802.3a                 | 1985                   | <u>10BASE2</u> 10 Mbit/s sobre coaxial fino (thinnet o cheapernet). Longitud máxima del segmento 185 metros  |
| 802.3c                 | 1985                   | Especificación de repetidores de 10 Mbit/s   |
| 802.3e                 | 1987                   | 1BASE5 o StarLAN   |
| 802.3i                 | 1990                   | <u>10BASE-T</u> 10 Mbit/s sobre par trenzado no blindado ( <u>UTP</u> ). Longitud máxima del segmento 150 metros.  |
| 802.3j                 | 1993                   | <u>10BASE-F</u> 10 Mbit/s sobre fibra óptica. Longitud máxima del segmento 1000 metros.  |
| <u>802.3u</u>          | 1995                   | <u>100BASE-TX</u> , <u>100BASE-T4</u> , <u>100BASE-FX</u> Fast Ethernet a 100 Mbit/s con auto-negociación de velocidad.  |
| 802.3x                 | 1997                   | <u>Full Duplex</u> (Transmisión y recepción simultáneos) y control de flujo.   |
| 802.3y                 | 1998                   | <u>100BASE-T2</u> 100 Mbit/s sobre par trenzado no blindado( <u>UTP</u> ). Longitud máxima del segmento 100 metros   |
| 802.3z                 | 1998                   | <u>1000BASE-X</u> Ethernet de 1 Gbit/s sobre fibra óptica.   |
| 802.3ab                | 1999                   | <u>1000BASE-T</u> Ethernet de 1 Gbit/s sobre par trenzado no blindado  |
| 802.3ac                | 1998                   | Extensión de la trama máxima a 1522 bytes (para permitir las "Q-tag") Las Q-tag incluyen información para 802.1Q <u>VLAN</u> y manejan prioridades según el estandar 802.1p. |
| 802.3ae                | 2003                   | Ethernet a 10 Gbit/s ; 10GBASE-SR, 10GBASE-LR  |
| <u>IEEE 802.3af</u>    | 2003                   | Alimentación sobre Ethernet ( <u>PoE</u> ).  |
| 802.3ah                | 2004                   | Ethernet en la última milla.   |
| 802.3ak                | 2004                   | 10GBASE-CX4 Ethernet a 10 Gbit/s sobre cable bi-axial.   |
| 802.3an                | 2006                   | <u>10GBASE-T</u> Ethernet a 10 Gbit/s sobre par trenzado no blindado ( <u>UTP</u> )  |

# Sistema de codificación Manchester

- Codificación bifase-L para señales binarias en el que en cada período de bit hay una transición entre dos niveles de señal.
  - Se combinan señales de reloj y datos.
  - Cada bit posee una transición en la mitad de su período de reloj.
    - Una transición de negativo a positivo representa un dato 1 y una transición de positivo a negativo representa un dato 0
- Código Manchester =  
    Datos XOR clk.
- Se utiliza en 10BaseT.
- Permite sincronizar relojes de emisor y receptor.
- Capa física




# Índice

---

1. Introducción a la capa de enlace de datos. Servicios
2. Técnicas de detección y corrección de errores
3. Protocolos de acceso múltiple
4. Direccionamiento de la capa de enlace
5. Ethernet
6. **Comutadores de la capa de enlace**
7. Protocolo punto a punto (PPP)
8. Virtualización de enlaces: ATM y MPLS

# Conmutadores de capa física.

- Topologías modernas de redes LAN: estrella.
  - Cada nodo conectado a un conmutador central.
- El conmutador (hub) trabaja en capa física (repetidor):
  - Los bits que recibe por un enlace los reenvía al resto de enlaces a la misma velocidad.
  - Todos los nodos conectados al concentrador pueden colisionar
  - No dispone de buffers
  - El hub no aplica CSMA/CD. Lo aplican las tajetas NICs de los hosts.




# Conmutadores de capa de enlace.

---

- Un conmutador de capa de enlace de datos: switch. Más inteligente y activo que un hub.
  - Trabaja y almacena tramas Ethernet.
  - Analiza en las tramas que entran las MACs, y las redirige a uno o más enlaces.
  - Utiliza CSMA/CD.
  - Es transparente para los nodos (no son conscientes de la existencia de switch).
  - Capacidad de autoaprendizaje.
    - No necesitan ser configurados por un administrador

# Conmutadores de capa de enlace.

- En topología estrella los hosts se conectan al switch.
- El switch almacena tramas en buffers.
- El protocolo Ethernet se utiliza en cada enlace aislado (full duplex). Nos hay colisión.
  - Cada enlace es un dominio de colisión.




switch con 6 interfaces  
(1,2,3,4,5,6)

- Comutación y transmisiones simultáneas sin colisiones.
  - Ejemplo: transmisiones B-B' y C-C'

# Conmutadores de capa de enlace.

- Tabla de conmutación.

- Permiten al switch enviar las tramas al host destino.
- Cada entrada posee:
  - MAC destino.
  - Interface de salida.
  - Tiempo de registro en la tabla.
- Semejante a la tabla de enrutamiento
- Ejem: en transmisión A-A' permite identificar el interface 4 se salida.
- Las entradas en la tabla se crean automáticamente.




switch con 6 interfaces  
(1,2,3,4,5,6)

# Conmutadores de capa de enlace.

## ○ Autoaprendizaje:

- Cada switch aprende los hosts que pueden alcanzarse por cada interface.
- Inicialmente la tabla está vacía.
- Cuando llega una trama de un host aprende automáticamente y la registra en la tabla.
- El conmutador no tiene porqué tener registradas todos hosts en la tabla. El tiempo de envejecimiento provoca la eliminación de entradas



| MAC addr | interface | TTL |
|----------|-----------|-----|
| A        | 1         | 60  |



## Conmutadores. Funciones: filtrado y reenvío

---

- Filtrado: función del conmutador que determina si una trama debe ser reenviada a alguna interfaz o debe ser descartada.
- Reenvío: función del conmutador que determina las interfaces a las que una trama debe dirigirse y luego envía la trama a esas interfaces.
- Se utiliza la tabla del conmutador.

# Conmutadores. Funciones: filtrado y reenvío

---

- Cuando una trama llega al conmutador por un interface:
  1. Registra en la tabla el enlace asociado con la MAC del emisor de la trama.
  2. A partir de la MAC de destino busca en la tabla del conmutador un registro.
  3. *if la MAC de destino se encuentra en la tabla.  
then {  
    if MAC destino coincide con la  
        interface asociada en la tabla (la trama  
        procede de un segmento de la LAN que  
        contiene el host emisor)  
    then **filtrado**  
    else **reenvío** a la interface  
        adecuada  
    }  
else inundación (reenvío al resto de interfaces)*

# Conmutadores. Funciones: filtrado y reenvío

## ○ Ejemplo:

- MAC de destino desconocida : Inundación flooding.
- MAC de destino conocida: Reenvío según Tabla MAC Mac-address-table.

| MAC addr | interface | TTL |
|----------|-----------|-----|
| A        | 1         | 60  |
| A'       | 4         | 60  |





Tabla del conmutador  
(vacía al inicio)

# Conmutadores. Funciones: filtrado y reenvío.


- Ejemplo con interconexión de switches:
  - El host A envía una trama al host G pasando por los switches S4 y S3.




# Conmutadores. Funciones: filtrado y reenvío.

- Ejemplo con interconexión de switches:

- El host C envía una trama al host I.
- Mostrar las tablas de conmutación en los switches S1, S2, S3, y S4.



# Conmutadores en una red institucional.




# Ventajas de las redes con conmutadores

---

- Eliminación de colisiones: no se desperdicia ancho de banda
  - Se almacenan las tramas en los buffers.
  - No se transmite más de una trama a un segmento simultáneamente.
  - Tasa máxima de transferencia agregada del conmutador = suma de las tasas de los interfaces.
- Se permiten enlaces a distintas velocidades (10BASE-T, 1000 BASE-T) y medios físicos (100BASE-FX, 100BASE-T).
- Administración: permite administrar cada interface (desactivación, protección seguridad).

# Conmutadores: routers y switches.

- Conmutadores: función de almacenamiento, filtrado y reenvío.
  - Router: dispositivos de capa de red (IPs de cabecera de datagrama).
  - Switches: dispositivos de capa enlace.
- Routers utilizan tablas de enrutamiento creadas con algoritmos de enrutamiento.
- Switches mantienen las tablas de conmutación, implementan filtrado y reenvío, algoritmos de auto-aprendizaje. Dispositivos plug-and-play.




# Redes VLAN.

---

- VLAN: virtual local area network.
- Desventajas de una LAN conmutada.
  - Falta de aislamiento del tráfico. El tráfico de difusión (tramas ARP y DHCP y tramas sin aprender) tienen que atravesar toda la red.
    - Deseable limitar tráfico por seguridad y confidencialidad de grupos de trabajo (directivos y trabajadores).
  - Uso ineficiente de los conmutadores caso de estructurar la red en muchos grupos de trabajo con pocos hosts.
    - Ejemplo: crear muchos grupos de trabajo con 5 personas. Muchas interfaces del switch quedarían libres.
  - Gestión de usuarios: sin necesidad de recableado físico.
- VLAN soluciona estas desventajas: permite definir: múltiples redes de área local virtuales sobre una única infraestructura de red de área local física.

# Red institucional.



# Redes VLAN.

---



- Los hosts de una VLAN se comunican entre sí como si sólo ellos estuvieran conectados al switch.
  - El administrador divide los interfaces del commutador en grupos VLANs (con ID y nombre).
  - Cada grupo en una VLAN formando un dominio de difusión: el tráfico broadcast de un interface sólo llega al resto de interfaces de la VLAN.
    - Ejemplo: un switch con 24 puertos.
      - Puertos 1-5 (modo acceso): VLAN -> Dpto. Mecánica.
      - Puertos 6-10 (modo acceso): VLAN -> Dpto. Derecho.
  - Los switches se interconectan mediante interfaces para transferir todo tipo de tráfico de las VLANs (puertos troncales).
  - Los puertos troncales pertenecen a todas las VLAN.
    - Todas las tramas enviadas a cualquier VLAN son reenviadas a través del enlace troncal hacia otros commutadores.

# Redes VLAN.

---

- Si se desea enviar tráfico entre hosts de una VLAN X a otra VLAN Y, se interconectan los switches a un router (enlaces troncales).
  - Solución alternativa: switch de capa 3.
- Etiquetado VLAN 802.1Q definido por IEEE.
  - Formada por la trama Ethernet más la **etiqueta VLAN**.
    - 4 bytes entre la **MAC de origen** y el campo **TIPO Ehtertype**.
      - Campo TPID: Tag Protocol Identifier. 2 bytes.
        - IEEE 802.1Q: 0x8100.
      - Campo TCI: Tag Control Information.
        - 12 bits VID: VLAN ID. Identificador VLAN.
        - 3 bits PCP: Priority Code Pint. Prioridad (parecido a TOS en cabecera de datagrama). Valor 0: mejor esfuerzo (máxima prioridad). Valor 7: menor esfuerzo (mínima prioridad).
        - 1 bit DEI: Drop Eligible Indicatos. Bit para eleminar tramas (congestión).

# Redes VLAN.



# Índice

---

1. Introducción a la capa de enlace de datos. Servicios
2. Técnicas de detección y corrección de errores
3. Protocolos de acceso múltiple
4. Direccionamiento de la capa de enlace
5. Ethernet
6. Conmutadores de la capa de enlace
7. **Protocolo punto a punto (PPP)**
8. Virtualización de enlaces: ATM y MPLS

# Protocolo PPP

---

- Protocolos utilizado en enlaces punto a punto.
  - PPP: Point to Point Protocol.
  - HDLC: High-level Data Link Control.
- Más sencillos que los protocolos multipunto (canal compartido).
  - No requieren control al medio.
    - Son protocolos sin Media Access Control.
  - No necesitan direccionamiento explícito MAC.
  - Ejemplos: líneas ISDN, enlaces línea telefónica, enlace SONET/SDH, conexión X25, circuito RDSI.

# Protocolo PPP. Requerimientos.

---

- Establecidos por IETF (RFC 1547):
  - Entramado de paquetes: el emisor debe encapsular paquete de nivel de red dentro de la trama de capa de enlace PPP. Receptor: desencapsulación.
  - Transparencia: PPP no debe aplicar restricciones a los datos de la PDU de nivel 2 (ni a cabecera, cola ni datos).
  - Múltiples protocolos de capa de red: multiplexado de varios protocolos. PPP debe ser compatible con IP, DECnet en el mismo enlace físico (equivale a decir que IP es compatible con TCP y UDP).
  - Múltiples tipos de enlaces: compatibilidad total sobre enlaces serie/paralelo, síncronos/asíncronos, cobre/fibra, baja/alta velocidad.

# Protocolo PPP. Requerimientos.

---

- Establecidos por IETF (RFC 1547):
  - Detección de errores: el receptor debe ser capaz de detectar errores de bit en las tramas recibidas.
  - Pervivencia de la conexión: PPP debe ser capaz de detectar fallo de conexión en el enlace e indicarlo a la capa de red.
  - Negociación de direcciones de la capa de red: debe proporcionar un mecanismo para que las capa de red (IP) que se están comunicando puedan aprender o configurar las direcciones de la capa de red de cada una de ellas.
  - Simplificación.

# Protocolo PPP. Requerimientos.


---

- Funcionalidades PPP sin implementar:
  - Corrección de errores.
  - Control de flujo: si una capa superior no puede recibir paquetes a la máxima velocidad proporcionada por capas inferiores, es su responsabilidad eliminar o controlar en el emisor el flujo de paquetes.
  - Secuenciamiento: no se requiere que PPP entre las tramas en el receptor en el mismo orden en que fueron enviadas por el emisor.
  - Enlaces multipunto: PPP sólo necesita un emisor y un receptor. HDLC puede operar con varios receptores.

# Protocolo PPP. Trama.

## ○ Campos:

- Indicador: de comienzo y fin = 01111110.
- Dirección = 11111111.
- Control = 00000011.
- Protocolo: Protocolo de capa superior utilizado en los datos. IP=21, AppleTalk=29, DECnet=27.
- Información: datos enviados por capa 3.
- Suma de comprobación: CRC de 2 o 4 bytes.




# Protocolo PPP. Rellenado de bytes.

---

- Problema: ¿Qué ocurre si un byte indicador de inicio y fin (patrón constante) aparece dentro de los datos (información)?
- Requisito transparencia no permite prohibir este patrón 01111110 en los datos información.
- Solución: técnica de relleno de bytes.
  - Añadir un byte de escape de control 01111101 que precede al indicador.
    - Señala al receptor que el siguiente byte no es un indicador de comienzo o final. Es un byte de datos.
  - Si el byte de escape de control aparece en los datos reales, también se le antepone otro byte igual.

# Protocolo PPP. Rellenado de bytes.



## Bibliografía

---

- KUROSE, James F; ROSS, Keith W. Redes de computadoras. Un enfoque descendente. Pearson. [Biba](#).
- Wikipedia contributors. Cyclic redundancy check [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2015 Nov 3, 17:41 UTC [cited 2015 Nov 10]. Available from:  
[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyclic\\_redundancy\\_check&oldid=688890145](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyclic_redundancy_check&oldid=688890145).
- Wikipedia contributors. Channel access method [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2015 Oct 30, 02:41 UTC [cited 2015 Nov 10]. Available from:  
[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Channel\\_access\\_method&oldid=688170319](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Channel_access_method&oldid=688170319).