Vuelo por Instrumentos PBN

Licencia de piloto comercial de avión con HVI

Ciclo 2024



PBN

Performance Based Navigation (Navegación basada en la performance) en lugar de radioayudas

El cual incluye:

- RNAV (Area Navigation)
- RNP (Required Navigation Performance)

Doc 9613 AN/937



Manual de navegación basada en la performance (PBN)


Aprobado por el Secretario General y publicado bajo su responsabilidad

Tercera edición - 2008

Organización de Aviación Civil Internacional


Definiciones

- El concepto PBN especifica que la performance del sistema RNAV sea definida en términos de:
- INTEGRIDAD (Integrity)
- PRECISION (Accuracy)
- CONTINUIDAD (Continuity)
- DISPONIBILIDAD (Availability)




- Integridad: Medida de la confianza puesta en la validez de la información (p.ej.: precisión de navegación), proporcionada por el sistema total (incluyendo la función de navegación y guiado - p.ej.: autopiloto). La integridad comprende la habilidad de un sistema supervisor para proporcionar a tiempo alertas que adviertan cuándo el sistema no debe ser utilizado para la operación.
- <u>Precisión:</u> Es una característica física intrínseca al sistema de navegación. Suele definirse como la diferencia entre la posición estimada y la posición real, y se expresa de forma estadística como un determinado percentil en la distribución (típica) de errores.
- <u>Continuidad</u>: Capacidad del sistema para realizar su función (p.ej.: proporcionar la precisión demandada con la requerida integridad), en ausencia de interrupciones no programadas. En términos RNP, la continuidad no es más que un tiempo medio entre interrupciones no programadas de disponibilidad.
- <u>Disponibilidad</u>: Probabilidad de que el sistema sea capaz de proporcionar la precisión requerida (con los correspondientes valores de integridad y continuidad) en la operación deseada.

Navegación convencional



- Asociado a radioayudas (NavAids)
- El avión debe sobrevolar la misma o el punto de intersección de dos radiales
- Grandes Áreas de evaluación lo que limita su flexibilidad.


RNAV Area Navigation



- Rutas más lineales / directas.
- Áreas de evaluación constantes lo que mejora la flexibilidad en el diseño.
- Mejor eficiencia del espacio aéreo (usualmente STAR y RUTA, estar dentro del track requerido el 95% del tiempo)
- Requiere monitoreo externo, es decir control radar
- Permite a los aviones volar la ruta basados en:
 - Radioayudas.
 - Sistemas autónomos.
 - GNSS
 - Combinación de ellos.

RNP

Required Navigation Performance




- RNP es RNAV más un sistema con capacidad de monitoreo y alerta a bordo (RAIM) esta diseñado para espacios aéreos si radar
- Esto permite a los pilotos aumentar su alerta situacional.
- Permite reducir áreas de franqueamiento de obstáculos (orografía)
- Permite tramos curvos. También llamados RF o Radius to Fix.
- No es necesario la intervención del ATC mediante el uso de radares de vigilancia.
- Basado en multi-sensores de distintas constelaciones (GPS o GLONASS).
- Se usa en SID (1.0) STAR (1.0) RUTA (5.0 selectable) IAC(0.3) (NM del track el 99.9999%)


Radius to FIX

(4) Radius to Fix. A Radius to Fix (RF) leg is defined as a constant radius circular path around a defined turn center that terminates at a fix. See FIG 1-2-6.

FIGURE 1-2-6
Radius to Fix Leg Type




FLY BY- FLY OVER



Funcionamiento GNSS

https://www.youtube.com/watch?v=8tL-UBNs

<u>Cv8</u>



ICAO ANNEX 10

GNSS: Global Navigation Satellite System

A worldwide position and time determination system that includes one or more **satellite constellations**, **aircraft receivers** and system integrity monitoring, **augmented** as necessary to support the required navigation performance for the intended operation.

GPS: Global positioning system

The satellite navigation system operated by the United States.

Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) is a technique used within a GPS receiver/processor to monitor GPS signal performance. This integrity determination is achieved by a consistency check among redundant measurements




El sistema RAIM detecta el fallo de la señal de un **satélite** de una constelación GNSS comparando la información sobre la posición y tiempo obtenida de diversas combinaciones de cuatro satélites en un conjunto de por lo menos cinco satélites visibles. De esta manera, puede detectarse un satélite defectuoso. Algunos receptores pueden dar una advertencia al piloto

- RAIM requires 5 satellites in view (1 extra) to provide the extra geometry needed to check the integrity of each satellite being used.
- Predictive RAIM Uses almanac data or NOTAMS to determine in advance if any satellites should be excluded.
- Fault Detection and Exclusion (FDE) With an additional satellite, an FDE system can not only detect but can automatically exclude a failed satellite.
 FDE is required for oceanic or remote operations.


Ejemplo de NOTAM de Perdida de RAIM

```
ARG 1614/03 AUG/AEP-CPC
                              OFP: 07/00/0 OFP Rev: 19 Page 13/37
***** NO OUTAGES
RAIM PREDICTION APPROACH MODE OUTAGES
04 AUG 2017 00:55:30 UTC 04 AUG 2017 01:03:30 UTC 00:08:00
RAIM PREDICTION(RNP-AR) ARRIVAL MODE OUTAGES RNP 0.2
03 AUG 2017 19:08:30 UTC 03 AUG 2017
                                     19:14:30 UTC 00:06:00
03 AUG 2017 22:44:30 UTC 03 AUG 2017 23:14:30 UTC 00:30:00
04 AUG 2017 00:45:30 UTC 04 AUG 2017
                                    01:52:30
                                             UTC 01:07:00
04 AUG 2017 01:57:30 UTC 04 AUG 2017 02:03:30 UTC 00:06:00
RAIM PREDICTION(RNP-AR) ARRIVAL MODE OUTAGES RNP
03 AUG 2017 22:50:30 UTC 03 AUG 2017 22:52:30 UTC 00:02:00
           00:54:30 UTC 04 AUG 2017
                                    01:03:30 UTC 00:09:00
04 AUG 2017
04 AUG 2017 01:57:30 UTC 04 AUG 2017 02:04:30 UTC 00:07:00
```

RNAV vs RNP




RNP vs ANP: Precisión Requerida vs Precisión Actual



Perdida de integridad RNP

BOEING










Beneficios












Aplicación










Figure 1-11. Required Navigation Performance.

Aproximaciones IAC con GNSS



OVERLAY

 Periodo de prueba (años 90) se «sobrescribe» las App VOR/NDB con puntos GPS. Se volaba con señal GPS pero necesitaba que las radio ayudas estén operativas, tenia los mismos mínimos, etc. se uso mayoritariamente para introducir el GPS en la aviación, tenia poco beneficio real (luego se habilito aproximaciones VOR or GPS, es decir no era necesaria la radioayuda aunque el track y mínimos eran los mismos)





Stand-Alone


 Aproximaciones solo GPS, sin referencia a la radio ayuda. Al comienzo eran «straight in» y luego en formato de «T» o «Y» Mínimos similares al VOR . (Requieren: GPS certificado para IFR, con base de datos actualizada y coincidente con la carta, una carta no GPS en la alternativa y si no hay servicio disponible a la hora de llegada tener otro tipo de APP en el destino o cancelar el vuelo de no ser asi)

 Luego se les puso una guía vertical (la cual se vuela igual que un Glide Slope), lo cual baja los mínimos a un punto medio entre VOR y ILS, alrededor de 300ft. Si bien tienen DA no son de precisión sino que es una guía vertical, lo cual es casi lo mismo. Las mas modernas de GLS si son consideradas totalmente de precisión

- Rnav(Gnss): es LNav es decir solo Navegación Lateral, como siguiendo un radial y hacer steps down en el plano vertical. Necesita control externo. Mínimos similar el VOR
- RNP: es mas preciso que el RNAV, puede tener trayectorias curvas, posee mínimos entre VOR y ILS, aunque se considera de precisión ya que tiene DA (puede ser VNAV si la guía es con Satelite, o BARO Vnav con altímetro corregido por variaciones de temperatura) REQUEIRE MONITOREOPOR PARTE DE LA TRIPULACION









737 Flight Crew Operations Manual

Operational Information Ops Info

Chapter OI Section 1

CREW BRIEFING PBN B737NG (ARG)

FLIGHT PLANNING NOTAM Terminal/Approach RAIM CHECK PREFLIGHT/PRIOR TO COMMENCING PBN OPS NAV DATA-NAV OPTIONS CHECK UPDATES ON IFP (FMC) vs Chart...... CROSSCHECK RNP.....CHECK RNP APPCH: Requisitos Pre-APPCHCHECK 1 x GPS 1 x FMC/CDU 1 x RA 1 x FD **DURING PBN OPERATIONS** Máximo FTE (Flight Technical Error): 1 x RNP RNP APPCH: Vertical Deviation (From FAF to DA).......75 Ft 2 NM Before FAF......Verify RNP 0.3

Operational Information -Ops Info



737 Flight Crew Operations Manual

PBN CONTINGENCY PROCEDURE (ARG)


	PF	PM
	1. FMACHECK	Roll & Pitch Modes
	2. RESPONSE	
_	IMC	
Below	MSA/TAA-MEA-MORA	
SID	CLB Max Angle on SID Track	
STAR	CLB 230 Kts on STAR Track	
APP	Below 2000 Ft AGL: Go Around	
	Above 2000 Ft AGL (Flaps UP): Discontinue APP "Nota	
Above	MSA/TAA-MEA-MORA	
SID	Continue CLIMB	
STAR	No Descent BELOW MSA	
APP	Discontinue APP "Nota	
	VMC	
CO	NTINUE OPERATION	
		3. ATCNOTIFY
	4. NON-NORMAL CHI	
Basado e	 NEW COURSE OF n las condiciones de vuelo, combus destino o alternativa con capaci 	tible remanente y aeropuerto de
MCF	ontinue APP: P Alt	111


RNP AR APPROACH Review Card

Requerimientos Pre APPCH					
 EGPWS 2 FMCs 2 GPS Receiver 2 CDUs Current Nav Date 2 Radio Altimeter 	ta Base	2 ADIRUs, IRSs in NAV mode 2 PFD/ND displays 1 A/P 2 F/Ds capable of LNAV/VNAV			
Autorización REQUERIDA					
AERONAVE	Certificada para RNP AR				
TRIPULACION	Current (habilitada) a RNP AR				
AEROPUERTO	IFP'S RNP AR vigentes y sin cortes RAIM				
FMC					
UPDATES	=	VOR y DME en OFF			
O. DAILO	50				
BDN	Procedimien	ito recuperado de la BDN (Base de Datos de Navegación)			
	2				
BDN	Verificar	Datos de Navegación) valores RNP segmentos Final y			
BDN RNP	Verificar Prohibido mo	Datos de Navegación) valores RNP segmentos Final y Frustrada dificar altitudes, velocidades, o volar			
BDN RNP INTERVENCIONES	Verificar Prohibido mo Se vuela cont Verificar que	Datos de Navegación) valores RNP segmentos Final y Frustrada dificar altitudes, velocidades, o volar DCT a algún WPT LNAV/VNAV con FD y AP ON, forme al Pattern de Boeing			

/5/ Flight Crew Operations Manual


FLIGHT PRO	CEDURES			
CM 1 (PF)	CM 2 (PM)			
CRUISE Procedure				
Realiza APP Briefing según POL, agregando: Carta de APP RNP AR Contingency RNP AR Fallas durante la APP FMC - Setear en Descent Forecast: Vientos de descenso Temp/QNH Anti Ice (si aplica) Nota: For airplanes with NPS, verify that the vertical RNP is 125 feet.				
DESCENT F	Procedure			
APPROACH Procedure				
TERR	TERR / Wx (Si es factor)			
CDU en LEGS	CDU en PROGRESS 4/4			
LANDING Procedure				
ND escala menor o igual a 10NM (After FAP)				
Monitor Des	ired Track			
MAX XTK Err	or 1 x RNP			
FAP: Altimeters Crosscheck MAX Diferencia: 100 Ft. (Altimetros Primarios)				
MAX Vertical Deviation +-	75 Ft (From FAP to DA)			






Sistemas aumentados

- LPV: Localizer Performance with Vertical guidence.
 Aproximación de precisión con mínimos de ILS. Requiere
 WAAS (Wide Area Augmentation System), que es un sistema apoyado con equipo de tierra y satélites geoestacionarios, reduciendo el error del GPS a 3 metros.
- GLS: (GBAS Landing System) se apoya en un sensor local que aumenta aun mas la precisión de la aproximación y se lo envía vía VHF a la aeronave la cual lo sintoniza selectando un canal (Usa otras constelaciones además de GPS). Permite aterrizar Categoría I y se espera que se logre llegar a II y III con Autoland ya que posee precisión de 1 metro. Posee trayectorias curvas





39°40'N-119°53'W

SW-4,


10 NOV 2016 to 08 DEC

2016


Amdt 1A 15NOV12

SW-4, 10 NOV 2016 to 08 DEC 2016

RNAV (GPS) RWY 32



• EGNOS en Europa, MSAS en JAPON



GBAS (Ground Based Augmentatios System) en Europa, LAAS (Local Area Augmentation System) en EE.UU

GLS VS convencional




Figure 1: RNP to GLS Overview

THRUST



THRUST


Idle descent ≈ less noise

THRUST

Step-down approach



- Lower Noise
- Less Fuel Used
- Reduced Emissions




Otros Servicios Satelitales

• ADSB:

Automatic dependent surveillance

broadcast

«el nuevo transponder»



- ADS-B OUT: solo transmito posición.
- ADS-B IN: trafico (veo lo mismo que un controlador), Notams, Meteorología (Metar, TAF)

Data-Link

- ACARS
- SATELLITERADIO





