
# PRÁCTICA2: PUERTOS DE E/S DEL MSP340

El objetivo de esta práctica es aprender a configurar y manejar algunos de los dispositivos de E/S de la placa MSP430FR6989 mostrada a continuación.



La comunicación con los distintos dispositivos de la placa se hace a través de 12 puertos de E/S (de P1 a P11 y PJ). La mayoría de estos puertos contienen 8 líneas de E/S. Cada una de las líneas puede configurarse individualmente como entrada o como salida, y por tanto se pueden leer o escribir. Además cada línea puede configurarse individualmente con una resistencia de pullup o pulldown. Como funcionalidad básica, estas resistencias establecen un estado lógico en un pin cuando se encuentra en estado reposo (pull up establece un estado high y pull down un estado low).

Los puertos pueden accederse a nivel de byte o combinarse varios puertos para acceder a ellos a nivel de palabra (16 bits). Los puertos P1 y P2, P3 y P4, P5 y P6, P7 y P8, P9 y P10, y P11 y PJ, están asociados y se puede acceder a ellos con los nombres PA, PB, PC, PD, PE y PF, respectivamente. El acceso a estos puertos se hace a nivel de palabras de 16 bits.

Los pines de GPIO (General Purpose Input Output) se indican como PX.Y, donde X representa el número de puerto e Y representa el número de pin.

#### Pines de GPIO:

- LED1 (red) = P1.0
- LED2 (green) = P9.7
- Switch1 = P1.1
- Switch2 = P1.2
- Timer UART Transmit = P3.4
- Timer UART Receive = P3.5

## Registros asociados a los puertos

### Registros de entrada (PxIN)

Cada bit de los registros PxIN refleja el valor de la señal de entrada en el correspondiente pin de E/S cuando éste está configurado como función de E/S. Se trata de registros de sólo lectura.

Bit = 0 Entrada a nivel bajo Bit = 1 Entrada a nivel alto

#### Registros de salida (PxOUT)

Cada bit de los registros PxOUT representa el valor de salida a través del pin de E/S correspondiente, cuando éste está configurado como función de E/S.

Bit = 0 Salida a nivel bajo Bit = 1 Salida a nivel alto

Si el pin está configurado como función de E/S

Bit = 0 Resistencia Pulled Down Bit = 1 Resistencia Pulled Up

#### Registros de dirección (PxDIR)

Cada bit de los registros PxDIR selecciona la dirección del correspondiente pin de E/S, independientemente de la funcionalidad seleccionada para el pin.

Bit = 0 Entrada Bit = 1 Salida

#### Registros de las resistencias de Pullup o PullDown (PxREN)

Cada bit de los registros PxREN habilita o deshabilita las resistencias de pullup o pulldown para el correspondiente pin de E/S.

Bit = 0 Resistencia de pullup o pulldown deshabilitada

Bit = 1 Resistencia de pullup o pulldown habilitada

PxDIR	PxREN	PxOUT	Configuración de E/S	
0	0	Х	Entrada	
0	1	0	Entrada con resistencia pulldown	
0	1	1	Entrada con resistencia pullup	
1	Х	Х	Salida	

### Registros de función (PxSEL0, PxSEL1)

Los pines de los puertos se encuentran a menudo multiplexados con otras funciones de periféricos. Cada pin usa 2 bits para seleccionar la funcionalidad del pin (puerto de E/S o alguna de las tres funciones de periféricos).

PxSEL1	PxSEL0	Función de E/S	
0	0	E/S de propósito general	
0	1	Función del módulo primario	
1	0	Función del módulo secundario	
1	1	Función del módulo terciario	

## Acceso y modificación de los bits de los registros

El manejo de los bits de los registros asociados a los puertos de E/S se realiza mediante máscaras de bits y operaciones lógicas.

• Para poner a 1 un determinado bit de un registro sin modificar el resto de bits se realiza la operación OR con un 1 en el bit correspondiente y el resto de bits a 0.

Ejemplo: Poner a 1 el bit 3 del registro P1OUT:  $P1OUT = P1OUT \mid 0x08$  (o bien  $P1OUT \mid 0x08$ )

• Para poner a 0 un determinado bit de un registro sin modificar el resto de bits se realiza la operación AND con un 0 en el bit correspondiente y el resto de bits a 1.

Ejemplo: Poner a 0 el bit 3 del registro P1OUT: P1OUT = P1OUT & 0xF7 (o bien P1OUT &= 0xF7)

• Para conmutar el valor de un bit de un registro sin modificar el resto de bits se realiza la operación XOR con un 1 en el bit correspondiente y el resto de bits a 0.

Ejemplo: Conmutar el bit 3 del registro P1OUT:  $P1OUT = P1OUT ^ 0x08$  (o bien P1OUT  $^= 0x08$ ) Como ayuda en esta tarea, en el fichero msp430.h se encuentran las siguientes declaraciones que pueden usarse como máscaras de bits.

```
#define BIT0 (0x0001)
#define BIT1 (0x0002)
#define BIT2 (0x0004)
#define BIT3 (0x0008)
#define BIT4 (0x0010)
#define BIT5 (0x0020)
#define BIT6 (0x0040)
#define BIT7 (0x0080)
#define BIT8 (0x0100)
#define BIT9 (0x0200)
#define BITA (0x0400)
#define BITB (0x0800)
#define BITC (0x1000)
#define BITD (0x2000)
#define BITE (0x4000)
#define BITF (0x8000)
```

Por tanto las asignaciones anteriores podrían hacerse:


```
    Poner a 1 el bit 3 del registro P1OUT:
    P1OUT = P1OUT | BIT3 (o bien P1OUT |= 0xBIT3)
```

```
    Poner a 0 el bit 3 del registro P1OUT:
    P1OUT = P1OUT & ~BIT3 (o bien P1OUT &= ~BIT3)
```

```
    Conmutar el bit 3 del registro P1OUT:
    P1OUT = P1OUT ^ BIT3 (o bien P1OUT ^= BIT3)
```

## Ejemplos de uso de los dispositivos de GPIO

Para utilizar los dispositivos de GPIO deben primero configurarse como entradas o salidas, escribiendo en el bit adecuado del registro de dirección correspondiente. El siguiente ejemplo configura los pines P1.7 y P1.0 como salidas, y pone a 1 la salida del pin P1.7.



En el siguiente ejemplo demo.c para la placa msp430g2553, se configuran los leds como salidas (P1.0 y P1.6) y a continuación se conmuta cada cierto tiempo el valor de salida de ambos pines, consiguiendo así el parpadeo de los leds.

Nota: Para conmutar los leds rojo y verde de la placa usada en las prácticas es necesario configurar las terminales de los puertos 1.0 y 9.7 como salidas, y luego intercambiar sus estados lógicos.

## Ejercicios para placa de desarrollo MSP430FR6989:

1. Generar un programa HOLA MUNDO en C embebido comprobando que el entorno de desarrollo está listo para trabajar.

2. Generar un programa que configure el led rojo (P1.0) como salida y lo haga parpadear con un cierto retardo (30.000 ciclos), implementado mediante un bucle. Probar el mismo ejercicio variando la frecuencia de parpadeo.

Estudiar función \_\_delay\_cycles(300000);

- 3. Generar el programa anterior configurando el led verde (P9.7) como salida y haciéndolo parpadear con un delay de 30.000 ciclos. Probar el mismo ejercicio variando la frecuencia de parpadeo.
- 4. Generar un programa reuniendo todo lo anterior que haga parpadear ambos leds al mismo tiempo.
- 5. Implementar el siguiente código describiendo su funcionamiento y explicando las partes fundamentales del código.

```
#include <dri verlib. h>
int main(void) {
     volatile uint32_t;
     int i;
      // Stop <u>watchdog</u> timer
     WDT_A_hol d(WDT_A_BASE);
        Set P1.0 to output direction
     GPI 0_set AsOut put Pi n(
           GPI 0_PORT_P1,
           GPI 0_PI NO
     // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
      // to activate previously configured port settings
     PMM_unlockLPM5();
     while(1)
           // Toggle P1.0 output
           GPI 0_toggl eOut put OnPi n(
                GPI O_PORT_P1,
                             GPI O_PI NO
           // Del ay
           for(i = 10000; i > 0; i - -);
     }
  \begin{array}{ll} \textbf{voi d GPI0\_setAsOutputPi n}(ui\ nt\ 8\_t & sel\ ect\ edPort, \\ ui\ nt\ 16\_t \end{array} 
                                                            void GPIO_toggleOutputOnPin(uint8_t
                                                           selectedPort
 sel ect edPi ns) {
    ui nt 16_t baseAddress =
GPI 0_PORT_T0_BASE[ sel ect edPort ];
                                                                                             ui nt 16_t
                                                            selectedPins) {
    uint16_t baseAddress =
GPI0_PORT_T0_BASE[selectedPort];
      #ifndef NDEBUG
      if(baseAddress == 0xFFFF)
                                                                 #ifndef NDEBUG
                                                                if(baseAddress == 0xFFFF)
           Return;
                                                                     returný
      #endi f
                                                                #endi f
      // Shift by 8 if port is even (upper 8-
                                                                 // Shift by 8 if port is even (upper 8-
      if((selectedPort & 1) ^ 1)
                                                                if((selectedPort & 1) ^ 1)
           sel ectedPins <<= 8;
                                                                     sel ectedPins <<= 8;
      HWREG16(baseAddress + OFS_PASELO) &=
                                                                HWREG16(baseAddress + OFS_PAOUT) ^=
      HWREG16(baseAddress + OFS_PASEL1) &=
                                                           sel ect edPi ns:
 ~sel ectedPi ns;

HWREG16(baseAddress + OFS_PADIR) |=
                                                           Return;
 sel ect edPi ns;
                                                           }
      Return:
```