Re: Проверка связи Яндекс. Почта

11 апреля 2019 г., 15:23

От кого: «Кожевников Антон» <kozhevnikovav@interunis-it.ru>

Кому: «Александр Ладыгин» <ladyginap@esi.msk.ru>


Александр, вот полная инструкция. Предыдущее письмо случайно отправилось.

В архиве программа - ОРС DA клиент.

При запущенном A-Line MON в программе OPC DA Access Explorer жмем




Открывается диалог, выбираем сервер Interunis. ALine. OPC. DA. 2.0, жмем Connect To Server... .




Подтверждаем




Выбираем снизу AddGroup




## Добавляем в нее теги:



Выбираем тег и жмем Add



В итоге получаем список и жмем Apply.




Дальше в основном окне увидим данные: 🔓 Integration Objects' OPC Data Access Explorer File OPC Server OPC Group OPC Item View Screen Configuration Help kg 🚳 🔒 队 ItemID State Access Path DataType Value Quality Access Right Time Stamp Read Mo 01.01.1601 3:00... Bad, Not used by... Alarm status Active VT\_R4 0.000000 **J**OPCDa VT\_R4 VT\_R4 2.000000 Good, Non-specifi... Bad, Not used by... 11.04.2019 15:1... 01.01.1601 3:00... IOPCDa IOPCDa Channel 01.RiseC... Active Channel 01.Noise Active Channel 01.Duration Active VT\_R4 VT\_R4 0.000000 ad,Not used by... 01.01.1601 3:00... 01.01.1601 3:00... JOPCDa JOPCDa ad,Not used by... Channel 01.RiseTime | Active VT\_R4 0.000000 Bad, Not used by ... 01.01.1601 3:00... OPCDa Channel 01.Rise fille Active
Channel 01.Energy Active
Channel 01.MaxA... Active VT\_R4 VT\_R4 0.000000 ad,Not used by... 01.01.1601 3:00... IOPCDa IOPCDa 0.000000 Bad.Not used by... Bad,Not used by... Channel 01.Tig Active
Channel 01.SummTig Active VT\_R4 VT\_R4 0.000000 01.01.1601 3:00... 01.01.1601 3:00... IOPCDa IOPCDa ad,Not used by... Channel 01.Inten... Active Channel 01.Count Active VT R4 0.000000 Bad, Not used by ... 01.01.1601 3:00... OPCDa VT\_R4 0.000000 Bad, Not used by... 01.01.1601 3:00...

\_\_

С уважением, Кожевников А.В.

11.04.2019, 14:55, "Кожевников Антон" <<u>kozhevnikovav@interunis-it.ru</u>>:

В программе A-Line MON необходимо выбрать в меню "Настройки->Параметры...". Откроется диалог "Общие параметры системы", в нем выбрать вкладку "Файлы", в этой вкладке в "Настройки OPC-сервера" активировать галочку "Инициализировать Aline OPC DA Server".



• IntegrationObjects'OPCDataAccessExplorer\_1.4.4.rar