Robótica

Prof. Carlos Carreto 2012/2013




Engenharia Informática Instituto Politécnico da Guarda


#### Sumário


- Auto-localização
  - O Problema da Navegação
  - Estimativa da Pose
- Tipos de Medidas de Estimativa
  - Medidas Relativas
  - Medidas Absolutas
  - Medidas Mistas
- Dead Reckoning e Odometria
- Marcadores de Posição
- Localização Probabilística


# O Problema da Navegação




# O Problema da Navegação







Em relação a um referencial cartesiano fixo.



Em relação a um mapa do ambiente.

Pose 2D

Posição: x, y

Orientação: θ

Pose 3D


Posição: x, y, z

Orientação:  $\theta x$ ,  $\theta y$ ,  $\theta z$ 


- Estimativa da Pose (Pose Maintenance ):
  - Medidas relativas a pose é estimada com base na última pose conhecida e na medição do deslocamento do objecto (ex. Dead Reckoning – Estimativa do Deslocamento Relativo).
  - Medidas absolutas a pose é determinada com base na detecção de pontos de referência do ambiente cujas posições são conhecidas (marcadores de posição).
  - Medidas mistas a pose é estimada recorrendo a medidas relativas e medidas absolutas.

# Auto-localização Medidas Relativas (Dead Reckoning)

#### Medidas Relativas (Dead Reckoning)




Medidas Relativas (Dead Reckoning)



Em cada instante de tempo (muito pequeno), consideramos que o robô roda sobre si próprio um ângulo **heading** e percorre uma distância **deltaDistance**.

Aplicando o teorema de Pitágoras, podemos determinar o **deltaX** e o **deltaY** que somados aos valores anteriores de **x** e **y** dão uma estimativa da nova pose do robô.



Implementação de Dead Reckoning e Odometria no robô de condução diferencial IntelliBrain-Bot


- Método para estimar o deslocamento do robô através da medição do movimento angular das rodas.
  - É um método totalmente auto-contido (não depende de partes externas ao robô).
  - Está sujeito a erros que pela natureza incremental do método, podem crescer muito depressa e de forma descontrolada.
  - A medição do movimento angular é normalmente realizada através de **shaft encoders** (codificadores de eixo).




**Encoder Industrial** 



Encoder Acoplado a um Motor





Encoder Magnético



Encoder Óptico









**Encoder Caseiro** 






Ao fazer com que um sensor detecte o limiar dos buracos, é possível gerar um trem de pulsos à medida que a roda gira. Na roda da figura, o número de pulsos (**counts**) por volta, **countsPerRevolution**, é 16.

A distância percorrida pela roda em cada pulso é dada por: distancePerCount = Pi \* diameterWheel / countsPerRevolution




Quando o robô se move em linha recta, a distância que percorre é simplesmente a média do número de pulsos dos encoders de cada roda, vezes a distância por pulso:

deltaDistance = (leftCounts + rightCounts) / 2 \* distancePerCount



O ângulo de rotação do robô é dado pela soma dos pulsos contados por cada roda (tendo em conta o sentido da contagem), vezes o ângulo que o robô roda por pulso:

deltaHeading = (rightCount - leftCount) \* radiansPerCount



Quando o robô roda sobre si próprio 360º, as rodas percorrem a circunferência traçado no desenho.

O perímetro dessa circunferência é:

circunferenceTw = Pi \* trackWidth

O perímetro de uma roda é:

circunferenceWheel = Pi \* wheelDiameter


Como o número de pulsos correspondente a **circunferenceWheel** é **countsPerRevolution**, o número de pulsos de uma única roda, correspondente à rotação de 360º da figura é:

countsPerRotation = (circunferenceTw / circunferenceWheel) \* countsPerRevolution ou

countsPerRotation = (trackWidth/wheelDiameter) \* countsPerRevolution

Para as duas rodas (ignorando para já o sentido de rotação), é

countsPerRotation = 2 \* (trackWidth/wheelDiameter) \* countsPerRevolution



O número de radianos que o robô roda por cada pulso (considerando as 2 rodas), é:

radiansPerCount = 2 \* Pi / countsPerRotation

#### Substituindo:


radiansPerCount = 2 \* Pi / (2 \* (trackWidth / wheelDiameter) \* countsPerRevolution)

Que podemos simplificar para:

radiansPerCount = Pi / ((trackWidth / wheelDiameter) \* countsPerRevolution)
ou

radiansPerCount = Pi \* (wheelDiameter / trackWidth) / countsPerRevolution

Notar que radiansPerCount depende da geometria do robô e só é calculado uma vez.



Considere o deslocamento de um robô ao longo de um trajecto arbitrário como sendo formado por um grande conjunto de pequenos movimentos discretos.


Em cada movimento discreto o robô desloca-se uma pequena distância **deltaDistance** na direcção **heading**.

Se assumirmos que a direcção **heading** não se altera significativamente durante essa pequena distância, a alteração da posição ao longo dos eixos **X** e **Y** é dada respectivamente por **deltaX** e **deltaY**.

deltaX = deltaDistance \* cos(heading)
deltaY = deltaDistance \* sin(heading)

- Está sujeita a dois tipos de erros:
  - Erros sistemáticos relacionados com as características e a calibração do sistema.
  - ▶ Erros aleatórios podem ser descritos por modelos de erros na tentativa de os diminuir, mas provocarão sempre uma incerteza na determinação da posição do robô.
- Algumas fontes de erros da Odometria:
  - Resolução limitada (tempo discreto, distância por pulso)
  - Falta de precisão na caracterização da geometria do robô
  - Eixos desalinhados
  - Rodas com diâmetros diferentes
  - Derrapagens e bloqueios das rodas
  - etc

Consequência dos erros - Os erros (sistemáticos e aleatórios), associados à estimativa do deslocamento, provocam erros na determinação da pose do robô.




# Auto-localização Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)

Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)


- Beacons São sinais de referência ou faróis (marcas activas que emitem algum tipo de feixe de energia) que permite ao robô estimar a sua posição aproximada.
- Landmarks São marcas ou pontos de referência para o robô detectar e estimar a sua posição aproximada.
  - Marcas naturais fazem parte do ambiente do robô.
  - Marcas artificiais são inseridas no ambiente com o propósito de serem detectadas pelo robô.

Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)



Marcadores de posição como o sistema GPS (outdoor) ou faróis de infravermelhos, sonar, laser ou rádio (indoor/outdoor), podem ser usados para o robô estimar a sua pose através de métodos como **triangulação** e **trilateração**.

Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)



Exemplo de Trilateração – A posição do robô é estimada com base na distância entre este e um conjunto de marcadores de posição existentes no ambiente.

Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)





#### **Hagisonic StarGazer Robot Localization System**



Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)

Sensor-based servoing (Servo-controlo) - A posição do robô é estimada em relação a marcadores de posição a partir de medições resultantes da percepção sensorial.






http://www.youtube.com/watch?v=JmxDluCllcg

http://www.youtube.com/watch?v=nb0VpSYtJ\_Y

Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)


Sensor-based servoing (Servo-controlo) - A posição do robô é estimada em relação a marcadores de posição a partir de medições resultantes da percepção sensorial.




http://www.youtube.com/watch?v=E1x7Gv5Uzqc

Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)

#### Tracking Externo











Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)

Localização Topológica – O robô identifica marcas no ambiente para estimar a sua localização num mapa topológico que representa as regiões do ambiente e a conectividade entre elas.





Medidas Absolutas (Marcadores de Posição)


• Que marcadores podem ser usados no RB?




- Paredes
- Esquinas
- · Linhas das entradas
- · Linha da vela
- Alcatifas
- Mobília
- Base da vela
- Rampas
- Ponto de partida
- . . .

- Usa técnicas que representam a localização como uma distribuição estatística na tentativa de ultrapassar a imprecisão dos sensores e dos métodos de localização.
- São baseadas no Filtro de Bayes.
  - ▶ Bel( $x_t$ )=  $P(x_t | z_1, z_2, ..., z_t)$ .
  - Qual é a probabilidade de se estar na posição x se a história das medidas dos sensores é  $z_1$ ,  $z_2$ , ...,  $z_t$ ?"
- Combinam a informação sobre o deslocamento do robô com a integração de dados provenientes das medições dos sensores e de um mapa do ambiente.

#### Filtro de Kalman




Técnicas de Monte Carlo (Filtro de Partículas)




Inicialmente a posição do robô é representada por um conjunto de partículas distribuídas aleatoriamente, que representam a probabilidade do robô se encontrar em dada posição. .

O robô tem um sensor para detectar portas. Se detectar que está junto a uma porta, pode descartar as partículas que correspondem a posições entre as portas. A linha azul representa o filtro aplicado às partículas.

Técnicas de Monte Carlo (Filtro de Partículas)




Técnicas de Monte Carlo (Filtro de Partículas)




Técnicas de Monte Carlo (Filtro de Partículas)


#### Exemplo 1D





Se o processo continuar a ser repetido acabaremos com um número de partículas muito pequeno cujas posições são uma estimativa muito precisa da posição do robô.


Técnicas de Monte Carlo (Filtro de Partículas)














# Bibliografia

- Introduction to Autonomous Mobile Robots (2004)
  Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh
- Computational Principles of Mobile Robotics (2000) Gregory Dudek, Michael Jenkin
- Probabilistic Robotics (2005) Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox