O Navigator do IntelliBrain


Robótica

Prof. Carlos Carreto 2011/2012




Engenharia Informática Instituto Politécnico da Guarda

O Problema da Navegação




Motivação

- Implementação de um "Piloto Automático"
- Comandos:
 - 1. moveTo move to a specified location,
 - 2. turnTo turn to face a particular direction,
 - 3. go move continuously in one direction,
 - ▶ 4. stop.










Navigator

A interface Navigator define como o Navegador deve funcionar (define os comandos). moveTo(...) turnTo(...) go() **Navigator** stop() SyncDriveNavigator DiferentialDriveNavigator moveTo(...) moveTo(...) turnTo(...) turnTo(...) go() go() stop() stop() Diferentes implementações da interface implementam os comandos de acordo com o tipo de robô.



Implementação do DiferentialDriveNavigator



O comando moveTo(x, y) usa o comando turnTo(a) para fazer o robô rodar sobre si próprio de modo a ficar virado na direção de (x, y) e depois usa o comando go() para fazer o robô andar em frente até chagar ao destino.


É usado controlo proporcional para manter o robô na direção correta. Isto é, enquanto avança em relação ao destino, o robô calcula o erro entre a direcção desejada e a direcção actual medida pelo Localizador. Quando o erro é diferente de zero, o robô faz pequenas correcções proporcionais ao erro (rodando sobre si próprio), para corrigir a direcção.



Implementação do DiferentialDriveNavigator

O robô sabe se chegou ao destino quando a distância entre a sua localização atual e a localização de destino for inferior a um dado limiar.

Para evitar cálculos com raízes quadradas, a distância é calculada somando os dois catetos.






Implementação do DiferentialDriveNavigator

```
import com.ridgesoft.robotics.Navigator;
import com.ridgesoft.robotics.DifferentialDriveNavigator;
Navigator navigator = new DifferentialDriveNavigator(
  leftMotor, rightMotor, //Objetos da classe Motor
  localizer, //Objeto da classe Localizer
  8, 6, //Velocidades base para andar e frente e rodar
  25.0f, //Ganho para o controlo proporcional (go)
  0.5f, //Limiar para detetar se já chegou ao destino(moveTo)
  0.08f, //Limiares para detetar se já rodou o pretendido (turnTo)
  Thread.MAX PRIORITY - 2, //Prioridade do Thread
  50); //período do Thread
// Drive to the four corners of the square.
navigator.moveTo(SIDE LENGTH, 0.0f);
navigator.moveTo(SIDE LENGTH, -SIDE LENGTH);
navigator.moveTo(0.0f, -SIDE LENGTH);
navigator.moveTo(0.0f, 0.0f);
navigator.turnTo(0.0f);
```

Localizer


A interface Localizer define como o Localizador deve funcionar (define os comandos).



Diferentes implementações da interface implementam os comandos de acordo com o tipo de localização usada pelo robô.



Implementação do OdometricLocalizer



Em cada instante de tempo (muito pequeno), consideramos que o robô roda sobre si próprio um ângulo **heading** e percorre uma distância **deltaDistance**.

Aplicando o Teorema de Pitágoras, podemos determinar o **deltaX** e o **deltaY** que somados aos valores anteriores de **x** e **y** dão uma estimativa da nova pose do robô.

Os valores de heading e deltaDistance são determinados através de Odometria.




Implementação do OdometricLocalizer

```
import com.ridgesoft.robotics.Localizer;
import com.ridgesoft.robotics.OdometricLocalizer;
Localizer localizer = new OdometricLocalizer(
   leftEncoder, rightEncoder, //Objetos ShaftEncoder
  2.65f, //Diâmetro das rodas (polegadas)
   4.55f, //Distância entre rodas (polegadas)
   16, //Número de pulsos por volta
   Thread.MAX PRIORITY - 1, //Prioridade do Thread
   30); //Período do Thread
Navigator navigator = new DifferentialDriveNavigator(
 leftMotor, rightMotor, //Objetos da classe Motor
(localizer, )/Objeto da classe Localizer
```




ShaftEncoder


A interface ShaftEncoder define como o shaft encoder deve funcionar (define os comandos).












O tempo entre arestas ascendentes é aproximadamente 150 milissegundos que corresponde à passagem de um "buraco" e de um "não buraco" (1/8 da roda).

Multiplicando por 8, são necessários 1.2 segundos para a roda completar uma volta completa. Considerando que o motor gira à velocidade máxima e a roda gira livremente, a velocidade máxima do robô é proximamente 50 rpm.






O shaft encoder é implementado de modo a detetar a aresta ascendente e a aresta descendente. Isto permite contar 16 pulsos por volta.

Uma vez que demora 150 milissegundos para que a roda gire 1/8 de volta à velocidade máxima, o programa deve ler o sensor a cada 75 milissegundos (no máximo), para garantir que não perde nenhuma aresta.






```
import com.ridgesoft.robotics.ShaftEncoder;
import com.ridgesoft.robotics.AnalogShaftEncoder;
ShaftEncoder leftEncoder = new AnalogShaftEncoder(
   leftWheelSensor, //Objeto AnalogInput
   250,
                    //Limiar aresta descendente
   750,
                    //Limiar aresta ascendente
   30,
               //Período do Thread
   Thread.MAX PRIORITY); //Prioridade do Thread
ShaftEncoder rightEncoder = new AnalogShaftEncoder (
    rightWheelSensor, 250, 750, 30, Thread.MAX PRIORITY);
Localizer localizer = new OdometricLocalizer (
/ leftEncoder, rightEncoder, //Objetos ShaftEncoder
```



Classes do Sistema de Navegação





Teste

