Die Stiftleisten müssen vor dem Einlöten auf die richtige Länge konfektioniert werden:





Auf der Platinenunterseite werden folgende Leisten eingelötet:

- 1 × 6-polige Leiste
- 2 × 8-polige Leiste
- 1 × 10-polige Leiste

Die Kerbe auf dem IC muss beim Einstecken mit dem Aufdruck auf der Platine übereinstimmen:








DESIGNED BY NICAI-SYSTEMS

AM DENKMAL 8, 52223 STOLBERG, GERMANY

maroon shield



DESIGN BY





