ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙΙ

- Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Εφαρμογών
- Δ. Κακαλέτσης, Καθηγητής




Σεισμικές δράσεις

Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού


- Εξαναγκασμένη κίνηση στην οποία υποβάλλεται το τμήμα της κατασκευής κάτω από την επιφάνεια του εδάφους -> Ταλάντωση της ανωδομής
- Οι σεισμικές κινήσεις του εδάφους συνήθως αντιπροσωπεύονται από ένα ελαστικό φάσμα. Αυτό ονομάζεται ελαστικό φάσμα απόκρισης.
- Οι σεισμικές διεγέρσεις έχουν τρείς συνιστώσες, δύο οριζόντιες κάθετες μεταξύ τους και μια κατακόρυφη. Οι κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται για οριζόντιες δράσεις κατά δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις οι οποίες θεωρούνται ανεξάρτητες και εκφράζονται κατά τον Ευρωκώδικα 8 (ΕС8) από το ίδιο ελαστικό φάσμα απόκρισης.

Σεισμικές δράσεις – Φάσμα απόκρισης **a4** a3 a5 $Acc (m/sec^2)$ a2 3) Μέγιστη απόκριση κάθε a1 a6 μονοβάθμιου με ιδιοπερίοδο Τ **PGA** Ιδιοπερίοδος Τ (sec) 2) Απόκριση μονοβάθμιων συστημάτων ιδιοπεριόδου Τ a3 T₆ T=0 έδαφος **PGA** Εύκαμπτα κτίρια -> Μεγαλύτερη Τ) Επιταχυνσιογράφημα


Σεισμικές δράσεις – Φάσμα απόκρισης




Σεισμικές δράσεις - Φάσμα απόκρισης



Σεισμικές δράσεις – Φάσμα απόκρισης






Παράμετροι φασμάτων κατά	Κατηγορία εδάφους				
EC8	A	В	С	D	Е
Συντελεστής εδάφους S	1.0	1.2	1.15	1.35	1.4
T _B (sec)	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15
T _C (sec)	0.4	0.5	0.6	0.8	0.5
$T_D(sec)$	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

- Τ_Β ιδιοπερίοδος στην αρχή της περιοχής σταθερής επιτάχυνσης του φάσματος
- Τ_C ιδιοπερίοδος στο τέλος της περιοχής σταθερής επιτάχυνσης του φάσματος
- Τ_D η τιμή περιόδου που αρχίζει η περιοχή σταθερής μετακίνησης του φάσματος

Κατηγορίες εδάφους

A	Βράχος ή γεωλογικό στρώμα όμοιο βράχου. Μπορεί να υπάρχει ασθενέστερος
	σχηματισμός προς την επιφάνεια με πάχος έως 5m.
	Πυκνή άμμος, πυκνοί χάλικες, ή πολύ στιφρή (σκληρή) άργιλος, πάχους αρκετών
В	δεκάδων μέτρων, που χαρακτηρίζονται από βαθμιαία αύξηση των μηχανικών
	χαρακτηριστικών τους με το βάθος.
	Βαθιές εναποθέσεις πυκνής άμμου ή άμμου μέτριας πυκνότητας ή στιφρής
C	(σκληρής) αργίλου με πάχος που εκτείνεται από μερικές δεκάδες έως πολλές
	εκατοντάδες μέτρα.
	Εναποθέσεις από χαλαρό έως μέτριο έδαφος χωρίς συνοχή (με ή χωρίς μαλακές
D	στρώσεις συνεκτικών υλικών) ή έδαφος από μαλακό έως μετρίως σκληρό και
	συνεκτικό.
	Εδαφικό προφίλ το οποίο στην επιφάνεια έχει στρώση ιλύος με μέσες ταχύτητες
Е	διατμητικών κυμάτων κατηγορίας C ή D και με πάχος μεταξύ 5 m και 20 m που
E	εδράζεται σε στιφρότερο (πιο σκληρό) έδαφος με ταχύτητες διατμητικών κυμάτων
	κατηγορίας Α.
Ειδική	Εναποθέσεις που περιλαμβάνουν κυρίως μαλακές αργίλους ή μία στρώση με
κατηγ.	πάχος≥10m από μαλακές αργίλους ή ίλες με υψηλό δείκτη πλαστικότητας (PI>40)
S_1	και υψηλή περιεκτικότητα νερού.
Ειδική	Εναποθέσεις εδαφών που είναι πιθανόν να υποστούν ρευστοποίηση ή ευαίσθητων
κατηγ.	αργίλων ή άλλο εδαφικό προφίλ που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες (Α έως
S_2	$\mathrm{E}\acute{\eta}\mathrm{S}_{\mathrm{l}}$).



Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας


Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας:	I	II	III
$lpha_{ m gR}=$	0.16	0.24	0.36

Συντελεστής σπουδαιότητας γ_ι

Κατηγορία		Κριτήρια			
Σχεδιασμός	I	Κτίρια μικρής σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια π.χ. κτίσματα αγροτικής και κτηνοτροφικής χρήσης. (Περίοδος επανάληψης σεισμού σχεδιασμού T_L =243 χρόνια)	0,80		
DCM και DCH	II	Συνηθισμένα κτίρια. Κατασκευές που δεν ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες. (Περίοδος επανάληψης αναφοράς σεισμού σχεδιασμού T_{LR} =475 χρόνια)			
Επιτρέπεται	III	Κτίρια των οποίων η απόκριση έναντι σεισμικών δράσεων έχει σημασία από άποψη των συνεπειών της κατάρρευσής τους, π.χ. σχολεία, μουσεία, κ.ά (Περίοδος επανάληψης σεισμού σχεδιασμού T_L =824 χρόνια)	1,20		
ΜΟΝΟΝ σχεδιασμός DCH	IV	Κτίρια των οποίων η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό έχει μεγάλη σημασία για την προστασία των πολιτών, π. χ. νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί παραγωγής ενέργειας κ.ά. (Περίοδος επανάληψης σεισμού σχεδιασμού T_L = 1308 χρόνια)	1,40		

Σεισμικές δράσεις – Φάσμα σχεδιασμού ΕC8

Εισαγωγή του συντελεστή συμπεριφοράς q -> Σημαντική μείωση των σεισμικών δράσεων ΓΙΑΤΙ;;; Είναι προς την ασφάλεια;;;



$$0 \le T \le T_{\rm B} : S_{\rm d}(T) = a_{\rm g} \cdot S \cdot \left[\frac{2}{3} + \frac{T}{T_{\rm B}} \cdot \left(\frac{2.5}{q} - \frac{2}{3} \right) \right]$$

$$T_{\mathbf{B}} \le T \le T_{\mathbf{C}} : S_{\mathbf{d}}(T) = a_{\mathbf{g}} \cdot S \cdot \frac{2.5}{q}$$

$$T_{\rm C} \le T \le T_{\rm D} : S_{\rm d}(T) \begin{cases} = a_{\rm g} \cdot S \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_{\rm C}}{T} \right] \\ \ge \beta \cdot a_{\rm g} \end{cases}$$

$$T_{\rm D} \leq T : S_{\rm d}(T) \begin{cases} = a_{\rm g} \cdot S \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_{\rm C} T_{\rm D}}{T^2} \right] \\ \geq \beta \cdot a_{\rm g} \end{cases}$$

Σεισμικές δράσεις – Φάσμα σχεδιασμού ΕC8

Συντελεστής συμπεριφοράς

- Ο σχεδιασμός γίνεται για ανελαστική συμπεριφορά κατά το σεισμό σχεδιασμού
 - Αποδεκτές βλάβες
 - Απαραίτητα μέτρα ώστε τα στοιχεία που υφίστανται βλάβες να έχουν την απαραίτητη πλαστιμότητα δηλαδή την ικανότητα να εισέρχονται στην πλαστική περιοχή χωρίς να μειώνεται η ικανότητα τους σε ανάληψη φορτίου.
- Ο δείκτης συμπεριφοράς q εκφράζει γενικά την ικανότητα ενός δομικού συστήματος να καταναλώνει ενέργεια από ανελαστικές παραμορφώσεις, χωρίς να μειώνεται σημαντικά η αντοχή του.
- Απλοποιημένη διαδικασία ανάλυσης που να εξασφαλίζει για το σεισμό σχεδιασμού την ασφαλή ανελαστική απόκριση με το επιθυμητό επίπεδο ανελαστικοποίησης (αποδεκτό επίπεδο δομικών βλαβών)
 - Ικανοτικός σχεδιασμός
 - Λεπτομέρειες όπλισης

Σεισμικές δράσεις – Φάσμα σχεδιασμού ΕC8

Συντελεστής συμπεριφοράς

		Συντελεστές Συμπεριφοράς q			
	Είδος Δομι	DCM	DCH		
Πλαίσια	Πλαισιωτό δομικό	Πολυώροφο πολύστυλο α _u /α ₁ =1.3		$3\alpha_u/\alpha_1=3.9$	$4.5\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=5.85$
	σύστημα ή Μικτό (διπλό)	Πολυώροφο δίστυλο α _ν /α ₁ =1.2		$3\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=3.6$	$4.5\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=5.40$
	σύστημα ισοδύναμο προς πλαισιωτό	Μονώροφο πολύστυλο α _u /α _i =1.1		$3\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=3.3$	$4.5\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=5.95$
	Τοιχωματικό σύστημα συζευγμένων τοιχωμάτων ή		Καμπτικά και Καμπτοδιατμητικά τοιχώματα με α₀≥2	$3\alpha_u/\alpha_1=3.6$	$4.5\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=5.40$
	Μικτό (διπλό) σύστημα		Διατμητικά με α0=1	$(2/3)3\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=2.4$	$(2/3)4.5\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=3.6$
	ισοδύναμο προς		Για α ₀ =1 έως 2	2.4 έως 3.6	3.6 έως 5.40
	τοιχωματικό α _u /α ₁ =1.2		Για α₀≤0.5 έως 1	1.8 έως 2.4	2.7 έως 3.6
Τοιχωματικά Δομικά	Τοιχωματικό σύστημα μη συζευγμένων τοιχωμάτων $\alpha_{u}/\alpha_{1}=1.1$	Οι τιμές του q πολλαπλασιάζονται επί k _w =(1+a _o)/3	Καμπτικά και καμπτοδιατμητικά τοιχώματα με α₀≥2	3.0	$4.0\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}$ =4.40
			Διατμητικά με α ₀ =1	(2/3)3.0=2.0	$(2/3)4.0\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=2.9$
			Για α ₀ =1 έως 2	2.0 έως 3.0	2.93 έως 4.4
Συστήματα			Για α ₀ ≤0.5 έως 1	1.5 έως 2.0	2.2 έως 2.93
	Τοιχωματικό σύστημα με 2 μη συζευγμένα τοιχώματα ανά κατεύθυνση α _u /α ₁ =1.0	Πρέπει $0.5 \le (1+\alpha_o)/3 \le 1.0$ $a_o = h_w/l_w$	Καμπτικά και καμπτοδιατμητικά τοιχώματα με α₀≥2	3.0	$4.0\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}$ =4.0
	·		Διατμητικά με α ₀ =1	(2/3)3.0=2.0	$(2/3)4.0\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm l}=2.6$
			Για α ₀ =1 έως 2	2.0 έως 3.0	2.67 έως 4.0
			Για α ₀ ≤0.5 έως 1	1.5 έως 2.0	2.0 έως 2.67
Πλαισιωτό Δομικό			στημα	2.0	3.0
Εύστρεπτο δομικό σύστημα (torsionally flexible) Όταν τουλάχιστον σε μία διεύθυνση ισγύει		Δομικό σύστημα με τοιχώματα	Καμπτικά και καμπτοδιατμητικά τοιχώματα με α₀≥2	2.0	3.0
		Ιοιχωματα	Διατμητικά με α ₀ =1	(2/3)2.0=1.67	(2/3)3.0=2.0
$r < l_s$,,		Για α ₀ =1 έως 2	1.67 έως 2.0	2.0 έως 3.0
			Για α ₀ ≤0.5 έως 1	1.5 έως 1.67	1.5 έως 2.0
	αμμένου εκκρεμούς (Inverted μ α οποία το 50% και πλέον της		το ανώτερο 1/3 τμήμα της	1.5	2.0

$$q = q_o k_w \ge 1.5$$

Σεισμικές δράσεις – Κατηγορίες πλαστιμότητας

Κατηγορία πλαστιμότητας χαμηλή (ΚΠΧ) (DCL)

Χαμηλή ικανότητα απόδοσης ενέργειας και μικρή πλαστιμότητα, εφαρμόζοντας τους κανόνες του ΕC2 όσον αφορά την διαστασιολόγηση. Χωρίς μείωση των σεισμικών δυνάμεων, δηλαδή με συντελεστή συμπεριφοράς q=1.

Κατηγορία πλαστιμότητας μέση (ΚΠΜ) (DCM)

Μεσαία ικανότητα απόδοσης ενέργειας και μεσαία πλαστιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένους υπολογιστικούς και κατασκευαστικούς κανόνες του ΕC8.

Κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή (ΚΠΥ) (DCH)

Υψηλή ικανότητα απόδοσης ενέργειας και υψηλή πλαστιμότητα, εφαρμόζοντας πιο αυστηρούς υπολογιστικούς και κατασκευαστικούς κανόνες σε σχέση με την ΚΠΜ. Ο σχεδιασμός γίνεται για μειωμένες τιμές της σεισμικής δράσης (μεγάλες τιμής του q)

Σεισμικές δράσεις – Τέμνουσα βάσης

Η τέμνουσα βάσης υπολογίζεται με βάση τις τιμές του φάσματος επιταχύνσεων σχεδιασμού με τη χρήση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τις σχέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Το συνολικό μέγεθος των σεισμικών φορτίων υπολογίζεται από τη σχέση:

$$F_b = S_d(T) \cdot m \cdot \lambda$$

όπου

- m η συνολική ταλαντούμενη μάζα της κατασκευής
- S_d(T) η τιμή της φασματικής επιτάχυνσης σχεδιασμού
- λ συντελεστής διόρθωσης που δηλώνει ότι στην θεμελιώδη 1^η ιδιομορφή η συμμετοχή της δρώσας μάζας είναι μικρότερη από το 85% της συνολικής ταλαντούμενης μάζας του κτιρίου. λ=0,85 εάν T< 2Tc και το κτίριο έχει πάνω από δυο ορόφους, λ=1 σε κάθε άλλη περίπτωση
- Τη θεμελιώδης περίοδος ταλαντώσεως της κατασκευής

Σεισμικές δράσεις – Κατανομή καθύψος

Μετά τον υπολογισμό της συνολικής οριζόντιας ισοδύναμης σεισμικής τέμνουσας (τέμνουσα βάσης), απαιτείται η κατανομή της στα επίπεδα των ορόφων υπό μορφή συνιστωσών οριζοντίων δυνάμεων

$$F_i = F_b \frac{m_i z_i}{\sum_{j=1}^N m_j z_j}$$

