Aula 4 - Arquitetura de Computadores

Paulino

05-03-2020

Representação de inteiros negativos com complemento de 2

- Negue (complemento de 1) cada bit da representação positiva com o númro de bits da palavra do processador
- ➤ Adicione 1, este é o número negativo em complemento de 2 (complemento de 1+1)

Exemplos:

decimal	8 bits	16 bits
-1	11111111	11111111111111111
-7	11111001	1111111111111001
-127	10000001	11111111110000001
-130	estouro	1111111101111110

Por que usar representação em complemento de 2?

- ▶ Observe que se você complementar um número duas vezes, você obtém o número original (i.e., -(-x) = x)
- A operação de complementar um número é fácil de ser executada pelo HW
- ► Adicionar um número e o complemento de 2 de outro dá o mesmo resultado que subtrair o primeiro do segundo ⇒ não precisa de HW para subtração

Exercícios

- 1. Calcule usando complemento de 2 com 8 bits:
- a. 15 7
- b. -15 + 7
- c. -128 1
- d. -128 128
- e. 127 + 1

Soluções

```
1
                      1
               1
                  0
                      0
1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad (-15)
           0 0
                 1 1 1
              1
                   0
                       0
                           0
      0 0 0 0
                     0 \ 0 \ (-128)
               1
                   1 1
```

Sol. (cont.)

```
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-128)

+ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-128)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (est.)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (127)

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (1)

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (est.)
```

Observações importantes

- Para o complemento de 2 ter sentido sempre precisamos saber o tamanho da palavra
- A regra para saber se houve estouro precisa ser revista
 - Ao adicionar dois números com sinais opostos, não há estouro
 - Ao adicionar dois números com o mesmo sinal, há estouro se o sinal do resultado é diferente do sinal dos operandos
 - O vai-um do bit mais significativo não é usado para calcular o estouro, este bit é de sinal (lembre-se, o bit mais a esquerda é o sinal)
- O maior número positivo que podemos representar com n bits é $2^{n-1}-1$
- ▶ O menor número negativo representável com n bits é -2^{n-1}
- Se usamos uma palavra com n bits para representar apenas inteiros não negativos, os números representados estão no intervalo $[0,2^n-1]$
- Ao representar números negativos com complemento de 2, os números estão no intervalo $[-2^{n-1}, 2^{n-1} 1]$

Multiplicação

 Para simplificar, vamos exemplificar a multiplicação binária com números pequenos

	2	3						1	0	1	1	1
X	1	3		X					1	1	0	1
	6	9	-					1	0	1	1	1
2	3	=					0	0	0	0	0	=
2	9	9	•			1	0	1	1	1	=	=
					1	0	1	1	1	=	=	=
				1	0	0	1	0	1	0	1	1

Propriedades da multiplicação

- A multiplicação de duas palavras de **n** bits pode resultar num número com **2n** bits.
- Para somar 2 números de n bits precisamos de n somadores completos.
- Para multiplicar 2 números de n bits, precisamos de $n.(n-1) = n^2 n$ somadores completos.
- Os primeiros processadores (1ª e 2ª gerações) não tinham HW para a multiplicação, ela era executada em SW.
- Algumas arquiteturas mais simples, até hoje, não têm multiplicação no HW. A razão não é a complexidade do HW, mas o tempo de cálculo de uma multiplicação em relação ao tempo de cálculo de operações/instruções mais simples.

Divisão Binária

- De novo, ela é como a divisão decimal. Vide um exemplo na lousa.
- Embora a maioria dos processadores modernos tenha HW de divisão, existem frequentemente, alternativas por SW que apresentam desempenho não muito inferior.