## Aula 3 - Arquitetura de Computadores

Paulino

27-02-2020

## Sistema de Numeração

### Representação de Dados

- Diferença entre informação e dados:
  - ▶ informação tem contexto, significado
  - dados são mais abstratos: números, textos, valores
- Precisamos representar os dados em bits do computador digital.

- Num computador digital, os sinais binários correspondem a bits que são armazenados em elementos de memória, eles são aplicados às entradas de circuitos digitais e são as saídas desses circuitos.
   Um bit é um sinal ou o estado de um elemento de
- memorização que pode ter um de 2 valores binários: 0 ou 1.
- As memórias, em geral, são arranjadas para serem acessadas byte-a-byte. Isto é, os endereços de memória permitem acessar

Um byte, ou um octeto, é um arranjo de 8 bits.

de dados transmite palavras de 32 ou 64 bits.

um byte específico de uma memória.

▶ Os dados (e as instruções) são compostos por bytes. Ao dizermos que um computador (ou um processador) trabalha com 32 ou 64 bits, isto quer dizer que o processador consegue realizar operações aritméticas com dados numéricos em 32 ou 64 bits. Ou, a palavra do processador é de 32 ou 64 bits. Na maioria das vezes, isto quer, também, dizer que o barramento

### Representação de texto

- Textos são compostos por caracteres
- Os caracteres são compostos por:
  - letras maiúsculas e minúsculas de um alfabeto: a, b, c, . . . e A, B, C, . . .
  - sinais de pontuação: . , ! ? ; :
  - $\blacktriangleright$  sinais gráficos: + / \* & @ \$ % ( ) [ ] { } # ' < > ~ \ SP
  - dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Precisamos de códigos binários únicos para cada um destes caracteres:
  - ► ASCII conjunto de caracteres usado na telegrafia americana, serviu de base para uma codificação de 7 bits. Além dos caracteres textuais, existem caracteres de controle que indicam: início de transmissão, fim de transmissão, fim de linha, sineta, DEL, . . .
  - EBCEDIC codificação usada pela IBM

### **ASCII**

#### USASCII code chart

07 De D	-				=_	۰۰,	۰۰,	٥,	۰,	' o o	١٥,	' <sub>'0</sub>	١,,
	b4+	b <sub>3</sub>	p 5	٠,	100 E	0	1	2	3	4	5	6	7
``	0	0	0	0	0	NUL .	DLE	SP	0	0	Р	`	P
	0	0	0	1	_	SOH	DC1	!	1	Α.	0	0	q
	0	0	1	0	2	STX	DCS		2	В	R	. b	r
	0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	5
	0	1	0	0	4	EOT	DC4		4	D	т	d	1
	0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	υ	•	U
	0	1	1	0	6	ACK	SYN	8	6	F	>	1	v
	0	1	1	1	7	BEL	ETB	,	7	G	w	9	w
	1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	н	×	h	х
	-	0	0	1	9	нТ	EM	)	9	1	Y	i	у
	_	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
	1	0	1	1	11	VT	ESC	+	:	K	C	k.	(
	1	1	0	0	12	FF	FS		<	L	١.	1	1
	1	1	0	1	13	CR	GS	-	-	м	)	m	)
	•	.1	1	0	14	so	RS		>	N	^	n	$\sim$
	1	1	1	1	15	\$1	US	/	?	0	_	0	DEL

Figure 1: Tabela ASCII

Fonte: Wikipedia

## Representação de números inteiros em bits

- Os números poderiam ser representados diretamente como texto usando códigos como o ASCII ou o EBCEDIC. Se os números só são armazenados, esta pode ser uma boa solução. Mas, se quisermos realizar operações aritméticas com os números, este tipo de codificação não é apropriado.
- Uma representação numérica boa deve facilitar a criação de HW para implementar as operações aritméticas nos números.
- Uma representação natural que atende este requisito é a representação em base 2 dos números inteiros não negativos.

## Representação dos números em diferentes bases

#### Notação de números com diferentes bases

- Base 10 (decimal):  $1969_{10} = 1969_d = 1 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0$
- ▶ Base 8 (octal):  $1969_{10} = 3661_8 = 3 \cdot 8^3 + 6 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0$
- ▶ Base 2 (binária):  $1969_{10} = 11110110001_2 = 11110110001_b = 1 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$
- Base 16 (hexadecimal):  $1969_{10} = 7B1_{16} = 7B1_{H} = 7 \cdot 16^{2} + B \cdot 16^{1} + 1 \cdot 16^{0}$

Tabelas de codificações importantes

Decimal Hexa Octal Binário

Decimal	Пела	Octai	Dillali
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	4	100
5	5	5	101
6	6	6	110
7	7	7	111
8	8	10	1000
9	9	11	1001
10	Α	12	1010
11	В	13	1011
12	C	14	1100
13	D	15	1101
14	Е	16	1110
15	F	17	1111

# Tabelas de codificações importantes(1)

Decimal	Hexa	Octal	Binário
16=2 <sup>4</sup>	10	20	10000
$32=2^{5}$	20	40	100000
$64=2^{6}$	40	100	1000000
$128 = 2^7$	80	200	1000000
$256=2^{8}$	100	400	10000000
$512 = 2^9$	200	1000	1000000000
$1024 = 2^{10}$	400	2000	1000000000
$1M=2^{20}$	100000	4000000	100000000000000000000000000000000000000

▶ Observe a aproximação:  $1024 \approx 1K$ 

# Tabelas de codificações importantes(2)

Nome	Aproximação
1K (kilo) 1M (mega) 1G (giga) 1T (tera) 1P (peta) 1E (exa)	$10^3 \approx 2^{10}$ $10^6 \approx 2^{20}$ $10^9 \approx 2^{30}$ $10^{12} \approx 2^{40}$ $10^{15} \approx 2^{50}$ $10^{18} \approx 2^{60}$
"	

## Conversão de números decimais para base 2

- Faça divisões sucessivas por 2 até o quociente ser 0
- O número em base 2 é dado pelos restos das divisões
- ▶ O bit mais significativo é o último resto, o bit menos significativo é o resto da primeira divisão

## Exemplo:

Quociente	Resto
1969	1
984	0
492	0
246	0
123	1
61	1
30	0
15	1
7	1
3	1
1	1
0	

### Exercícios

- 1. Converta de decimal para binário:
- a. 19
- b. 33
- c. 42
- 2. Converta para decimal os seguintes números:
- a. 10101010
- b. 110011001100
- c. 111000111000111

## Adição de números

▶ 
$$19 + 33 = 10011 + 100001 = 110100 = 2^5 + 2^4 + 2^2 = 32 + 16 + 4 = 52$$