



OFICINA DE ROBÓTICA
INVENTAR E RECICLAR PARA EDUCAR
oficinaderobotica.ufsc.br

Oficina de Robótica

Programação em Arduino

Módulo Básico

Financiamento:



Execução:



Apresentação

- ▶ Material produzido para o projeto **Oficina de Robótica** por:
 - Anderson Luiz Fernandes Perez
 - Renan Rocha Darós
- ▶ Contatos:
 - Universidade Federal de Santa Catarina – Laboratório de Automação e Robótica Móvel
 - [anderson.perez \(at\) ufsc.br](mailto:anderson.perez(at)ufsc.br)
 - [renanrdaros \(at\) hotmail.com](mailto:renanrdaros(at)hotmail.com)
- ▶ <http://oficinaderobotica.ufsc.br>

Financiamento:



Execução:



Sumário

- ▶ Introdução
- ▶ Microcontroladores
- ▶ Arduino UNO
- ▶ Ambiente de desenvolvimento
- ▶ Funções *setup()* e *loop()*
- ▶ Monitor Serial
- ▶ Portas digitais e analógicas
- ▶ Programando em Arduino
- ▶ Expandindo as funcionalidades do Arduino

Financiamento:



Execução:



Introdução

- ▶ O Arduino é uma plataforma utilizada para **prototipação de circuitos eletrônicos**.
- ▶ O projeto do Arduino teve início em 2005 na cidade de Ivrea, Itália.
- ▶ O Arduino é composto por uma placa com microcontrolador Atmel AVR e um ambiente de programação baseado em Wiring e C++.
- ▶ Tanto o **hardware** como o **ambiente de programação** do Arduino são livres, ou seja, qualquer pessoa pode modificá-los e reproduzi-los.
- ▶ O Arduino também é conhecido de **plataforma de computação física**.

Financiamento:



Execução:





Introdução

▶ Tipos de Arduino

- Existem vários tipos de Arduino com especificidades de hardware. **O site oficial do Arduino lista os seguintes tipos:**

- Arduino UNO
- Arduino Leonardo
- Arduino Due
- Arduino Esplora
- Arduino Mega
- Arduino Mega ADK
- Arduino Ethernet
- Arduino Mini
- Arduino LilyPad
- Arduino Micro
- Arduino Nano
- Arduino ProMini
- Arduino Pro
- Arduino Fio



Financiamento:



Execução:



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA




Laboratório de Automação
e Robótica Móvel

Introdução

► Referências na WEB:

- O site oficial do Arduino é <http://arduino.cc>
- Um documentário sobre o Arduino pode ser assistido em:
<http://arduinothedocumentary.org/>

Financiamento:



Execução:



Microcontroladores

- ▶ Um microcontrolador é um CI que incorpora várias funcionalidades.
- ▶ Alguns vezes os microcontroladores são chamados de “computador de um único chip”.
- ▶ São utilizados em diversas aplicações de sistemas embarcados, tais como: carros, eletrodomésticos, aviões, automação residencial, etc.

Financiamento:




Execução:



LARM
Laboratório de Automação
e Robótica Móvel

Microcontroladores

▶ Processamento de dados



Financiamento:





Execução:



Arduino UNO

- ▶ Vista da placa do Arduino UNO Rev 3 (frente e verso)

Financiamento:



Execução:



Arduino UNO

▶ Características

- Microcontrolador: **ATmega328**
- Tensão de operação: **5V**
- Tensão recomendada (entrada): **7-12V**
- Limite da tensão de entrada: **6-20V**
- Pinos digitais: **14 (seis pinos com saída PWM)**
- Entrada analógica: **6 pinos**
- Corrente contínua por pino de entrada e saída: **40 mA**
- Corrente para o pino de 3.3 V: **50 mA**
- Quantidade de memória FLASH: **32 KB (ATmega328)** onde **0.5 KB usado para o bootloader**
- Quantidade de memória SRAM: **2 KB (ATmega328)**
- Quantidade de memória EEPROM: **1 KB (ATmega328)**
- Velocidade de clock: **16 MHz**

Financiamento:



Execução:



Arduino UNO

▶ Alimentação

- O Arduino UNO pode ser alimentado pela porta USB ou por uma fonte externa DC.
- A recomendação é que a fonte externa seja de 7 V a 12 V e pode ser ligada diretamente no conector de fonte ou nos pinos Vin e Gnd.

Financiamento:



Execução:



Ambiente de desenvolvimento

- ▶ O ambiente de desenvolvimento do Arduino (IDE) é gratuito e pode ser baixado no seguinte endereço: arduino.cc.
- ▶ As principais funcionalidades do IDE do Arduino são:
 - Escrever o código do programa
 - Salvar o código do programa
 - Compilar um programa
 - Transportar o código compilado para a placa do Arduino

Financiamento:




Execução:




Ambiente de desenvolvimento

- ▶ Interface principal do ambiente de desenvolvimento



Financiamento:



Execução:





Funções *setup()* e *loop()*

- ▶ As duas principais partes (funções) de um programa desenvolvido para o Arduino são:
 - **setup()**: onde devem ser definidas algumas configurações iniciais do programa. Executa uma única vez.
 - **loop()**: função principal do programa. Fica executando indefinidamente.
- ▶ Todo programa para o Arduino deve ter estas duas funções.

Financiamento:



Execução:



Funções *setup()* e *loop()*

- ▶ Exemplo 1: formato das funções *setup()* e *loop()*

```
void setup()
{
}

void loop()
{
}
```

Financiamento:



Execução:



Funções *setup()* e *loop()*

- ▶ **Exemplo 2:** exemplo funções *setup()* e *loop()*

```
void setup()
{
    pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(1000);
}
```

Financiamento:



Execução:



Monitor Serial

- ▶ O monitor serial é utilizado para comunicação entre o Arduino e o computador (PC).
- ▶ O monitor serial pode ser aberto no menu *tools* opção *serial monitor*, ou pressionando as teclas **CTRL + SHIFT + M**.
- ▶ As principais funções do monitor serial são: *begin()*, *read()*, *write()*, *print()*, *println()* e *available()*.

Financiamento:



Execução:



Monitor Serial

- ▶ **Exemplo:** imprimindo uma mensagem de boas vindas no monitor serial


```
void setup()
{
    Serial.begin(9600); // Definição da velocidade de transmissão
}

void loop()
{
    Serial.println("Olá, seu nome, seja bem vindo ao maravilhoso mundo do Arduino");
}
```

Financiamento:



Execução:



Portas digitais e analógicas

- ▶ O Arduino possui tanto portas digitais como portas analógicas.
- ▶ As portas **servem para comunicação entre o Arduino e dispositivos externos**, por exemplo: ler um botão, acender um led ou uma lâmpada.
- ▶ Conforme já mencionado, o **Arduino UNO**, possui **14 portas digitais e 6 portas analógicas** (que também podem ser utilizadas como portas digitais).

Financiamento:



Execução:



Portas digitais e analógicas

▶ Portas Digitais

- As portas digitais trabalham com valores bem definidos, ou seja, no caso do Arduino esses valores são 0V e 5V.
- 0V indica a ausência de um sinal e 5V indica a presença de um sinal.
- Para escrever em uma porta digital basta utilizar a função `digitalWrite(pin, estado)`.
- Para ler um valor em uma porta digital basta utilizar a função `digitalRead(pin)`.

Financiamento:



Execução:



Portas digitais e analógicas

▶ Portas Analógicas

- As portas analógicas são utilizadas para entrada de dados.
- Os valores lidos em uma porta analógica variam de 0V a 5V.
- Para ler uma valor em uma porta analógica basta utilizar a função **analogRead(pin)**.
- Os conversores analógicos-digitais (ADC) do Arduino são de **10 bits**.
- Os conversores ADC (do Inglês **Analog Digital Converter**) permitem uma precisão de 0.005V ou 5mV.
- Os **valores lidos** em uma porta analógica **variам de 0 a 1023** (10 bits), onde 0 representa 0V e 1023 representa 5V.

Financiamento:



Execução:



Portas digitais e analógicas

- ▶ Para definir uma porta como entrada ou saída é necessário explicitar essa situação no programa.
- ▶ A função **pinMode(pin, estado)** é utilizada para definir se a porta será de entrada ou saída de dados.
- ▶ **Exemplo:**
 - Define que a porta 13 será de saída
 - **pinMode(13, OUTPUT)**
 - Define que a porta 7 será de entrada
 - **pinMode(7, INPUT)**

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Algoritmo

- Sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido.
- **Exemplo:** Receita caseira

Ingredienti:

5 den di ái
 3 cuié di ói
 1 cabêss di repôi
 1 cuié di mastumati
 Sali a gosto

Mé qui fais?

Casca u ái, pica u ái e soca o ái cum sali. Quenta o ói; fogá o ái no ói quentim.
 Pica o repôi bemmm finimm, fogá o repôi.

Poim a mastumati mexi ca cuié pra fazê o moi.
 Prontim!



Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Constantes e Variáveis

- Um dado é constante quando **não** sofre nenhuma **variação** no decorrer do tempo.
- Do início ao fim do programa o valor permanece **inalterado**.
- Exemplos:
 - 10
 - “Bata antes de entrar!”
 - -0,58

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Constantes e Variáveis

- A criação de constantes no Arduino pode ser feita de duas maneiras:

- **Usando a palavra reservada const**

- Exemplo:
 - `const int x = 100;`

- **Usando a palavra reservada define**

- Exemplo:
 - `#define X 100`

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Constantes e Variáveis

- No Arduino existem algumas constantes previamente definidas e são consideradas palavras reservadas.
- As constantes definidas são:
 - **true** – indica valor lógico verdadeiro
 - **false** – indica valor lógico falso
 - **HIGH** – indica que uma porta está ativada, ou seja, está em 5V.
 - **LOW** – indica que uma porta está desativada, ou seja, está em 0V.
 - **INPUT** – indica que uma porta será de entrada de dados.
 - **OUTPUT** – indica que uma porta será de saída de dados.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Constantes e Variáveis

- Variáveis são **lugares (posições)** na memória principal que servem para **armazenar dados**.
- As variáveis são acessadas através de um **identificador único**.
- O **conteúdo** de uma variável pode **variar** ao longo do tempo durante a execução de um programa.
- Uma variável só pode armazenar **um valor a cada instante**.
- Um identificador para uma variável é formado por um ou mais caracteres, obedecendo a seguinte regra: o **primeiro caractere deve, obrigatoriamente, ser uma letra**.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Constantes e Variáveis

◦ ATENÇÃO!!!

- Um identificador de uma variável ou constante não pode ser formado por caracteres especiais ou palavras reservadas da linguagem.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Tipos de Variáveis no Arduino

| Tipo | Definição |
|----------------------|--|
| void | Indica tipo indefinido. Usado geralmente para informar que uma função não retorna nenhum valor. |
| boolean | Os valores possíveis são true (1) e false (0). Ocupa um byte de memória. |
| char | Ocupa um byte de memória. Pode ser uma letra ou um número. A faixa de valores válidos é de -128 a 127. |
| unsigned char | O mesmo que o char , porém a faixa de valores válidos é de 0 a 255. |
| byte | Ocupa 8 bits de memória. A faixa de valores é de 0 a 255. |
| int | Armazena números inteiros e ocupa 16 bits de memória (2bytes). A faixa de valores é de -32.768 a 32.767. |
| unsigned int | O mesmo que o int , porém a faixa de valores válidos é de 0 a 65.535. |
| word | O mesmo que um unsigned int . |

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Tipos de Variáveis no Arduino

Financiamento:



| Tipo | Definição |
|----------------------|--|
| long | Armazena números de até 32 bits (4 bytes). A faixa de valores é de -2.147.483.648 até 2.147.483.647. |
| unsigned long | O mesmo que o long , porém a faixa de valores é de 0 até 4.294.967.295. |
| short | Armazena número de até 16 bits (2 bytes). A faixa de valores é de -32.768 até 32.767. |
| float | Armazena valores de ponto flutuante (com vírgula) e ocupa 32 bits (4 bytes) de memória. A faixa de valores é de -3.4028235E+38 até 3.4028235E+38 |
| double | O mesmo que o float . |

Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Declaração de Variáveis e Constantes
 - **Exemplo:** declaração de duas constantes e uma variável

```
#define BOTAO 10 // constante

const int pin_botao = 13; // constante

void setup()
{
}

void loop()
{
    int valor_x; // variável
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Atribuição de valores a variáveis e constantes
 - A atribuição de valores a variáveis e constantes é feito com o uso do **operador de atribuição =**.
 - Exemplos:
 - **int valor = 100;**
 - **const float pi = 3.14;**
 - **Atenção!!!**
 - O operador de atribuição não vale para o comando **#define**.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Atribuição de valores a variáveis e constantes
 - Exemplo: lendo dados do monitor serial

```
int valor = 0;

void setup()
{
    Serial.begin(9600); // Definição da velocidade de transmissão
}

void loop()
{
    Serial.println("Digite um numero ");
    valor = Serial.read(); // leitura de dados do monitor serial
    Serial.print("O numero digitado foi ");
    Serial.write(valor);
    Serial.println();
    delay(2000); // Aguarda por 2 segundos
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Operadores

- Em uma linguagem de programação existem vários **operadores** que permitem operações do tipo:
 - Aritmética
 - Relacional
 - Lógica
 - Composta

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

► Operadores aritméticos

Financiamento:



| Símbolo | Função |
|---------|-----------------------------------|
| + | Adição |
| - | Subtração |
| * | Multiplicação |
| / | Divisão |
| % | Módulo (resto da divisão inteira) |

Execução:



Programando em Arduino

▶ Operadores relacionais

Financiamento:



| Símbolo | Função |
|---------|----------------|
| > | Maior |
| < | Menor |
| >= | Maior ou igual |
| <= | Menor ou igual |
| == | Igual |
| != | Diferente |

Execução:



Programando em Arduino

► Operadores lógicos

Financiamento:



| Símbolo | Função |
|---------|-----------|
| && | E (and) |
| | OU (or) |
| ! | Não (not) |

Execução:



Programando em Arduino

▶ Operadores compostos

Financiamento:



| Símbolo | Função |
|------------------|------------------------------|
| <code>++</code> | Incremento |
| <code>--</code> | Decremento |
| <code>+ =</code> | Adição com atribuição |
| <code>- =</code> | Subtração com atribuição |
| <code>* =</code> | Multiplicação com atribuição |
| <code>/ =</code> | Divisão com atribuição |

Execução:



Programando em Arduino

▶ Comentários

- Muitas vezes é importante comentar alguma parte do código do programa.
- Existem duas maneiras de adicionar comentários a um programa em Arduino.
 - A primeira é usando `//`, como no exemplo abaixo:
 - `// Este é um comentário de linha`
 - A segunda é usando `/* */`, como no exemplo abaixo:
 - `/* Este é um comentário de bloco. Permite acrescentar comentários com mais de uma linha */`
- Nota:
 - Quando o programa é compilado os comentários são automaticamente suprimidos do arquivo executável, aquele que será gravado na placa do Arduino.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

► Comandos de Seleção

- Em vários momentos em um programa precisamos verificar uma determinada condição afim de selecionar uma ação ou ações que serão executadas.
- Um comando de seleção também é conhecido por desvio condicional, ou seja, dada um condição, um parte do programa é executada.
- Os comandos de seleção podem ser do tipo:
 - Seleção simples
 - Seleção composta
 - Seleção de múltipla escolha

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

► Comando de seleção simples

- Um comando de seleção simples **avalia uma condição**, ou expressão, **para executar uma ação ou conjunto de ações**.
- No Arduino o comando de seleção simples é:

```
if(expr) {
    cmd
}
```

- onde:

- **expr** – representa uma expressão a ser avaliada que pode ser do tipo lógica, relacional ou aritmética. O resultado da avaliação de uma expressão é sempre um valor lógico.
- **cmd** – comando(s) a ser executado.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Comando de seleção simples
 - **Exemplo:** acendendo leds pelo monitor serial

```
const int led_vermelho = 5;
const int led_verde   = 6;
const int led_amarelo = 7;

char led;

void setup()
{
    pinMode(led_vermelho, OUTPUT);
    pinMode(led_verde, OUTPUT);
    pinMode(led_amarelo, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    if (Serial.available()) {
        led = Serial.read();

        if (led == 'R') { // Led vermelho - red
            digitalWrite(led_vermelho, HIGH); // Acende led
        }
        if (led == 'G') { // Led verde - green
            digitalWrite(led_verde, HIGH); // Acende led
        }
        if (led == 'Y') { // Led amarelo - yellow
            digitalWrite(led_amarelo, HIGH); // Acende led
        }
    }
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Comando de seleção composta

- Um comando de **seleção composta** é complementar ao comando **de seleção simples**.
- O **objetivo** é executar um comando mesmo que a expressão avaliada pelo comando *if(expr)* retorne um valor falso.
- No Arduino o comando de seleção composta é:

```
if(expr) {
    cmd;
}
else {
    cmd;
}
```

- onde:
 - *expr* – representa uma expressão a ser avaliada que pode ser do tipo lógica, relacional ou aritmética. O resultado da avaliação de uma expressão é sempre um valor lógico.
 - *cmd* – comando(s) a ser executado.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Comando de seleção composta
 - **Exemplo:** acendendo e apagando leds pelo monitor serial

```
const int led_vermelho = 5;
const int led_verde   = 6;
const int led_amarelo = 7;

char led;

void setup()
{
    pinMode(led_vermelho, OUTPUT);
    pinMode(led_verde, OUTPUT);
    pinMode(led_amarelo, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Comando de seleção composta
 - **Exemplo:** acendendo e apagando leds pelo monitor serial

```
void loop()
{
    if (Serial.available()) {
        led = Serial.read();

        if (led == 'R') { // Led vermelho – red
            digitalWrite(led_vermelho, HIGH); // Acende led
        }
        else {
            if (led == 'r') {
                digitalWrite(led_vermelho, LOW); // Apaga led
            }
        }
        if (led == 'G') { // Led verde – green
            digitalWrite(led_verde, HIGH); // Acende led
        }
        else {
            if (led == 'g') {
                digitalWrite(led_verde, LOW); // Apaga led
            }
        }
        if (led == 'Y') { // Led amarelo – yellow
            digitalWrite(led_amarelo, HIGH); // Acende led
        }
        else {
            if (led == 'y') {
                digitalWrite(led_amarelo, LOW); // Apaga led
            }
        }
    }
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Comando de seleção de múltipla escolha

- Na seleção de múltipla escolha é possível avaliar mais de um valor.
- **No Arduino o comando de seleção de múltipla escolha é:**

```
switch (valor) {
    case x: cmd1;
        break;
    case y: cmd2;
        break;
    default: cmd;
}
```

- **onde:**

- **valor** – é um dado a ser avaliado. É representado por uma variável de memória.
- **cmd_x** – comando a ser executado.
- **case** – indica a opção a ser executada.
- **default** – comando padrão que deverá ser executado se nenhuma outra escolha (**case**) tiver sido selecionada.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Comando de seleção de múltipla escolha
 - **Exemplo:** acendendo e apagando leds pelo monitor serial

```
const int led_vermelho = 5;
const int led_verde   = 6;
const int led_amarelo = 7;

char led;

void setup()
{
    pinMode(led_vermelho, OUTPUT);
    pinMode(led_verde, OUTPUT);
    pinMode(led_amarelo, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Comando de seleção de múltipla escolha
 - **Exemplo:** acendendo e apagando leds pelo monitor serial

```
void loop()
{
    if (Serial.available()) {
        led = Serial.read();

        switch (led) {
            case 'R': digitalWrite(led_vermelho, HIGH); // Acende led
                break;
            case 'r': digitalWrite(led_vermelho, LOW); // Apaga led
                break;
            case 'G': digitalWrite(led_verde, HIGH); // Acende led
                break;
            case 'g': digitalWrite(led_verde, LOW); // Apaga led
                break;
            case 'Y': digitalWrite(led_amarelo, HIGH); // Acende led
                break;
            case 'y': digitalWrite(led_amarelo, LOW); // Apaga led
                break;
            default: Serial.println("Nenhum led selecionado!!!");
        }
    }
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Lendo um botão

- Para ler um botão basta ligá-lo em uma porta digital.
- Para que um circuito com botão funcione adequadamente, ou seja, sem ruídos, é necessário o uso de resistores *pull-down* ou *pull-up*.
- Os resistores *pull-down* e *pull-up* garantem que os níveis lógicos estarão próximos às tensões esperadas.

Financiamento:



Execução:




Programando em Arduino

- ▶ Lendo um botão com resistor *pull-down*
 - Ligação no protoboard

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Lendo um botão com resistor *pull-down*
 - Programa

```
const int botao = 8;

boolean vlr_btn = false;

void setup()
{
    pinMode(botao, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    vlr_btn = digitalRead(botao);
    if (vlr_btn == true) {
        Serial.println("Botao pressionado!!!");
    }
}
```

Financiamento:




Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Lendo um botão com resistor *pull-up*
 - Ligação no protoboard

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Lendo um botão com resistor *pull-up*
 - Programa

```
const int botao = 8;

boolean vlr_btn = false;

void setup()
{
    pinMode(botao, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    vlr_btn = digitalRead(botao);
    if (vlr_btn == false) {
        Serial.println("Botao pressionado!!!");
    }
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Nota

- O Arduino possui resistores *pull-up* nas portas digitais, e estes variam de 20K a 50K.
- Para **ativar** os resistores *pull-up* de uma porta digital **basta defini-la como entrada e colocá-la em nível alto (HIGH) na função *setup()*.**
 - `pinMode(pin, INPUT)`
 - `digitalWrite(pin, HIGH)`
- Para **desativar** os resistores *pull-up* de uma porta digital **basta colocá-la em nível baixo.**
 - `digitalWrite(pin, LOW)`

Financiamento:




Execução:



Programando em Arduino

- ▶ **Exemplo:** ativando o resistor *pull-up* de uma porta digital
 - Quanto o botão for pressionado o led irá apagar



Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ **Exemplo:** ativando o resistor *pull-up* de uma porta digital
 - Quanto o botão for pressionado o led irá apagar

```
const int led = 7;
const int botao = 10;

void setup()
{
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(botao, INPUT);
    digitalWrite(botao, HIGH); // Ativa resistor pull-up
}

void loop()
{
    int valor = digitalRead(botao);

    if (valor == HIGH) {
        digitalWrite(led, HIGH); // Acende o led
    }
    else {
        digitalWrite(led, LOW); // Apaga o led
    }
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ **Exemplo:** ativando o resistor *pull-up* de uma porta digital

- Nota:

- O Arduino possui uma constante chamada ***INPUT_PULLUP*** que define que a porta será de entrada e o resistor *pull-up* da mesma será ativado.
- **Exemplo:**

```
void setup()
{
    pinMode(10, INPUT_PULLUP);
}
```

Define a porta 10 como entrada de dados e ativa o resistor pull-up.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Lendo Portas Analógicas

- O **Arduino UNO** possui **6 (seis) portas analógicas**.
- Por padrão **todas as portas analógicas** são definidas como entrada de dados, desta forma não é necessário fazer esta definição na função *setup()*.
- O **conversor analógico-digital** do Arduino é de **10 (dez) bits**, logo a faixa de valores lidos varia de 0 a 1023.
- As portas analógicas no Arduino UNO são **identificadas** como **A0, A1, A2, A3, A4 e A5**. Estas portas também podem ser identificadas por 14 (A0), 15 (A1), 16 (A2), 17 (A3), 18 (A4) e 19 (A5).

Financiamento:



Execução:




Programando em Arduino

- ▶ Lendo Portas Analógicas
 - Exemplo: lendo dados de um potenciômetro

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Lendo Portas Analógicas
 - **Exemplo:** lendo dados de um potenciômetro

Financiamento:



```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int val = analogRead(0);
    Serial.println(val);
}
```




Execução:



Programando em Arduino

▶ Lendo Portas Analógicas

- **Exemplo:** lendo dados de um potenciômetro e acionando um LED



Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Lendo Portas Analógicas

- **Exemplo:** lendo dados de um potenciômetro e acionando um LED

```
const int led = 6;

void setup()
{
    pinMode(led, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int val = analogRead(0);
    Serial.println(val);
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(val);
    digitalWrite(led, LOW);
    delay(val);
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Lendo Portas Analógicas

- **Exemplo:** lendo um sensor de temperatura
 - O sensores de temperatura, termistores, podem ser do tipo NTC - *Negative Temperature Coefficient* ou PTC - *Positive Temperature Coefficient*.
 - Nos **sensores do tipo NTC** a **resistência diminui com o aumento da temperatura**.
 - Nos **sensores do tipo PTC** a **resistência aumenta com o aumento da temperatura**.



Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Lendo Portas Analógicas

- **Exemplo:** lendo um sensor de temperatura
 - **Equação de Steinhart–Hart**

$$1/T = a + b * \ln(R) + c * (\ln(R))^3$$

- onde:

- T = temperatura em Kelvin
- R = resistência em ohms
- a, b, c: constantes definidas pelo fabricante do sensor

- Esta equação é utilizada para transformar os valores lidos pelo sensor em temperatura na escala Kelvin.
- Para encontrar a temperatura em Celsius basta subtrair o valor **273.15** da temperatura em Kelvin.

Financiamento:




Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Lendo Portas Analógicas
 - Exemplo: lendo um sensor de temperatura



Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Lendo Portas Analógicas
 - Exemplo: lendo um sensor de temperatura

```
/*
Programa que utiliza a equação de Steinhart-Hart

1/T = a + b * ln(R) + c * (ln(R))³

*/
#include <math.h>

const int sensor = A0;

double tempCelsius(int valorNTC)
{
    double temp;

    temp = log(((10240000 / valorNTC) - 10000)); // Considerando resistência de 10K
    temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * temp * temp ))* temp );

    temp = temp - 273.15; // Converte Kelvin para Celsius

    return temp;
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Lendo Portas Analógicas
 - **Exemplo:** lendo um sensor de temperatura

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int valor = analogRead(sensor);
    double c = tempCelsius(valor);
    Serial.println(valor);
    Serial.println(c);
    delay(100);
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Comandos de Repetição

- Muitas vezes é necessário repetir uma determinada instrução mais de uma vez.
- Os **comandos de repetição** mantêm em um “laço” uma instrução ou conjunto de instruções.
- Os **comandos de repetição** do Arduino **são**:
 - Baseado em um contador
 - Baseado em uma expressão com teste no início
 - Baseado em uma expressão com teste no final

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Comandos de Repetição

◦ Baseado em um Contador

- Este tipo de comando de repetição deve ser utilizado quando se sabe a quantidade de vezes que uma determinada instrução deve ser executada.
- No Arduino o comando de repetição baseado em um contador é:

```
for (contador íncio; expr; incremento do contador) {
    cmd;
}
```

- onde:

- *contador* = é uma variável do tipo inteiro (int)
- *expr* = é uma expressão relacional
- *incremento do contador* = passo de incremento do contador

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Comandos de Repetição

- **Baseado em um Contador**
 - **Exemplo:** escrevendo uma mensagem x vezes no monitor serial

Financiamento:



```
int vezes = 10; // Quantidade de vezes que a mensagem será impressa no monitor serial
int executado = 0; // Quantidade de mensagens já impressas
```

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    for (executado; executado < vezes; executado++) {
        Serial.println("Testando o comando de repeticao for()");
    }
}
```



Execução:



Programando em Arduino

▶ Comandos de Repetição

- **Baseado em uma expressão com teste no início**
 - Este tipo de comando de repetição **avalia uma expressão**, caso seja verdadeira, a(s) intrução(ções) dentro do “laço” permanecem executando.
 - No Arduino o comando de repetição baseado em uma expressão com teste no início é:

```
while (expr) {
    cmd;
}
```

- onde:
 - *expr* – é uma expressão que pode ser lógica, relacional ou aritmética. A permanência de execução do “laço” é garantida enquanto a expressão for verdadeira.
- Nota:
 - Neste tipo de comando de repetição a avaliação da expressão é realizada no início do laço, ou seja, pode ser que o *cmd* não execute nenhuma vez.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Comandos de Repetição

- Baseado em uma expressão com teste no início
 - Exemplo:

```
const int botao = 6;
const int led = 10;

void setup()
{
    pinMode(botao, INPUT);
    pinMode(led, OUTPUT);
    digitalWrite(botao, HIGH); // Ativa resistor pull-up
}

void loop()
{
    // Teste do comando while()
    while (digitalRead(botao)); // Espera até que o botão seja pressionado
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(led, LOW);
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Comandos de Repetição

- Baseado em uma expressão com teste no final
 - Este tipo de comando de repetição avalia uma expressão, caso seja verdadeira, a(s) intrução(ções) dentro do “laço” permanecem executando.
 - No Arduino o comando de repetição baseado em uma expressão com teste no final é:

```
do {
    cmd;
} while (expr);
```

- onde:
 - *expr* - é uma expressão que pode ser lógica, relacional ou aritmética. A permanência de execução do “laço” é garantida enquanto a expressão for verdadeira.

- Nota:
 - Neste tipo de comando de repetição a avaliação da expressão é realizada no final do laço, ou seja, é garantido que pelo menos uma vez o *cmd* será executado.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Comandos de Repetição

- Baseado em uma expressão com teste no final
 - Exemplo:

```
const int botao = 6;
const int led = 10;

void setup()
{
    pinMode(botao, INPUT);
    pinMode(led, OUTPUT);
    digitalWrite(botao, HIGH); // Ativa resistor pull-up
}

void loop()
{
    // Teste do comando do while()
    do {
        digitalWrite(led, HIGH);
        delay(2000);
        digitalWrite(led, LOW);
        delay(2000);
    } while (digitalRead(botao)); // Enquanto o botão não for pressionado, pisca o led
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Vetores e matrizes

- Uma variável **escalar** pode armazenar muitos valores ao longo da execução do programa, porém não ao mesmo tempo.
- Existem variáveis que podem armazenar mais de um valor ao mesmo tempo. Essas variáveis são conhecidas como “variáveis compostas homogêneas”.
- No Arduino é possível trabalhar com **dois tipos de variáveis compostas homogêneas, vetores e matrizes.**

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino


▶ Vetores e matrizes

◦ Vetor

- A declaração de um vetor é feita da mesma maneira que uma variável escalar, entretanto é necessário definir a quantidade de itens do vetor.

- Exemplo:

- `int vetor[4];`



- Vetor com 4 (quatro) elementos do tipo inteiro.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Vetores e matrizes

- **Vetor**



Financiamento:



- Para atribuir um valor a uma determinada posição do vetor, basta usar o índice, ou seja, a posição onde o valor será armazenado no vetor.
- Exemplo:
 - `vetor[0] = 7;`
 - Atribui o valor 7 a posição 0 do vetor.

Execução:



Programando em Arduino

▶ Vetores e matrizes

- **Vetor**



Financiamento:



- Para acessar um determinado valor em uma posição do vetor, basta usar o índice, ou seja, a posição onde o valor está armazenado no vetor.
- Exemplo:
 - `digitalWrite(vetor[0], HIGH);`
 - Ativa a porta cujo número está definido na posição 0 do vetor.

Execução:



Programando em Arduino

▶ Vetores e matrizes

- **Vetor**

- Exemplo: acendendo e apagando leds cujas portas estão definidas em um vetor

Financiamento:



```
int leds[5] = {2, 3, 4, 5, 6}; // Define as portas onde estão os leds
```

```
void setup()
{
    int i;
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        pinMode(leds[i], OUTPUT); // Define as portas como saída
    }
}

void loop()
{
    int i;
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        digitalWrite(leds[i], HIGH); // Acende os leds
        delay(1000);
    }
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        digitalWrite(leds[i], LOW); // Apaga os leds
        delay(1000);
    }
}
```

Execução:



Programando em Arduino

▶ Vetores e matrizes

◦ Matriz

- Uma matriz é similar a um vetor, entretanto pode ser formada por duas ou mais dimensões.
- Uma matriz bidimensional possui um determinado número de linhas e de colunas.
- Exemplo:
 - `int matriz[4][6];`

Índices

| | | | | | | | |
|---------|---|----|----|----|----|----|----|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| linhas | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| colunas | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Valor armazenado na posição [3,0]

- Matriz com 4 (quatro) linhas e 6 (seis) colunas de elementos do tipo inteiro.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Vetores e matrizes

◦ Matriz

- Para atribuir um valor a uma determinada posição da matriz, basta usar o índice da linha e o índice da coluna, ou seja, a posição onde o valor será armazenado na matriz.
- Exemplo:
 - `matriz[1][2] = 9;`
 - Atribui o valor 9 a posição 1 (linha), 2 (coluna) da matriz.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Vetores e matrizes

◦ Matriz

- Para acessar um determinado valor em uma posição da matriz, basta usar o índice da linha e o da coluna, ou seja, a posição onde o valor está armazenado na matriz.
- Exemplo:
 - `digitalWrite(matriz[0][0], HIGH);`
 - Ativa a porta cujo número está definido na posição 0 (linha), 0 (coluna) da matriz.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

▶ Vetores e matrizes

- **Matriz**

- Exemplo: acendendo e apagando leds aleatoriamente em uma matriz

Financiamento:



```
int matriz_leds[2][2] = {{2, 3}, {4, 5}};

void setup()
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            // Inicializa portas
            pinMode(matriz_leds[i][j], OUTPUT);
        }
    }
    randomSeed(analogRead(0)); // Define uma semente a partir da porta analógica 0
}

void loop()
{
    int linha, coluna;

    linha = random(2); // Gera um número aleatório entre 0 e 1
    coluna = random(2); // Gera um número aleatório entre 0 e 1

    // Acende led
    digitalWrite(matriz_leds[linha][coluna], HIGH);
    delay(500);
    // Apaga led
    digitalWrite(matriz_leds[linha][coluna], LOW);
    delay(500);
}
```



Execução:



Programando em Arduino

► Modularizando um Programa – **funções**

- O objetivo da modularização é separar o programa em módulos funcionais – “dividir para conquistar”.
- Um módulo pode ser chamado (acionado) em qualquer ponto do programa.
- Os módulos funcionais de um programa também são chamados de funções.
- Uma função implementa uma ou mais instruções responsáveis por uma parte do programa.
- As funções deixam um programa mais organizado e legível, uma vez que são responsáveis por ações bem específicas.

Financiamento:



Execução:




Programando em Arduino

► Modularizando um Programa – **funções**

- Uma função tem quatro partes fundamentais, que são:

- um tipo de dado associado a ela (pode ser *void*);
- um nome;
- uma lista de parâmetros (se houver);
- conjunto de instruções.
- **Exemplo:**



Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Modularizando um Programa – **funções**
 - **Exemplo:** programa para acionar 4 (quatro) leds usando funções (**dispostos em matriz**)

```
int matriz_leds[2][2] = {{5, 4}, {2, 3}};

void pisca_diagonal_principal() // função para controlar os leds da diagonal principal
{
    digitalWrite(matriz_leds[0][0], HIGH);
    digitalWrite(matriz_leds[1][1], HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(matriz_leds[0][0], LOW);
    digitalWrite(matriz_leds[1][1], LOW);
    delay(1000);
}

void pisca_diagonal_secundaria() // função para controlar os leds da diagonal secundária
{
    digitalWrite(matriz_leds[0][1], HIGH);
    digitalWrite(matriz_leds[1][0], HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(matriz_leds[0][1], LOW);
    digitalWrite(matriz_leds[1][0], LOW);
    delay(1000);
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Modularizando um Programa – **funções**
 - **Exemplo:** programa para acionar 4 (quatro) leds usando funções (**dispostos em matriz**)

```
void setup()
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            // Inicializa portas
            pinMode(matriz_leds[i][j], OUTPUT);
        }
    }
}

void loop()
{
    pisca_diagonal_principal();
    pisca_diagonal_secundaria();
}
```

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Sinal PWM – *Pulse Width Modulation*
(Modulação por Largura de Pulso)
 - O Arduino UNO possui 6 (seis) portas PWM, 3, 5, 6, 9, 10 e 11.
 - O sinal PWM pode variar de 0 a 255 e para ativá-lo basta usar a seguinte instrução em uma das portas PWM:
 - `analogWrite(pin, sinal_pwm);`
 - Note que as portas PWM são todas digitais, porém o sinal é modulado “como se fosse” um sinal analógico.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Sinal PWM – *Pulse Width Modulation*
(Modulação por Largura de Pulso)
 - Ciclo de Trabalho – *Duty-Cicle*
 - O sinal PWM possui um **ciclo de trabalho** que determina com que frequência o sinal muda do nível lógico HIGH para o nível lógico LOW e vice versa.
 - No Arduino a frequência do PWM pode ser definida entre 32Hz até 62kHz.

Financiamento:




Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Sinal PWM – *Pulse Width Modulation*
(Modulação por Largura de Pulso)
 - Ciclo de Trabalho – *Duty-Cicle*
 - $Duty\ cycle = (100\% * \text{largura\ do\ pulso}) / \text{período}$

Financiamento:



Execução:




Programando em Arduino

- ▶ Sinal PWM – *Pulse Width Modulation*
(Modulação por Largura de Pulso)
 - Exemplo PWM – extraído de *Teach Yourself PIC Microcontrollers for Absolute Beginners* – M. Amer Iqbal Qureshi, 2006.

Financiamento:



Execução:



Programando em Arduino

- ▶ Sinal PWM – *Pulse Width Modulation* (Modulação por Largura de Pulso)

Financiamento:



Execução:



| Frequência | Tempo por troca de ciclo | Pinos |
|------------------|--------------------------|----------------|
| 30Hz | 32 milissegundos | 9 e 10, 11 e 3 |
| 61Hz | 16 milissegundos | 5 e 6 |
| 122Hz | 8 milissegundos | 9 e 10, 11 e 3 |
| 244Hz | 4 milissegundos | 5 e 6, 11 e 3 |
| 488Hz | 2 milissegundos | 9 e 10, 11 e 3 |
| 976Hz (1kHz) | 1 milissegundo | 5 e 6, 11 e 3 |
| 3.906Hz (4kHz) | 256 microssegundos | 9 e 10, 11 e 3 |
| 7.812Hz (8kHz) | 128 microssegundos | 5 e 6 |
| 31.250Hz (32kHz) | 32 microssegundos | 9 e 10, 11 e 3 |
| 62.500Hz (62kHz) | 16 microssegundos | 5 e 6 |

Programando em Arduino

- ▶ Sinal PWM – *Pulse Width Modulation*
(Modulação por Largura de Pulso)
 - Exemplo: mudando a intensidade de um led de alto brilho com sinal PWM

Financiamento:



```
const int led_alto_brilho = 3;

void setup()
{
    pinMode(led_alto_brilho, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int i;
    for (i = 10; i <= 255; i+=10) {
        analogWrite(led_alto_brilho, i); // Aumenta a intensidade do brilho
        Serial.println(i);
        delay(300);
    }
    for (i = 255; i >= 5; i-=10) {
        analogWrite(led_alto_brilho, i); // Diminui a intensidade do brilho
        Serial.println(i);
        delay(300);
    }
    delay(3000);
}
```



Execução:





Expandindo as funcionalidades do Arduino

- ▶ É possível agregar novas funcionalidades a uma placa do Arduino.
- ▶ As **extensões das placas do Arduino** são **chamadas de *shields***.
- ▶ Existem ***shields*** para as mais diversas funcionalidades, por exemplo:
 - Comunicação ethernet
 - Comunicação wifi
 - Comunicação bluethooth
 - Ponte H
 - Banco de relês
 - ...

Financiamento:




Execução:



Expandindo as funcionalidades do Arduino

- ▶ **Exemplo:** Arduino com vários shields



Financiamento:




Execução:





Expandindo as funcionalidades do Arduino

► Exemplos de *shields*



Financiamento:



Execução:

