


而安文通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

定义: 信号的能量或功率的主要部分 在正频率域内占据的范围。

常用的几种信号带宽定义

1. 绝对带宽



信号的能量谱或功率谱分布在f1<f<f2内。

$$B = f_2 - f_1$$

2. 3dB带宽 (半功率带宽)

能量谱或功率谱的最大值出现在 $f_1 < f < f_2$ 内,

且大于最大值的1/2倍。


$$B = f_2 - f_1$$

$$\begin{array}{c|c}
 & P(f) \\
 & 1/2 \\
\hline
 & O \\
\hline
 & f_1 & f_2 \\
\hline
 & B \\
\hline
\end{array}$$

而安定通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

3.零点带宽


$$B = f_2 - f_1$$



 f_1 为信号能量谱或功率谱中低于 f_0 第一个零点, f_2 为信号能量谱或功率谱中高于 f_0 第一个零点。

4.等效矩形带宽 对能量信号 $B = \int_{-\infty}^{\infty} G(f)df / 2G(f_0)$

对功率信号
$$B = \int_{-\infty}^{\infty} P(f)df / 2P(f_0)$$





5.能量或功率百分比带宽

对能量信号
$$2\int_0^B G(f)df / E = 0.9 \ (0.95 \ 0.99 \)$$

对功率信号
$$2\int_0^B P(f)df/P = 0.9$$
 (0.95、0.99等)

