

# 计算机网络与通信技术

第二章 物理层与数据通信基础 北京交通大学 刘彪



# 计算机网络与通信技术

知识点 物理层下面的传输媒体 北京交通大学 刘彪





# 物理层下面的传输媒体

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

- 传输媒体也称为传输介质或传输媒介,它就 是数据传输系统中在发送器和接收器之间的 物理通路。
- 传输媒体可分为两大类,即导引型传输媒体和非导引型传输媒体。
- 在导引型传输媒体中,电磁波被导引沿着固体媒体(铜线或光纤)传播。
- 非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型传输媒体中,电磁波的传输常称为无线传输。






### 物理层下面的传输媒体

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

#### 电信领域使用的电磁波的频谱:







# (1) 导引型传输媒体

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

- 双绞线
- 同轴电缆
- 光纤





## 双绞线

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

#### • 双绞线


- 最常用的传输媒体。
- 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线, 其通信距离一般为几到十几公里。
- 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
  - 带金属屏蔽层
- 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)





### 双绞线

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术





5 **英**线 **30000000000**00000

(c) 不同的绞合度的双绞线

双绞线的示意图






- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

### 同轴电缆

- 同轴电缆
  - 一同轴电缆具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据。
  - 同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。
  - 50 Ω 同轴电缆 --- LAN/数字传输常用
  - 75 Ω 同轴电缆 —— 有线电视/模拟传输常用



同轴电缆的结构





### 光纤

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

#### • 光纤(光缆)


- 光纤是光纤通信的传输媒体。
- 由于可见光的频率非常高,约为 108 MHz 的量级,因此一个光纤通 信系统的传输带宽远远大于目前 其他各种传输媒体的带宽。





## 光线在光纤中的折射

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术



#### 光线在光纤中的折射


当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时,其折射角将大于入射角。因此,如果入射角足够大,就会出现全反射,光也就沿着光纤传输下去。





### 光纤的工作原理

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术



光波在纤芯中的传播

只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射 角大于某个临界角度,就可产生全反射。





### 多模光纤与单模光纤

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

#### • 多模光纤

可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。这种光纤就称为多模光纤。

#### 单模光纤

若光纤的直径减小到只有一个光的波长,则 光纤就像一根波导那样,它可使光线一直向 前传播,而不会产生多次反射。这样的光纤 称为单模光纤。






### 2.1 物理层的基本概念


- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

### 多模光纤与单模光纤

多模光纤:可以存在多条不同角度入射的光线 在一条光纤中传输。



 单模光纤:若光纤的直径减小到只有一个光的 波长,则光纤就像一根波导那样,它可使光线 一直向前传播,而不会产生多次反射。







### 使用的光波的波段

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

- 常用的三个波段的中心分别位于 850 nm, 1300 nm 和 1550 nm。
- 所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的 带宽,可见光纤的通信容量非常大。





## 光纤优点

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

- (1) 通信容量非常大。
- (2) 传输损耗小,中继距离长。
- (2) 抗雷电和电磁干扰性能好。
- (3) 无串音干扰, 保密性好。
- (4) 体积小, 重量轻。





# (2) 非导引型传输媒体

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

- 将自由空间称为"非导引型传输媒体"。
- 无线传输所使用的频段很广。
- 短波通信(即高频通信)主要是靠电离层的反射,但短波信道的通信质量较差,传输速率低。
- 微波在空间主要是直线传播。
- 传统微波通信有两种方式:
  - 地面微波接力通信
  - 卫星通信





## 无线ISM 频段

2.1 物理层的基本概念

2.2 数据通信的基础知识

2.3 物理层下面的传输媒体

2.4 信道复用技术

要使用某一段无线电频谱进行通信, 通常必须得 到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。 但是, 也有一些无线电频段是可以自由使用的。 例如: ISM (Indusreial, Scientific, Medical)。 各国的 ISM 标准有可能略有差别。

