

相关函数和功率谱密度函数



- 1、能量信号的相关函数
- 2、能量信号的相关定理
- 3、功率信号的相关函数与功率谱





相关的含义

描述两个波形(或一个波形)在间隔一定时间上的相似性,常用相关函数来描述。

能量信号的相关函数

设信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 为能量信号,定义下式为它们的互相关函数。

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \cdot x_2(t+\tau) dt$$

当 $x_1(t) = x_2(t) = x(t)$ 时,则定义下式为 x(t)的自相关函数。

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot x(t+\tau) dt$$



相关函数积分与卷积积分的区别(一)

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \cdot x_2(t + \tau) dt$$

$$x_1(\tau) * x_2(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \cdot x_2(\tau - t) dt$$

(1) 卷积积分是无序的, 相关积分是有序的。

$$x_1(\tau) * x_2(\tau) = x_2(\tau) * x_1(\tau)$$

$$R_{12}(\tau) = R_{21}(-\tau)$$

(2) 对同一时间位移值,卷积积分和相关积分中位移函数的移动方向是相反的。



相关函数积分与卷积积分的区别(二)

- (3) 卷积是求解信号通过线性系统输出的方法, 相关是信号检测和提取的方法。
- (4) 若系统的冲激响应h(t) = x(-t), 则系统的输出为

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot x(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau) \cdot x(t - \tau) d\tau$$

$$= R(-t) = R(t)$$

即:冲激响应为输入信号镜像函数的线性系统输出 为输入信号的自相关函数。



自相关函数的性质

(1) 自相关函数是偶函数,即

$$R(\tau) = R(-\tau)$$

(2)
$$E = R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt\Big|_{\tau=0}$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} x^{2}(t)dt$$

(3) $\tau = 0$ 时,自相关函数值最大,即 $R(0) \ge |R(\tau)|$