

# 计算机网络与通信技术

第二章 物理层与数据通信基础 北京交通大学 刘彪



# 计算机网络与通信技术

知识点 信道复用技术 北京交通大学 刘彪





### 信道复用技术

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

- 频分复用
- 时分复用和统计时分复用
- 波分复用
- 码分复用






#### 信道复用

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。 它允许用户使用一个共享信道进行通信,降低成本,提高利用率。






### 频分复用 FDM

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

- 将整个带宽分为多份,用户在分配到一定的频带后, 在通信过程中自始至终都占用这个频带。
- 频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(请注意,这里的"带宽"是频率带宽而不是数据的发送速率)。



时间

频分复用





#### 时分复用TDM

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术


- 时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分 复用帧(TDM 帧)。每一个时分复用的用户 在每一个TDM 帧中占用固定序号的时隙。
- 每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是TDM 帧的长度)。
- TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。
- 时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。





#### 时分复用TDM

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术



时分复用






- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

#### 时分复用会造成线路资源浪费

使用时分复用系统传送计算机数据时,由于计算机数据的突发性质,用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。




时分复用可能会造成线路资源的浪费





#### 统计时分复用 STDM

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术



统计时分复用的工作原理





#### 波分复用 WDM

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基础知识
- 2.3 物理层下面的传输媒体
- 2.4 信道复用技术

波分复用就是光的频分复用。使用一根 光纤来同时传输多个光载波信号。

