

随机信号和噪声分析



本章内容在通信系统模型中的位置



通信系统一般模型

本章安排

- ■随机过程的基本概念
- ■随机过程的统计描述
- ■平稳随机过程
- ■维纳一欣钦定理
- ■两个随机过程之间的统计联系
- ■正态随机过程
- ■平稳随机过程通过线性系统
- ■白噪声、散弹噪声和热噪声
- ■白噪声通过窄带线性系统--窄带噪声
- ■正弦波加窄带高斯噪声的统计特性







随机信号:

具有随机特性(某个参数或几个参数不能预知或不能完全预知)的信号。

确定信号是随机信号的一种特定形式。

随机信号种类:

包含信息的信号、各种干扰(人为干扰、天电干扰)、噪声(热噪声、散弹噪声)

随机信号的数学模型: 随机过程

随机信号和噪声分析方法: 统计学随机过程理论和方法。



简单地说,随机过程是一种取值随机变化的时间

函数,它不能用确切的时间函数来表示。

随机过程两层含意:


"随机"(指取值不确定,仅有取某个值的可能性);"过程"(为时间的函数)。

随机过程是随时间变化的随机变量的集合,在任意时刻考察随机过程的值是一个随机变量。

随机过程是一个由全部可能的实现(或样本函数)构成的集合,每个实现都是一个确定的时间函数,而随机性就体现在出现哪一个实现是不确定的。

用X(t)或 $\{x(t)\}$ 表示。





典型随机过程---接收机噪声



随机过程的实际定义:

随机过程包含有空间与时间双重概念。


是各次实现的集合(并列的空间概念)。

又是时间的函数(时间的概念)。

实践中,不可能得到空间上并列的各样本函数,只能得到时间很长的一次实现。

因此,可从实践中容易获得的一次实现来定义随机过程,如下图所示。





图中信号是随机过程的一次实现,它是随机取值的时间函数,在已经过去的时间上取值已经确定,随机性消失。

在未来的时间点上,取值随机,是一个随机变量。

该随机变量取值的分布规律就是随机过程在该时间上的分布规律。




归纳起来,随机过程具有如下特性:

(1) 取值的随机性;

 $X(t_1)$ 是一个随机变量。

(在 t 时刻观察随机过程的值)





归纳起来,随机过程具有如下特性:

(1) 取值的随机性;


 $X(t_1)$ 是一个随机变量。

(在生 时刻观察随机过程的值)

(2) 样本的确定性。

随机过程的某一个样本函数

 $x_i(t)$ 为时间的确定函数。





举例: $X(t) = A\cos(\omega_0 t + \Theta)$ 为随机过程。

其中, A、 ω_0 为常数 Θ 为[$0,2\pi$] 内均匀分布的随机变量。

(1) 取值的随机性

$$t_1 = 0$$
 时,
$$X(t_1) = A\cos\Theta$$
 是一个随机变量;

(2) 样本的确定性

$$\Theta_1 = 0 \text{ fid}$$

 $x_1(t) = A\cos\omega_0 t$ 为时间的确定函数。