

## Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος



Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

# Ενσωματωμένα Συστήματα

(6° εξάμηνο)


**02-Digital Ports** 


Διδάσκουσα: Παπαδοπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια


Θεσσαλονίκη 2025

# Κατάταξη ανάλογα με την αρχιτεκτονική του μΕ





# Αρχιτεκτονική του μΕ PIC18F4550




Ο δίαυλος δεδομένων προς τη μνήμη δεδομένων είναι των 8 bit

Ο δίαυλος δεδομένων προς τη μνήμη προγράμματος είναι 16 bit.

Επομένως μεταφέρονται συγχρόνως από τη μνήμη προγράμματος 16 bit.

Οι εντολές σε γλώσσα μηχανής είναι κατά κανόνα λέξεις των 16 bit

# Σύνδεση ΚΜΕ (CPU) με μνήμες προγράμματος και δεδομένων



# Στην αρίθμηση των θέσεων μνήμης χρησιμοποιούμε το δεκαεξαδικό αριθμητικό σύστημα!


Μπορούμε να τοποθετήσουμε περιεχόμενο σε μια θέση μνήμης ή να διαβάσουμε το περιεχόμενο από μια θέση μνήμης (Write/ Read)

D<mark>ata</mark> Bus 8 bit (Δίαυλος δεδομένων)

<mark>8 α</mark>γωγοί για μεταφορά του **τεριε**χομένου της

Περιεχόμενα θέσεων μνήμης (b)	Διευθύνσεις στο δεκαεξαδικό αριθμητικό σύστημα (h)	Διευθύνσεις στο δυαδικό αριθμητικό σύστημα (b)	Διευθύνσεις στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα (d)
0101 0101	000	0000 0000 0000	0
1111 1111	001	0000 0000 0001	1
1000 1110	002	0000 0000 0010	2
•		•	
•	•	•	•
1010 1111	0FE	0000 1111 1110	254
1001 1010	0FF	0000 1111 1111	255
1111 0000	100	0001 0000 0000	256
1111 1000	101	0001 0000 0001	257


Address Bus
12 bit (Δίαυλος
διευθύνσεων)



#### Διεύθυνση CC2<sub>h</sub> (Αποδίδεται από την KME)

12 αγωγοί για επιλογή της διεύθυνσης από την οποία θα γίνει η ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων

# PIC18F – MCU and Memory



Data Memory: 2 K (2<sup>11</sup>)

Περιοχή διευθύνσεων: 000 to 7FF<sub>h</sub>

Καταχωρητές των 8-bit

Program Memory: 32 K (2<sup>15</sup>)

Περιοχή διευθύνσεων: 000000 to 007 $FFF_h$ 

Καταχωρητές των 16-bit

Ο δίαυλος διευθύνσεων των 21 bit θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε

2 MB 2<sup>21</sup>

Η μνήμη προγράμματος είναι οργανωμένη σε λέξεις των 16 bit


Ο δίαυλος διευθύνσεων των 12 bit θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε



Η μνήμη δεδομένων είναι οργανωμένη σε λέξεις των 8 bit

## Μνήμη δεδομένων του μΕ ΡΙC18F4550

#### PIC18F2455/2550/4455/4550



Η μνήμη δεδομένων του μΕ είναι από τη διεύθυνση (000)<sub>h</sub>
 έως (7FF)<sub>h</sub>. Δηλαδή από 0000 0000 0000 έως 111 1111 1111

Το πλήθος των διευθύνσεων είναι  $2^{11} = 2^1 \times 2^{10} = 2 \times 1024 = 2 \times 102$ 


#### Η μνήμη δεδομένων του μΕ ΡΙС 18F4550 είναι 2 Κ

#### Προσοχή!

 $2^{10}$  =1024 =1 K για τις μνήμες  $2^{20}$  =1 K x 1 K =1 M (1 048 576 θέσεις μνήμης)  $2^{30}$  =1 K x 1 K x 1 K = 1 G (1 073 741 824 θέσεις μνήμης

- **Προσοχή**, χρησιμοποιούνται και οι θέσεις μνήμης (F60)<sub>h</sub> έως (FFF)<sub>h</sub>.
- Αυτές οι θέσεις μνήμης χρησιμοποιούνται για τους Special Function Registers (SFR)
- Πρόκειται για θέσεις μνήμης που έχουν ειδική λειτουργία

## Μνήμη προγράμματος μΕ PIC18F4550



#### Προσοχή:

- Οι τιμές στο δίαυλο διευθύνσεων της μνήμης προγράμματος τοποθετούνται από τον Program Counter
- O Program Counter είναι ένας καταχωρητής τοποθετημένος μέσα στην ΚΜΕ (CPU)

Όπως φαίνεται στο σχήμα, το υλοποιημένο κομμάτι της μνήμης είναι από τη διεύθυνση  $0000_h$  έως τη διεύθυνση  $7FFF_h$ 


Δηλαδή από τη διεύθυνση 0000 0000 0000 0000 Έως τη διεύθυνση 111 1111 1111

Η συνολική μνήμη προγράμματος είναι  $2^{15} = 2^5 \times 2^{10} = 32 \text{ K}$ 


#### Δημιουργία προγράμματος σε γλώσσα Assembly (1/6)

Να γραφεί πρόγραμμα με το οποίο στη θέση μνήμης 060h τοποθετείται η τιμή 2Ah και στη θέση μνήμης 061h η τιμή FFh. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο της θέσης μνήμης 060h μεταφέρεται στη θέση μνήμης 061h. Μετά την εκτέλεση των παραπάνω το πρόγραμμα να εκτελεί έναν ατέρμονα (χωρίς τέλος) βρόχο χωρίς να εκτελεί κάποια άλλη εντολή. Το πρόγραμμα να τοποθετηθεί στη μνήμη προγράμματος από τη διεύθυνση 0800h και μετά.


#### Δημιουργία προγράμματος σε γλώσσα Assembly (2/6)



CPU (Central Processing Unit) ΚΜΕ (κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας)



#### PIC18F2455/2550/4455/4550




#### Μνήμη προγράμματος

Το πρόγραμμα θα γραφεί από τη διεύθυνση 0800h και μετά. (Πώς θα το τοποθετήσουμε σε αυτήν τη θέση;

#### Μνήμη δεδομένων

 $2A_h \rightarrow N\alpha$  γίνει περιεχόμενο της θέσης μνήμης  $060_h$  FF<sub>h</sub>  $\rightarrow N\alpha$  γίνει περιεχόμενο της θέσης μνήμης  $061_h$  Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης  $060_h$  να μεταφερθεί στο περιεχόμενο της θέσης μνήμης  $061_h$ 

#### Δημιουργία προγράμματος σε γλώσσα Assembly (3/6)




# **Μνήμη δεδομένων**Οργανωμένη σε λέξεις των 8 bit 000h 001h ... ... 060h 061h


#### Μνήμη δεδομένων

Η τοποθέτηση τιμών στις θέσεις τις μνήμης δεδομένων και η μεταφορά τιμών από και προς τις θέσεις της μνήμης δεδομένων γίνεται δια μέσου του καταχωρητή εργασίας W

#### Δημιουργία προγράμματος σε γλώσσα Assembly (4/6)



### Δημιουργία προγράμματος σε γλώσσα Assembly (5/6)




# Mνήμη δεδομένων Οργανωμένη σε λέξεις των 8 bit 000h 001h ... ... 0010 1010 060h 061h

#### Μνήμη δεδομένων


Η τοποθέτηση τιμών στις θέσεις τις μνήμης δεδομένων και η μεταφορά τιμών από και προς τις θέσεις της μνήμης δεδομένων γίνεται δια μέσου του καταχωρητή εργασίας W

### Δημιουργία προγράμματος σε γλώσσα Assembly (6/6)



## Άσκηση 1 Χρήση της πόρτας Β ως έξοδος

Να γραφεί πρόγραμμα που να εμφανίζει στην πόρτα Β του μικροελεγκτή PIC18F4550 την τιμή 1111 0000b (0xF0)



# Παράλληλη πόρτα Β (1/2)



Οι τιμές που τοποθετούνται στον καταχωρητή κατεύθυνσης της πόρτας Β καθορίζουν ποιοι ακροδέκτες θα είναι είσοδοι και ποιοι θα είναι έξοδοι:


- 1 → ο αντίστοιχος ακροδέκτης της πόρτας Β θα είναι είσοδος
- Ο → ο αντίστοιχος ακροδέκτης της πόρτας Β θα είναι έξοδος

# Παράλληλη πόρτα Β (2/2)


Να γραφούν οι εντολές με τις οποίες οι ακροδέκτες RB7, RB6, RB5, RB4 της πόρτας Β γίνονται είσοδοι και οι ακροδέκτες RB3, RB2, RB1 και RB0 της πόρτας Β γίνονται έξοδοι.

#### set\_tris\_b(0xF0);


- Τοποθετώντας την κατάλληλη τιμή στον καταχωρητή κατεύθυνσης της πόρτας Β καθορίζουμε ποιοι ακροδέκτες της πόρτας Β θα είναι είσοδοι και ποιοι θα είναι έξοδοι.
- Χρησιμοποιούμε το όνομα TRISB για τον καταχωρητή κατεύθυνσης της πόρτας Β και PORT Β για τον καταχωρητή δεδομένων της πόρτας Β



## Πλακέτα ανάπτυξης εφαρμογών του εργαστηρίου «Ενσωματωμένα Συστήματα»



# Άσκηση 00a Χρήση της πόρτας Β ως πόρτας εξόδου



#### Σε γλώσσα C το πρόγραμμα αποτελείται από δύο εντολές

set\_tris\_b(0x00); Να γίνουν όλοι οι ακροδέκτες της πόρτας Β έξοδοι

PORTB =0xF0; Ο καταχωρητής δεδομένων της πόρτας Β να πάρει την τιμή 1111 0000 (πρέπει προηγουμένως να δηλωθεί η θέση του στη μνήμη με μια οδηγία)

# Αρχεία του project της άσκησης

Περιεχόμενα φακέλου όπου θα αναπτυχθεί το Project της άσκησης

#### askisi-1a.c

Το αρχείο σε γλώσσα C (το αρχείο προγράμματος που δημιουργήσαμε)

#### askisi-1a.hex

- Το αποτέλεσμα της μετάφρασης του προγράμματος από γλώσσα C σε γλώσσα μηχανής
- Είναι το αρχείο που θα φορτωθεί στο μικροελεγκτή
- Ανοίγει με το notepad

#### 18F4550.h

- Αρχείο με πληροφορίες για το μικροελεγκτή που χρησιμοποιούμε
- Ανοίγει με notepad

#### main.h

- Αρχείο με τις αρχικές ρυθμίσεις του μικροελεγκτή
- Ανοίγει με notepad

#### **Pre-processor directives (CCS C compiler)**


```
# include
# byte
```

```
#include <main.h> // Το αρχείο <main.h> περιέχει αρχικές ρυθμίσεις // Πρέπει να τοποθετηθεί οπωσδήποτε στον ίδιο // φάκελο στον οποίο θα αναπτύξετε το project σας. // Μπορείτε να το ανοίξετε με το notepad ή το word pad // και να δείτε το περιεχόμενο του #byte PORTB=0xF81 //F81 είναι η θέση του καταχωρητή δεδομένων της // πόρτας Β στη μνήμη του μικροελεγκτή // Δίνουμε στη διεύθυνση 0xF81 το όνομα PORTB
```

#BYTE	
Syntax:	#BYTE id = x
Elements:	<ul><li>id is a valid C identifier,</li><li>x is a C variable or a constant</li></ul>
Purpose:	If the id is already known as a C variable then this will locate the variable at address x. In this case the variable type does not change from the original definition. If the id is not known a new C variable is created and placed at address x with the type int (8 bit)
	Warning: In both cases memory at $x$ is not exclusive to this variable. Other variables may be located at the same location. In fact when $x$ is a variable, then id and $x$ share the same memory location.


#### SPECIAL FUNCTION REGISTER MAP

#### FOR PIC18F2455/2550/4455/4550 DEVICES




#### Άσκηση 00α εμφάνιση στην πόρτα Β της τιμής 1111000

```
exercise_0.c*
        #include <main.h> // Συμπεριλαμβάνουμε το αρχείο
  2
                          // αρχικών ρυθμίσεων main.h
  3
        #byte PORTB =0xF81 // αποδίδουμε στη θέση μνήμης 0xF81
  4
                           // το όνομα PORTB
  5
                           // Δηλαδή δημιουργούμε μια μεταβλητή
  6
                           // των 8 bit της οποίας η τιμή θα
  7
                           // αποθηκεύεται στη θέση μνήμης F81h
  8
                           // Η θέση μνήμης F81h είναι ο καταχωρητής
  9
                           // δεδομένων της πόρτας Β
 10
 11
      □ void main(void){
 12
 13
        set_tris_b(0x00); // κάνουμε την πόρτα Β έξοδο
 14
                           // Δηλαδή δίνουμε στον καταχωρητή κατεύθυνσης
 15
                           // της πόρτας Β την τιμή 0000 0000
 16
 17
        PORTB =0xF0;
                           //Αποδίδουμε στον καταχωρητή δεδομένων
 18
                           //της πόρτας Β την τιμή 1111 0000
 19
 20
             while(TRUE) {
                            // ατέρμων βρόχος
 21
 22
 23
                            // κλείνει η αγκύλη της main()
 24
```



## SPECIAL FUNCTION REGISTER MAP FOR PIC18F2455/2550/4455/4550 DEVICES



# Άσκηση 00b. Χρήση της παράλληλης θύρας του μικροελεγκτή για εξαγωγή δεδομένων (άναμμα και σβήσιμο των LED)

#### Πρόγραμμα:

```
Προσοχή: Στο φάκελο στον οποίο θα αναπτύξετε το project θα πρέπει να τοποθετήσετε τα αρχεία main.h και
18f4550.h και add.txt.
                       //Το αρχείο <main.h> περιέχει αρχικές ρυθμίσεις
#include<main.h>
                                                                                             FOR PIC18F2455/2550/4455/4550 DEVICES
                       //Πρέπει να τοποθετηθεί οπωσδήποτε στον ίδιο φάκελο στον οποίο θα
                       //αναπτύξετε το project σας
                                                                                                     SPECIAL FUNCTION REGISTER MAP
                       //F81 είναι η θέση του καταχωρητή δεδομένων της πόρτας Β
#byte PORTB=0xF81
                       // στη μνήμη του μικροελεγκτή
                       // Δίνουμε στην διεύθυνση 0xF81 το όνομα PORTB
            *Από εδώ ξεκινάει το κύριο πρόγραμμα*
                                                                                                                           PORTE
                                                                                                                   F84h
void main()
                                                                                                                          PORTD(3)
                                                                                                                   F83h
                  //άνοιγμα αγκύλης της συνάρτησης main
                                                                                                                           PORTC
                                                                                                                    F82h
       set_tris_b(0x00); //Η θύρα Β γίνεται έξοδος (καταχωρητής κατεύθυνσης=0000 0000)
                                                                                                                   F81h
                                                                                                                           PORTB
                                                                                                                    F80h
                                                                                                                            PORTA
               // Με την παρακάτω δομή while(TRUE){ } εκτελείται συνεχώς (για πάντα) το σύνολο των
               // εντολών που είναι μέσα στις αγκύλες. Η δεσμευμένη λέξη TRUE στη γλώσσα C αντιστοιχεί
               // στην αληθή συνθήκη. Αντί για TRUE θα μπορούσαμε για παράδειγμα να βάλουμε 5>1,
               // δηλαδή μια συνθήκη που ισχύει πάντα.
                              //Βρόχος που δεν τελειώνει ποτέ (συνθήκη πάντα αληθής)
       while(TRUE) {
            PORTB=0b11111111; // Όλοι οι ακροδέκτες της πόρτας Β λαμβάνουν την τιμή 1
            delay ms(100);
                                 // Καθυστέρηση 100 ms
            PORTB=0b00000000; // Όλοι οι ακροδέκτες της πόρτας Β λαμβάνουν την τιμή 0
            delay ms(100);
                                // Καθυστέρηση 100ms
                      //κλείσιμο της αγκύλης του while
               // κλείσιμο της αγκύλης της main
                                                                                             R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 270 270 270 270 270 270 270
```

#### Άσκηση 00c Περιστρεφόμενη τελεία

```
Περιστροφή προς τα αριστερά του περιεχομένου στη
                                                                          διεύθυνση &PORTB
exercise_0.c*
                                                                         rotate left(&PORTB,1)
        #include <main.h> // Συμπεριλαμβάνουμε το αρχείο
                         // αρχικών ρυθμίσεων main.h
  3
        #byte PORTB =0xF81 // αποδίδουμε στη θέση μνήμης 0xF81
                          // το όνομα PORTB
  5
                          // Δηλαδή δημιουργούμε μια μεταβλητή
  6
                          // των 8 bit της οποίας η τιμή θα
                          // αποθηκεύεται στη θέση μνήμης F81h
                                                                              R5 R4
                                                                                       R3
                                                                                          R2 R1 R0
270 270 270
  8
                          // Η θέση μνήμης F81h είναι ο καταχωρητής
  9
                          // δεδομένων της πόρτας Β
 10
 11
       void main(void){
 12
                                                                     <<<<<<<
                                                                                        <<<<<<<
 13
        set tris b(0x00); // κάνουμε την πόρτα Β έξοδο
                          // Δηλαδή δίνουμε στον καταχωρητή κατεύθυνσης
 14
 15
                          // της πόρτας Β την τιμή 0000 0000
                                                                                             SPECIAL FUNCTION REGISTER MAP
 16
 17
        PORTB =0b10000000;
                                //Αποδίδουμε στον καταχωρητή δεδομένων
                                                                                      FOR PIC18F2455/2550/4455/4550 DEVICES
 18
                          //της πόρτας Β την τιμή 1111 0000
 19
 20
            while(TRUE) { // ατέρμων βρόχος
 21
                                                                                                      F84h
                                                                                                             PORTE
 22
            delay ms(100); // καθυστέρηση 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου
                                                                                                            PORTD(3)
            rotate left(&PORTB,1); // περιστροφή αριστερά της τιμής που
 23
                                                                                                      F83h
 24
                                    // περιέχεται στη διεύθυνση &PORTB
                                                                                                             PORTC
                                                                                                      F82h
 25
                                                                                                             PORTB
                                                                                                      F81h
 26
                                                                                                             PORTA
                                                                                                      F80h
 27
                           // κλείνει η αγκύλη της main()
```


# Εντολή περιστροφής byte

rotate_left()	
Syntax:	rotate_left (address, bytes)
Parameters:	address is a pointer to memory, bytes is a count of the number of bytes to work with.
Returns:	undefined
Function:	Rotates a bit through an array or structure. The address may be an array identifier or an address to a byte or structure (such as &data). Bit 0 of the lowest BYTE in RAM is considered the LSB.
Availability:	All devices
Requires:	Nothing
Examples:	x = 0x86;
Example Files:	None
Also See:	rotate right(), shift left(), shift right()

218

rotate\_left(&PORTB,1)

Περιστροφή byte αριστερά



#### Άσκηση 00d. Κίνηση τελείας δεξιά-αριστερά

// κλείνει η αγκύλη της main()

35 36

37

```
exercise_00d.c
        #include <main.h> // Συμπεριλαμβάνουμε το αρχείο
  2
                           // αρχικών ρυθμίσεων main.h
  3
        #byte PORTB =0xF81 // αποδίδουμε στη θέση μνήμης 0xF81
                                                                             Το αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά στην αντίσταση και δείχνει
  4
                            // το όνομα PORTB
                                                                             το ρεύμα που περνάει μέσα από την αντίσταση.
  5
                            // Δηλαδή δημιουργούμε μια μεταβλητή
                                                                             Το ρεύμα που περνάει μέσα από την αντίσταση είναι το ίδιο με το ρεύμα
  6
                            // των 8 bit της οποίας η τιμή θα
                                                                             που περνάει μέσα από το LED (Σύνδεση σε σειρά)
                            // αποθηκεύεται στη θέση μνήμης F81h
  8
                            // Η θέση μνήμης F81h είναι ο καταχωρητής
  9
                            // δεδομένων της πόρτας Β
 10
        int8 i:
                                                                                                                       R5 R4
                                                                                                                                R3
270
                                                                                                                                     R2 R1 R0 270 270
 11
      □ void main(void){
                                                                           Το βολτόμετρο συνδέεται παρράληλα στο LED και
 12
                                                                           δείχνει την πτώση τάσης πάνω στο LED
 13
        set_tris_b(0x00); // κάνουμε την πόρτα Β έξοδο
 14
                            // Δηλαδή δίνουμε στον καταχωρητή κατεύθυνσης
 15
                            // της πόρτας Β την τιμή 0000 0000
 16
 17
                                  //Αποδίδουμε στον καταχωρητή δεδομένων
        PORTB =0b10000000;
                                                                                                           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 18
                            //της πόρτας Β την τιμή 1000 0000
                                                                                                           19
 20
             while(TRUE) {
                             // ατέρμων βρόχος
 21
                          for(i=1;i<=7;i++){
 22
                                           delay ms(50);
 23
                                           PORTB=PORTB/2; //Διαίρεση με το 2
                                               // σημαίνει μετακίνηση όλων
 24
 25
                                               //των bit της πόρτας Β κστά μια θέση δεξιά
 26
 27
 28
                         for(i=7;i>=1;i--){
 29
                                          delay ms(50);
 30
                                          PORTB=PORTB*2; //Πολλοπλασιασμός με το 2
 31
                                             // σημαίνει μετακίνηση όλων
 32
                                             //των bit της πόρτας Β κστά μια θέση αριστερά
 33
 34
                          } // κλείνει η αγκύλη της while(TRUE)
```

#### Άσκηση 00d. Κίνηση τελείας δεξιά-αριστερά

37

```
exercise_00d.c
        #include <main.h> // Συμπεριλαμβάνουμε το αρχείο
  2
                          // αρχικών ρυθμίσεων main.h
  3
        #byte PORTB =0xF81 // αποδίδουμε στη θέση μνήμης 0xF81
                                                                            Το αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά στην αντίσταση και δείχνει
  4
                           // το όνομα PORTB
                                                                            το ρεύμα που περνάει μέσα από την αντίσταση.
  5
                           // Δηλαδή δημιουργούμε μια μεταβλητή
                                                                            Το ρεύμα που περνάει μέσα από την αντίσταση είναι το ίδιο με το ρεύμα
  6
                           // των 8 bit της οποίας η τιμή θα
                                                                            που περνάει μέσα από το LED (Σύνδεση σε σειρά)
                           // αποθηκεύεται στη θέση μνήμης F81h
  8
                           // Η θέση μνήμης F81h είναι ο καταχωρητής
  9
                           // δεδομένων της πόρτας Β
 10
        int8 i:
                                                                                                                R6 R5 R4
                                                                                                                              R3 R2 R1 R0
270 270 270 270
 11
      □ void main(void){
                                                                          Το βολτόμετρο συνδέεται παρράληλα στο LED και
 12
                                                                          δείχνει την πτώση τάσης πάνω στο LED
 13
        set_tris_b(0x00); // κάνουμε την πόρτα Β έξοδο
 14
                           // Δηλαδή δίνουμε στον καταχωρητή κατεύθυνσης
 15
                           // της πόρτας Β την τιμή 0000 0000
 16
 17
                                 //Αποδίδουμε στον καταχωρητή δεδομένων
        PORTB =0b10000000;
                                                                                                         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 18
                           //της πόρτας Β την τιμή 1000 0000
                                                                                                         19
 20
             while(TRUE)
                                                                                               Διαίρεση με 2 => μετακίνηση του 1 δεξιά
 21
                         for(i=1;i<=7;i++){
                                                                                               1000 0000 → 128 (αρχική τιμή της PORTB)
 22
                                          delay ms(50);
 23
                                          PORTB=PORTB/2; //Διαίρεση με το 2
                                                                                               0100\ 0000 \rightarrow 64 (τιμή για i=1)
                                              // σημαίνει μετακίνηση όλων
 24
 25
                                              //των bit της πόρτας Β κστά μια θέση δεξιά
                                                                                               0010\ 0000 \rightarrow 32 (τιμή για i=2)
 26
 27
                                                                                               0001\ 0000 \rightarrow 16 (τιμή για i=3)
 28
                         for(i=7;i>=1;i--){
                                                                                               0000 \ 1000 \rightarrow 8 \ (τιμή για i=4)
 29
                                         delay ms(50);
 30
                                         PORTB=PORTB*2: //Πολλοπλασιασμός με το 2
                                                                                               0000 \ 0100 \rightarrow 4 \ (τιμή για i=5)
 31
                                            // σημαίνει μετακίνηση όλων
 32
                                            //των bit της πόρτας Β κστά μια θέση αριστερά
                                                                                               0000 \ 0010 \rightarrow 2 \ (τιμή για i=6)
 33
                                                                                               0000 \ 0001 \rightarrow 1 \ (τιμή για i=7)
 34
                          } // κλείνει η αγκύλη της while(TRUE)
 35
 36
                            // κλείνει η αγκύλη της main()
```


#### Άσκηση 00d. Κίνηση τελείας δεξιά-αριστερά

37

```
exercise_00d.c
        #include <main.h> // Συμπεριλαμβάνουμε το αρχείο
  2
                          // αρχικών ρυθμίσεων main.h
  3
        #byte PORTB =0xF81 // αποδίδουμε στη θέση μνήμης 0xF81
                                                                            Το αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά στην αντίσταση και δείχνει
  4
                           // το όνομα PORTB
                                                                           το ρεύμα που περνάει μέσα από την αντίσταση.
  5
                           // Δηλαδή δημιουργούμε μια μεταβλητή
                                                                            Το ρεύμα που περνάει μέσα από την αντίσταση είναι το ίδιο με το ρεύμα
  6
                           // των 8 bit της οποίας η τιμή θα
                                                                            που περνάει μέσα από το LED (Σύνδεση σε σειρά)
                           // αποθηκεύεται στη θέση μνήμης F81h
  8
                           // Η θέση μνήμης F81h είναι ο καταχωρητής
  9
                           // δεδομένων της πόρτας Β
 10
        int8 i:
                                                                                                                    R5 R4
                                                                                                                                  R2 R1 R0
270 270 270
 11
      □ void main(void){
                                                                          Το βολτόμετρο συνδέεται παρράληλα στο LED και
 12
                                                                          δείχνει την πτώση τάσης πάνω στο LED
 13
                          // κάνουμε την πόρτα Β έξοδο
        set tris b(0x00);
 14
                           // Δηλαδή δίνουμε στον καταχωρητή κατεύθυνσης
 15
                           // της πόρτας Β την τιμή 0000 0000
 16
 17
                                 //Αποδίδουμε στον καταχωρητή δεδομένων
        PORTB =0b10000000;
                                                                                                         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 18
                           //της πόρτας Β την τιμή 1000 0000
                                                                                                         19
 20
             while(TRUE) {
                            // ατέρμων βρόχος
                                                                                                 Πολλαπλασιασμός με 2 => μετακίνηση του 1
 21
                         for(i=1;i<=7;i++){
 22
                                          delay ms(50);
                                                                                                  αριστερά
 23
                                          PORTB=PORTB/2; //Διαίρεση με το 2
                                              // σημαίνει μετακίνηση όλων
 24
                                                                                                  0000 0001 \rightarrow 1 (αρχική τιμή της PORTB)
 25
                                              //των bit της πόρτας Β κστά μια θέση δεξιά
                                                                                                  0000 \ 0010 \rightarrow 2 \ (τιμή για i=7)
 26
 27
                                                                                                  0000 \ 0100 \rightarrow 4 \ (τιμή για i=6)
 28
                         for(i=7;i>=1;i--){
 29
                                         delay ms(50);
                                                                                                  0000 1000 \rightarrow 8 (τιμή για i=5)
 30
                                         PORTB=PORTB*2: //Πολλοπλασιασμός με το 2
                                                                                                 0001\ 0000 \rightarrow 16 (τιμή για i=4)
 31
                                            // σημαίνει μετακίνηση όλων
 32
                                            //των bit της πόρτας Β κστά μια θέση αριστερά
                                                                                                 0010\ 0000 \rightarrow 32 (τιμή για i=3)
 33
 34
                                κλεινει η αγκυλη της while(TRUE)
                                                                                                 0100 0000 \rightarrow 64 (τιμή για i=2)
 35
 36
                            // κλείνει η αγκύλη της main()
                                                                                                 1000 0000 \rightarrow 128 (τιμή για i=1)
```

#### Άσκηση 00e. Κίνηση τελείας δεξιά-αριστερά\_ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στον κώδικα ώστε η τελεία όταν μετακινείται από δεξιά προς τα αριστερά να εξαφανίζεται μετά το LSB και να ξαναεμφανίζεται στο LSB. Στη συνέχεια μετακινείται προς τα αριστερά και μόλις φτάνει στο MSB να εξαφανίζεται και να εμφανίζεται πάλι στο MSB για να μετακινηθεί πάλι προς τα δεξιά;



# Ενσωμάτωση κώδικα σε γλώσσα Assembly μέσα σε πρόγραμμα σε γλώσσα C

#### #ASM #ENDASM Syntax: #ASM #ASM ASIS code #ENDASM Elements: code is a list of assembly language instructions Purpose: The lines between the #ASM and #ENDASM are treated as assembly code to be inserted. These may be used anywhere an expression is allowed. The syntax is described on the following page. Function return values are sent in W0 for 16-bit, and W0, w1 for 32 bit. Be aware that any C code after the #ENDASM and before the end of the function may corrupt the value. If the second form is used with ASIS then the compiler will not do any optimization on the assembly. The assembly code is used as-is. Examples: int find\_parity(int data){ int count; ‡asm MOV #0x08, W0 MOV WO, count CLR WO loop: MOR.B data, WO RRC data, WO DEC count, F BRA NZ, loop MOV #0x01,W0 ADD count, F MOV count, WO MOV WO, \_RETURN\_ #endasm Example ex glint.c Files: Also See: None



# Πρόγραμμα σχεδίασης και προσομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων Proteus

