

## Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων



## Ενσωματωμένα Συστήματα

(6° εξάμηνο)

04-Ανάγνωση και απόδοση τιμής σε ακροδέκτη


Διδάσκουσα: Παπαδοπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Θεσσαλονίκη 2025

## Παράλληλες πόρτες του μικροελεγκτή PIC 18F4550

#### 40-Pin PDIP



- Οι μοναδικές πόρτες που μπορούν να έχουν 8 ακροδέκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ψηφιακές είσοδοι/ έξοδοι είναι οι πόρτες Β και D
- Οι πόρτες Α, C και Ε έχουν κάποιους ακροδέκτες προορισμένους μόνο για άλλες χρήσεις και όχι για ψηφιακούς ακροδέκτες εισόδου/ εξόδου

#### PIC18F2455/2550/4455/4550


TABLE 10-1: PORTA I/O SUMMARY

Pin	Function	TRIS Setting	I/O	I/O Type	Description
RA0/AN0	RA0	0	OUT	DIG	LATA<0> data output; not affected by analog input.
		1	IN	TTL	PORTA<0> data input; disabled when analog input enabled.
	AN0	1	IN	ANA	A/D input channel 0 and Comparator C1- input. Default configuration on POR; does not affect digital output.
RA1/AN1	RA1	0	OUT	DIG	LATA<1> data output; not affected by analog input.
		1	IN	TTL	PORTA<1> data input; reads 'o' on POR.
	AN1	1	IN	ANA	A/D input channel 1 and Comparator C2- input. Default configuration on POR; does not affect digital output.
RA2/AN2/ VREF-/CVREF	RA2	0	OUT	DIG	LATA<2> data output; not affected by analog input. Disabled when CVREF output enabled.
	·	1	IN	TTL	PORTA<2> data input. Disabled when analog functions enabled; disabled when CVREF output enabled.
	AN2	1	IN	ANA	A/D input channel 2 and Comparator C2+ input. Default configuration on POR; not affected by analog output.
	VREF-	1	IN	ANA	A/D and comparator voltage reference low input.
	CVREF	х	OUT	ANA	Comparator voltage reference output. Enabling this feature disables digital I/O.
RA3/AN3/ VREF+	RA3	0	OUT	DIG	LATA<3> data output; not affected by analog input.
	· ·	1	IN	TTL	PORTA<3> data input; disabled when analog input enabled.
	AN3	1	IN	ANA	A/D input channel 3 and Comparator C1+ input. Default configuration on POR.
	VREF+	1	IN	ANA	A/D and comparator voltage reference high input.
RA4/ToCKI/ C1OUT/RCV	RA4	0	OUT	DIG	LATA<4> data output; not affected by analog input.
		1	IN	ST	PORTA<4> data input; disabled when analog input enabled.
	Tocki	1	IN	ST	Timer0 clock input.
	C10UT	0	OUT	DIG	Comparator 1 output; takes priority over port data.
	RCV	x	IN	TTL	External USB transceiver RCV input.
RA5/AN4/SS/ HLVDIN/C2OUT	RA5	0	OUT	DIG	LATA<5> data output; not affected by analog input.
		1	IN	TTL	PORTA<5> data input; disabled when analog input enabled.
	AN4	1	IN	ANA	A/D input channel 4. Default configuration on POR.
	SS	1	IN	TTL	Slave select input for SSP (MSSP module).
	HLVDIN	1	IN	ANA	High/Low-Voltage Detect external trip point input.
	C2OUT	0	OUT	DIG	Comparator 2 output; takes priority over port data.
OSC2/CLKO/ RA6	OSC2	х	OUT	ANA	Main oscillator feedback output connection (all XT and HS modes).
	CLKO	x	OUT	DIG	System cycle clock output (Fosc/4); available in EC, ECPLL and INTCKO modes.
	RA6	0	OUT	DIG	LATA<6> data output. Available only in ECIO, ECPIO and INTIO modes; otherwise, reads as 'o'.
		1	IN	TTL	PORTA<6> data input. Available only in ECIO, ECPIO and INTIO modes; otherwise, reads as 'o'.

: OUT = Output, IN = Input, ANA = Analog Signal, DIG = Digital Output, ST = Schmitt Buffer Input,
TTL = TTL Buffer Input, x = Don't care (TRIS bit does not affect port direction or is overridden for this option)

## Διάβασμα από έναν ακροδέκτη εισόδου - Αποστολή τιμής σε έναν ακροδέκτη εξόδου

### **CCS C Compiler**



```
function name to get a complete description and parameter and return value descriptions.
                 assert()
                                   getch()
                                                           putc()
                                   getchar()
                                                            putchar()
                 fgetc()
                 fgets()
                                   gets()
                                                           puts()
RS232 I/O
                 fprintf()
                                   kbhit()
                                                           setup_uart()
                 fputc()
                                   perror()
                                                           set uart speed()
                 fputs()
                                   getc()
                                                           printf()
                 setup_spi()
                                   spi_data_is_in()
                                                        spi_read()
                                                                           spi_write()
SPITWO
                 setup_spi2()
                                   spi_data_is_in2()
                                                        spi read2()
                                                                           spi write2()
 WIRE I/O
                 spi_xfer()
                 get tris x()
                                                        output_float()
                                   input_x()
                                                                           output_low(
                                   output_X()
                                                        output_high()
                 input()
DISCRETE
                                                         output drive()
                                   output bit()
                                                                           port x pullups()
                 input state/
    1/0
                                   input change x()
                 set tris x()
                 psp_input_full()
                                         psp output full()
PARALLEL
                 psp_overflow()
                                         setup_psp(option, address_mask)
  PORT
```

**Ανάγνωση τιμής από ακροδέκτη εισόδου** a=input(PIN\_B4); //μετάφερε την τιμή του //ακροδέκτη B4 στη μεταβλητή a

### Αποστολή τιμής σε ακροδέκτη εξόδου

output\_low(PIN\_B5); //κάνε 0 τον ακροδέκτη B5 output high(PIN D6); //κάνε 1 τον ακροδέκτη D6

Άσκηση 01e. Να γραφεί πρόγραμμα που να ελέγχει την κατάσταση των ακροδεκτών RA0 και RA1.

Αν RA0=1 και RA1=1 να τίθεται RD0=1.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τιμών των RA0 και RA1 να τίθεται RD0=0.

Η πόρτα Α πρέπει να γίνει είσοδος και η πόρτα D έξοδος: set\_tris\_a(0b11111111); // Όλα 1 στον καταχωρητή κατεύθυνσης της πόρτας Α set tris d(0b0000000); // Όλα 0 στον καταχωρητή κατεύθυνσης της πόρτας D FOR PIC18F2455/2550/4455/4550 DEVICES

```
PORTE
     PORTD(3)
      PORTC
      PORTB
F81h
      PORTA
```

SPECIAL FUNCTION REGISTER MAP

```
2. Πρέπει να ελέγχεται συνεχώς η
κατάσταση των ακροδεκτών RA0 και RA1
και με βάση το αποτέλεσμα του ελέγχου
να τίθεται η κατάλληλη τιμή στον
ακροδέκτη RD0
int1 a;
int1 b;
while(TRUE){
    a=input(PIN A0);
    b=input(PIN_A1);
    if(a&&b){
         output high(PIN D0);
    else{
         output low(PIN D0);
```

```
3. Θα μπορούσε να γραφεί και ως εξής:
     if(input(PIN_A0) && input(PIN_A1)) {
         output high(PIN D0);
4. Θα μπορούσε να γραφεί και ως εξής:
     if((a==1) \&\& (b==1)) {
         output high(PIN D0);
```

Άσκηση 01e. Να γραφεί πρόγραμμα που να ελέγχει την κατάσταση των ακροδεκτών RA0 και RA1.

Αν RA0=1 και RA1=1 να τίθεται RD0=1. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τιμών των RA0 και RA1 να τίθεται RD0=0.

#### Διαφορά τελεστών && και &

Με το & γίνεται η λογική πράξη ΑΝΟ μεταξύ δύο μεταβλητών.

#### Παράδειγμα 1:

X1 = 11110000

X2 = 11000000

X1 & X2 = 11000000 (έγινε η λογική πράξη AND ανάμεσα στα αντίστοιχα bit)

Με το **&&** γίνεται ο **έλεγχος ΑΝD μεταξύ δύο συνθηκών**. Αν και οι δύο συνθήκες είναι αληθείς το αποτέλεσμα είναι αληθής συνθήκη.


#### Παράδειγμα 2:

```
If(X1>5 && X2>=0) { }
```

- Πρέπει να σημειωθεί ότι η **αληθής συνθήκη** αντιστοιχεί στην τιμή **1**. Για παράδειγμα το while(TRUE) και το while(1) είναι ακριβώς το ίδιο
- Οποιαδήποτε τιμή εκτός από 1 αντιστοιχεί στην ψευδή συνθήκη

Άσκηση 01e. Να γραφεί πρόγραμμα που να ελέγχει την κατάσταση των ακροδεκτών RA0 και RA1.

Αν RA0=1 και RA1=1 να τίθεται RD0=1. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τιμών των RA0 και RA1 να τίθεται RD0=0.



## Εντολές

## output\_high()

## output\_low()

#### output\_high()

Syntax: output\_high (pin)

**Parameters:** Pin to write to. Pins are defined in the devices .h file. The actual value is a bit

address. For example, port a (byte 5) bit 3 would have a value of 5\*8+3 or 43. This is defined as follows: #DEFINE PIN\_A3 43. The PIN could also be a variable. The variable must have a value equal to one of the constants (like PIN\_A1) to work properly. The tristate register is updated unless the FAST\_I0 mode is set on port A. Note that doing I/O with a variable instead of a constant

will take much longer time.

Returns: undefined

Function: Sets a given pin to the high state. The method of I/O used is dependent on the

last USE \* IO directive.

Availability: All devices.

Requires: Pin constants are defined in the devices .h file

Examples: output high (PIN A0);

Int16 i=PIN\_A1;
output low(PIN A1);

Example Files: <u>ex\_sqw.c</u>

Also See: input(), output low(), output float(), output bit(), output x(), #USE FIXED IO,

#USE FAST IO, #USE STANDARD IO, General Purpose I/O

#### output\_low()

Syntax: output\_low (pin)

Parameters: Pins are defined in the devices .h file. The actual value is a bit address. For

example, port a (byte 5) bit 3 would have a value of 5\*8+3 or 43. This is defined as follows: #DEFINE PIN\_A3 43. The PIN could also be a variable. The variable must have a value equal to one of the constants (like PIN\_A1) to work properly. The tristate register is updated unless the FAST\_I0 mode is set on port A. Note that doing I/0 with a variable instead of a constant will take much longer time.

Returns: undefined

Function: Sets a given pin to the ground state. The method of I/O used is dependent on

the last USE \*\_IO directive.

Availability: All devices.

Requires: Pin constants are defined in the devices .h file

Examples: output\_low(PIN\_A0);

Int16i=PIN\_A1;
output low(PIN A1);

Example Files: ex sqw.c

Also See: input(), output high(), output float(), output bit(), output x(), #USE FIXED IO,

#USE FAST\_IO, #USE STANDARD\_IO, General Purpose I/O


## Εντολή: input(pin)

input( )				
Syntax:	value = input ( <i>pin</i> )			
Parameters:	<i>Pin</i> to read. Pins are defined in the devices .h file. The actual value is a bit address. For example, port a (byte 5 ) bit 3 would have a value of 5*8+3 or 43 . This is defined as follows: #define PIN_A3 43 .			
	The PIN could also be a variable. The variable must have a value equal to one of the constants (like PIN_A1) to work properly. The tristate register is updated unless the FAST_I0 mode is set on port A. note that doing I/0 with a variable instead of a constant will take much longer time.			
Returns:	0 (or FALSE) if the pin is low, 1 (or TRUE) if the pin is high			
Function:	This function returns the state of the indicated pin. The method of I/O is dependent on the last USE *_IO directive. By default with standard I/O before the input is done the data direction is set to input.			
Availability:	All devices.			
Requires:	Pin constants are defined in the devices .h file			
Examples:	while ( !input(PIN_B1) ); // waits for B1 to go high			
	<pre>if( input(PIN_A0) )    printf("A0 is now high\r\n");</pre>			
	<pre>int16 i=PIN_B1; while(!i); //waits for B1 to go high</pre>			
Example Files:	<u>ex pulse.c</u>			
Also See:	input_x(), output_low(), output_high(), #USE FIXED_IO, #USE FAST_IO, #USE STANDARD_IO, General Purpose I/O			


Άσκηση 01e. Να γραφεί πρόγραμμα που να ελέγχει την κατάσταση των ακροδεκτών RA0 και RA1.

Αν RA0=1 και RA1=1 να τίθεται RD0=1. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τιμών των RA0 και RA1 να τίθεται RD0=0.

```
exercise_01e.c
  1
        #include<main.h> //Το αρχείο <main.h> περιέχει αρχικές ρυθμίσεις
  2
                         //Πρέπει να τοποθετηθεί οπωσδήποτε στον ίδιο φάκελο στον οποίο θα
  3
                         //αναπτύξετε το project σας.
  4
        #byte PORTA=0xF80 //F80 είναι η θέση τη καταχωρητή δεδομένων της πόρτας Α
  5
                         // στην μνήμη του μικροελεγκτή
  6
        #byte PORTD=0xF83 //F83 είναι η θέση τη καταχωρητή δεδομένων της πόρτας D
  7
                         // στην μνήμη του μικροελεγκτή
  8
  9
        // *******Από εδώ αρχίζει το κύριο πρόγραμμα**************
 10
 11
        void main()
 12
                           //άνοιγμα αγκύλης της συνάρτησης main
 13
 14
                           //Η θύρα Α γίνεται είσοδος(καταχωρητής κατεύθυνσης=1111 1111)
        set tris a(0xff);
 15
        set tris d(0x00);
                          //Η θύρα D γίνεται έξοδος (καταχωρητής κατεύθυνσης=0000 0000)
 16
 17
 18
                           // Ορισμός ακέραιης μεταβλητής a του 1 bit για αποθήκευση
        int1 a;
 19
                           // του περιεχομένου του ακροδέκτη Α0
                           // Ορισμός ακέραιης μεταβλητής a του 1 bit για αποθήκευση
 20
        int1 b;
 21
                           // του περιεχομένου του ακροδέκτη Α1
 22
 23
                          //Βρόχος που δεν τελειώνει ποτέ(συνθήκη πάντα αληθής)
        while(TRUE) {
 24
                    a=input(PIN A0);
 25
                    b=input(PIN A1);
 26
                    if(a&&b)
 27
                                   output high(PIN D0);
 28
 29
                    else
 30
                                   output low(PIN D0);
 31
 32
 33
                       //κλείσιμο της αγκύλης του while
 34
 35
               // κλείσιμο της αγκύλης του main
 36
```



# Άσκηση 01f. Μέτρηση των 1 στους ακροδέκτες εισόδου της PORTD και εμφάνιση του αποτελέσματος στην PORTB



## Άσκηση 01f. Μέτρηση των 1 στους ακροδέκτες εισόδου της PORTD και εμφάνιση του αποτελέσματος στην PORTB

#### Πρόγραμμα σε γλώσσα C

```
void main()
                    //άνοιγμα αγκύλης της συνάρτησης main
set tris b(0x00); //Η θύρα Β γίνεται έξοδος(καταχωρητής κατεύθυνσης=0000 0000)
set tris d(0xff); //Η θύρα D γίνεται είσοδος(καταχωρητής κατεύθυνσης=1111 1111)
PORTB=0b00000000; // Στην πόρτα Β δίνεται η αρχική τιμή 0000 0000
                     // ακέραιη μεταβλητή που χρησιμοποιούμε μέσα στην for
int i=0;
int a;
while(TRUE) {
                          //Βρόχος που δεν τελειώνει ποτέ(συνθήκη πάντα αληθής)
            a=0:
            for (i=0; i<=7; i++){
                                 a =a + bit test(PORTD,i); //Η συνάρτηση
                                   //bit_test(PORTD,i) έλέγχει το bit i
                                   // του καταχωρητή δεδομένων της πόρτας D.
                                  // Αν το bit είναι 1 τότε η συνάρτηση παίρνει την
                                   // τιμή 1. Αν το bit είναι 0, τότε η συνάρτηση
                                   // παίρνει την τιμή 0.
                               } // κλείσιμο της αγκύλης της for
            PORTB=a; // Απόδοση στην πόρτα Β του αποτελέσματος της μέτρησης των 1
                    // που περιέχονται στον καταχωρητή δεδομένων της πόρτας D
            } //κλείσιμο της αγκύλης του while
       // κλείσιμο της αγκύλης του main
```

## **Εντολή: bit\_test()**

```
bit_test()
Syntax:
                 value = bit test (var, bit)
Parameters:
                 var may be a 8,16 or 32 bit variable (any Ivalue)
                 bit is a number 0-31 representing a bit number, 0 is the least significant bit.
Returns:
                 0 or 1
Function:
                 Tests the specified bit (0-7,0-15 or 0-31) in the given variable. The least
                 significant bit is 0. This function is much more efficient than, but otherwise
                 similar to: ((var & (1<<bit)) != 0)
Availability:
                 All devices
Requires:
                 Nothing
Examples:
                 if (data!=0)
                    for(i=31;!bit test(data, i);i--);
                 // i now has the most significant bit in data
                 // that is set to a 1
Example Files:
                 ex patg.c
Also See:
                 bit clear(), bit set()
```