## Краткая теоретическая часть

Значительную угрозу безопасности полетов создает турбулентная атмосфера. При воздействии турбулентной атмосферы на воздушное судно (ВС) изменяются углы атаки  $\alpha$ , углы скольжения  $\beta$  и воздушная скорость V, что сопровождается изменением аэродинамических сил и моментов. Знакопеременные нагрузки, воспринимаемые экипажем как «болтанка» ВС, приводят к следующим отрицательным последствиям: повышают темп расходования ресурса планера и вероятность усталостных разрушений конструкции ВС в полете, создают дискомфорт для экипажа, повышая его утомляемость и снижая точность пилотирования, создают помехи в работе системы автоматического управления, увеличивают опасность превышения предельных перегрузок ВС и выхода его на режим сваливания.

**Турбулентность** - состояние атмосферы, при котором наблюдаются неупорядоченные вихревые движения различных масштабов и различных скоростей. Оси турбулентных вихрей быстро меняют свое положение в пространстве и бывают ориентированы в самых различных направлениях.

## Причины турбулентности:

- трение воздушного потока о поверхность земли и как следствие большие вертикальные градиенты ветра в нижнем слое;
  - деформация воздушных течений горами;
- неодинаковое нагревание различных участков подстилающей поверхности, приводящее к развитию восходящих и нисходящих конвективных воздушных потоков и, следовательно, вихреобразованию (особенно на границах этих потоков);
- процессы облакообразования, при которых выделяется тепло конденсации и изменяется характер полей температуры и ветра;
- взаимодействие воздушных масс с различными термодинамическими характеристиками, на границе которых очень резко выражены горизонтальные градиенты температуры и ветра;
- волновые движения на инверсионных слоях, переходящие при определенных условиях в вихревые образования.

Интенсивность болтанки определяется перегрузкой или ее приращением. **Перегрузка** (n) - отношение подъемной силы в данный момент времени (Y) к подъемной силе горизонтального полета  $(Y_0)$ .

$$n = \frac{Y}{Y_0} \tag{1}$$

В горизонтальном полете подъемная сила равна массе самолета ( $Y_0 = G$ ), а любая мгновенная величина равна средней плюс ее отклонение от этого среднего ( $Y = Y_0 + \Delta Y$ ), поэтому:

$$n = \frac{Y_0 + \Delta Y}{G} = 1 + \frac{\Delta Y}{G}.\tag{2}$$

Перегрузка, которую испытывает самолет, зависит от типа самолета, высоты и скорости его полета и скорости вертикального порыва. Два разных

самолета, выполняющих полет на одной высоте с одинаковой скоростью, при встрече с одним и тем же порывом будут испытывать разную перегрузку.

Приращение перегрузки находится по формуле:

$$\Delta n = n - 1 = \frac{\Delta Y}{G} = \frac{mj}{mg} = \frac{j}{g},\tag{3}$$

где j — ускорение, которое получает BC при полете в турбулентной атмосфере.

Для обеспечения однозначности расчетов воздействия турбулентности на ВС создаются модели атмосферной турбулентности. В соответствии с одной из таких моделей атмосферная турбулентность представляется стационарным случайным процессом и делится на слабую ( $b_1 \approx 1 \, \text{ м/c}$ ) и сильную ( $b_2 \approx 3 \, \text{ м/c}$ ). В табл. 1 приведены нормированные характеристики модели для различных высот полета H, где обозначено: L — масштаб турбулентности;  $b_1$  и  $b_1$  — среднеквадратические значения средней квадратической скорости порывов соответственно для слабой и сильной турбулентности;  $\overline{t_1}$  и  $\overline{t_2}$  — относительное время пребывания ВС в слабой и сильной турбулентности.

Таблица 1

		Слабая		Сильная	
Н, м	<i>L</i> , м	турбулентность		турбулентность	
		$\overline{t_1}$ , c	$b_1$ , м/с	$\overline{t_2}$ , c	$b_2$ , m/c
0300	150	0,99999	0,826	0,00001	3,25
300600	150	0,400	1,00	0,00030	2,99
6003000	300	0,080	1,16	0,00080	2,99
30006000	300	0,050	1,13	0,00042	3,17
60009000	300	0,084	1,07	0,00015	3,41
900012000	300	0,085	1,04	0,00005	3,38

воздействия Ограничимся рассмотрением только вертикальных случайных порывов, которые, вызывая изменение углов атаки, могут создать одну из следующих ситуаций: превышение коэффициента подъемной силы, соответствующее началу потери устойчивости по перегрузке; превышение коэффициента соответствующее подъемной силы, возникновению неустойчивой работы силовой установки (воздухозаборника и двигателя); превышение коэффициента подъемной силы, соответствующее потере поперечной управляемости; превышение коэффициента подъемной силы, соответствующее сваливанию BC; превышения эксплуатационной перегрузки  $n^{9}_{vmakc}$  или расчетной перегрузки  $n^{p}_{v}$ , соответствующие появлению остаточных деформаций или разрушению ВС.

Характеристики болтанки при различных значениях приращения перегрузки приведены в табл. 2.

Последствием превышения заданного уровня эксплуатационных перегрузок является возможность появления остаточных деформаций

планера и его частей (крыла, оперения, фюзеляжа и т.д.). Факт превышения эксплуатационной устанавливается перегрузки опросом записей подтверждается анализом бортовых самописцев. Выявление последствий превышений для самолета производится путем тщательного осмотра его силовых элементов и нивелировкой самолета.

Так как коэффициент подъемной силы  $C_y$  и перегрузка  $n_y$  связаны соотношением  $n_y = \frac{C_y \rho_H V^2 S}{2G}$ , то во всех рассмотренных случаях появление особой ситуации можно свести к превышению соответствующего уровня положительной  $n_{v1}$  или отрицательной  $n_{v2}$  перегрузок (рис. 1). В первом приближении эти состояния можно принять адекватными авиационному происшествию.




Рис. 1. Превышение перегрузок ВС

Вероятность превышения эксплуатационной перегрузки (или уровень риска):

$$Q = 1 - e^{-\lambda_{00}t} \,. \tag{4}$$

Вероятность непревышения эксплуатационной перегрузки (или уровень безопасности полета):

$$P = e^{-\lambda_{00}t}, \tag{5}$$

 $P=e^{-\lambda_{0}t},$  (5) где  $\lambda_{oo}=\overline{t_1}\lambda_{01}+\overline{t_2}\lambda_{02}$  - это число превышений заданного уровня перегрузки за один час полета  $\Delta n_{v}$ , 1 / час.

Для интенсивностей  $\lambda_{01(02)}$  профессором Вороновичем А.П. было получено следующее выражение:

$$\lambda_{01(02)} = \lambda_o e^{-\frac{\Delta n_y}{Bb_{1(2)}}},\tag{6}$$

Виды болтанки и их характеристика

Интенсив-	Пираще-	Характеристика поведения	Характеристика комфорта
ность	ние пере-	самолета при болтанке	пассажиров
болтанки	грузки Δп	The comment	
Слабая болтанка	±0,2 g	Отдельные легкие вздрагивания самолета.	При длительном действии вызывает неприятные ощущения у отдельных пассажиров.
Умеренная	±0,5 g	Частые толчки, связанные с	Вызывает неприятные
болтанка		покачиванием самолета и изменением высоты, но не вызывающие затруднений в пилотировании самолета. Наблюдаются заметные колебания стрелок индикаторов в пилотажных приборах: вариометра и указателя скорости. Установившийся режим полета сохраняется.	ощущения у значительной части пассажиров и затрудняет ходьбу в самолете
Сильная болтанка	±1,0 g	Резкие вздрагивания и отдельные броски самолета, сопровождающиеся большими и частыми кренами и рысканьем. Изменение высоты, частые и резкие перегрузки затрудняют использование автопилота. Отмечается неустойчивая работа вариометра и указателя скорости. Установившийся режим полета нарушается по высоте и курсу. При больших отрицательных перегрузках ощущается невесомость, а при положительных, наоборот, сильное прижатие к креслу.	Незакрепленные предметы начинают смещаться. Хождение по самолету может вызвать ушибы пассажиров. Необходимо пристегивание пассажиров ремнями.
Штормовая или очень сильная болтанка	±1,1 g	Исключительно резкие броски самолета, сопровождающиеся большими перегрузками, сильно прижимающими или отрывающими от кресла. Полет происходит с большими отклонениями по высоте и курсу, нарушается установившийся режим полета. Показания вариометра и указателя скорости сильно искажаются. Ухудшается управляемость самолета. Неправильным действием пилота может быть создан режим по скорости, опасный для прочности самолета.	Тяжело переносится боль- шинством пассажиров, вызы- вает болезненные явления и утомляет экипаж Вызывает отделение кресел и зависание на ремнях, а при положительных перегрузках - затяжное прижатие к креслам. В случае непристегивания ремней пассажиры могут получить травмы и сильные ушибы головы. Резкие и большие перегрузки вызывают у подавляющего большинства пассажиров болезненные явления.

В этом выражении:

 $\stackrel{-}{B}$  - коэффициент, характеризующий чувствительность BC к атмосферной турбулентности, равный:

$$B = KK' \frac{C_y^{\alpha} \rho VS}{2G}, \tag{7}$$

 $\Delta n_y$  - нормируемый уровень предельно допустимого приращения перегрузки,

 $\lambda_o$  - средняя частота пересечения нулевого значения с постоянным знаком производной, рассчитываемая по формуле:

$$\lambda_o = \frac{V}{\sqrt{b_o L}} \cdot \frac{v}{KK'} \cdot 10^3 \left(\frac{1}{vac}\right),\tag{8}$$

 $b_{\alpha}$  – средняя аэродинамическая хорда крыла,

L – масштаб турбулентности,

v — коэффициент, учитывающий влияние переменности порывов по хорде крыла и нестационарности обтекания на  $\lambda_0$ . При M < 1,0 можно принять v=0,4.

Значения приращения перегрузок, соответствующие предельным параметрам по прочности и по аэродинамике определяются по следующим формулам:

– по максимальной эксплуатационной перегрузке:

$$\Delta n_{v}^{\circ} = n_{v}^{\circ} - 1, \tag{9}$$

- по расчетной перегрузке:

$$\Delta n_{v}^{p} = n_{v}^{p} - 1, \tag{10}$$

- по  $C_{\mathit{yhh}}$  соответствующему началу неустойчивости по перегрузке:

$$\Delta n_{_{HH}} = \frac{C_{_{yHH}} \rho \ (\alpha_{_{H}} M)^2}{2G/S} - 1, \tag{11}$$

- по  $C_{\mathit{yhh}}$  соответствующему сваливанию BC:

$$\Delta n_{\rm ycb} = \frac{C_{\rm ycb}\rho \left(\alpha_{\rm H}M\right)^2}{2G/S} - 1. \tag{12}$$

Коэффициент ослабления порывов K рассчитывается по формуле:

$$K = \frac{\sqrt{1 - 1.5 \frac{\overline{Y}^{\alpha}}{\beta}}}{1 - \frac{\overline{Y}^{\alpha}}{\beta}},$$
(13)

гле:

$$\overline{Y}^{\alpha} = -\frac{C_{y}^{\alpha}gS}{mV}, \ \beta = \frac{V}{L}, \ g = \frac{\rho V^{2}}{2}.$$
 (14)

Коэффициент K', учитывающий влияние нестационарности на значение среднеквадратического приращения перегрузки, определяется по графикам

рис. 2 для 
$$\mu = \frac{2m}{C_y^{\alpha} \rho Sb_{\alpha}}$$
,  $\chi = \frac{b_{\alpha}}{L}$ .




Рис. 2. Значения коэффициента K в зависимости от  $\mu$  и  $\chi$ .

Из анализа выражений (4-6) следует, что уменьшить вероятность авиационного происшествия Q в условиях воздействия атмосферной турбулентности можно увеличением предельного приращения перегрузки  $\Delta n_y$  и уменьшением коэффициента B, а также уменьшением  $\lambda_0$ .

Все средства и мероприятия по повышению безопасности полетов в турбулентной атмосфере можно разделить на технические и эксплуатационные; технические разрабатываются при создании самолета, эксплуатационные — в период его эксплуатации.

**Технические мероприятия.** Они направлены на снижение чувствительности самолета к атмосферной турбулентности, то есть на уменьшение коэффициента B. Последнее, как видно из (7), может быть достигнуто уменьшением коэффициентов  $C_y^{\alpha}$  и K (несмотря на то, что при уменьшении K возрастает  $\lambda_0$ ).

Применение автомата устойчивости или автопилота позволяет при полете в турбулентности слабой интенсивности уменьшением коэффициента K уменьшить на 20...30% вероятность Q. Однако с увеличением интенсивности турбулентности положительный эффект этих автоматов снижается. Это объясняется как увеличением влияния инерционности самолета, так и влиянием ограничения доверяемых автомату углов отклонения рулей.

Большой эффект по уменьшению K дает применение систем активного управления, позволяющих изменять подъемную силу без изменения угла атаки самолета. Применение таких систем позволяет на порядок уменьшить вероятность Q.

Применение технических средств, способных обнаружить зоны интенсивной турбулентности в грозовой области и в ясном небе и выдать

рекомендации экипажу по изменению маршрута полета, также позволяет существенно уменьшить Q.

Эксплуатационные мероприятия. В эксплуатации на повышение безопасности полета, определяемой воздействием атмосферной турбулентности, можно влиять соответствующим выбором режимов полета, определенной техникой пилотирования самолета и заданием соответствующих режимов работы системы автоматического управления.

Безопасность полета в турбулентной атмосфере зависит от скорости V и высоты полета H из-за возможности превышения ограничений по прочности конструкции и по выходу самолета на режим сваливания. Из выражений (6-8) видно, что при заданном максимальном превышении эксплуатационной перегрузки при увеличении скорости полета возрастают  $\lambda_0$  и B, что приводит к возрастанию вероятности авиационного происшествия Q (рис. 3, кривая 1). Таким образом, из условия непревышения прочностных ограничений от воздействия турбулентности желательно уменьшить скорость полета. При

уменьшении скорости полета возрастает  $C_y = \frac{G}{qS}$ , что приводит к уменьшению  $\Delta n_{y1}$ , а следовательно, к увеличению Q (кривая 2).




Рис. 3. Зависимость вероятности превышения эксплуатационной перегрузки от скорости полета.

Таким образом, существует некоторая скорость  $V_I$ , а точнее — диапазон наиболее безопасных скоростей полета в турбулентной атмосфере, на которых можно рекомендовать выполнение полета, если главными являются требования по безопасности полета.

Аналогично прослеживается и влияние высоты полета на вероятность Q. При увеличении высоты полета, так как уменьшается плотность  $\rho$ , это вызывает уменьшение B и уменьшение вероятности превышения прочностных ограничений, то есть уменьшение вероятности Q (кривая 1 на рис. 4). Однако при заданном коэффициенте подъемной силы сваливания  $C_{yce}$  с увеличением высоты полета (как и при уменьшении скорости) возрастает  $C_y$ , что приводит к уменьшению  $\Delta n_{y1}$  и увеличению вероятности Q (кривая 2). На высоте  $H = H_1$  имеем  $Q_{\text{мин}}$ .




Рис. 4. Зависимость вероятности превышения эксплуатационной перегрузки от высоты полета.

Построив для данного самолета сетку таких графиков для эксплуатационного диапазона скоростей и высот полета, можно или подсказать наиболее безопасный по условиям воздействия атмосферной турбулентности режим полета, или оценить степень риска режима полета, определяемого полетным заданием.

## Рекомендации по технике пилотирования при попадании самолета в «болтанку»:

- на высотах, близких к практическому потолку, необходимо уменьшить высоту на 2000...2500 м или до выхода из «болтанки»;
- при появлении «болтанки» на больших приборных скоростях необходимо снизить скорость полета;
- в зонах сильной турбулентности нельзя выполнять резких маневров, пилотирование должно быть плавным, а если возможно, то изменением скорости и высоты полета вывести ВС в область наиболее безопасных скоростей и высот полета;
- не стремиться строго выдерживать тангаж, не мешать устойчивому BC восстанавливать  $\alpha$  и  $n_{\nu}$ .

Таким образом, совместным проведением технических и эксплуатационных мероприятий можно существенно снизить уровень риска Q от воздействия атмосферной турбулентности.