# WI-FI ЧАСЫ

- !1! P.S. Прошивку писал для себя и под себя. Поэтому, все хотелки и пожелания рассмотрю, но реализация на моё усмотрение.
- !2! <u>купить</u> прямая ссылка на модули на AliExpress'e.
- !3! Нашли ошибку, глюк или баг, пишите в телегу @user624, поправлю.
- !4! Имя сети: WiFi часы Пароль: 0000-0000
- !5! Прошиваем с помощью flash download tools

### Файлы прошивки:

- WiFi-CLOCK WEB 4M ver [дата последней модификации].bin на 4 модуля в матрице;
- WiFi-CLOCK WEB **8M** ver [дата последней модификации].bin на 8 модулей в матрице.
- WiFi-CLOCK WEB EN 4M ver [дата последней модификации].bin на 4 модуля в матрице, ENG.

#### Возможности:

- 3 режима отображения времени (только часы; только часы по расписанию + погода и дата; чередовать погода, дата, температура);
- Возможность настройки длительности отображения часов и скорость анимации, стиля цифр;
- Для матрицы на 8 модулей, есть возможность отображать секунды;
- Выбор часового пояса и интервала синхронизации времени;
- Три погодных сервиса **AccuWeather, Apixu** и **OpenWeatherMap**, с возможностью получения данных о температуре, температуре по ощущениям, направлении, скорости, порывах ветра, влажности и давления;
- Возможность выбора отображения данных о погоде для каждого параметра;
- Отображение погодных данных по запросу;
- Отображение праздников.
- Возможность регулировки яркости матрицы по датчику + настройка порога срабатывания;
- Два режима работы Wi-Fi Точка доступа и Клиент, с возможность задать период ожидания подключения;
- Возможность использовать часы в качестве беспроводного пульта управления на частоте 433 или 315 МГц, в зависимости от используемого радио модуля. Поддержка до 2х кодов;
- Возможность подключить внешний датчик температуры DS18B20, с присвоением описания выводимой информации;
- Многофункциональная кнопка (5 действий, но можно добавить хоть 1 000 000 +).

### Управление. Функции кнопки:

- Одиночное нажатие отображение погоды по запросу;
- Двойное нажатие отправка кода 1, на частоте 433 или 315 зависит от передатчика;
- Тройное нажатие отправка кода 2, на частоте 433 или 315 зависит от передатчика;
- Пятерное нажатие перезарузка устройства;
- Долгое нажатие (5 сек) сброс настроек с дальнейшей перезагрузкой.

#### Отображение информации:

 Для сервиса AccuWeather и Apixu дополнительно отображается «Температура по ощущению» («Жёсткость погоды») и «Порывы ветра»

## Подключение

Модуль	Пин на модуле	Пин на ESP8266	Примечание
Матрица	DIN	13 (D7)	Лучше подключать к 5 В.
<u>купить</u>	CLK	14 (D5)	
	CS	15 (D8)	
	VCC	+3,3 В или +5 В	
	GND	GND (земля или минус)	
Кнопка купить	Контакт 1	0 (D3)	Многофункциональная кнопка. Описание выше.
	Контакт 2	GND (земля или минус)	
RF 433 передатчик	VCC	+3,3 B	Передатчик не обязательно такой, можно другой и даже на частоте 315 МГц.
	GND	GND (земля или минус)	
<u>купить</u>	DATA	5 (D1)	
Датчик темп. DS18B20 <u>купить</u>	VCC	+3,3 B	Обязательно резистор на 4,7 кОм между VCC и DATA
	GND	GND (земля или минус)	
	DATA	4 (D2)	
Фоторезистор PGM 5537 <u>купить</u>	Контакт 1	+3,3 B	Лучше брать именно 5537 Характеристики: <u>lnk</u>
	Контакт 2	A0 (ADC)	

### Скриншоты









