Normativa Procedure

PROCEDURE

AUTOMEZZI – INCIDENTI O GUASTI

EMITTENTE	Direzione dei Servizi
DESTINATARI	Corpo Militi
PERCORSO	Procedure
	⇒ Automezzi
	⇒ Incidenti o guasti
	⇒ Norme di Comportamento
DATA AGGIORNAMENTO	4 marzo 2016

In caso di incidente o guasto meccanico, dopo essersi ovviamente assicurati che non vi siano feriti coinvolti, comportarsi come segue:

- se trattasi di incidente astenersi, per quanto possibile, dalla compilazione del CID;
- se il mezzo è nelle condizioni di potersi muovere, farlo rientrare in sede;
- se viceversa il mezzo non è in grado di spostarsi autonomamente, contattare:
 AUTOSOCCORSO BONATO
 - Tel. 347.3593841 333.5339372
- farlo portare direttamente in officina, avendo cura di togliere dal mezzo elettromedicali, borsa, bombole portatili dell'ossigeno, radio 118 (eventuale) e tessera carburante (da mettere in cassaforte al centralino);
- solo se trattasi di danno particolarmente ingente (che determinerà lunghi periodi di fermo mezzo) togliere anche barella scoop, spinale, ragno, fermacapo, steccobende e tutto il materiale sanitario e di consumo. Non è necessario invece togliere le bombole fisse da 7 lt. dell'ossigeno;
- qualora invece venga disposto il sequestro cautelativo del mezzo, attenersi alle disposizione delle autorità intervenute;
- avvisare il tal caso (e in ogni caso di incidente particolarmente rilevante) la Direzione dei Servizi e il Coordinatore Tecnico (Silvio Rosso) – numeri di telefono disponibili in Documenti>Organigramma>Recapiti>Recapiti di Emergenza.
- Provvedere, sia che trattasi di guasto che trattasi di incidente, alla segnalazione sul gestionale.