

@tech_gadgets_tipps
Gratis-Ratgeber · Tech & Gadgets

RATGEBER ZUM INSTAGRAM-POST

Handy verkaufen: Daten in fünf Schritten löschen

So gibst du dein altes Smartphone ab, ohne private Daten mitzugeben.

8. November 2026 · Lesezeit ca. 3 Min. · 10 Seiten

DAS LERNST DU IN DIESEM RATGEBER

1. Erst sichern, dann löschen.
2. Konten abmelden, Sperren lösen.
3. Zurücksetzen und danach kontrollieren.

Keine Kaufberatung. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern, Angaben ohne Gewähr.
Inhalt KI-generiert · Alle Ratgeber gratis unter www.tipps-ratgeber.de

Worum es geht

Wer ein altes Handy verkauft oder verschenkt, gibt oft mehr aus der Hand als ein Gerät: Fotos, Nachrichten und Anmeldungen. Mit fünf Schritten in der richtigen Reihenfolge sorgst du dafür, dass davon nichts beim Käufer landet. Die genauen Menüs unterscheiden sich je nach Hersteller, deshalb gelten immer die Angaben deines Herstellers.

INHALT

01	Erst sichern, dann löschen	3
02	Konten abmelden, Sperren lösen	4
03	SIM- und Speicherkarte entfernen	5
04	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	6
05	Nach dem Reset kontrollieren	7
06	Checkliste zum Abhaken	8
07	Fazit und nächste Schritte	9
08	Empfehlungen (Werbung)	10

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das kannst du sofort umsetzen

1. Erst sichern, dann löschen.
2. Konten abmelden, Sperren lösen.
3. Zurücksetzen und danach kontrollieren.

KAPITEL

01 Erst sichern, dann löschen

Bevor du etwas löschst, sicherst du alles, was du behalten willst: Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und Chatverläufe. Nutze dafür die Sicherung deines Herstellers, einen Cloud-Speicher oder einen Computer.

Denke auch an Dinge, die leicht vergessen werden, etwa Authenticator-Apps mit Zwei-Faktor-Codes, Wiederherstellungscodes und Zugangsdaten zu Bank-Apps. Übertrage sie vorher auf das neue Gerät.

Prüfe stichprobenartig am neuen Gerät oder im Cloud-Speicher, ob die Sicherung vollständig ist, bevor du weitermachst.

MERKE

Prüfe die Sicherung am neuen Gerät, bevor du auf dem alten etwas löschst.

- Fotos und Videos sichern.
- Kontakte und Chats sichern.
- Zwei-Faktor-Apps übertragen.

KAPITEL

02 Konten abmelden, Sperren lösen

Melde das Handy von allen Konten ab, vor allem vom Google- oder Apple-Konto. Schalte außerdem die Geräteortung oder den Diebstahlschutz aus, sonst bleibt das Gerät an dein Konto gebunden.

Für den Käufer ist das wichtig: Ein Gerät mit aktiver Kontosperre lässt sich nach dem Zurücksetzen oft nicht mehr einrichten. Das führt schnell zu Streit und Rückgaben.

Entkopple außerdem Smartwatch, Kopfhörer und andere Zubehörteile, die mit dem Handy verbunden sind.

Prüfe am besten am Rechner im Browser, ob das Gerät noch in deiner Kontoübersicht auftaucht, und entferne es dort bei Bedarf.

MERKE

Eine aktive Kontosperre macht das Handy für den Käufer oft unbrauchbar.

TIPP

Öffne die Kontoliste in den Einstellungen und prüfe, dass sie leer ist.

KAPITEL 03

SIM- und Speicherkarte entfernen

Nimm die SIM-Karte und, falls vorhanden, die Speicherkarte aus dem Gerät. Beides enthält Daten, die du nicht weitergeben willst, und die SIM-Karte brauchst du ohnehin selbst.

Hat dein Handy eine eSIM, entfernst du das Profil in den Einstellungen oder sprichst es mit deinem Mobilfunkanbieter ab. Ein Reset allein ist dafür nicht immer ausreichend, achte auf die Hinweise deines Herstellers.

Hebe die Karten gut auf, falls du sie im neuen Gerät weiterverwendest.

Notiere dir vorher, welche Rufnummer auf der SIM-Karte hinterlegt ist, falls du später etwas nachschlagen musst.

MERKE

SIM- und Speicherkarte gehören nicht in die Verpackung.

- SIM-Karte entnehmen.
- Speicherkarte entnehmen.
- eSIM-Profil entfernen.

KAPITEL 04

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Jetzt setzt du das Gerät über die Einstellungen auf Werkseinstellungen zurück. Lade den Akku vorher ausreichend auf und schließe das Handy an, damit der Vorgang nicht unterbrochen wird.

Bei aktuellen Geräten ist der Speicher in der Regel verschlüsselt. Ein Zurücksetzen macht die Daten dann für den nächsten Nutzer nach Herstellerangaben nicht mehr lesbar. Bei sehr alten Geräten lohnt ein Blick in die Anleitung des Herstellers.

Der Vorgang dauert einige Minuten. Schalte das Gerät in dieser Zeit nicht aus.

! MERKE

Zurücksetzen erst nach Sicherung und Abmeldung, mit geladenem Akku.

» BEISPIEL

Mein Ablauf: sichern, abmelden, Karten raus, zurücksetzen, neu starten.

KAPITEL 05

Nach dem Reset kontrollieren

Nach dem Neustart sollte die Ersteinrichtung erscheinen, ohne dein Konto, ohne Fotos und ohne Apps. Siehst du noch etwas von dir, wiederhole das Zurücksetzen und prüfe die Abmeldung.

Reinige das Gerät, mache zur Dokumentation ein paar Fotos vom Zustand und beschreibe Kratzer und Mängel ehrlich. So gibt es später weniger Streit.

Verpacke das Handy gut und gib dem Käufer nur das mit, was er braucht. Rechnung und Garantieunterlagen legst du nur bei, wenn du das möchtest.

Gib dem Käufer keine Passwörter und keine Zugangscodes weiter, auch nicht zur Probe.

MERKE

Erscheint die Ersteinrichtung ohne dein Konto, ist das Gerät bereit zur Übergabe.

ZUM AUSDRUCKEN

06 Checkliste zum Abhaken

Geh die Punkte der Reihe nach durch und hake ab, was schon erledigt ist. Offene Punkte sind dein Plan für die nächsten Tage.

- [ ] Fotos, Kontakte und Chats gesichert
- [ ] Von allen Konten abgemeldet
- [ ] Geräteortung ausgeschaltet
- [ ] SIM- und Speicherkarte entnommen
- [ ] Zurückgesetzt und Ersteinrichtung geprüft

ZUM SCHLUSS

07 Fazit und nächste Schritte

FAZIT

Ein altes Handy gibst du am besten in fester Reihenfolge ab: erst sichern, dann Konten abmelden und Sperren lösen, Karten entnehmen und zuletzt auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Danach prüfst du, ob die Ersteinrichtung ohne deine Daten erscheint. Beachte die Angaben deines Herstellers, denn Menüs und Abläufe unterscheiden sich je nach Gerät. So geht nur das Handy weiter, nicht dein Privatleben.

DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE

1. Sichere heute Fotos und Kontakte.
2. Prüfe, ob Geräteortung und Konten abgemeldet sind.

WICHTIGER HINWEIS

Keine Kaufberatung. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern, Angaben ohne Gewähr.
Dieser Ratgeber dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung automatisiert auf inhaltliche Regeln geprüft; eine redaktionelle Einzelprüfung findet nicht statt. Er kann Fehler enthalten oder veraltet sein und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Die Haftung für Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Inhalte triffst, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Stand: 8. November 2026 · © 2026 Paolo Schönherr. Private Weitergabe unverändert und kostenlos erlaubt.
Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise: **www.tipps-ratgeber.de/impressum.html**



@tech_gadgets_tipps

Jeden Tag neue Tipps auf Instagram und auf Facebook (**Tech & Gadgets Tipps**) – alle Ratgeber gratis unter **www.tipps-ratgeber.de**

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail: kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de**, jederzeit abbestellbar.

WERBUNG · AFFILIATE-LINKS

08 Empfehlungen zum Thema

WERBUNG

Diese Produkte passen zum Thema dieses Ratgebers. Die Links führen zu einer Übersichtsseite auf **www.tipps-ratgeber.de** und von dort zum Händler. Kaufst du über einen dieser Links, erhalte ich eine Provision; der Preis ändert sich für dich dadurch nicht.

Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

FOTO-ZUBEHÖR

ATUMTEK Selfie Stick mit Stativ und Bluetooth-Fernbedienung

Handystativ mit Selfie-Stick-Funktion und Bluetooth-Fernbedienung.

Zur Empfehlung (Werbung)

Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Stand: 8. November 2026. Die Auswahl ist eine redaktionelle Ergänzung zum Ratgeber und keine Beratung im Einzelfall.

NEWSLETTER

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail

Kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de** oder QR-Code scannen, jederzeit abbestellbar. Für den Download brauchst du keine Anmeldung.

Keine Kaufberatung. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern, Angaben ohne Gewähr.