Laboratorio 2

1. ¿Cuál es el propósito de los bits de configuración? Explique cada uno de ellos con sus propias palabras

Los bits de configuración son utilizados para plantear una configuración inicial al microcontrolador. Estos controlan, pero no están limitados a: osciladores (externos o internos), watchdog timer, masterclear, code protection, etc.

2. ¿Qué opciones de oscilador tiene el *uC*? Explique las diferentes opciones con sus palabras

Existen 4 opciones para osciladores del microcontrolador:

- a. Oscilador interno: Por defecto genera una frecuencia de 4MHz pero puede ser configurada para cambiarla
- b. Oscilador externo
 - i. LP: Low-power. Utilizan poca potencia. Generan frecuencias de 3 a 200 KHz
 - ii. XT: Frecuencias de 100KHZ a 8MHZ
 - iii. HS: Frecuencias de 8-200 MHz
 - iv. RC: Utilizando un circuito RC se puede hacer un oscilador con f=RC
- 3. Explique en sus palabras qué son un macro y una directiva del compilador y qué es lo que hacen en el código.
 - a. Macro: Instrucción única que se refiere a un set completo de instrucciones a llevar a cabo.
 - b. Directiva del compilador: "instrucciones" que se le dan al compilador para definir como llevará a cabo la compilación del programa.
- 4. Explique la diferencia entre un ciclo de máquina y un ciclo de reloj. ¿Por qué no son iguales?
 - a. Ciclo de Máquina: Un ciclo en el cual se lleva a cabo una instrucción
 - b. Ciclo de Reloj: Un ciclo del oscilador

En el pic16F887, un ciclo de máquina equivale a 4 ciclos de reloj

5. ¿Cuál es la diferencia entre un SFR y un GPR?

SFR son Special Function Register. Son espacios/nombres especiales para instrucciones especiales (ej. TRISA, PORTB, OPTION_REG, etc.) GPR son General Purpose Register. Estos son registros en la RAM donde se escribirán las variables a utilizar.