FILIERE: SMP1 – SMC1 – SM1

MODULE: PHYSIQUE 2

# COURS DE THERMODYNAMIQUE

Pr. Kamal MAHDOUK

#### **SOMAIRE**

- 1. QUELQUES DEFINITIONS
- 2. QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL
- 3. ENERGIE INTERNE ET PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE
- 4. LES COEFFICIENTS CALORIMETRIQUES
- 5. LE SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE
- 6. LES MACHINES THERMIQUES

# LA THERMODYNAMIQUE



La thermodynamique est née vers les années 1820, au début de l'ère industrielle, de la nécessité de connaître, sur les machines thermiques déjà construites, la relation entre les phénomènes thermiques et les phénomènes dynamiques d'ou son nom.

#### CHAPITRE 1

# QUELQUES DEFINITIONS

# Chapitre 1: QUELQUES DÉFINITIONS


# <u>l- Le système</u> :


#### I-1 Définitions :

Le système S est une partie de l'univers à laquelle on porte de l'intérêt. Le reste de l'univers est appelé « milieu extérieur ». Il est constitué d'un grand nombre de particules microscopiques délimitées par une surface fixe ou mobile, à travers laquelle s'effectuent des échanges d'énergie et de matière avec le milieu extérieur.

#### Un système peut être ouvert, fermé ou isolé:

- système ouvert: il peut échanger avec l'extérieur de la matière et de l'énergie. Exemple : du bois qui brûle.





- système fermé : il peut échanger avec l'extérieur de l'énergie mais pas de la matière. Exemple : Le circuit frigorigène d'un réfrigérateur.
- système isolé : il ne peut échanger avec l'extérieur ni énergie ni matière.

# "I-2" Conventions:

Les échanges d'énergie entre *le système* et *le milieu extérieur* s'effectuent par transfert de travail *W* ou de chaleur *Q*. Le signe des quantités *W* et *Q* est défini conventionnellement. Les énergies échangées avec le milieu extérieur seront affectées :

- d'un <u>signe positif</u> lorsqu'elles seront <u>reçues</u> par le système
- d'un <u>signe négatif</u> lorsqu'elles seront <u>cédées</u> par le système.

II- État d'un système, variables, équations et fonctions d'état :

#### II-1 Variables et équation d'état :

Connaître l'état d'un système, c'est déterminer (à tout instant *t*) les valeurs et le nombre minimum de variables mesurables (la quantité de matière, la pression, la température, le volume...) appelées pour cette raison variables d'état capables de décrire le système.

Les variables d'état ne sont toujours pas indépendantes, certaines d'entre elles peuvent être liées par une relation appelée équation d'état du type :

$$f(P, V, T, ...) = 0$$

L'exemple le plus connu est celui du **GAZ PARFAIT**, pour lequel la pression P, le volume V, la température T et le nombre de moles (n) sont liés par la relation :

$$PV - nRT = 0$$

Dans ce cas, il n'y a que deux variables indépendantes :

$$P = f(V, T)$$
 ou  $V = f(P, T)$  ou  $T = f(V, P)$ .

Il suffit donc, pour définir l'état d'une certaine quantité de gaz parfait, de connaître la valeur de <u>deux des trois variables</u> puisque celle de la troisième en résulte. On peut séparer l'ensemble de ces variables d'état en :

- variables extensives, proportionnelles à la masse du système. Elles sont additives lors de la réunion de deux systèmes de même nature. Exemple : masse, volume, nombre total de particules....
- variables intensives, indépendantes de la quantité de matière contenue dans le système. Exemple : pression, température, masse volumique....

#### **Exemple**:

1 litre d'eau à 300K + 1 litre d'eau à 300K — 2 litres d'eau à 300K

$$V_1;T$$
  $V_2;T$   $V_1+V_2;T$ 

Le volume est une grandeur extensive

La température est une grandeur intensive.

#### III.2 Fonction d'état:

Souvent, on peut réaliser des *transformations* entre un état 1 (*état initial*) et un état 2 (*état final*) de plusieurs façons différentes, c.à.d en empruntant des *chemins différents*. En général, la variation  $\Delta f$ , entre l'état 1 et l'état 2, d'une fonction f dépend du *chemin suivi*.

Il existe en thermodynamique des *fonctions* f(P,V,T,...) *liées aux* variables d'état dont les <u>variations</u>  $\Delta f$  au cours d'une transformation sont <u>indépendantes</u> du <u>chemin suivi</u>.


Ces fonctions sont dites fonctions d'état :

$$\Delta f_{1\rightarrow 2} = f_2 - f_1$$
 quelque soit le chemin suivi

Exemple: L'enthalpie H et l'énergie interne U sont des fonctions d'état mais le travail W et la chaleur Q ne sont pas des fonction d'état.

#### III-Représentation graphique d'un état :

Considérons un système constitué de **n** moles d'un gaz parfait. Son état à un instant **t** est déterminé par la connaissance de deux variables d'état indépendantes. Cet état peut ainsi être représenté par un point dans l'un des digrammes suivants :



#### Dans le diagramme de Clapeyron:

L'état A est caractérisé par les variables thermodynamiques

$$P_A$$
,  $V_A$ , et  $T_A = P_A V_A / nR$ 

L'état B est caractérisé par les variables thermodynamiques

$$P_B$$
,  $V_B$ , et  $T_B = P_B V_B / nR$ 

# IV- État d'équilibre :


Un système se trouve dans un état d'équilibre si les variables qui définissent son état ne varient pas au cours du temps, et si les variables <u>intensives</u> ont la <u>même valeur dans toute l'étendue du système</u>:

#### Par exemple:

- Si la température est la même en chaque point et n'évolue pas au cours du temps, on a un équilibre thermique.
- Si la pression est la même en chaque point et n'évolue pas au cours du temps, on a un équilibre mécanique.

## V-Transformation d'un système

## V-1 Transformation quasi-statique



C'est une transformation constituée d'une suite continue d'états d'équilibre interne pour le système étudié. A tout instant de la transformation, les variables du système sont définies.

#### V-2 Transformation réversible

C'est une transformation qui se fait par une succession d'états d'équilibre infiniment voisins, <u>la condition d'équilibre concerne aussi bien le système étudié que le milieu extérieur.</u>

#### V-3 Transformation irréversible


C'est une transformation (brutale, Spontanée) qui ne répond pas au critère précédent. C'est le cas si les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre.

## V-4 Remarques:

- Une transformation quasi statique n'est pas nécessairement réversible (la traction sur un fil en dehors de la limite d'élasticité peut être réalisée de façon quasi statique et est irréversible).
- Une transformation est réversible si la transformation inverse passe par les mêmes états intermédiaires dans le sens inverse.

# WV-5 Transformations Particulières :

#### Transformation Isochore




C'est une transformation au cours de laquelle <u>le volume</u> demeure constant (V = Cste).

#### Transformation Isobare




C'est une transformation au cours de laquelle <u>la pression</u> demeure constante (P = Cste).

# Transformation Isotherme (Cas du gaz, Parfait)



C'est une transformation au cours de laquelle la température demeure constante (T = Cste).

#### Transformation Cyclique



Pour ce type de transformation l'état final est identique à l'état initial.

#### V-6 Transformation Adiabatique:

C'est une transformation au cours de laquelle le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur.

#### CHAPITRE 2

# QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL


# Chapitre II: QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL



## I- La chaleur:


Deux corps de températures différentes mis en contact échangent de l'énergie calorifique de manière à parvenir à un état d'équilibre thermique où la température est la même pour les deux corps. Un des corps a perdu une partie de son énergie au profit de l'autre.

On dit que les deux corps ont échangé de la chaleur.




L'échange de chaleur peut avoir lieu selon 3 modes différents :


- La conduction : La chaleur passe d'un corps à l'autre par simple contact matériel,



- La convection : La chaleur est entraînée par un fluide en mouvement,



- Le rayonnement : La chaleur est portée, à travers le vide ou un milieu transparent, par une onde électromagnétique.




#### La chaleur est une forme spéciale de l'énergie :

- à l'échelle microscopique, c'est une énergie cinétique échangée par agitation moléculaire (c'est à dire par chocs entre les molécules en mouvement)
- c'est une énergie qui s'exprime soit en joule [J] soit en calorie [cal] (1 calorie = 4.186 Joules)

#### Remarques:


• un échange de chaleur peut s'effectuer sans que la température varie :  $(\delta Q \neq 0; dT = 0)$ .

Exemple : la fusion d'un morceau de glace à 0°C (changement d'état d'un corps).



Chaleur et Température sont deux grandeurs différentes.

• il peut y avoir variation de température sans qu'il y ait échange de chaleur ( $\delta Q = 0$ ;  $dT \neq 0$ ). C'est le cas des transformations adiabatiques.



# I-1 Chaleur Massique :

Lorsqu'un système absorbe une quantité de chaleur infinitésimale  $\delta Q$  et que sa température varie d'une quantité infinitésimale dT (elle passe de T à T+ dT), on définit la chaleur massique c du système par :

$$c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT}$$

(ou  $\delta Q = mcdT$ )

*m* étant la masse du système

**c** la chaleur massique à la température *T* exprimée en [*Jkg*<sup>-1</sup>*K*<sup>-1</sup>].

#### I.1-1 Chaleur massique à volume constant ou à pression constante:

Pour un système décrit par les trois variables P, V et T reliées par une loi d'état f(P,V,T)=0, la quantité de chaleur reçue au cours d'une transformation élémentaire s'écrit à l'aide de deux des trois variables sous la forme :

$$\delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{V} dT + \left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_{T} dV \quad \text{ou} \quad \delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{P} dT + \left(\frac{\partial Q}{\partial P}\right)_{T} dV$$

$$\delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{P} dT + \left(\frac{\partial Q}{\partial P}\right)_{T} dP$$

# En fixant V ou P, on définit à partir de l'une ou l'autre de ces expressions :

$$c_{v} = \frac{1}{m} \left( \frac{\delta Q}{dT} \right)_{v}$$
 Chaleur massique à volume constant

$$c_p = \frac{1}{m} \left( \frac{\delta Q}{dT} \right)_p$$
 Chaleur massique à pression constante

## 1-1-2 Chaleurs échangées

Les chaleurs  $Q_{\nu}$  ou  $Q_{p}$  mises en jeu au cours du chauffage d'une substance de masse **m** de la température **T**, à la température T<sub>2</sub> s'écrivent :

$$Q_{v} = m \int_{T1}^{T2} c_{v} dT$$

 $Q_v = m \left[ c_v dT \right]$  pour une transformation <u>isochore</u> (V = cste)

$$Q_p = m \int_{T_1}^{T_2} c_p dT$$

 $Q_p = m \int_{-\infty}^{\infty} c_p dT \quad pour \ une \ transformation \ \underline{isobare} \ (P = cste)$ 

Nous supposerons dans ce qui suit (pour des raisons de simplicité) que les quantités  $c_v$  et  $c_p$  sont constantes.

Dans ce cas on écrit que :

$$Q_V = mc_V(T_2-T_1)$$
 et  $Q_P = mc_P(T_2-T_1)$ 

#### Notations adoptées :

c<sub>p</sub> et c<sub>v</sub> pour les chaleurs massiques. Elles s'expriment en [JKg<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>].

 $C_p = mc_p$  et  $C_v = mc_v$  pour les capacités calorifiques (ou thermiques) d'une masse m. Elles s'expriment en  $[JK^{-1}]$ . Elles représentent la chaleur nécessaire pour faire varier la température du système de 1 degré Kelvin (1 K).

 $C_{mp} = Mc_{p}$  et  $C_{mv} = Mc_{v}$  pour les capacités calorifiques (ou thermiques) molaires. Elles s'expriment en [Jmole<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>]. M étant la masse molaire du corps étudié [Kg mole<sup>-1</sup>].


# M2 Chaleur latente de changement de phase (d'état) d'un corps pur:

On appelle chaleur latente (massique) de changement d'état d'un corps pur, à la température T, la quantité de chaleur L qu'il faut fournir à l'unité de masse de ce corps passant d'un état (solide, liquide ou gazeux) à un autre état sous pression constante à la température T.

la chaleur correspondant au changement d'état d'une masse m d'un corps s'écrit :

$$Q = mL$$

L : est la chaleur latente de changement d'état en [JKg<sup>-1</sup>] m : est la masse du corps subissant le changement d'état



# Remarque:


La chaleur latente L est <u>positive</u> si l'état final est plus désordonné que l'état initial.

#### Exemple:

- La chaleur latente de fusion est positive ( $L_F>0$ ) : c'est à dire qu'il faut fournir de la chaleur pour faire fondre un solide. (Exemple: la chaleur latente de fusion de la glace est L=80 cal/g).
- La chaleur latente de solidification est négative (L<sub>S</sub><0) : c'est à dire qu'un liquide libère de la chaleur en se solidifiant.

# 1.3 Équilibre Thermique

#### I.3.1 Équilibre thermique entre deux systèmes :



A et B conservent leurs états initiaux  $E_A$  et  $E_B$ . La cloison est alors dite adiabatique


les systèmes évoluent vers de nouveaux états d'équilibre  $E'_A$  et  $E'_B$ . La cloison est alors dite diatherme



Les deux systèmes ont échangé de la chaleur. La chaleur perdue par l'un est gagnée par l'autre

#### w.l.3.2.Cas de trois systèmes

Considérons maintenant trois systèmes A, B et C dans les états d'équilibre respectifs  $E_A$ ,  $E_B$  et  $E_C$ 




- Séparons C de A et B par une cloison adiabatique et mettons A et B en contact par l'intermédiaire d'une cloison diatherme

#### Dans ce cas:

- Seuls les systèmes A et B évoluent vers deux états d'équilibre  $E'_A$  et  $E'_B$  identiques : A et B sont en équilibre thermique entre eux.
- Le système C n'évolue pas.

#### 1.3.2 Cas de trois systèmes



- Séparons ensuite A et B par une cloison adiabatique et mettons les indépendamment en contact avec C par l'intermédiaire d'une cloison diatherme.

Les trois systèmes évoluent vers de nouveaux états d'équilibre (identiques) E"A E"B et E"c.

Les trois systèmes sont en équilibre thermique entre eux.

## 1.3 Principe zéro de la Thermodynamique :

Le résultat précédent porte le nom de *principe zéro* de la Thermodynamique :

« Deux systèmes A et B en équilibre thermique avec un troisième système C sont en équilibre thermique entre eux ».

En désignant par  $T_A$ ,  $T_B$  et  $T_C$  les températures de ces systèmes, on peut écrire:

$$T_A = T_C$$
 et  $T_B = T_C$  d'où  $T_A = T_B$ 

#### 1.4 Application : Calorimétrie

#### Définition:

La calorimétrie est la mesure des échanges de chaleur entre différents corps.


Une méthode utilisée est la méthode des mélanges dans laquelle les échanges de chaleur se font à pression constante:

Un récipient contenant de l'eau est placé dans une enceinte adiabatique. Soit M la masse de l'eau. La température initiale est To.

On introduit dans l'eau un corps de masse m à la température  $T_1$  (  $T_1 \neq T_0$ ).

#### Chapitre II: QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

#### I.4 Application : Calorimétrie



www.goodprepa.tech

La température du mélange s'établit à  $T_2$ .

On se propose de calculer la chaleur massique  $C_p$  à pression constante du corps étudié.

On note  $c_0$  la chaleur massique de l'eau et  $\mu$  la masse d'eau équivalente au calorimètre et ses accessoires (thermomètre, agitateur, ...)

μ est dite « valeur en eau » du calorimètre :


$$\mu c_{eau} = m_{agit}c_{agit} + m_{thermo}c_{thermo} + m_{vase}c_{vase} + \dots$$

Puisque le calorimètre (système 1) et la masse m (système 2) forment un système isolé thermiquement, on écrit que le système n'échange pas de chaleur avec l'extérieur :

$$Q(corps) + Q(calorimètre) = 0$$


#### II - Travail

Un système constitué d'un fluide enfermé dans une enceinte cylindrique muni d'une paroi mobile (piston). Le mouvement du piston sous l'action des forces extérieures (forces de pression) entraîne une compression ou une dilatation du fluide.



Le travail élémentaire  $\delta W$  de la résultante  $F_{\text{ext}}$ , des forces extérieures, au cours d'un déplacement dx du piston s'écrit en négligeant les frottements du piston sur les parois:

$$dW = \vec{F}_{ext} \, \overrightarrow{dx}$$



en introduisant : 
$$P_{ext} = \frac{F_{ext}}{S}$$

Soit: dV = Sdx

l'élément de volume balayé par piston au cours du déplacement dx:

$$dW = -P_{ext}dV$$

W représente une forme d'énergie échangée entre le système et le milieu extérieur

en introduisant:

$$P_{ext} = F_{ext} / S$$

et 
$$dV = -Sdx$$

(dV est la variation algébrique du volume)

on peut écrire :

$$\delta W = -P_{ext} \, dV$$

W représente une forme d'énergie échangée entre le système et le milieu extérieur.

#### II.1 Remarques:

- a) si le piston se déplace vers la droite alors dV augmente (dV > 0) et le travail est  $c\acute{e}d\acute{e}$  (ou fourni) au milieu extérieur  $(\delta W < 0)$ .
- b) le travail est fourni au système ( $\delta W > 0$ ) s'il y a diminution du volume (dV < 0).

Au cours d'une transformation entre deux états distincts, le travail fourni par le milieu extérieur s'obtient en effectuant l'intégrale le long du chemin suivi (C):

$$W = -\int_{C} P_{ext} dV$$


b) Si la transformation entre l'état initial et l'état final est réversible alors le système est, à tout instant, en équilibre avec le milieu extérieur c'est à dire:  $(P_{ext} = P)$ 

#### Ainsi :


$$W = -\int_{c} PdV$$

#### II.2 Interprétation graphique :

La valeur absolue du travail est donnée par l'aire *S* sous la courbe *P*(*V*) (*diagramme de CLAPEYRON*) décrite par la transformation du système, le signe étant donné par le sens de l'évolution.



www.goodprepa.tech




#### WH.2.1 Cas des cycles :

Dans le cas d'un cycle, la courbe est fermée et <u>le</u> travail est donné par *l'aire intérieure* à la courbe, <u>son</u> signe étant donné par le sens de parcours.

Si ce travail est <u>négatif</u>, il s'agit d'un <u>moteur</u> (cycle décrit dans le sens des aiguilles d'une montre)


Si le travail est **positif**, il s'agit d'un cycle **récepteur** (cycle décrit dans le sens contraire des aiguilles d'une

montre)



#### W.2.2 Cas d'une transformation isobare (P=cte):

Dans le cas d'une transformation isobare on a:



$$W_{1-2} = -P_{ext} \int_{1}^{2} dV = -P_{ext}(V_2 - V_1)$$

Si la transformation isobare est <u>réversible</u> (P=P<sub>ext</sub>), alors

$$W_{1-2} = -P \int_{1}^{2} dV = -P(V_{2} - V_{1})$$

#### II.2.3 Cas d'une transformation isochore (V=cte):

Dans ce cas dV = 0 et le travail des forces de

pression est nul:  $W_{1-2} = 0$ 


#### **II.3 Particularité**

Dans le cas général, le travail dépend du chemin suivi

Calculons le travail pour passer de A en C suivant deux chemins <u>réversibles</u> différents :

(1) une transformation isobare (A-B), puis une transformation isochore (B-C)

✓ (2) une transformation isochore (A-D), puis une transformation isobare (D-C)



#### Lors d'une transformation isochore :

$$\delta W = 0$$

Pour une transformation isobare réversible :

$$\delta W = -PdV$$

Il vient alors:

$$W_1 = -P_1(V_2 - V_1)$$
 et  $W_2 = -P_2(V_2 - V_1)$ .


Ainsi:  $W_1 \neq W_2$ 


Le travail n'est donc pas une fonction d'état puisqu'il dépend du chemin suivi.

#### **11.4 Exemple: Compression d'un Gaz Parfait**

On considère *n* moles d'un gaz parfait enfermées dans un récipient (cylindre) non adiabatique dont l'une des parois solides (piston) est mobile. Le système (Gaz) a une température T, un volume V<sub>1</sub> et une pression P<sub>1</sub> sous l'action d'une masse m, posée sur le piston. On fait subir à ce gaz une transformation l'amenant à un nouveau état caractérisé par la même température T, le volume V<sub>2</sub> et la pression P<sub>2</sub>, ceci en ajoutant une masse supplémentaire à m<sub>1</sub>.

#### II.4.1 Compression isotherme spontanée (irréversible)






$$W_{12} = W_{12}^{Brut} = \int_{V_1}^{V_2} -P_{ext} dV = P_{ext} \int_{V_2}^{V_1} dV$$

$$= P_2(V_1 - V_2) = P_2V_2 \left[ \frac{V_1}{V_2} - 1 \right] = P_1V_1 \left[ \frac{P_2}{P_1} - 1 \right]$$

#### II.4.2 Compression isotherme quasi statique



on passe de la masse  $m_1$  à la masse  $m_2$  en ajoutant progressivement des petites masses  $\Delta m$  à m1 jusqu'à ce que la masse devienne égale à m2

www.goodprepa.tech

Puisque la transformation est quasi-statique, on considère alors qu'à chaque instant, la pression extérieure P<sub>ext</sub> est égale à la pression P du système.


$$W_{12} = W_{12}^{quasi-st} = \int_{V_1}^{V_2} -nRT \frac{dV}{V} = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$W_{12}^{quasi-st} = P_1 V_1 \ln \frac{P_2}{P_1} > 0$$

#### **\*\*\*M:4:3 Récapitulation:**

Le travail mis en jeu lors d'une transformation irréversible, amenant un système d'un état 1 à un état 2, est toujours supérieur à celui échangé lors d'une transformation réversible.

La transformation réversible est la plus économique.



#### Remarque:

Une transformation réversible (ou quasi statique) n'est accompagnée d'aucune perte d'énergie (pas de frottement).

#### CHAPITRE 3

## ENERGIE INTERNE ET PREMIER PRINCIPE DE LE THERMODYNAMIQUE

## PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

#### I. L'énergie interne

Que le système soit solide, liquide ou gazeux, les particules (atomes ou molécules) qui le constituent sont toujours animées de vibrations dans le cas des solides ou de mouvements désordonnés pour les liquides ou les gaz.

A ces mouvements microscopiques est associée <u>l'énergie cinétique</u>  $U_c$  de l'ensemble des particules. De plus, entre ces particules (atomes ou molécules) peuvent exister des forces d'interaction (attraction et répulsion) auxquelles on associe une <u>énergie</u> <u>potentielle d'interaction</u>  $U_p$ .

#### W. 1. Définition

L'énergie interne d'un système est égale à la somme des énergies de toutes les particules le constituant :

$$U = U_c + U_p$$

#### I. 2 Remarque

L'énergie totale E, du système, est la somme :

$$E = Ec + Ep + U$$

Ec est l'énergie cinétique macroscopique due au mouvement d'ensemble du système sous l'effet des forces extérieures.

Ep est l'énergie potentielle provenant des forces extérieures : forces de pesanteur, forces électromagnétiques,...

#### www.premiter Principe:

#### II.1 Énoncé:

La somme algébrique du travail W et de la chaleur Q échangés par un système fermé avec le milieu extérieur, au cours d'une transformation, est égale à la variation  $U_2$ - $U_1$  de son énergie interne.

$$\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q$$

P Etat 2

#### II.2 Remarque:

Cette variation est indépendante de la nature des transformations (c.à.d. du chemin suivi). Elle ne dépend que de l'état initial (1) et de l'état final (2). Il en résulte que: *U* est une fonction d'état.

Etat 1

#### WII.3 Expression différentielle du premier Principe :

Pour une transformation, entre deux états d'équilibre infiniment proches le premier principe s'écrit :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

#### II.4 Cas d'un système isolé:


La variation de l'énergie interne d'un système isolé est NULLE

$$\Delta U = U_2 - U_1 = 0$$
 car W=0 et Q=0.

l'énergie interne d'un système isolé est constante.

#### I.5 Cas des transformations particulières :

#### I.5.1 Transformation cyclique:




Dans le cas d'un cycle, L'état initial et l'état final sont identiques:

$$\Delta U = U_A - U_A = 0$$

V

#### I.5.2 Transformation isochore réversible:



Dans ce cas,  $\delta Q$  s'identifie à dQ: la chaleur est une fonction d'état et dQ est une différentielle totale exacte.

### I.5.3 Transformation adiabatique réversible:

Dans ce cas: Q=0 (Transf. adiabatique)

et  $P_{ext} = P$  (Transf. Réversible)


Ainsi

$$dU = \delta Q + \delta W = \delta W = -PdV = dW$$

$$\Rightarrow \Delta U = \int_{V1}^{V2} -PdV = W$$

 $\delta W$  s'identifie à dW: le travail, Dans ce cas, est une fonction d'état et dW est une différentielle totale exacte.

#### I.4.4 Transformation isobare réversible:



Si Cp est constante, alors:

$$\Delta U = C_p(T_2 - T_1) - P_{12}(V_2 - V_1)$$

#### W/V. La Fonction Enthalpie

La fonction enthalpie notée H est définie par :

$$H = U + PV$$

Dans une transformation quelconque à pression constante  $P_0$ , H varie de :

$$\Delta H = \Delta U + P_0 \Delta V$$

avec: 
$$\Delta U = W + Q_p$$

et 
$$W = -P_0 \Delta V$$

puisque Poest la pression du milieu extérieur

Donc:

$$\Delta H = Q_{\rm p}$$

« La variation d'enthalpie,  $\Delta H$ , du système au cours d'une transformation isobare est égale à la quantité de chaleur  $Q_p$  mise en jeu lors de cette transformation »

#### IV. 1. Remarque

- H, comme U est une fonction d'état. Ainsi, ∆H est indépendante du chemin suivi et est nulle quand la transformation est cyclique. - En calculant la variation d'enthalpie au cours d'une transformation isobare, on peut en déduire la quantité de chaleur  $Q_p$  échangée par le système à pression constant et la capacité calorifique  $C_p$  à pression constante correspondante :

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \frac{\delta Q_p}{dT}$$

#### CHAPITRE 4

# LES COEFFICIENTS CALORIMETRIQUES

#### Chapitre 4: COEFFICIENTS CALORIMÉTRIQUES

#### I. Coefficients calorimétriques:

Soit un système qui effectue une transformation infinitésimale *quasi statique* (P,V,T)—(P+dP,V+dV,T+dT)

La variation de l'énergie interne du système est:

$$dU = \delta W + \delta Q = -PdV + \delta Q$$

#### Cas ou T et V sont les variables indépendants:

Choisissons comme couple de variables indépendantes T et V; alors:

$$dU = \frac{\partial U}{\partial T} \Big|_{V} dT + \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_{T} dV$$

Ainsi:

$$\delta Q = dU + PdV = \frac{\partial U}{\partial T} \int_{V} dT + \left[ P + \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} \right] dV$$

Que l'on peut écrire:

$$\delta Q = CvdT + ldV$$

Avec: 
$$l = \left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_T = P + \frac{\partial U}{\partial V}_T$$
 et  $C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ 

$$C_{v} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V}$$

#### Remarque:

Cv = Capacité calorifique à volume constant l = chaleur nécessaire pour provoquer de façon réversible et isotherme une variation de volume égale à l'unité.

# Cas ou l'et P sont les variables indépendants:

La variation de l'enthalpie du système est:

$$dH = \frac{\partial H}{\partial T} \bigg|_{P} dT + \frac{\partial H}{\partial P} \bigg|_{T} dP$$

$$\delta Q = dU + PdV = dU + PdV + VdP - VdP$$

$$= dH - VdP$$

$$= \frac{\partial H}{\partial T} \Big|_{P} dT + \frac{\partial H}{\partial P} \Big|_{T} dP - VdP$$

Pour une transformation infinitésimale quasi-statique

Ainsi

$$\begin{split}
\partial Q &= \frac{\partial H}{\partial T} \Big|_{P} dT + \left[ \frac{\partial H}{\partial P} \Big|_{T} - V \right] dP \\
&= C_{P} dT + \left[ \frac{\partial H}{\partial P} \Big|_{T} - V \right] dP
\end{split}$$

que l'on peut écrire sous forme :

$$\delta Q = C_P dT + h dP$$

Avec:

$$h = \frac{\partial Q}{\partial P} \Big|_{T} = \frac{\partial H}{\partial P} \Big|_{T} - V$$

h=chaleur nécessaire pour provoquer de <u>façon réversible</u> et <u>isotherme</u> une variation de pression égale à l'unité.

# Cas ou P et V sont les variables indépendants: On montre que :

$$\delta Q = \lambda dP + \mu dV$$

#### Avec:

$$\lambda = \frac{\delta Q}{dP} \Big|_{V}$$

et

$$\mu = \frac{\delta Q}{dV} \Big)_{P}$$

Ainsi.

$$\delta Q = C_V dT + l dV$$

$$\delta Q = C_P dT + h dP$$

$$\delta Q = \lambda dP + \mu dV$$

Les 6 coefficients Cp, Cv, l, h,  $\lambda$  et  $\mu$  sont appelés les coefficients calorimétriques de la substance étudiée.

#### III. Relations entre les Coefficients calorimétriques:

Si l'on exprime la différentielle d*T* en fonction de *V* et *P* supposées variables indépendantes, alors :

$$dT = \frac{\partial T}{\partial V} \Big|_{P} dV + \frac{\partial T}{\partial P} \Big|_{V} dP$$

$$\delta Q = CvdT + ldV = Cv\frac{\partial T}{\partial P}VdP + \left[Cv\frac{\partial T}{\partial V}\right]_{P} + ldV = \lambda dP + \mu dV \tag{1}$$

$$\delta Q = CPdT + hdP = CP\frac{\partial T}{\partial V}\Big|_{P}dV + \left[CP\frac{\partial T}{\partial P}\Big|_{V} + h\right]dP = \lambda dP + \mu dV \tag{2}$$

par identification des deux relations (1) et (2), on obtient :

#### Par identification, on obtient:

$$l = (C_P - C_V) \frac{\partial T}{\partial V} \Big|_P \quad \text{et} \quad h = -(C_P - C_V) \frac{\partial T}{\partial P} \Big|_V$$

$$\mu = \frac{\delta Q}{dV} \Big)_{P} = CP \frac{\partial T}{\partial V} \Big)_{P} \quad \text{et} \quad \lambda = \frac{\delta Q}{dP} \Big)_{V} = CV \frac{\partial T}{\partial P} \Big)_{V}$$

Ainsi les 6 coefficients calorimétriques ne sont donc pas indépendants: on peut tous les calculer à partir de deux d'entre eux et de l'équation d'état.

adiabatique réversible **M. Transformation** d'un gaz parfait:

# III.1 Positions relatives des courbes isothermes et adiabatiques :

A partir d'un état initial *A (P,V,T)* on peut faire subir à un gaz parfait soit une transformation isotherme réversible une transformation adiabatique réversible. Les courbes représentatives se coupent en A.

Pour la transformation isotherme, la pente au point *A* est:

$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_{isotherme} = \frac{P}{V}$$

Pour la transformation adiabatique, la pente est égale à:

$$\frac{dP}{dV} \Big|_{adiabatique} = \frac{\mu}{\lambda}$$
 Puisque:  $\delta Q = \lambda dP + \mu dV = 0$ 

Avec:

$$\mu = C_P \frac{\partial T}{\partial V} \Big|_P$$

$$\mu = C_P \frac{\partial T}{\partial V}_P$$
 et  $\lambda = C_V \frac{\partial T}{\partial P}_V$ 

#### Il en résulte que :

$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_{adiabatique} = \frac{C_p \frac{\partial T}{\partial V}_p}{C_v \frac{\partial T}{\partial P}_v} = \frac{C_p \frac{\partial T}{\partial V}}{C_v \frac{\partial P}{\partial V}_p} \frac{\partial P}{\partial V}_v$$

$$\left(\frac{dT}{dV}\right)_{P}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V} = -1 \text{ donc: } \left(\frac{dT}{dV}\right)_{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V} = -\frac{1}{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T}} = -\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T}$$


www.goodpnepa.tech

Ainsi:

$$\left. \frac{\partial P}{\partial V} \right)_{adiabatiqu} = \gamma \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_{isotherme}$$

Avec:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$
 (Coefficient positif supérieur à 1)



dans le diagramme de Clapeyron, la pente de l'adiabatique est supérieure à la pente de l'isotherme.

# W.2 Equation de la transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait :

On a montré que : 
$$\frac{dP}{dV} = \gamma \frac{dP}{dV}$$
isotherme

Or dans le cas du gaz parfait:

$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_{isotherme} = -\frac{P}{V}$$

Alors: 
$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_{adiabatique} = -\gamma \frac{P}{V}$$

$$\Rightarrow \stackrel{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V} \Rightarrow Ln(P) = -\gamma Ln(V) + cte$$

$$\Rightarrow Ln(P)+\gamma Ln(V)=cte\Rightarrow Ln(PV^{\gamma})=cte\Rightarrow PV^{\gamma}=cte$$

$$PV^{\gamma} = cte$$

#### Conclusion:

Lors d'une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, l'équation d'état s'écrit :

Cette équation peut aussi s'écrire :

$$TV^{\gamma-1} = Cte$$

$$TV^{\gamma-1}=Cte$$
 Ou bien  $TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}=Cte$ 

#### IV. Cas du gaz parfait:

#### IV.1 Le modèle du gaz parfait:

Dans un gaz parfait (idéal), les molécules sont supposées :

- identiques et de très petites dimensions,
- sans interactions mutuelles entre elles,
- animées de vitesses dont les directions peuvent prendre n'importe quelle direction, avec la même probabilité.

#### W.2 Énergie interne du gaz parfait :

Puisque les interactions entre les particules d'un gaz parfait sont négligeables alors:

$$U=Ec=\sum_{i=1}^{i=N}Eci$$

Avec:

N = nombre total de particules

 $E_{ci}$  = Énergie cinétique (<u>translation</u> + <u>rotation</u>) de chaque particule i.

Ainsi:

$$Eci = E_{ci}^{Trans} + E_{ci}^{Rot} = \frac{1}{2}mv_i^2 + E_{ci}^{Rot}$$

 $E_{ci}^{Rot}$ 

est l'énergie cinétique de rotation de la particule i.

#### **WW.2.1 Cas du gaz parfait monoatomique (Ar, Ne...):**

La rotation de l'atome, supposé sphérique, ne peut pas être discernée, par conséquent, on n'a pas de degré de liberté de rotation : l'énergie cinétique de rotation est nulle.

Ainsi, le gaz parfait monoatomique comporte 3 degrés de liberté (de translation).

Son énergie interne est :

Par ailleurs, en mécaniqu $U=E_c^{Trans}$ n montre que l'énergie cinétique moyenne relative à un degré de liberté de translation ou de rotation d'une particule est égale à :

 $\frac{1}{2}kT \quad k = constante de Boltzmann \\ (k = 1.38 \ 10^{-23} \ JK^{-1})$ T= température absolue du système.

Ainsi l'énergie cinétique de translation de chaque particule du gaz monoatomique est :

$$E_{ci}^{Trans} = 3\left(\frac{1}{2}kT\right) = \frac{3}{2}kT$$

Et l'énergie interne du gaz monoatomique constitué de N particules est :

$$U=\frac{3}{2}NkT$$

$$U=\frac{3}{2}n\mathcal{N}kT$$

 $U = \frac{3}{2} n \mathcal{N}kT$  n = nombre de moles.  $\mathcal{N} = nombre d'Avogadro (6.022 10^{23} mol^{-1})$ 

Ou bien : 
$$U = \frac{3}{2}nRT$$

 $R = \Re k = 8.31 \text{ JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$ = constante des gaz parfaits.

#### W.2.2 Cas du gaz parfait diatomique (H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>...):

En plus des trois degrés de liberté de translation, deux degrés de liberté de rotation viennent s'ajouter (la rotation suivant l'axe de la liaison n'est pas prise en considération), cela conduit à :

$$E_{ci}^{Rot} = 2\left(\frac{1}{2}kT\right) = kT$$

énergie cinétique de rotation d'une molécule diatomique.

$$E_{ci}^{Trans} = 3\left(\frac{1}{2}kT\right) = \frac{3}{2}kT$$

énergie cinétique de translation d'une molécule diatomique.

L'énergie interne de ce gaz est donc égale à :

$$U = E_c^{Trans} + E_c^{Rot} = N(\frac{3}{2}kT) + N(kT) = \frac{5}{2}NkT$$

Puisque:  $N = n\mathcal{N}$ 

Alors:

$$U=\frac{5}{2}n\mathcal{N}kT$$

Ou encore:

$$U = \frac{5}{2}nRT$$
 Avec:  $R = \Re k$ 

#### Conclusion:

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température : c'est la loi de Joule.

# L'énergie interne d'un

- gaz parfait *monoatomique*:

$$U=\frac{3}{2}nRT$$

- gaz parfait diatomique:

$$U=\frac{5}{2}nRT$$

#### Conclusion:

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température : c'est la loi de Joule.

#### **WW.3 Relation de Mayer :**

Pour un gaz parfait l'énergie interne U et l'enthalpie H ( H = U+PV = U + nRT ) ne dépendent que de la température.

Ainsi: 
$$C_p = \frac{dH}{dT} + \frac{dU}{dT} + nR = C_v + nR$$

Donc:

$$C_p$$
— $C_v$ = $nR$ 

 $C_p$  et  $C_v$  sont les capacités calorifiques à pression et à volume constants.

#### Sachant que :

 $C_p = mc_p$  et  $C_v = mc_v$  où  $c_p$  et  $c_v$  sont les chaleurs massiques à pression et à volume constants, la relation de Mayer s'écrit alors :

$$m(cp-cv)=nR$$

Ou bien, en divisant par le nombre de moles n, la relation s'écrit sous la forme :

$$(C_{mp}-C_{mv})=R$$

C<sub>mp</sub> et C<sub>mv</sub> sont les capacités calorifiques molaires

# V. Coefficients calorimétriques pour le gaz parfait: V.1. Cas de n moles :

$$PV=nRT; P=\frac{nRT}{V}; T=\frac{PV}{nR}; V=\frac{nRT}{P}$$

$$C_P = \frac{dH}{dT} \Big|_P C_V = \frac{dU}{dT} \Big|_V$$

$$l = (C_P - C_V) \frac{\partial T}{\partial V} \Big|_P = (C_P - C_V) \frac{P}{nR}$$

$$h = -(C_P - C_V) \frac{\partial T}{\partial P} \Big|_{V} = -(C_P - C_V) \frac{V}{nR}$$

$$\left| \lambda = C_V \frac{\partial T}{\partial P} \right|_V = C_V \frac{V}{nR}$$

$$\mu = C_P \frac{\partial T}{\partial V} \Big|_P = C_P \frac{P}{nR}$$

#### V.2. Cas d'une mole :

#### V.2.1. Gaz parfait monoatomique :

$$U = \frac{3}{2}RT$$
 et  $H = \frac{5}{2}RT$ 

$$C_V = \frac{3}{2}R$$
;  $C_P = \frac{5}{2}R$  Donc:  $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{5}{3}$ 

$$Donc: \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{5}{3}$$

$$l = P$$

$$h = -V$$

$$\mu = \frac{5}{2}P \quad \lambda = \frac{3}{2}V$$

# VI.2.2. Gaz parfait diatomique :

$$U=\frac{5}{2}RT$$
 et  $H=\frac{7}{2}RT$ 

$$CV = \frac{5}{2}R$$
;  $CP = \frac{7}{2}R$  Donc:  $\gamma = \frac{CP}{CV} = \frac{7}{5}$ 


Donc: 
$$\gamma = \frac{CP}{CV} = \frac{7}{5}$$

$$l = P$$

$$h = -V$$

$$\mu = \frac{7}{2}P$$
  $\lambda = \frac{5}{2}V$ 

#### VII. Application: Détente de Joule – Gay Lussac



 $P_I$ 

Un récipient *adiabatique* est composé de deux compartiments communicants (à parois indéformables), L'un des compartiment contient un gaz parfait à une température T, une pression P et un volume V. L'autre compartiment est vide. Lorsqu'on ouvre le robinet le gaz occupe les deux compartiments.

Question: Cette transformation s'accompagne t-elle d'une variation de la température du gaz?

#### Réponse:

Cette transformation ne peux s'effectuer que de façon spontanée : elle est donc irréversible.

La variation de l'énergie interne du système (Gaz) pendant cette transformation est :  $\Delta U = W + Q$ 

Or :Quand on ouvre le robinet la pression extérieure  $(P_{ext})$  appliquée au gaz est nulle (vide), donc:

$$W = \int \delta W = -\int Pext dV = 0$$

Par ailleurs les parois sont adiabatiques, donc : Q=

Conclusion:

$$\Delta U = 0$$
 ;  $U = Cte$ 

L'énergie interne reste constante au cours de cette transformation.

Puisque l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de de la température (1ère loi de Joule), donc :

La température reste constante au cours de cette transformation.

$$\Delta U = C_V \Delta T = 0 \implies T = constante$$

# CHAPITRE 5

# LE SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

# Chapitre 5: Le second Principe

I. Insuffisance du premier principe :

I.1.1. Exemple:

Un système S <u>isolé</u> constitué de deux corps  $C_c$  et  $C_f$  de températures  $T_c$  et  $T_f$  ( $T_c > T_f$ ), mis en contact. Ils échangent donc de la chaleur de façon spontanée (la transf. est irréversible).

Le premier principe s'écrit:  $\Delta U = W + Q = 0$  (Syst. Isolé)

or 
$$W=0 \Rightarrow Q=Qc+Qf=0$$
 Donc:  $Qc=-Qf$ 

A partir de là, on ne peut faire aucune conclusion sur le sens de transfert de la chaleur ( càd sur le signe de Q)

# Conclusion:

Le premier principe ne s'oppose pas au transfert de chaleur d'un corps froid à un corps chaud.

# II. Nécessité d'un deuxième principe :

Vu l'insuffisance du 1<sup>er</sup> principe, Il est nécessaire de disposer d'un 2ème principe qui caractérise le sens d'une évolution (transformation) et qui rend compte de son éventuel caractère irréversible.

# III. Le deuxième principe de la thermodynamique : III.1. Énoncé:

Tout système fermé est caractérisé par une fonction d'état S (extensive) appelée entropie, telle que sa variation, entre deux états successives s'écrives:

$$\Delta S = S^r + S^c$$

$$S^r = \int \frac{\delta Q}{TS} = \frac{Q}{TS}$$

 $S' = \int \frac{\delta Q}{T_S} = \frac{Q}{T_S}$  = Entropie reçue (algébriquement) par le système.

 $T_{
m S}$  étant la température absolue de la source qui fournit ou reçoit de la chaleur et Q la quantité de chaleur reçue (algébriquement) par le système.

S<sup>c</sup>=Entropie crée (ou produite) (à l'intérieur du système).

 $S^c = 0$ lorsque la transf. est réversible.

 $S^c > 0$ lorsque la transf. est irréversible.

 $S^c < 0$ lorsque la transf. est impossible.

### La différentielle de la fonction entropie S est :

$$dS = \frac{\delta Q_{r\acute{e}v}}{T}$$

 $\delta Q_{r\acute{e}v}$  Étant la chaleur reçue <u>réversiblement</u> au cours d'une transformation infinitésimale.

T étant la température (absolue) du système.

Pour calculer la variation d'entropie d'un système passant d'un état initial (1) à un état final (2), il suffit d'intégrer dS.

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{r\acute{e}v}}{T}$$

 $\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{r\acute{e}v}}{T}$  A condition d'emprunter un chemin réversible (même imaginaire).

# Remarque importante:

L'intégrale  $\int_{1}^{2} \frac{\delta Q}{T}$  calculée le long d'un chemin irréversible n'est pas égale à  $\Delta S$ .

Puisque S est une fonction d'état,  $\Delta S$  représente la variation d'entropie du système dans <u>toute</u> <u>transformation réelle</u> (rév. ou irrév. ) admettant les états (1) et (2) comme états extrêmes.

# III.2. Exemple:

Un verre contenant 100g d'eau à 80°C est abandonné au contact de l'atmosphère à température constante 25°C. On constate que l'eau se met en équilibre thermique avec l'atmosphère et prend la température de celui-ci. Calculons la création d'entropie ( $S^{C}$ ) liée à cette transformation.

On donne Cp(eau) = 1cal/g.

Calcul de la variation d'entropie  $\Delta S$ : on choisit un chemin réversible imaginaire admettant les mêmes états initial et final que la transformation réelle (irréversible) et on calcule  $\Delta S$  le long de ce chemin,

Puisqu'au cours d'un échange réversible de chaleur :

$$dS = \frac{\delta Q r \acute{e} v}{T} = \frac{m C_p dT}{T}$$

Alors:  $\Delta S = \int_{353}^{298} \frac{mCpdT}{T} = 100 \times 4.184 \times Ln \frac{298}{353} = -70.9JK^{-1}$ 

Calcul de l'entropie reçue: 
$$S^r = \int \frac{\delta Q}{T_s} = \frac{\Delta Q}{T_s} = \frac{100 \times 4.184 \times (298 - 353)}{298} = -77.2 J K^{-1}$$

L'entropie crée est donc égale à:

$$S^c = \Delta S - S^r = 6.3JK^{-1}$$

S<sup>c</sup> > 0 donc la transf. est <u>irréversible</u>.

### III.4. Cas d'une transformation adiabatique et réversible:

Dans ce cas: 
$$S^r = \int_1^2 \frac{\delta Q r \acute{e} v}{T} = 0$$
 car  $\delta Q_{r \acute{e} v} = 0$  (adiabatique)

Et:  $S^{c} = 0$  car la transformation est réversible.

Donc:  $\Delta S = S_2 - S_1 = 0$  càd S est constante

Cette transformation est dite:

isentropique

### III.5. Cas d'un système isolé :

Dans ce cas:  $S^r = 0$ 

donc: 
$$\Delta S = S^c$$

Ainsi: 
$$\Delta S \geq 0$$

L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter.

(L'évolution du système cesse lorsque son entropie est maximale : il est alors en équilibre)

IV. Énoncés historiques du 2<sup>ème</sup> principe : IV.1 Énoncé de Kelvin :

"Un système en contact avec une seule source de chaleur ne peut, au cours d'un cycle, que recevoir du travail et fournir de la chaleur".

### **Démonstration**:

Le bilan énergétique (1er principe) s'écrit :

 $\Delta U=W+Q=0$  car la transf. est cyclique. Donc: W=-Q

Le bilan entropique (2ème principe) s'écrit :

 $\Delta S = S^r + S^c = 0$  car la transf. est cyclique.

Or:  $S^c \ge 0$  donc  $S^r = Q/Ts < 0$ 

Puisque  $T_s > 0$  alors Q < 0 ainsi W > 0

### IV.2 Énoncé de Clausius :

"La chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid à un corps chaud ".

### <u>Démonstration</u>:

Soit un système S <u>isolé</u> constitué de 2 systèmes: un corps chaud,  $C_c$  (à la temp°  $T_c$ ) et un corps froid  $C_f$  (à la temp° $T_f$ ) mis en contact.

Le bilan énergétique (1er principe) s'écrit :

$$dU=\delta Q=0$$
 Donc:  $\delta Q_{Cc}+\delta Q_{Cf}=0$  ou bien:  $\delta Q_{Cc}=-\delta Q_{Cf}$   
Le bilan entropique (2ème principe) s'écrit :

$$dS = \delta S^c > 0$$
  $car$   $\delta S^r = 0$  (syst. isolé)

Donc: 
$$dS = dS_{Cc} + dS_{Cf} = \delta Q_{Cc} / T_c + \delta Q_{Cf} / T_f$$
  
Ainsi:  $\delta Q_{Cc} (1/T_c - 1/T_f) > 0$ 

$$\delta Q_{Cc} < 0$$
 et  $\delta Q_{Cf} > 0$  car  $Tc > Tf$   
Conclusion: le corps le plus chaud cède de la chaleur au corps le plus froid.

### V. Variation d'entropie d'un gaz parfait :

Pour calculer  $\Delta S$  d'1 gaz parfait au cours d'1 transf. réelle entre 1 état initial  $(T_i, V_i)$  et un état final  $(T_f, V_f)$ , il suffit d'imaginer un chemin réversible entre ces 2 états puisque S est 1 fct d'état.

Ainsi entre 2 états infiniment voisins :

$$dS = \frac{\delta Q r \acute{e} v}{T} = \frac{C v dT + p dV}{T} = C v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

Donc:

$$\Delta S = C_{V} Ln \left(\frac{T_{f}}{T_{i}}\right) + nRLn \left(\frac{V_{f}}{V_{i}}\right)$$

Ou bien en écrivant: 
$$nR = \frac{RV_i}{T_i} = \frac{P_f V_f}{T_f}$$
 et  $C_p - C_v = nR$ 

On obtient:

$$\Delta S = CpLn\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nRLn\left(\frac{P_f}{R}\right)$$

On peut aussi éliminer la température:

$$\Delta S = CvLn\left(\frac{PfVf}{PNi}\right) + nRLn\left(\frac{Vf}{Vi}\right) \Leftrightarrow \Delta S = CvLn\left(\frac{Pf}{P}\right) + CpLn\left(\frac{Vf}{Vi}\right)$$

### <u>Applications</u>

### 1. Détente isotherme réversible d'un gaz parfait :

$$(T_0, V_i, P_i)$$
 Détente  $(T_0, V_f, P_f)$  Isotherme

Dans ce cas, la variation d'entropie est égale à :

$$\Delta S = Sf - Si = nRLn\left(\frac{Vf}{Vi}\right)$$

$$\Delta S = 8.314 \times \text{Ln } 10 = 19.14 \text{ JK}^{-1}$$
. (pour n = 1 mole)

Remarque:  $\Delta U = U_f - U_i = O$  (Trans. Isotherme d'1 G.P.)

donc: W + Q = 0 ou bien  $W = \overline{-Q}$ 

### Calcul de l'entropie reçue (S<sup>r</sup>):

puisque Q = -W (car  $\Delta U = 0$ ) alors:

$$Q = \int p dV$$
 (Transf. Réversible).

Donc:

$$Q=RT0\int_{Vi}^{Vf} \frac{dV}{V} = RT0Ln\frac{Vf}{Vi}$$

Ainsi:

$$S^r = RLn \frac{V_f}{V_i} = 19.14JK^{-1}$$

Conclusion:  $\Delta S = S^r$ 

donc: l'entropie crée est nulle  $(S^c = 0)$ 

### "2. Détente de Joule - Gay Lussac :

Montrons que cette détente est une détente (transformation) irréversible :

- Bilan énergétique (1er principe) :

Nous avons déjà montré que :

$$\Delta U = Q + W = 0$$

 $donc: U = cte \ et \ T = cte.$ 

- Bilan entropique (2<sup>nd</sup> principe) :

$$\Delta S = S^r + S^c$$

La détente se fait à température constante, donc :

$$\Delta S = Sf - Si = nRLn\left(\frac{Vf}{Vi}\right)$$

 $\overline{\text{Or}: S^r} = 0$ 

(Puisque les parois des récipients sont adiabatiques).

Donc:

$$\Delta S = nRLn\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = \Delta S^c > 0 \quad Car \ V_f > V_i$$

### Conclusion:

Le second principe nous montre que la détente de Joule - Gay Lussac est une transformation irréversible.

### CHAPITRE 6

# LES MACHINES THERMIQUES

### Chapitre 6: Les Machines Thermiques

### I. Définitions :

### I.1. Machine thermique:

C'est un dispositif effectuant des transformations cycliques permettant de transformer une énergie calorifique (la chaleur) en énergie mécanique (travail) et réciproquement. Elle fonctionne généralement grâce à un fluide (qui constitue le système) qui échange avec l'extérieur le travail W et la chaleur Q.

### I.2. Source de chaleur :

Une source de chaleur à la température T est un corps capable de céder ou d'absorber de la chaleur sans variation de sa température. Ex: un lac ou un fleuve.

### 1.3. Transformation monotherme:

Un système subit une transformation monotherme, lorsqu'il n'échange de la chaleur qu'avec une seule source de chaleur à la température Ts.

### I.4. cycle ditherme:

C'est un cycle au cours duquel le système échange de la chaleur avec deux sources de chaleur aux températures constantes  $T_1$  et  $T_2$ .

### <u>Remarque :</u>

Puisqu'il est impossible d'après le 2ème principe de "produire" du travail à l'aide d'une source de chaleur unique, une machine thermique doit donc obligatoirement fonctionner entre au moins <u>deux</u> sources de chaleur.

### II. Enoncé mathématique du second principe:

Soit un système mis en contact avec une seule source de chaleur à la température  $T_0$ . Il reçoit de celle-ci une quantité de chaleur Q.

On peut écrire: 
$$\Delta S = S^r + S^c$$

Ainsi: 
$$\Delta S - S^r = S^c \ge 0$$
 avec:  $S^r = \frac{Q}{T_0}$ 

$$Donc: S - \frac{Q}{T_0} \ge 0$$


$$Donc: S - \frac{Q}{T_0} \ge 0$$



Ainsi, si le système est mis en contact avec N sources de chaleur et s'il reçoit de la  $i^{in}$  source (dont la température est  $T_i$ ) une quantité de chaleur  $Q_i$  alors:

$$\sum_{i=1}^{i=N} \frac{Q_i}{T_i} \le \Delta S$$

Si le système décrit un cycle ( $\Delta S_{cycle} = 0$ ), alors :



- = si la transf. est réversible.
- < si la transf. est irréversible.

C'est la relation de Clausius pour un cycle.

### Généralisation:

Si des échanges de chaleur  $\delta Q$  se font successivement avec des sources de chaleur à température  $T_s$  variable de façon continue, alors :

$$\int_{1}^{2} \frac{\delta Q}{T_{S}} \le \Delta S$$

Dans le cas particulier d'un cycle (les états (1) et (2) coincident), on a:

$$\int \frac{\delta Q}{Ts} \le 0$$
 = si la transf. est réversible. < si la transf. est irréversible.

C'est l'inégalité de Carnot - Clausius pour un cycle.

### Remarque importante:

Toutes les inégalités ci dessus deviennent des égalités dans le cas ou toutes les transformations sont réversibles. Dans ce cas la temp°, T, du système est à tout moment égale à la temp° de la source avec laquelle il se trouve (à ce moment) en contact.

## III. Théorème de Carnot : III. 1. Cycle de Carnot:

Il désigne une transformation cyclique <u>réversible</u> au cours de la quelle le système échange de la chaleur avec 2 sources de chaleur aux températures  $T_1$  et  $T_2$ .

Il est constitué de 2 transformations isothermes (AB et CD) et de 2 transformations adiabatiques (BC et DA).

Isotherme AB: le système est en contact avec la source chaude  $T_1$  ( $T_1 > T_2$ ) avec laquelle il échange une quantité de chaleur  $Q_1$ . La variation d'entropie du système est :  $\Delta S_1 = \frac{Q_1}{T_1}$ 

**Isotherme CD:** le système est en contact avec la source froide  $T_2$  avec laquelle il échange une quantité de chaleur  $Q_2$ . La variation d'entropie du système est :  $\Delta S_2 = \frac{Q_2}{T_2}$ 

Adiabatiques BC et DA: le système est isolé thermiquement. La variation d'entropie au cours de ces transf. adiabatiques réversibles est nulle.

Ainsi: 
$$\Delta S_{\text{cycle}} = 0 = \Delta S_1 + \Delta S_2$$
  $T_1 + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ 

On retrouve l'égalité de Carnot pour un cycle ditherme réversible.

### On définit le rendement (r) de cette machine par :

$$r = \frac{travail\ obtenu}{chaleur\ fournie\ par\ la\ source\ chaude} = \frac{-W}{Q_1}$$

### MH. 2. Théorème de Carnot:

"Le rendement d'un moteur (cycle) réversible est supérieur au rendement d'un moteur (cycle) irréversible fonctionnant entre les deux mêmes sources. Ce rendement maximal ne dépend que des températures  $T_1$  de la source chaude et  $T_2$  de la source froide ".

### Preuve:

Le rendement d'un moteur ditherme réversible est :

$$r^{r\acute{e}v} = \frac{-W^{r\acute{e}v}}{Q_1^{r\acute{e}v}} = \frac{Q_1^{r\acute{e}v} + Q_2^{r\acute{e}v}}{Q_1^{r\acute{e}v}} = 1 + \frac{Q_2^{r\acute{e}v}}{Q_1^{r\acute{e}v}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Ce rendement ne dépend que des températures des sources chaudes et froides ( $T_1$  et  $T_2$  respectivement).

### Cas d'un moteur ditherme irréversible :

$$\Delta S_{cycle} = S^r + S^c = 0$$

donc:

$$S^r = -S^c$$

 $S^r < 0$  (puisque  $S^c > 0$ ) donc:


$$\frac{Q_1^{irrév}}{T_1} + \frac{Q_2^{irrév}}{T_2} < 0$$

Ainsi: 
$$\frac{Q_2^{irr\acute{e}v}}{Q_1^{irr\acute{e}v}} < -\frac{T_2}{T_1}$$

Donc le rendement est : 
$$r^{irrév} = \frac{-W^{irrév}}{Q_1^{irrév}} = 1 + \frac{Q_2^{irrév}}{Q_1^{irrév}} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

# IV: Différents types de machines ditherme : IV. 1. Moteur thermique :

Il prélève de la chaleur de la source chaude, en rejette une partie dans la source froide et fabrique du travail avec la différence.



$$W < 0$$
;  $Q_1 > 0$  et  $Q_2 < 0$ 

Le rendement est égal à :

$$r = \frac{-W}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

Puisque : 
$$W = - (Q_1 + Q_2)$$

### IV.I.I - Moteur thermique réversible :

Le 2<sup>ième</sup> principe s'écrit :  $\Delta S_{cycle} = S^r + S^c$ 

 $\overline{\text{Avec}: \Delta S_{\text{cycle}} = 0}$  et  $S^c = 0$  (transf. Rév.)

Donc:  $S' = \frac{Q_1^{r\acute{e}v}}{T_1} + \frac{Q_2^{r\acute{e}v}}{T_2} = 0 \implies \frac{Q_2^{r\acute{e}v}}{Q_1^{r\acute{e}v}} = -\frac{T_2}{T_1}$ 

### Le rendement est :

$$r^{r\acute{e}v} = \frac{-W^{r\acute{e}v}}{Q_1^{r\acute{e}v}} = \frac{Q_1^{r\acute{e}v} + Q_2^{r\acute{e}v}}{Q_1^{r\acute{e}v}} = 1 + \frac{Q_2^{r\acute{e}v}}{Q_1^{r\acute{e}v}} \longrightarrow r^{r\acute{e}v} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$


### IV.1.2 - Moteur thermique irréversible :

En démontrant le théorème de Carnot, on a établi que :

$$r^{irr\acute{e}v} = \frac{-W^{irr\acute{e}v}}{Q_1^{irr\acute{e}v}} = 1 + \frac{Q_2^{irr\acute{e}v}}{Q_1^{irr\acute{e}v}} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

### Donc:

### W. Z. Machine frigorifique:



Elle enlève la chaleur de la source froide et rejette de la chaleur dans la source chaude moyennant une fourniture de travail.

$$W > 0$$
;  $Q_1 < 0$  et  $Q_2 > 0$ 

### l'efficacité du réfrigérateur est définie par :

$$e = \frac{Q_2}{W}$$

$$e^{r\acute{e}v} = -\frac{Q_2^{r\acute{e}v}}{Q_1^{r\acute{e}v} + Q_2^{r\acute{e}v}} = -\frac{1}{\frac{Q_1^{r\acute{e}v}}{Q_2^{r\acute{e}v}} + 1} = \frac{-1}{-\frac{T_1}{T_2} + 1}$$

Donc:

$$e^{r\acute{e}v} = \frac{T2}{T1 - T2}$$

### IV. 3. Pompe à chaleur :

C'est une machine qui utilise le travail du milieu extérieur pour chauffer une chambre qui joue le rôle de la source chaude.

Elle est caractérisée par un paramètre appelé <u>performance</u> de la pompe notée p et égale à :

$$p = -\frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2} = \frac{1}{1 + \frac{Q_2}{Q_1}}$$

### Cas ou la pompe à chaleur est réversible :

Dans ce cas:

$$\frac{Q_1^{r\acute{e}v}}{T_1} + \frac{Q_2^{r\acute{e}v}}{T_2} = 0$$

donc:

$$p^{r\acute{e}v} = \frac{1}{1 + \frac{Q_2^{r\acute{e}v}}{Q_1^{r\acute{e}v}}} = \frac{1}{1 - \frac{T2}{T1}}$$

soit:

$$p^{r\acute{e}v} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

www.goodprepa.tech

V. Applications (Exemples de cycles moteurs):

V.1. Moteur à explosion (moteur à essence): cycle de Beau de Rochas ou cycle d'Otto:

On fait subir à une masse d'air et de carburant (essence) un cycle constitué de 2 isentropiques (adiabatiques réversibles) et de 2 isochores.

C'est un cycle proposé par l'ingénieur français Beau de Rochas en 1862 et réalisé par l'ingénieur allemand Otto en 1878.

### Description du cycle:

### Le cycle est décrit en 4 temps:

- -1<sup>ier</sup> temps (admission): Le cylindre aspire un mélange air + essence à travers une soupape d'admission dans un volume  $V_1$  (portion  $0 \longrightarrow 1$ ).
- $2^{i\hat{e}me}$  temps (compression): Les soupapes étant fermés, le mélange air + essence est comprimé isentropiquement jusqu'au volume  $V_2$  (portion  $1 \longrightarrow 2$ ).
- 3<sup>ième</sup> temps (explosion détente): L'explosion du mélange (grâce à l'étincelle de la bougie) augmente la pression (portion 2 → 3). Les gaz de combustion se détendent isentropiquement (portion 3 → 4) en repoussant fortement le piston (phase motrice).

d'échappement s'ouvre, ce qui diminue brutalement la pression (portion 4——1) et les gaz brûlés sont <u>évacués jusqu'au volume V<sub>2</sub>.</u>

### - Étude thermodynamique:

**1-** Écrire l'expression de la quantité de chaleur  $(Q_1)$  que reçoit le moteur de la source chaude en fct de  $C_v$ ,  $T_2$  et  $T_3$ .

$$Q_1 = \Delta U_{2-3} = C_v (T_3 - T_2)$$

**2-** Écrire l'expression de la quantité de chaleur  $(Q_2)$  cédée par le moteur à la source froide en fct de  $C_v$ ,  $T_1$  et  $T_4$ .

$$Q_2 = \Delta U_{4-1} = C_v (T_1 - T_4)$$

3- Écrire l'expression du rendement (r) du moteur à essence en fct de  $Q_1$  et  $Q_2$  puis en fct de  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  et  $T_4$ .

Par définition :

$$r = \frac{-W}{Q_1}$$

Donc:

$$r = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

Ou bien:

$$r = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

**4-** Écrire l'expression des rapports  $\frac{T_2}{T_1}$  et  $\frac{T_3}{T_4}$  en fct de

 $\alpha_{12}$  et  $\gamma$  ( $\alpha_{12} = V_1/V_2 = taux de compression$ ).

Les transformations 1-2 et 3-4 sont isentropiques (adiabatiques réversibles) d'1 fluide (air+essence ou produits de réactions) considéré comme 1 gaz parfait.

donc:  $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$  et  $T_3 V_3^{\gamma-1} = T_4 V_4^{\gamma-1}$ 

Ainsi:  $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \alpha_{12}^{\gamma-1}$  et  $\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_3}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \alpha_{12}^{\gamma-1}$ 

5 - Écrire l'expression du rendement (r) en fct de  $\alpha_{12}$  et  $\gamma$ .

$$r = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

On a: 
$$r=1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2}$$
 donc:  $r=1-\frac{T_4}{T_3}-\frac{T_1}{T_4}$ 

Or: 
$$\frac{T_1}{T_4} = \frac{T_2}{T_3}$$
 et  $\frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{\alpha_{12}^{\gamma-1}}$ 

Conclusion:

$$r = 1 - \alpha_{12}^{1-\gamma}$$

Le rendement de ce moteur ne dépend que du taux de compression.

### V.2. Moteur à allumage par combustion : Cycle Diesel

### -Étude thermodynamique:

**1-** Écrire l'expression de la quantité de chaleur  $(Q_1)$  que reçoit le moteur de la source chaude en fct de  $C_p$ ,  $T_2$  et  $T_3$ .

$$Q_1 = \Delta U_{2-3} = C_p (T_3 - T_2)$$

**2-** Écrire l'expression de la quantité de chaleur  $(Q_2)$  cédée par le moteur à la source froide en fct de  $C_v$ ,  $T_1$  et  $T_4$ .

$$Q_2 = \Delta U_{4-1} = C_V (T_1 - T_4)$$

3- Écrire l'expression du rendement (r) du moteur Diesel en fet de  $Q_1$  et  $Q_2$  puis en fet de  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T_4$ , et  $\gamma$ .

Par définition :  $r = \frac{-W}{O_1}$ 

$$r = \frac{-W}{Q_1}$$

soit: 
$$r = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

Donc:

$$r = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{\frac{T_4}{T_3} - \frac{T_1}{T_3}}{1 - \frac{T_2}{T_3}}$$

Avec:

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma - 1} = \alpha_{13}^{1 - \gamma}$$

$$\left| \frac{T_2}{T_3} = \left( \frac{V_2}{V_3} \right) = \frac{\alpha_{13}}{\alpha_{12}}$$

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma - 1} = \alpha_{13}^{1 - \gamma} \quad \frac{T_2}{T_3} = \left(\frac{V_2}{V_3}\right) = \frac{\alpha_{13}}{\alpha_{12}} \quad \frac{T_1}{T_3} = \frac{T_1}{T_2} \frac{T_2}{T_3} = \alpha_{12}^{-\gamma} \alpha_{13}$$

Donc:

$$r = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{\alpha_{13}^{1-\gamma} - \alpha_{12}^{-\gamma} \alpha_{13}}{1 - \alpha_{13} \alpha_{12}^{-1}}$$