## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО» ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

#### Сигналы с ограниченным спектром

Отчет по лабораторной работе 5 по дисциплине «**Обработка сигналов**» студента 3 курса группы ИВТ-б-о-222 Гоголева Виктора Григорьевича

Направления подготовки 09.03.01«Информатика и вычислительная техника»

### Лабораторная работа №5

Тема: Спектральный анализ периодических сигналов

**Цель работы:** Задан сигнал. Определить эффективную ширину спектра данного сигнала. Рассчитать отсчетные значения этого сигнала, необходимые для его однозначного восстановления. Восстановить сигнал по его отсчетным значениям. Построить следующие графики:

- 1. исходный сигнал;
- 2. отсчетные значения исходного сигнала по оси времени;
- 3. восстановленный сигнал.

Параметры сигнала приведены в таблице

Вариант № 17

Сигнал	E, B	t, mkc
e(t) E  a)	34	700

#### Теоретические сведения

Любой сигнал имеет бесконечный спектр. Однако, как правило, существует эффективная ширина спектра ( $\omega_{\rm B}$ ), в пределах которой передается основная мощность сигнала. Определяется эффективная ширина спектра с

использованием теоремы Парсеваля (22). Эффективная ширина выбирается исходя из потери не более 10% энергии сигнала.

Сигнал с ограниченным спектром может быть представлен в виде набора дискретных отсчетных значений сигнала, взятых через равные промежутки времени  $\Delta \tau = 1/(2 \cdot f_{_B}) = \pi/\omega_{_B}$  .

Произвольный сигнал s(t) с ограниченным спектром может быть разложен в обобщенный ряд Фурье по базису Котельникова:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot Sc_k(t; \omega_B)$$

где  $c_k$  — коэффициенты обобщенного ряда Фурье;  $Sc_k(t;\omega_B)$  — k-ая отсчетная функция, совокупность которых образует базис Котельникова.  $Sc_k(t;\omega_B)$  вычисляется по следующей формуле:

$$Sc_{k}(t; \omega_{_{B}}) = \sqrt{\frac{\omega_{_{B}}}{\pi}} \cdot \frac{\sin(\omega_{_{B}} \cdot (t - k \cdot \pi/\omega_{_{B}}))}{\omega_{_{B}} \cdot (t - k \cdot \pi/\omega_{_{B}})}$$

Коэффициенты обобщенного ряда Фурье вычисляются о следующей формуле:

$$c_{k} = (s(t), Sc_{k}(t; \omega_{B})) = \sqrt{\frac{\omega_{B}}{\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot \frac{\sin(\omega_{B} \cdot (t - k \cdot \pi/\omega_{B}))}{\omega_{B} \cdot (t - k \cdot \pi/\omega_{B})} \cdot dt$$

Зная спектральную плотность  $S(\omega)$  заданного сигнала s(t) и используя обобщенную формулу Рэлея, можно найти коэффициенты разложения через интеграл по частотному спектру:

$$c_{k} = \sqrt{\frac{\omega_{_{B}}}{\pi}} \cdot \left\{ \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\omega_{_{B}}}^{\omega_{_{B}}} S(\omega) \cdot exp[j \cdot k \cdot \pi \cdot \omega/\omega_{_{B}}] \cdot d\omega \right\}$$

Мгновенное значение сигнала s(t) в k-ой отсчетной точке  $t_k = k \cdot \pi/\omega_B = k/(2 \cdot f_B)$ :

$$s_{k} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\omega_{b}}^{\omega_{b}} S(\omega) \cdot \exp[j \cdot k \cdot \pi \cdot \omega / \omega_{b}] \cdot d\omega$$

Тогда ряд Котельникова имеет вид:

$$\begin{split} s(t) = \sum s_k \cdot \frac{\sin(\omega_{_B} \cdot (t - k \cdot \pi/\omega_{_B}))}{\omega_{_B} \cdot (t - k \cdot \pi/\omega_{_B})} \,, \\ c_k = \sqrt{\frac{\pi}{\omega_{_B}}} \cdot s_k \end{split}$$

#### Ход работы

- 1. Пройти инструктаж по технике безопасности работы в компьютерном классе, изучить инструкции по технике безопасности и правилам оказания первой медицинской помощи.
- 2. Задан сигнал (таблица 5.1).
- 3. Разработать программное обеспечение для исследования сигналов с ограниченным спектром.
- 4. Определить эффективную ширину спектра данного сигнала.
- 5. Рассчитать отсчетные значения этого сигнала, необходимые для его однозначного восстановления.
- 6. Восстановить сигнал по его отсчетным значениям.
- 7. Построить график исходного сигнала, диаграмму полученных отсчетных значений, график восстановленного сигнала.
- 8. Сделать выводы по работе.

Согласно варианту задания № 17 сигнал имеет прямоугольный импульс, в программном коде была реализована функция для реализации сигнала такого вида

```
# Функция для прямоугольного импульса

def rect_pulse(t, amplitude, duration):

return np.where((t >= 0) & (t <= duration), amplitude, 0)
```

Рисунок 1 – функция прямоугольного импульса

```
# Заданные параметры

E_max = 34 # B

t_duration = 700e-6 # 700 мкс

omega = 2 * np.pi / t_duration

f_v = omega / (2 * np.pi)
```

Рисунок 2 – установка константных параметров из условий задачи

Первым заданием в работе было рассчитать эффективную ширину спектра данного сигнала.

Рисунок 3 — функции вычисления энергии сигнала и эффективной ширины спектра для сигнала( для энергии 99%)

```
def calculate_samples(tau, delta_tau):
    """Вычисление моментов отсчётов."""
    return np.arange(0, tau + delta_tau, delta_tau)

def restored_signal(t, valid_t_k, s_k_values, omega_eff):
    """Восстановление сигнала по отсчётам."""
    return sum(
        s_k * np.sinc(omega_eff / np.pi * (t - t_k))
        for t_k, s_k in zip(valid_t_k, s_k_values)
    )
```

Рисунок 4 – функции вычисления моментов отсчета

```
# Основные параметры

E_max = 34  # Амплитуда (В)

tau = 700e-6  # Длительность импульса (с)

target = 0.99 * np.pi / 2

# Расчёты

E = calculate_energy(E_max, tau)

x_eff = find_effective_bandwidth(target)

omega_eff = 2 * x_eff / tau

delta_tau = np.pi / omega_eff

# Генерация отсчётов

valid_t_k = calculate_samples(tau, delta_tau)

s_k_values = E_max * np.ones_like(valid_t_k)
```

Рисунок 5 — объявление параметров из варианта и вызов функций для вычислений

#### Результаты




Рисунок 6 – общие результаты работы




Рисунок 7 – сравнение исходного и восстановленного сигнала




Рисунок 8 – распределение точек отсчета на временной плоскости сигнала



Рисунок 9 – график спектральной плоскости мощности сигнала

#### Анализ результатов

Ширина спектра сигнала 14694 Гц. При такой частоте будет 22 отсчетов. В результате выполнения программы можно сказать, что восстановленная функция верна, т.к. она проходит через все дискретные точки.

**Вывод:** во время выполнения данной работы был изучен принцип нахождения ширины спектра сигнала, расчета дискретных значений сигнала, восстановления по отсчетным значениям с помощью ряда Котельникова. Также была найдена ширина спектра, отсчетные значения сигнала и построен восстановленный сигнал.

Была создана программа, которая вычисляет необходимые величины и строит графики отсчетных значений, изначального и восстановленного сигнала.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import quad
from scipy.optimize import root_scalar
def calculate_energy(E_max, tau):
    """Вычисление энергии сигнала."""
    return E_max**2 * tau
def find effective bandwidth(target):
    """Поиск эффективной ширины спектра."""
    def integral_sinc_squared(x):
        result, _ = quad(
            lambda t: (np.sin(t) / t) ** 2 if t != 0 else 1.0, 0, x, limit=1000
        return result
    def equation(x):
        return integral_sinc_squared(x) - target
    sol = root_scalar(equation, bracket=[0, 1000], method="brentq")
    return sol.root
def calculate_samples(tau, delta_tau):
    """Вычисление моментов отсчётов."""
    return np.arange(0, tau + delta_tau, delta_tau)
def restored_signal(t, valid_t_k, s_k_values, omega_eff):
    """Восстановление сигнала по отсчётам."""
    return sum(
        s_k * np.sinc(omega_eff / np.pi * (t - t_k))
       for t_k, s_k in zip(valid_t_k, s_k_values)
def plot results(
   t continuous,
    original,
    restored,
   valid_t_k,
    s_k_values,
    tau,
    delta_tau,
    omega eff,
```

```
Ε,
):
    """Построение графиков с дополнительной информацией."""
    plt.figure(figsize=(14, 12))
    # Конвертация времени в микросекунды
    t_micro = t_continuous * 1e6
    tau_micro = tau * 1e6
    valid_t_k_micro = valid_t_k * 1e6
    delta_tau_micro = delta_tau * 1e6
    omega_eff_hz = omega_eff / (2 * np.pi) # Перевод в Гц
    nyquist_freq = 1 / (2 * delta_tau) # Частота Найквиста в Гц
    # Создаем форматированные строки с параметрами
    params_base = (
        f"Параметры сигнала:\n"
        f"Амплитуда: {E_max} B\n"
        f"Длительность: {tau_micro:.0f} мкс\n"
        f"Энергия: {E:.2f} В<sup>2</sup>·с"
    params_sampling = (
        f"Параметры дискретизации:\n"
        f"Шаг выборки: {delta_tau_micro:.2f} мкс\n"
        f"Частота Найквиста: {nyquist_freq:.2f} Гц\n"
        f"Количество отсчётов: {len(valid_t_k)}"
    params_spectrum = (
        f"Спектральные характеристики:\n"
        f"Эффективная ширина: {omega_eff_hz:.2f} Гц\n"
        f"Частота дискретизации: {1/delta_tau:.2f} Гц"
    # График 1: Исходный и восстановленный сигнал
    plt.subplot(3, 1, 1)
    plt.plot(t_micro, original, label="Исходный сигнал", color="blue")
    plt.plot(t_micro, restored, label="Восстановленный", color="red",
linestyle="--")
    plt.text(
        0.65,
        0.15,
        params_base,
        transform=plt.gca().transAxes,
        bbox=dict(facecolor="white", alpha=0.8),
    plt.title("Исходный и восстановленный сигналы")
    plt.xlabel("Время (мкс)")
    plt.ylabel("Амплитуда (В)")
    plt.grid(True)
    plt.xlim(-50, tau_micro + 50)
```

```
plt.legend(loc="upper right")
    # График 2: Отсчётные значения
    plt.subplot(3, 1, 2)
    markerline, stemlines, _ = plt.stem(
        valid_t_k_micro, s_k_values, linefmt="C1-", markerfmt="C1o"
    plt.setp(stemlines, "linewidth", 1)
    plt.setp(markerline, "markersize", 4)
    plt.text(
       0.65,
       0.15,
        params_sampling,
        transform=plt.gca().transAxes,
        bbox=dict(facecolor="white", alpha=0.8),
    plt.title("Дискретные отсчёты сигнала")
    plt.xlabel("Время (мкс)")
    plt.ylabel("Амплитуда (В)")
    plt.grid(True)
    plt.xlim(-50, tau micro + 50)
    # График 3: Спектральная плотность мощности
    plt.subplot(3, 1, 3)
    omega = np.linspace(0, 2 * np.pi * 2e6, 1000)
    spectrum = (np.sinc(omega * tau / (2 * np.pi))) ** 2 * (E_max * tau) ** 2
    plt.plot(omega / (2 * np.pi), spectrum) # Ось X теперь в Гц
    plt.axvline(omega_eff_hz, color="red", linestyle="--")
    plt.text(
       0.65,
       0.15,
        params spectrum,
       transform=plt.gca().transAxes,
        bbox=dict(facecolor="white", alpha=0.8),
    plt.title("Спектральная плотность мощности")
    plt.xlabel("Частота (Гц)")
    plt.ylabel("Мощность (В²·c²/Гц²)")
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
# Основные параметры
E_{max} = 34 \# Амплитуда (В)
tau = 700e-6 # Длительность импульса (c)
target = 0.99 * np.pi / 2
# Расчёты
E = calculate_energy(E_max, tau)
```

```
x_eff = find_effective_bandwidth(target)
omega_eff = 2 * x_eff / tau
delta_tau = np.pi / omega_eff
# Генерация отсчётов
valid_t_k = calculate_samples(tau, delta_tau)
s_k_values = E_max * np.ones_like(valid_t_k)
# Временная ось для графиков
t_continuous = np.linspace(-100e-6, tau + 100e-6, 10000)
original = np.where((t_continuous >= 0) & (t_continuous <= tau), E_max, 0)</pre>
restored = np.array(
    [restored_signal(t, valid_t_k, s_k_values, omega_eff) for t in t_continuous]
# Построение графиков
plot_results(
    t_continuous,
    original,
    restored,
    valid_t_k,
    s_k_values,
    tau,
    delta_tau,
    omega_eff,
```

Приложение 1 – программный код