# 存儲器層次結構

# 6.1-6.3


### 目录

RAM

磁盘

局部性

存储器层次结构





## Random Access Memory (随机访问储存器)

- •Static RAM (静态RAM, SRAM)
- •Dynamic RAM (动态RAM, DRAM)
  - ·SRAM将每个位存储在一个双稳态的存储器单元内。每个单元需要6个晶体管。
- •何为双稳态?
- ↓这个是动力学上的定义

# 

•可以套用在我们这里的理解上







#### DRAM 和 SRAM 的不同

- DRAM的每个位储存为对一个电容的充电(也就是每个位使用1个晶体管)
- 不像SRAM具有双稳态特质,DRAM对干扰非常敏感
- 可能会漏电
- 访问时间更长,大概是SRAM的10倍
- 但是也便宜得多,单位储存量的价格只有SRAM的1/10
- 所以DRAM会用在内存,SRAM会用在高速缓存

#### ·一个DRAM芯片被分为d个超单元

- ·在这个例子里d=16,分为4行4列
- ·读取数据需要内存控制器来操作
- ·就好比数据是书,内存是图书馆,内存控制
- 器是图书管理员
- ·DRAM芯片和内存控制器间有两种引脚,
- 一种是地址引脚,一种是数据引脚







DRAM chip

- •读取数据时,先通过地址引脚发送行数2
- •DRAM芯片把整个第2行放在行缓冲区
- •再通过地址引脚发送列数1
- ·从缓冲区读取第1行的超单元,通过数据引脚发送回内存控制器
- •一个超单元的容量一般是8位
- •为什么设计成二维阵列?

·如果设计成一维线性数组,以这里的16个超单元为例,由于1个引脚每次只能传输1个0或1作为数据,2^4=16,所以需要一次性使用四个引脚来定位超单元 ·设计成4\*4的阵列,由于2^2=4,可以只使用两个引脚,先定位行,再定位列,减少了引脚的数量,可以节约成本






・当然也有一些缺点,据,会增加访问时间・但整体上弊大于利

•当然也有一些缺点,因为需要分两步发送数


DRAM chip


- •DRAM芯片一般会封装成内存模块,比如这里由DRAM0到DRAM7共8个DRAM芯片 组成
- ·如果要读取一个8位(64bit)的数据,我们会从8个超单元上读取,通常这8个超单元平均会分布在8块芯片上的相同位置
- •一般而言,DRAMO储存最低的8位,以此类推,DRAM7储存最高的8位
- ·内存控制器会把地址转换为超单元地址(i, j), 发送到内存模块, 内存模块把这个地址 发给DRAM芯片, 每个芯片读取对应地址的数据, 发送给内存模块, 内存模块将其整合成
- 64bit的数据,返回给内存控制器
- •现代的DRAM越来越多了



#### 磁盘 (DISK)


- ·一般分为机械磁盘和固态磁盘, 机械硬盘也称旋转磁盘
- · 机械磁盘由一个主轴,多个盘片组成,每个盘片有两面
- ·每个面上有多个同心圆磁道
- · 每个磁道分为多个扇区
- ·扇区中间有不储存信息的间隙






#### 如何计算磁盘读取速度


- 对扇区的访问时间主要由以下三个部分组成
- 寻道时间,即通过移动传动臂,把读写头定位到所需磁道上,这个时间通常是多次测试取平均值得到
- 旋转时间,即将读写头定位到所需扇区的开头。由于不知道需要的扇区与读写头的相对位置关系,最坏的情况是读写头和扇区刚刚错过,这时需要转一整圈才能到目的扇区。用时为1/RPM(Revolution Per Minute,每分钟转速,一般要转换为s或ms为单位)。平均情况下需要旋转半圈,用时是上面的一半。
- 传送时间,即读取一个(或多个)扇区需要的时间,一般而言我们忽略扫过扇区间隙需要的时间,用时是1\*需要读取的扇区数/(RPM\*每条磁道上的总扇区数)
- ·总时间是以上三个部分相加



#### 如何计算磁盘读取速度

- 如果只读取一个扇区,由于一条磁道上的扇区数以百计,传送时间相较于旋转时间很短,主要时间由前两个部分组成
- 如果读取多个扇区,有多种情况。最好的情况是所有需要读取的扇区是连续的,如此只需一次寻道和一次旋转。
- 最差的情况下是所有的扇区都是随机分布的,如此每读取一个扇区就需要一次寻道和一次旋转。
- 在读取多个扇区的情况下,"最坏情况"一般并不考虑谈论旋转时间时的"最坏情况",我们默认旋转时间用平均值。这里说的"最坏"是指储存的扇区在磁盘上的分布情况。
- 所以如果可以的话,我们希望每次需要读取的数据,会储存在 比较相邻的扇区上,这需要用到"局部性"。





- ·固态硬盘使用闪存芯片来取代传动臂和盘片的工作方式
- · 闪存由多个块组成,每个块又由多个页组成,数据以页为单位读写
- · SSD有一个特点,如果想要写某一页,需要这一页所属的整个块都被擦除(一般是指全部设置为1),不过擦除后这个块内的所有页可以直接再写一次
- ·这决定了读SSD比写SSD要快

#### 固态硬盘(SSD)

- ·由于擦和写SSD会造成磨损,我们一般会希望磨损能比较平均地分布在各个块上,这样可以让整体的寿命更长
- ·闪存翻译层中有一个平均磨损逻辑来解决这个问题
- ·此外,我们也会希望每次写的页在同一个或者较少的块内,以减少擦的次数
- ·这又与局部性有关

#### 局部性

- 一个编写良好的计算机程序通常具有良好的局部性,它包括两个部分,时间局部性和空间局部性。
- 时间局部性, 意思是我们倾向于引用最近引用过的数据项。换句话说, 如果我们需要在运行一个程序的过程中多次引用某一个数据, 我们最好让这几次引用在时间上临近。
- 空间局部性, 意思是我们倾向于引用在存储上临近于"其它最近引用过的数据项"的数据项, 空间局部性的作用, 在磁盘读取的时候已经解释过。

0

#### 局部性

- 举一个例子,比如右边的这两个程序,它们唯一的区别是读取数组元素时,是一行一行地读还是一列一列地读
- 但数组在储存时,默认是按照行顺序来存放的。也就是说, 同一行的数据会存储在相邻的空间里。
- 所以上面这个程序一行一行地读,就比下面这个程序一列一列地读要快。
- 这是空间局部性的例子,接下来讲述为何需要时间局部性。 这首先要理解存储器层次结构。

```
int sumarrayrows(int a[M][N])

int i, j, sum = 0;

for (i = 0; i < M; i++)

for (j = 0; j < N; j++)

sum += a[i][j];

return sum;

}</pre>
```

```
int sumarraycols(int a[M][N])

int i, j, sum = 0;

for (j = 0; j < N; j++)


for (i = 0; i < M; i++)

sum += a[i][j];


return sum;

}</pre>
```

- · 在这张图中,不同的存储器构成了一个类似于金字塔的结构,越靠上的存储器容量越小,也更贵;越靠下的存储器容量越大,并且单位储量更便宜。
- · 但是越靠上的存储器,读取也越快。比如寄存器的读取只需要1个时钟周期;L1至L3的读取需要几个时钟周期;基于DRAM的主存读取需要几十几百个时钟周期。
- 时钟周期是什么?
- 时钟周期定义为时钟频率的倒数,是计算机中最基本的、最小的时间单位。在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作,比如一次二进制加法。
- (你可以通过按CTRL+SHIFT+ESC打开 任务管理器,找到"性能"这一栏,里面会 有以GHz或者MHz为单位的"速度"这一栏, 其倒数就是一个时钟周期的时间)
- 我们的电脑时钟频率一般在1GHz上下, 对应的时钟周期大概是1ns,有个概念。



- 以右图为例,我们把每一层存储器中的数据都分为块,如果相邻层的块大小一致,那么下一层的块数量就更多。数据以块为单位传输。
- 每一层中会存有下一层中的一部分数据, 称为缓存。
- 当我们需要k+1层的某个数据d时,会先看k层中有没有d的 缓存,如果有,从k层中读取d就行。这称为缓存命中。
- 如果没有,我们就需要从k+1层中取出含d的块,来替换k层中原来缓存的一个块。这称为缓存不命中。
- 如果我们需要多次用到一个数据d,当我们后一次读取数据d时,我们会希望它尽可能已经在k层中缓存好。所以我们会希望它离上一次引用时间短一些(因为间隔时间越长,原先k层中含有d的块就越可能被替换掉)
- 这解释了为什么需要时间局部性



#### THANK YOU

2024.10.30

