

Tello Drone Python 개발환경 구축

- <u>드론의 비행원리</u>
 - 요(yaw), 피치(pitch), 롤(roll)에 대해 배워보겠습니다. 요, 피치, 롤은 <u>드론의 회전과</u> 관계된 역학의 기본 구성 요소
 - 각각 x, y, z축 회전을 담당하고 있지요. 요, 피치, 롤을 통해서 드론은 <u>앞, 뒤, 좌, 우 이동과 회전을</u> 할 수 있음
 - <u>스로틀(throttle)은</u> 모터의 출력을 결정하여 드론을 <u>위, 아래로 움직일</u> 수 있게 함



요, 피치, 를



∨ 준비물

- PC용 와이파이 모듈
- <u>DJI_SDK</u> <u>https://github.com/dji-sdk/Tello-Python</u>

○ 개발자에게 다른 프로그램에 추가하거나 연결할 수 있는 커스텀 앱을 제작할 수 있는 기능을 제공하는 도구 모음

▼ DJI 로보마스터 TT 텔로 탤런트 파이썬 제어

- 실습 전 준비 파이썬 텔로 드론 제어 프로그램 설치
 - 1. 파이썬 과학툴 패키지 Anaconda 설치 아나콘다 설치 (https://www.anaconda.com/products/individual-d_)
 - 2. 파이썬 통합개발 환경 Pycharm 설치 파이참 설치 (https://www.jetbrains.com/ko-kr/pycharm/download/#section=windows)
 - 3. 텔로/텔로 에듀/텔로 텔런트 로보마스터 준비
 - 텔로는 DJI의 기술이 들어간 RYZE ROBOTICS 사의 미니드론
 - 기본적으로 스마트폰으로 조종을 하며, 조종기로도 조종할 수 있음
 - 텔로드론은 스크래치만 사용가능
 - 텔로 에듀 드론은 스크래치 / 파이썬의 두가지 언어가 모두 사용가능

型 型 型 型 型 型 に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に に に に に に に に に に に に に	기체구분	텔로에듀
80g (프로펠러 및 배터리 포함)	무게	87g (프로펠러 및 배터리 포함)
Scratch	호환코딩 프로그램	Scratch Python Swift
안됨	군집비행	지원
Tello DroneBlocks	사용앱	Tello Edu DroneBlocks
기체 x 1 배터리 x 1 프로펠러 2대 분량 프로펠러 가드 1대 분량	구성품	기체 x 1 배터리 x 1 프로펠러 2대 분량 프로펠러 가드 1대 분량 usb 충전 케이블 x 1 패드 x 4

드론 연결 순서

- 1. 드론의 전원을 작동시킨다
- 2. Tello 드론을 와이파이에 연결한다
- 3. 드론을 작동시킨다

Tello Python3 Control Demo

- C:/telloedu 폴더를 생성한 후 다음 사이트에서 <u>Tello3.py</u>를 다운로드한 후 복사
 - https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/20180222/Tello3.py

```
1 #
2 # Tello Python3 Control Demo
3 #
4 # http://www.ryzerobotics.com/
5 #
6 # 1/1/2018
7
8 import threading
9 import socket
```

```
10 import sys
11 import time
12
13
14 host = ''
15 \text{ port} = 9000
16 locaddr = (host, port)
18
19 # Create a UDP socket
20 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
21
22 tello_address = ('192.168.10.1', 8889)
24 sock.bind(locaddr)
26 def recv():
       count = 0
28
       while True:
29
           try:
30
               data, server = sock.recvfrom(1518)
               print(data.decode(encoding="utf-8"))
31
32
           except Exception:
33
               print ('₩nExit . . .\m')
34
               break
35
37 print ('₩r₩n₩r₩nTello Python3 Demo.₩r₩n')
38
39 print ('Tello: command takeoff land flip forward back left right ₩r₩n up down cw ccw speed speed?₩r₩n')
40
41 print ('end -- quit demo.₩r\n')
42
44 #recvThread create
45 recvThread = threading.Thread(target=recv)
46 recvThread.start()
```

```
47
48 while True:
49
      try:
50
          msg = input("");
51
52
53
          # 2.x버젼으로 저장하기 위향서는
          # msg=raw_input("");로 변경후 Tello32.py로 저장
54
55
          if not msg:
56
57
              break
58
          if 'end' in msg:
              print ('...')
59
              sock.close()
60
              break
61
62
          # Send data
63
64
          msg = msg.encode(encoding="utf-8")
          sent = sock.sendto(msg, tello_address)
65
      except KeyboardInterrupt:
66
          print ('₩n . . .₩n')
67
          sock.close()
68
69
          break
```

- 텔로 에듀의 오른쪽 전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 Wifi 접속창에서 텔로 에듀의 SSID에 접속
- 커멘드 창을 열고 파이썬을 실행 또는 탐색기에서 파일을 직접 더블클릭
- 커멘드 창에서 SDK 명령어를 키보드로 입력받아 UDP 통신을 통해 신호를 전송하여 기체를 컨트롤

command → SDK 모드진입, Ok 회신

battery? → 배터리 잔량 회신

sn? → 시리얼넘버 회신

sdk? → sdk 버전 회신

wifi? → wifi 강도 회신

takeoff → 이륙, Ok 회신

cw 90 → 90도 우회전 (시계방향), Ok 회신

ccw 90 → 90도 좌회전 (반시계방향), Ok 회신

up 50 → 50cm 상승, Ok 회신

flip f → 전진 플립, Ok 회신

back 50 → 50cm 후진, Ok 회신

land → 착륙, Ok 회신

∨ <u>Qpython3앱을 활용한 텔로 에듀 컨트롤</u>



QPython3 - Python for Android


QPythonLab

광고 포함













단일 텔로 자동비행 컨트롤 에제다운로드

- Tello-Python-master.zip를 다운로드한 후 C:/telloedu 폴더에 복사
 - https://github.com/dji-sdk/Tello-Python

텔로 에듀의 자동 비행을 테스트하기 전에 기체의 상태정보 표시방법 파악하기

- 파이썬 라이브러리 제공 사이트에서 접속하여 <u>curses 모듈을</u> 검색하여 <u>파이썬 2.7용 라이브러리중</u> 자신의 윈도우 버젼에 맞는 파일을 선택하여 다운로드하여 C:/telloedu 폴더에 복사
- 주소창에 cmd를 입력하여 커멘드 창을 열고 파이썬 명령어로 모듈을 설치
 - http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/
 - https://gitee.com/deepboat/whl_chinese_mirror?skip_mobile=true
 - https://docs.python.org/ko/dev/howto/curses.html
- C:/telloedu>python -m pip install curses-2.2.1+utf8-cp27-cp27m-win_amd64.whl
- Tello-Pytohn-Master 폴더에서 tello_state.py를 수정 후 실행
 - INTERVAL=0.2 -> INTERVAL=0.05

PC 설정 및 코딩

- PC에서 WiFi 접근이 가능해야 함
 - Tello의 전원을 넣고 PC의 WiFi를 Tello와 연결시킴(PC에서 와이파이로 Tello 드론를 접속)
- 파이썬 IDE(Pycharm/vscode등)을 이용하여 코딩후 실행

1 #tello_control_test_1.py - 현재 텔로 드론과 연결 상태 정보 출력 2 #드론과 와이파이 연결

```
3
4 import socket #소켓 통신을 하기 위해 socket이라는 모듈을 import
5 from time import sleep #time 라이브러리의 sleep 학수를 사용하면 일정 시간동안 프로세스를 일시정지
6
7 #__name__ 변수는 현재 모듈의 이름을 담고 있는 내장 변수
8 #모듈이 직접 실행되었는지(import 되었는지 아닌지) 판단할 때 __name__ 변수의 값을 사용
9 #일반적으로, 모듈은 직접 실행되거나 다른 모듈에서 import 되어 사용됨
10 #만약 모듈이 직접 실행되면, __name__ 변수는 문자열"__main__"이 할당됨
11 #반대로, 모듈이 import 되어 사용될 때는, __name__변수는 해당 모듈의 이름(파일명)이 할당됨
12 #따라서, __name__ 변수의 값을"__main_"과 비교하면 현재 모듈이 직접 실행되는지(import 되는지)를 판단할 수 있음
13 #따라서 코드를 if name == " main "로 감싸면. 해당 파일이 모듈로 사용될 때는 실행되지 않고. 직접 실행될 때만 실행됨
14
15 if __name__ == "__main__":
     local ip = ''
16
     local_port = 8890 # 입력 포트 저장
17
18
19
     #파이썬에서 비연결성 UDP 소켓을 생성
20
     #socket.AF_INET - IPv4 주소를 의미
     #socket.SOCK_DGRAM - 비연결성 소켓 유형
21
     #socket 모듈 - BSD 소켓 인터페이스에 대한 액세스를 제공
22
     #socket() 함수 - 소켓 객체를 반환하고, 이 소켓 객체의 메서드는 다양한 소켓 시스템 호출을 구현
23
24
25
     socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # socket for sending cmd
     socket.bind((local_ip, local_port)) #소켓 주소 정보 할당
26
27
     tello_ip = '192.168.10.1' # Tello는 AP(Access Point)이며 주소는 ip 192.168.10.1을 사용
28
29
     #Send Command & Receive Response
30
31
     #명령어는 UDP Port 8889를 통하여 보내줄 수 있으며 첫번째는 'command' 명령을 보내어 SDK 모드가 되도록 함
     tello_port = 8889 # port 출력(저장)
32
     tello_adderss = (tello_ip, tello_port)
33
     socket.sendto('command'.encode('utf-8'), tello_adderss) # SDK Mode 진입
34
35
36
     try:
37
        index = 0
        while True:
38
           outStr=""
39
```

```
25. 3. 31. 오전 9:05

40 response, ip = socket.recvfrom(1024) #클라이언트로부터 데이터 수신(데이터 및 주소 정보 반환)
41 if response == 'ok':
42 continue
43 outStr = 'Tello State:' + str(response)
44 print(outStr)
45 sleep(0.2)
```

pass # "아무것도 하지 않는" 명령어. 마치 # 코멘트 처리되어 있는 라인과 같은 효과를 가짐

• Send Command & Receive Response

except KeyboardInterrupt:

46 47

○ Tello는 AP(Access Point)이며 주소는 ip 192.168.10.1을 사용

- 명령어는 UDP Port 8889를 통하여 보내줄 수 있으며 첫번째는 'command 명령을 보내어 SDK 모드가 되도록 함
- Receive Tello State
 - PC에 <u>UDP Server 0.0.0.0 UDP port: 8890를</u> 설치하여 Tello로 부터 오는 메시지를 받을 수 있음
- Receive Tello Video Stream
 - PC에 UDP Server 0.0.0.0 UDP port: 11111를 설치하여 Tello로 부터 오는 비디오를 받을 수 있음
 - 비디오 스트림을 받기 위해서는 <u>"streamon" 명령어를 UDP Port 8889로</u> 보내주면 됨

Control Commands

Command	Description	Possible Response
Command	Enter SDK mode.	
takeoff	Auto takeoff.	
land	Auto landing.	
streamon	Enable video stream.	
streamoff	Disable video stream.	
emergency	Stop motors immediately.	
up x	Ascend to "x" cm. x = 20-500	
down x	down "x" Descend to "x" cm. x = 20-500	
left x	Fly left for "x" cm. "x" = 20-500	
right x	Fly right for "x" cm. "x" = 20-500	
forward x	Fly forward for "x" cm. "x" = 20-500	
back x	Fly backward for "x" cm. "x" = 20-500	ok / error
cw x	Rotate "x" degrees clockwise. "x" = 1-360	

∨ <u>SDK 라이브러리 사용</u>

- 소켓 프로그램이 아닌 SDK에서 제공하는 Tello() 클래스를 사용하면 더욱 쉽게 프로그램 개발이 가능
 - 다운 받은 SDK에서 Tello() 클래스를 제공
 - 소켓프로그램을 클래스 안에 내장한 것으로 좀 더 빠르고 편하게 개발할 수 있음

```
1 #tello_control_test_2.py - #자동 이착륙 코드
3 # 반드시 드론을 멀리 떨어져서 실행할 것
4 # 두 개의 파일 - 폴더 Single Tello Test에 있는 stats와 tello를 같은 폴더에 위치하고 실행할 것
 5 # command 파일 작성할 것
 6
 7 # 드론과 와이파이 연결
 9 from tello import Tello
10 from datetime import datetime
11 import time #time 모듈은 Python에서 시간 관련 작업을 수행하기 위한 표준 라이브러리
12
13 start_time = str(datetime.now())
14 file_name = command.txt
15 f = open(file_name, "r")
16 commands = f.readlines() # readlines() : 파일 내 텍스트에서 각 줄을 element로 하는 리스트로 반환
17 \text{ tello} = \text{Tello}()
18
19 for command in commands:
      if command != '' and command != '\m':
         command = command.rstrip() #인자로 전달된 문자를 String의 오른쪽에서 제거
21
22
         if command.find('delay') != -1:
23
             sec = float(command.partition('delay')[2])
             print('delay %s' % sec)
24
25
             time.sleep(sec)
26
             pass
27
         else:
             tello.send_command(command)
28
30 log = tello.get_log() #get_log method is used to get the log for a given log type
31 outFile = open('log.txt', 'w+')
```

land

```
32 for stat in log:
33    stat.print_stats()
34    str = stat.return_stats()
35    outFile.write(str)
36
37
38 #command.txt의 내용
39 #takeoff
40 #delay 5
41 #land
```

■ command - Windows 메모장 파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H) command takeoff delay 5

DJITelloPy API Reference

기본동작제어

• takeoff/land - takeoff(), land()

- move up/down move_up(), move_down()
- move left/right move_left(), move_right()
- rotate_CW_CCW rotate_clockwise(), rotate_counter_clockwise()
- send_rc_control_async send_rc_control(self, left_right_velocity, foward_backward_velocity, up_down_velocity, yaw_velocity)

실습(1)

• takeoff -> 3회 up(40) -> down(40) 반복 -> landing

실습(2)

• takeoff -> fwd(40) -

∨ 참고사항

- 1 #기본적인 동작 제어
- 2 from djitellopy import Tello
- 3 tello = Tello()
- 4 tello.connect()
- 5 tello.takeoff()
- 6 tello.move_left(100)
- 7 tello.totate_clockwise(90)

```
8 tello.move_foward(100)
9 tello.land()
1 #반복문 이용하기 : for in range()
2 from diitellopy import Tello
3 myTello = Tello()
4 myTello.connect()
5 myTello.takeoff()
6 myTello.move_up(30)
7 myTello.move_down(30)
8 myTello.move_up(30)
9 myTello.move_down(30)
10 myTello.move_up(30)
11 myTello.move_down(30)
12 myTello.land()
13
14 '''from djitellopy import Tello
15 myTello = Tello()
16 myTello.connect()
17 myTello.takeoff()
18 for i in range(0, 3):
19 myTello.move_up(30)
20 myTello.rotate_counter_clockwise(90)
21 myTello.move_down(30)
22 myTello.land()'''
1 #파이썬 함수 이용하기 : def
2 from djitellopy import Tello
3 myTello = Tello()
4 myTello.connect()
5 myTello.takeoff()
6 myTello.move_up(30)
7 myTello.move_down(30)
8 myTello.move_up(30)
9 myTello.move_down(30)
10 myTello.move_up(30)
```

```
11 myTello.move_down(30)
12 myTello.land()
13
14 '''def move_up_down(t):
15 myTello.move_up(t)
16 myTello.move_down(t)
17 for i in range(3):
18 t = 30
19 move_down(t)'''
```

∨ <u>실습(3)- for문 이용</u>

• takeoff -> fwd(40) -

```
1 #input() 함수를 사용한 제어
2 from djitellopy import Tello
3 myTello = Tello()
4 myTello.connect()
5 battery_level = tello.get_battery()
6 print(battery_level)
7
8 while True:
      command = int(input("Enter Command!")
      print(command, end="\n")
10
      if (command == 1):
11
12
          myTello.takeoff()
      elif (command == 2):
13
14
          myTello.move_up(30)
15
      elif (command == 3):
          myTello.move_down(30)
16
      elif (command == 4):
17
18
          myTello.land()
```

19 else:

20 break

Of print/ "Drapa mission completed!"

< <u>실습(4)</u>

- input() 함수를 이용한 드론 조종기 만들기
 - takeoff()
 - o move_up(20)
 - o move_down(20)
 - move_left(20)