안녕하세요. 오럽카입니다.
자동차 정비 기능사 실기시험 합격을 진심으로 기원합니다.
본 교재는 시험 당일 감독관님이 제시하는 규정값을 임의로 수록하고, 빈 기록표 2개를 함께 구성하여 실제 시험처럼 기록표를 작성해볼 수 있도록 만들었습니다. 또한, 기록표 작성 항목별로 최적의 합격 답안을 정돈한 내용을 담았습니다.

실기시험에서 기록표 작성이 중요한 이유는 두 가지입니다.
1. [탈거/조립] 문항보다 많은 문항 수
큐넷의 자동차정비 기능사 공개문제에서 확인할 수 있듯 출제되는 문항의 [탈거/조립] 문항보다 [기록표 작성] 문항이 더 많다는 것을 알 수 있습니다.
각 문항의 점수가 동일하다고 가정하면 자연스럽게 기록표 문항의 총점이 더 높다는 것을 알 수 있습니다.

2. 객관적이고 엄격한 채점 기준
기록표는 [측정값], [규정값], [양호/불량 판정], [정비 및 조치할 사항] 등을 작성하여 감독관에게 제출합니다. 제출된 기록표를 바탕으로 채점되므로, 단 한 글자의 실수나 단위 누락이 '0점'과 '만점'을 가르는 결정적 요인이 됩니다. (참고로 부분 점수도 있습니다.)

기록표는 'mm'와 같은 단위 표기 및 '이상/이하'의 조건 범위를 명확히 기재해야 합니다. 무엇보다 [규정값]이 정확해야 합니다. [규정값] 오기재 시 해당 기록표는 '0점' 처리가 됩니다.
규정값은 미리 외워야 하는 항목과 시험 당일 제공되는 항목 즉, 감독관님이 제시해주므로 외우지 않아도 되는 항목으로 나누어집니다.
수험생이 반드시 숙지해야 하는 필수 암기 규정값은 본 교재의 해당 항목에 표시해 두었으며 검사 규정값 또한 함께 정리해두었으니 미리 외우시면 됩니다. 반면 외우지 않아도 되는 규정값은 시험 당일 작업대 주변의 A4 용지에 붙어 있는 값을 확인하여 작성하시면 됩니다.

양호 시 정비 및 조치할 사항은 '정비 및 조치할 사항 없음'으로 통일하기에 특별한 사항이 아니면 양호일 때의 기록표는 제외한다는 것을 미리 말씀드리며 이 점 참고하시면 되겠습니다.

가능한 많은 가능성(측정값이 높/낮을 때와 방식이 다를 때 등)을 담았습니다.

자동차 정비기능사 실기시험 문제

종목	항	과제	1안	2안	3안	4안	5안	6안	7안	8안	9안	10안	11안	12안	13안	14안	15안
기관	1	탈거/조립	디젤 실린더 헤드/분사 노즐	가솔린 실린더 헤드/밸브스프링	디젤 워터펌프/라디에이터 캡	타이밍 벨트/캠축	디젤 크랭크축	가솔린 크랭크축	DOHC 가솔린 실린더 헤드	에어클리너/점화 플러그 전부	가솔린 크랭크축	가솔린 크랭크축/메인베어링	가솔린 실린더 헤드/캠축	디젤 크랭크축	CRDI인젝터 1개, 예열플러그 1개	실린더 헤드/피스톤	실린더 헤드/피스톤 1개
		점검/기록표 기록	분사노즐 압력, 후적	밸브스프링 장력/자유고	압력식 캡	캠 높이	크랭크축 휨	크랭크축 마모량(저널 외경)	실린더 헤드 변형도	압축압력	크랭크축 축방향 유격	크랭크축 메인 베어링 오일간극	캠축 휨	플라이휠 런아웃	예열플러그 저항	실린더 간극	피스톤링 이음간극
	2	점검/시동(고장1개소)	점화 회로	연료 회로	크랭킹 회로	점화 회로	연료 회로	크랭킹 회로	점화 회로	연료 회로	크랭킹 회로	점화 회로	연료 회로	크랭킹 회로	점화 회로	연료 회로	크랭킹 회로
	3	탈거/조립	공전속도 조절장치	인젝터 1개	공기유량 센서(AFS)	CRDI 연료압력 조절밸브	예열플러그	스로틀 보디	점화플러그/배선(고압 케이블)	점화코일	MAP센서	연료 펌프	연료 펌프	연료 펌프	공기유량센서(AFS)/에어필터	공기유량센서(AFS)/에어필터	공기유량센서(AFS)/에어필터
		자기진단	TPS	WTS	AFS	TDCS	CAS	TPS	TPS	ATS	MAPS	AFS	WTS	TPS	BPS	AFS	AFS
	4	검사	매연	배기가스	매연	배기가스	매연	배기가스	매연	배기가스	매연	배기가스	매연	배기가스	매연	배기가스	매연
섀시	1	탈거/조립	앞 쇽업소버 스프링	앞 허브 및 너클	림에서 타이어	로워 암	앞 등속축	앞 또는 뒤 범퍼	M/T 후진 아이들 기어/차동기어	액슬축	뒷 쇽업쇼버/스프링	A/T 오일필터 및 유온센서	추진축	종감속장치의 차동기어	A/T 오일펌프	M/T 후진 아이들 기어/차동기어	A/T 밸브바디
	2	점검/기록표 기록	캐스터, 캠버 각	캐스터, 캠버 각	M/T 입력축 엔드플레이	캐스터, 캠버 각	휠 탈거 후 휠 밸런스	주차레버 클릭 수	브레이크 디스크 두께/흔들림	A/T 오일량/오일상태	종감속기어 백래시	브레이크 페달 유격/작동거리	토우	클러치 페달 유격	사이드 슬립	톤 휠 간극	A/T 오일량/오일상태
	3	탈거/조립/작동상태 확인	ABS 브레이크 패드/작동상태	브레이크 슈/작동상태	릴리스실린더/공기빼기/작동상태	캘리퍼/공기빼기/작동상태	타이로드 엔드	P/S오일펌프/공기빼기	타이로드 엔드/핸들 직진 상태	캘리퍼/공기빼기/작동상태	휠 실린더/공기빼기	P/S오일펌프/공기빼기	브레이크 마스터 실린더/공기빼기	슈/자동상태	브레이크 패드/작동상태	휠 실린더/공기빼기	릴리스 실린더/공기빼기
	4	점검/기록표 기록	인히비터 스위치와 변속 선택 레버 위치점검	A/T 자기진단	ECS 자기진단	ABS 자기진단	A/T 자기진단	A/T 자기진단	자동변속기 오일 압력	인히비터 스위치와 변속 선택 레버 위치점검	ABS 자기진단	ECS 자기진단	A/T 자기진단	ABS 자기진단	A/T 오일압력	A/T 자기진단	ECS 자기진단
	5	검사	제동력	최소회전반경	제동력	캐스터, 캠버 각	제동력	최소회전반경	제동력	최소회전반경	제동력	최소회전반경	제동력	최소회전반경	제동력	최소회전반경	제동력
전기	1	탈거/부착/작동확인	와이퍼 모터	발전기	점화플러그 및 고압케이블	기동모터/작동상태	에어컨 냉매 회수/재충전	다기능 스위치	경음기/릴레이	윈도우모터, 레귤레이터	전조등(헤드라이트)	에어컨 필터/블로워 모터	전동팬	발전기	블로어 모터	에어컨 벨트/벨트 장력	계기판
	2	점검/기록표 기록	전류 소모	점화코일 1,2차 저항	충전전류, 충전전압	메인 컨트롤 릴레이	ISC 밸브 듀티값	축전지 비중, 전압	에어컨 라인 압력	축전지 급속충전/비중과 전압	충전전류, 충전전압	인젝터 코일 저항	전압강하	스텝 모터 저항	공전속도조절 장치 저항	메인 컨트롤 릴레이	점화코일 1,2차 저항
	3	회로점검/기록표 기록	미등 및 번호등	전조등	와이퍼	방향지시등	경음기	기동 및 점화회로	전동팬 회로	충전회로	에어컨 회로	점화 회로	제동 및 미등회로	실내등 및 열선회로	방향지시등 회로	와이퍼 회로	파워윈도 회로
	4	검사	전조등 광도	경음기 음량	전조등 광도	경음기 음량	전조등 광도	경음기 음량	전조등 광도	경음기 음량	경음기 음량	전조등 광도	전조등 광도	경음기 음량	전조등 광도	경음기 음량	전조등 광도

***회색 표시는 기록표 작성 문항입니다.**

검사 규정값

엔진	매연(승용)	규정값	
		년도	광투과식
		1995.12.31 이전	60% 이하
		1996.01.01 부터 2000.12.31 까지	55% 이하
		2001.01.01 부터 2003.12.31 까지	45% 이하
		2004.01.01 부터 2007.12.31 까지	40% 이하
		2008.01.01 부터 2016.08.31 까지	20% 이하
		2016.09.01 부터	10% 이하
	배기가스(승용)	규정값	
		년도	CO, HC
		1987.12.31 이전	4.5% 이하, 1200ppm 이하
		1988.01.01 부터 2000.12.31 까지	1.2% 이하, 220ppm 이하
		2001.01.01 부터 2005.12.31 까지	1.2% 이하, 220ppm 이하
		2006.01.01 부터	1.0% 이하, 120ppm 이하
	경형 승용	2001.01.01 부터 2003.12.31 까지	1.2% 이하, 220ppm 이하
		2004.01.01 부터	1.0% 이하, 150ppm 이하
* 배기가스 88년~00년 HC-220ppm 이하(휘발유, 알코올) 400ppm 이하(가스 자동차)			
* 차량 연식은 차대번호의 10번째 문자며 차대번호에는 O,Q,U,I,Z 제외			
섀시	최소회전반경	규정값	
		12m 이하	
	사이드슬립	규정값	
		In 또는 Out으로 5m/km 이하	
	제동력	규정값	
		제동력 총합	50% 이상
		앞 제동력	50% 이상
		뒤 제동력	20% 이상
		좌,우 제동력 편차	8% 이하
전기	경음기 음량	규정값	
		00년 이전	90dB 이상 115dB 이하
		00년 이후	90dB 이상 110dB 이하
		06년 이후 중대형, 대형	90dB 이상 112dB 이하
	전조등	규정값	
		광도	3000cd 이상

본 교재에 정리된 기록표 작성 부분을 잘 숙지하셔서 시험에서 유용하게 쓰이면 좋겠습니다.

오럽카
All Of Car
A.O.C

기관 측정

1. 분사 노즐 압력

1. 모범 답안

1) 심 방식일 때

1) 후적은 없으나 측정값이 낮을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	후적유무 판정 (□에 '✔' 표)	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
분사노즐 압력	105kg/㎠	110~120 kgf/㎠	□ 유 ✔ 무	□ 양 호 ✔ 불 량	심두께를 증가하여 분사 압력을 규정값 내로 조정후 재점검	

2) 후적은 없으나 측정값이 높을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	후적유무 판정 (□에 '✔' 표)	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
분사노즐 압력	125kg/㎠	110~120 kgf/㎠	□ 유 ✔ 무	□ 양 호 ✔ 불 량	심두께를 감소하여 분사 압력을 규정값 내로 조정후 재점검	

3) 측정값은 정상 또는 불량이지만 후적이 있을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	후적유무 판정 (□에 '✔' 표)	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
분사노즐 압력	115kg/㎠	110~120 kgf/㎠	✔ 유 □ 무	□ 양 호 ✔ 불 량	분사 노즐 교환 후 재점검	

2) 스크류 방식일 때

1) 후적은 없으나 측정값이 낮거나 높을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	후적유무 판정 (□에 '✔' 표)	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
분사노즐 압력	105kg/㎠	110~120 kgf/㎠	□ 유 ✔ 무	□ 양 호 ✔ 불 량	조정 스크류로 분사 압력을 규정값 범위 내로 조정 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

2) 측정값은 정상 또는 불량이지만 후적이 있을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	후적유무 판정 (□에 '✔' 표)	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
분사노즐 압력	105kg/㎠	110~120 kgf/㎠	□ 유 ✔ 무	□ 양 호 ✔ 불 량	분사 노즐 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

120 ~ 130 kg/㎠

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	후적유무 판정 (□에 '✔' 표)	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
분사노즐 압력			□ 유 □ 무	□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	후적유무 판정 (□에 '✔' 표)	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
분사노즐 압력			□ 유 □ 무	□ 양 호 □ 불 량		

2. 밸브 스프링 장력

*판정 기준(허용 범위)을 숙지해야 하는 항목입니다.

*판정 기준(허용 범위)허용 범위 : 규정값의 15% 이하까지 즉, 23.5 kgf × 0.15 = 3.525 kgf 를 뺀 값인 19.975 kgf까지 양호

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
밸브스프링 장력	19kgf/36mm	23.5kgf/36mm	□ 양 호 ✔ 불 량	밸브 스프링 교환 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

2. 기록표 작성 연습

규정값
25kg/38mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
밸브스프링 장력			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
밸브스프링 장력			□ 양 호 □ 불 량		

3. 밸브 스프링 자유고

*판정 기준(허용 범위)을 숙지해야 하는 항목입니다.

*판정 기준(허용 범위) : 규정값의 3% 이하까지 즉, 50mm × 0.03 = 1.5mm를 뺀 값인 48.5mm까지 양호

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
밸브스프링 자유고	48 mm	50 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	밸브 스프링 교환 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

2. 기록표 작성 연습

규정값
52 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
밸브스프링 자유고			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
밸브스프링 자유고			□ 양 호 □ 불 량		

4. 압력식 캡 개방 압력

1. 모범 답안

1) '10초간 유지될 것'이라는 조건이 있을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
압력식 캡 개방 압력	0.8 kgf/㎠ 10초간 유지 못함	1.0 kgf/㎠ 10초간 유지될 것	□ 양 호 ✔ 불 량	라디에이터 압력식 캡 교환 후 재점검	

2) 조건이 없을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
압력식 캡 개방 압력	0.8 kgf/㎠	1.0 kgf/㎠	□ 양 호 ✔ 불 량	라디에이터 압력식 캡 교환 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

3) '10초간 유지 될 것'이라는 조건이 있으며 양호일 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
압력식 캡 개방 압력	1.0 kgf/㎠ 10초간 유지 함	1.0 kgf/㎠ 10초간 유지될 것	✔ 양 호 □ 불 량	정비 및 조치할 사항 없음	

2. 기록표 작성 연습

규정값

1.0kgf/㎠

10초간 유지될 것

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
압력식 캡 개방 압력			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
압력식 캡 개방 압력			□ 양 호 □ 불 량		

5. 캠 높이

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캠 높이	34.94 mm	35.00 ~ 37.00 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	캠축 교환 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

2. 기록표 작성 연습

규정값
33.00 mm ~ 36.00 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캠 높이			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캠 높이			□ 양 호 □ 불 량		

6. 크랭크축 휨

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 휨	0.05 mm	0.04 mm 이하	□ 양 호 ✔ 불 량	크랭크축 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값
0.03 mm 이하

오럽카 All Of Car A.O.C

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 휨			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 휨			□ 양 호 □ 불 량		

7. 크랭크축 저널 외경

1. 모범 답안

1) 마모량이 한계값(0.05mm)을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 외경	56.94 mm	57.00 mm (0.05 mm)	□ 양 호 ✔ 불 량	메인저널 베어링을 언더사이즈로 교환 후 재점검	

2) 언더사이즈 한계값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 외경	55.00 mm	57.00 mm (0.05 mm)	□ 양 호 ✔ 불 량	크랭크축 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

58.00 mm
(0.05 mm)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 외경			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 외경			□ 양 호 □ 불 량		

8. 실린더 헤드 변형도

1. 모범 답안

1) 한계값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
실린더헤드 변형도	0.12 mm	0.03 mm 이하 (한계값 : 0.1mm 이하)	□ 양 호 ✔ 불 량	실린더 헤드 교환 후 재점검	

2) 한계값을 벗어나지 않았을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
실린더헤드 변형도	0.06 mm	0.03 mm 이하 (한계값 : 0.1mm 이하)	□ 양 호 ✔ 불 량	실린더 헤드 절삭 후 재점검	

3) 한계값이 주어지지 않았으며 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
실린더헤드 변형도	0.05 mm	0.03 mm 이하	□ 양 호 ✔ 불 량	실린더 헤드 교환 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

2. 기록표 작성 연습

규정값
0.03 mm 이하 한계값 : 0.1 mm 이하

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
실린더헤드 변형도			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
실린더헤드 변형도			□ 양 호 □ 불 량		

9. 압축 압력

1. 모범 답안

1) 측정값이 높을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
압축 압력	17 kg/㎠	14 ~ 15 kg/㎠	□ 양 호 ✔ 불 량	연소실 카본 제거 후 재점검	

2) 측정값이 낮을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
압축 압력	12 kg/㎠	14 ~ 15 kg/㎠	□ 양 호 ✔ 불 량	실린더 내에 엔진오일 1cc 주입 후 재점검	

* 정비 및 조치할 사항 : '실린더 헤드 가스켓 교환 후 재점검' 가능

오럽카 All Of Car A.O.C

2. 기록표 작성 연습

규정값
13 ~ 15 kg/㎠

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
압축 압력			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
압축 압력			□ 양 호 □ 불 량		

10. 크랭크축 축 방향 유격

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 축방향 유격	0.22 mm	0.05 ~ 0.18 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	스러스트 베어링 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값
0.04 ~ 0.12 mm

오럽카 All Of Car A.O.C

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 축방향 유격			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 축방향 유격			□ 양 호 □ 불 량		

11. 크랭크축 메인저널 오일 간극

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 (3)번 메인베어링 오일 간극	0.07 mm	0.02 ~ 0.06 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	3번 메인베어링 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

0.03 mm ~ 0.07 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 ( )번 메인베어링 오일 간극			□ 양 호 □ 불 량		

오럽카 All Of Car A.O.C

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
크랭크축 ( )번 메인베어링 오일 간극			□ 양 호 □ 불 량		

12. 캠축 휨

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캠축 휨	0.04 mm	0.03 mm 이하	□ 양 호 ✔ 불 량	캠축 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

0.04 mm 이하

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캠축 휨			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캠축 휨			□ 양 호 □ 불 량		

오럽카 All Of Car A.O.C

13. 플라이휠 런아웃

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
플라이휠 런 아웃	0.05 mm	0.03 mm 이하	□ 양 호 ✔ 불 량	플라이휠 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

0.03 mm 이하

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
플라이휠 런 아웃			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
플라이휠 런 아웃			□ 양 호 □ 불 량		

14. 예열 플러그 저항

1. 모범 답안

1) 측정값이 높거나 낮을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
예열플러그 저항	1 Ω	2~3 Ω	□ 양 호 ✔ 불 량	예열플러그 교환 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

2) 측정값이 측정되지 않을(무한대) 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
예열플러그 저항	∞ Ω	2~3 Ω	□ 양 호 ✔ 불 량	예열플러그 교환 후 재점검	

3) 측정값이 0일 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
예열플러그 저항	0 Ω	2~3 Ω	□ 양 호 ✔ 불 량	예열플러그 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

4 Ω ~ 5 Ω

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
예열플러그 저항			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
예열플러그 저항			□ 양 호 □ 불 량		

오럽카 All Of Car A.O.C

15. 실린더 간극

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
피스톤과 실린더 간극	0.07 mm	0.02 ~ 0.05 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	실린더 보링, 호닝 후 피스톤 오버사이즈로 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

0.03 mm ~ 0.06 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
피스톤과 실린더 간극			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
피스톤과 실린더 간극			□ 양 호 □ 불 량		

16. 피스톤 링 이음 간극

1. 모범 답안

1) 규정값보다 높을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
피스톤 링 이음간극 (압축링)	0.35 mm	0.30 ~ 0.33 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	피스톤 압축링 교환 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

2) 규정값보다 낮을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
피스톤 링 이음간극 (압축링)	0.28 mm	0.30 ~ 0.33 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	피스톤 링 엔드 절삭 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

0.28 ~ 0.31 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
피스톤 링 이음간극 (압축링)			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
피스톤 링 이음간극 (압축링)			□ 양 호 □ 불 량		

17. 자기진단(TPS, WTS, MAP, O_2, ISC, AFS, TDC, CAS 등)

*자기진단 기록표의 고장부위, 고장내용, 정비 및 조치할 사항은 단순히 TPS와 같이 약어를 적는 것이 아닌, 자기진단기에 표현되는 단어를 작성해야 합니다. 하지만 해당 자료에서는 약어로 작성해두었습니다. 오해 없으시길 바랍니다. 또한, 센서에 따라 규정값이 다릅니다.

1. 모범 답안

1) 커넥터가 탈거 되어 있을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 고장 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	고장부위	측정값	규정값	고장 내용	정비 및 조치할 사항	
센서 (엑추에이터) 점검	TPS	5V	0.4 ~ 0.6V	TPS 커넥터 탈거	TPS 커넥터 연결 후 과거 기억 소거 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

2) 센서 고장일 때

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 고장 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	고장부위	측정값	규정값	고장 내용	정비 및 조치할 사항	
센서 (엑추에이터) 점검	TPS	5V	0.4 ~ 0.6V	TPS 단선	TPS 교환 후 과거 기억 소거 후 재점검	

3) 과거 기억을 소거하지 않았을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 고장 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	고장부위	측정값	규정값	고장 내용	정비 및 조치할 사항	
센서 (엑추에이터) 점검	TPS	0.5 V	0.4 ~ 0.6V	과거 기억 미소거	과거 기억 소거 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

WTS 규정값

18 ~ 23 ℃

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 고장 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	고장부위	측정값	규정값	고장 내용	정비 및 조치할 사항	
센서 (엑추에이터) 점검						

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 고장 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	고장부위	측정값	규정값	고장 내용	정비 및 조치할 사항	
센서 (엑추에이터) 점검						

오럽카 All Of Car A.O.C

섀시 측정

1. 캐스터 각, 캠버 각

1. 모범 답안

1) 맥퍼슨 타입 차량의 캐스터가 규정값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캐스터 각	+3˚	2±0.5˚	□ 양 호 ✔ 불 량	로우암 교환 후 재점검	
캠버 각	+2˚	0.5±0.5˚			

2) 캠버가 불량일 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캐스터 각	+2˚	2±0.5˚	□ 양 호 ✔ 불 량	캠버 볼트 조정 후 재점검	
캠버 각	+3˚	0.5±0.5˚			

2. 기록표 작성 연습

규정값

캐스터 : 2±0.5˚

캠버 : 0.5±0.5˚

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캐스터 각			□ 양 호 □ 불 량		
캠버 각					

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
캐스터 각			□ 양 호 □ 불 량		
캠버 각					

오럽카
All Of Car
A.O.C

2. 인히비터 스위치와 변속 선택 레버 위치 점검

*변속 레버가 N단일 때 인히비터 스위치의 위치 일치 여부를 확인하는 항목입니다.
*해당 항목은 규정값이 없는 항목입니다. 변속 선택 레버의 점검 위치에 'N단'을 작성하시면 되겠습니다.

1. 모범 답안

1) 위치가 일치하지 않을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	점검 위치	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
변속 선택 레버	N단	변속 선택레버 N단 시 인히비터 스위치 P단에 위치함	□ 양 호 ✔ 불 량	변속 케이블 장력 조정 너트로 케이블 장력을 N단으로 조정 후 재점검	
인히비터 스위치	P단				

2. 기록표 작성 연습

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	점검 위치	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
변속 선택 레버			□ 양 호 □ 불 량		
인히비터 스위치					

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	점검 위치	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
변속 선택 레버			□ 양 호 □ 불 량		
인히비터 스위치					

오럽카 All Of Car A.O.C

3. 수동변속기 입력축 엔드 플레이

1. 모범 답안

1) 측정값이 클 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
엔드 플레이	0.23 mm	0.03~0.2 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	규정값 내로 스페이서 삽입 후 재점검	

2) 측정값이 작을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
엔드 플레이	0.02 mm	0.03~0.2 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	규정값 내로 스페이서 제거 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

0.03 mm ~ 0.12 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
엔드 플레이			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
엔드 플레이			□ 양 호 □ 불 량		

오럽카 All Of Car A.O.C

4. 휠 밸런스

*해당 항목의 규정값은 외울 필요는 없지만, IN, OUT 모두 '0g'으로 고정된다는 것을 알려드립니다.

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 □에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
휠 밸런스	IN : 15g	IN : 0g	□ 양 호 ✔ 불 량	밸런스 웨이트를 in에 15g, out에 20g 부착 후 재점검	
	OUT : 20g	OUT : 0g			

2. 기록표 작성 연습

규정값

IN : 0g

OUT : 0g

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 □에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
휠 밸런스	IN :	IN :	□ 양 호 □ 불 량		
	OUT :	OUT :			

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 □에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
휠 밸런스	IN :	IN :	□ 양 호 □ 불 량		
	OUT :	OUT :			

5. 주차 브레이크 레버 클릭 수

1. 모범 답안

1) 케이블 장력은 정상이지만 슈가 마모 됐을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
주차 레버 클릭수(노치)	9클릭/10kgf	7~8클릭/10kgf	□ 양 호 ✔ 불 량	슈 교환 또는 조정 스트럿으로 드럼 유격 조정 후 재점검	

2) 슈는 정상이지만 케이블 장력이 헐거울 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
주차 레버 클릭수(노치)	10클릭/10kgf	7~8클릭/10kgf	□ 양 호 ✔ 불 량	주차 케이블 장력 조정 너트로 케이블 장력을 규정값 내로 조정 후 재점검	

3) 클릭 수가 규정값보다 적을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
주차 레버 클릭수(노치)	5클릭/10kgf	7~8클릭/10kgf	□ 양 호 ✔ 불 량	조정 스트럿으로 드럼 유격을 규정값 내로 조정 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

6 ~ 8클릭/10kg

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
주차 레버 클릭수(노치)			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
주차 레버 클릭수(노치)			□ 양 호 □ 불 량		

6. 브레이크 디스크 두께, 흔들림(런아웃)

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
디스크 두께	25 mm	20 ~ 22 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	브레이크 디스크 교환 후 재점검	
흔들림 (런 아웃)	0.05 mm	0.03 mm 이하			

2. 기록표 작성 연습

규정값

두께 : 22 ~ 24 mm

흔들림 : 0.04 mm 이하

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
디스크 두께			□ 양 호 □ 불 량		
흔들림 (런 아웃)					

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
디스크 두께			□ 양 호 □ 불 량		
흔들림 (런 아웃)					

7. 자동 변속기 오일 압력

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
오일 압력	10 bar	11 ~ 12 bar	□ 양 호 ✔ 불 량	밸브 바디 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

10 ~ 12 kgf/㎠

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
오일 압력			□ 양 호 □ 불 량		

오럽카 All Of Car A.O.C

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
오일 압력			□ 양 호 □ 불 량		

8. 자동 변속기 오일량

*열간 시 COLD에 있으면 부족으로 인한 불량, HOT을 넘어가면 과다로 인한 불량입니다.
*냉간 시 COLD 쪽에 있으면 양호, COLD를 넘어가거나 HOT에 있으면 불량입니다.
*측정된 만큼 빗금을 칠하면 됩니다.
*해당 항목은 규정값이 없는 항목입니다.

1. 모범 답안


1) 오일이 과다할 때


항 목	① 측정 (또는 점검)	② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
		판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
오일량	 오일레벨을 게이지에 그리시오.	□ 양 호 ✔ 불 량	변속기 오일 배출 후 재점검	

2) 오일이 부족할 때

항 목	① 측정 (또는 점검)	② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
		판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
오일량	 오일레벨을 게이지에 그리시오.	□ 양 호 ✔ 불 량	변속기 오일 보충 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

항 목	① 측정 (또는 점검)	② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
		판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
오일량	 오일레벨을 게이지에 그리시오.	□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)	② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
		판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
오일량	 오일레벨을 게이지에 그리시오.	□ 양 호 □ 불 량		

9. 종감속 기어 백래시

1. 모범 답안

1) 규정값보다 높을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
백래시	0.06 mm	0.03 ~ 0.05 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	조절나사로 링기어를 안으로 밀어 백래시를 규정값 내로 조정후 재점검	

2) 규정값보다 낮을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
백래시	0.02 mm	0.03 ~ 0.05 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	조절나사로 링기어를 밖으로 밀어 백래시를 규정값 내로 조정후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값
0.02 mm ~ 0.06 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
백래시			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
백래시			□ 양 호 □ 불 량		

10. 브레이크 페달 유격, 작동 거리

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
작동거리	17 mm	16 ~ 22 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	푸시로드 길이를 규정값 내로 조정 후 재점검	
페달유격	8 mm	4 ~ 7 mm			

2. 기록표 작성 연습

규정값

작동거리 : 18 ~ 21 mm
페달유격 : 5 ~ 7 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
작동거리			□ 양 호 □ 불 량		
페달유격					

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
작동거리			□ 양 호 □ 불 량		
페달유격					

오럽카 All Of Car A.O.C

11. 토(Toe)

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
토	IN 5 mm	IN 3 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	타이로드로 토우를 규정값 내로 조정 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

IN 3.6 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
토			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
토			□ 양 호 □ 불 량		

12. 클러치 페달 유격

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
클러치 페달유격	9 mm	4 ~ 7 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	푸시로드 길이를 규정값 내로 조정 후 재점검	

오럽카 All Of Car A.O.C

2. 기록표 작성 연습

규정값
5 mm ~ 8 mm 이하

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
클러치 페달유격			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
클러치 페달유격			□ 양 호 □ 불 량		

13. ABS 톤 휠 간극

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값		규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
톤휠 간극	✔ 앞 축 □ 뒤 축	좌:2mm 우:1mm	1.2 ~ 1.4 mm	□ 양 호 ✔ 불 량	톤 휠 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값
1.2 ~ 1.4 mm

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값		규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
톤휠 간극	□ 앞 축 □ 뒤 축	좌 : 우 :		□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값		규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
톤휠 간극	□ 앞 축 □ 뒤 축	좌 : 우 :		□ 양 호 □ 불 량		

14. 자동변속기 자기진단(A/T, ABS, ECS 등)

*자기진단 기록표의 이상 부위, 내용 및 상태, 정비 및 조치할 사항은 단순히 ABS와 같은 약어를 적는 것이 아닌, 자기진단기에 표현되는 단어를 작성해야 합니다.
*해당 항목은 규정값이 없는 항목입니다.

1. 모범 답안

1) 커넥터가 탈거되어 있을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	이상 부위	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
변속기 자기진단	인히비터 스위치	인히비터 스위치 커넥터 탈거	□ 양 호 ✔ 불 량	인히비터 스위치 커넥터 연결 후 과거 기억 소거 후 재점검	

2) 과거 기억 미소거일 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	이상 부위	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
변속기 자기진단	인히비터 스위치	과거 기억 미소거	□ 양 호 ✔ 불 량	과거 기억 소거 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	이상 부위	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
변속기 자기진단			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	이상 부위	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
변속기 자기진단			□ 양 호 □ 불 량		

전기 측정

1. 크랭킹 시 전류 소모

* 규정값을 숙지해야 하는 항목입니다.
* 규정값 : 배터리 용량(Ah)의 3배 이하

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(배터리 용량 : 12V, 80Ah)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전류 소모	245A	240A 이하	□ 양 호 ✔ 불 량	기동전동기 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습



항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전류 소모			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정 (정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전류 소모			□ 양 호 □ 불 량		

오럽카
All Of Car
A.O.C

2. 점화코일 1,2차 저항

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
1차 저항	15 Ω	16~17 Ω	□ 양 호	점화코일 교환 후 재점검	
2차 저항	18.7 kΩ	20~21 kΩ	✔ 불 량		

2. 기록표 작성 연습

규정값

1차 : 14~15 Ω

2차 : 21~22 kΩ

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
1차 저항			□ 양 호		
2차 저항			□ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
1차 저항			□ 양 호		
2차 저항			□ 불 량		

3. 발전기 충전 전류, 충전 전압

*충전전류의 값과 상관 없이 충전전류의 규정값만 확인하시면 됩니다.

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
충전전류	50A		□ 양 호	발전기 교환 후 재점검	
충전전압	13V	14 ~ 16 V	✔ 불 량		

오럽카 All Of Car A.O.C

2. 기록표 작성 연습

규정값
14.4 V ~ 16.6 V

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
충전전류			□ 양 호 □ 불 량		
충전전압					

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
충전전류			□ 양 호 □ 불 량		
충전전압					

4. 메인 컨트롤 릴레이 점검

*해당 항목은 규정값이 없는 항목입니다.

1. 모범 답안

1) 불량일 때

항 목	① 측정 (또는 점검)	② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
		판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
코일이 여자 되었을 때	□ 양 호 ✔ 불 량	□ 양 호 ✔ 불 량	메인 컨트롤 릴레이 교환 후 재점검	
코일이 여자 안 되었을 때	✔ 양 호 □ 불 량			

2. 기록표 작성 연습

항 목	① 측정 (또는 점검)	② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
		판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
코일이 여자 되었을 때	□ 양 호 □ 불 량	□ 양 호 □ 불 량		
코일이 여자 안 되었을 때	□ 양 호 □ 불 량			

오럽카 All Of Car A.O.C

항 목	① 측정 (또는 점검)	② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
		판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
코일이 여자 되었을 때	□ 양 호 □ 불 량	□ 양 호 □ 불 량		
코일이 여자 안 되었을 때	□ 양 호 □ 불 량			

5. ISC 밸브 듀티값

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
밸브 듀티 (열림코일)	8 %	3 ~ 4 %	□ 양 호 ✔ 불 량	ISC 밸브 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

4 ~ 5 %

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
밸브 듀티 (열림코일)			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
밸브 듀티 (열림코일)			□ 양 호 □ 불 량		

오럽카 All Of Car A.O.C

6. 축전지 비중, 전압

* 비중이 1.060 ~ 1.080, 전압이 10.5 V 이하가 측정되면 배터리를 교환해야 합니다.

1. 모범 답안

1) 충전이 가능할 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
비중	1.090	1.260 ~ 1.280	□ 양 호	축전지 충전 후 재점검	
전압	11.92 V	12.6 V 이상	✔ 불 량		

2) 충전이 불가한 값일 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
비중	1.060	1.260 ~ 1.280	□ 양 호	축전지 교환 후 재점검	
전압	10.3 V	12.6 V 이상	✔ 불 량		

2. 기록표 작성 연습

규정값

비중 : 1.260 ~ 1.280

전압 : 12.6 V 이상

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
비중			□ 양 호		
전압			□ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
비중			□ 양 호		
전압			□ 불 량		

오럽카 All Of Car A.O.C

7. 에어컨 라인 압력

1. 모범 답안

1) 저압, 고압 모두 낮을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
저압	2kgf/㎠	4~5kgf/㎠	□ 양 호 ✔ 불 량	규정값 내로 냉매 주입 후 재점검	
고압	12kgf/㎠	13~14kgf/㎠			

2) 저압, 고압 모두 높을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
저압	7kgf/㎠	4~5kgf/㎠	□ 양 호 ✔ 불 량	규정값 내로 냉매 배출 후 재점검	
고압	17kgf/㎠	13~14kgf/㎠			

3) 저압이 높고 고압이 낮을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
저압	7kgf/㎠	4~5kgf/㎠	□ 양 호 ✔ 불 량	에어컨 컴프레셔 교환 후 냉매를 규정값 내로 주입 후 재점검	
고압	10kgf/㎠	13~14kgf/㎠			

4) 저압이 낮고 고압이 높을 때

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
저압	2kgf/㎠	4~5kgf/㎠	□ 양 호 ✔ 불 량	리시버 드라이어 교환 후 냉매를 규정값 내로 주입 후 재점검	
고압	18kgf/㎠	13~14kgf/㎠			

오럽카 All Of Car A.O.C

2. 기록표 작성 연습

규정값
저압 : 4~5kgf/㎠ 고압 : 13~14kgf/㎠

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
저압			□ 양 호 □ 불 량		
고압					

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
저압			□ 양 호 □ 불 량		
고압					

8. 인젝터 코일 저항

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
코일 저항	4 Ω	2 ~ 3 Ω	□ 양 호 ✔ 불 량	인젝터 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값
3 Ω ~ 4 Ω

오럽카
All Of Car
A.O.C

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
코일 저항			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
코일 저항			□ 양 호 □ 불 량		

9. 크랭킹 시 전압 강하

* 규정값을 숙지해야 하는 항목입니다.
* 규정값 : 배터리 용량(V)의 80% 이상

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(배터리 용량 : 12V, 80Ah)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전압 강하	9.4 V	9.6 V 이상	□ 양 호 ✔ 불 량	기동전동기 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습



항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전압 강하			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전압 강하			□ 양 호 □ 불 량		

10. 스텝 모터(공회전 조절 서보) 저항

1. 모범 답안

1) 규정값을 벗어났을 때(높거나 낮을 때)

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
저항	4 Ω	2~3 Ω	□ 양 호 ✔ 불 량	스텝 모터 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

규정값

2 ~ 3 Ω

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
저항			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	측정 값	규정(정비 한계)값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
저항			□ 양 호 □ 불 량		

11. 회로 점검 및 수리

*해당 항목은 정비 지침서 및 전장 회로도에 명시된 명칭으로 작성해야 합니다.
*해당 항목은 규정값이 없는 항목입니다.

1. 모범 답안

1) 퓨즈 또는 릴레이 단선

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	이상 부위	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전조등	좌측 전조등	엔진룸 정션박스 내의 좌측 전조등 10A 퓨즈(릴레이) 단선	□ 양 호 ✔ 불 량	엔진룸 정션박스 내의 좌측 전조등 10A 퓨즈(릴레이) 교환 후 재점검	

2) 퓨즈 또는 릴레이 탈거

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	이상 부위	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전조등	좌측 전조등	엔진룸 정션박스 내의 좌측 전조등 10A 퓨즈(릴레이) 탈거	□ 양 호 ✔ 불 량	엔진룸 정션박스 내의 좌측 전조등 10A 퓨즈(릴레이) 부착 후 재점검	

3) 커넥터 탈거

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	이상 부위	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전조등	좌측 전조등	좌측 전조등 커넥터 탈거	□ 양 호 ✔ 불 량	좌측 전조등 커넥터 부착 후 재점검	

기록표 작성 연습

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	이상 부위	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전조등			□ 양 호 □ 불 량		

항 목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득 점
	이상 부위	내용 및 상태	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
전조등			□ 양 호 □ 불 량		

오럽카 All Of Car A.O.C

검사 측정

*검사 항목 전체 규정값을 숙지해야 하는 항목입니다.
*연식에 따라 규정값이 달라지는 항목은 차대번호에서 연식을 확인하여 작성합니다.

1. CO, HC

1. 모범 답안

측정 항목	① 측정 또는 점검		② 판정 및 정비	득 점
	측 정 값	규 정 값	판 정	
CO	1.2 %	1.0 % 이하	□ 양 호 ✔ 불 량	
HC	220 ppm	120 ppm 이하		

2. 기록표 작성 연습

측정 항목	① 측정 또는 점검		② 판정 및 정비	득 점
	측 정 값	규 정 값	판정 (□에 '✔' 표)	
CO			□ 양 호 □ 불 량	
HC				

측정 항목	① 측정 또는 점검		② 판정 및 정비	득 점
	측 정 값	규 정 값	판정 (□에 '✔' 표)	
CO			□ 양 호 □ 불 량	
HC				

2. 매연

1. 모범 답안

① 측정 또는 점검					② 판정 및 정비 (또는 조치)사항		득 점
차종	연식	측 정 값	기 준 값	측 정	산출근거(계산)기록	판 정	
승용	2005	45 %	45 % 이하	1회 : 46.3% 2회 : 45.7% 3회 : 44.5%	$\frac{46.3+45.7+44.5}{3}=45.5$	□양호 ✔불량	

*산출 근거는 %를 삭제하시오.
*측정값에는 소수점 이하는 버림값으로 작성하시오.
*산출근거는 소수점 둘째 자리까지 작성하시오.

2. 기록표 작성 연습

① 측정 또는 점검					② 판정 및 정비 (또는 조치)사항		득 점
차종	연식	측 정 값	기 준 값	측 정	산출근거(계산)기록	판 정	
				1회 : 2회 : 3회 :		□양호 □불량	

*산출 근거는 %를 삭제하시오.
*측정값에는 소수점 이하는 버림값으로 작성하시오.
*산출근거는 소수점 둘째 자리까지 작성하시오.

① 측정 또는 점검					② 판정 및 정비 (또는 조치)사항		득 점
차종	연식	측 정 값	기 준 값	측 정	산출근거(계산)기록	판 정	
				1회 : 2회 : 3회 :		□양호 □불량	

*산출 근거는 %를 삭제하시오.
*측정값에는 소수점 이하는 버림값으로 작성하시오.
*산출근거는 소수점 둘째 자리까지 작성하시오.

3. 전&후 제동력

1. 모범 답안

측정항목	① 측정 (또는 점검)				② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항			득점
	측정값		기준값 (□ 에'✔'표)		산출근거		판정	
제동력 위치 (□에'✔'표) ✔ 앞 □ 뒤	좌	270kg	✔ 앞 축중의 □ 뒤		편차	$\frac{270kg-190kg}{500kg}\times 100=16$	□양호 ✔불량	
	우	190kg	제동력 편차	8%이하	합	$\frac{270kg+190kg}{500kg}\times 100=92$		
			제동력 합	50%이상				

* 산출 근거에는 %를 삭제하시오.

2. 기록표 작성 연습

측정항목	① 측정 (또는 점검)				② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항			득점
	측정값		기준값 (□ 에'✔'표)		산출근거		판정	
제동력 위치 (□에'✔'표) □ 앞 □ 뒤	좌		□ 앞 축중의 □ 뒤		편차		□ 양 호 □ 불 량	
	우		제동력 편차		합			
			제동력 합					

* 산출 근거에는 %를 삭제하시오.

측정항목	① 측정 (또는 점검)				② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항			득점
	측정값		기준값 (□ 에'✔'표)		산출근거		판정	
제동력 위치 (□에'✔'표) □ 앞 □ 뒤	좌		□ 앞 축중의 □ 뒤		편차		□ 양 호 □ 불 량	
	우		제동력 편차		합			
			제동력 합					

* 산출 근거에는 %를 삭제하시오.

오럽카 All Of Car A.O.C

4. 최소회전반경

1. 모범 답안

측정항목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득점
	측정값		기준값	산출근거	판정 (□에 '✔' 표)	
회전방향 (□에'✔'표) ✔ 좌 □ 우	r	0.1m	12m 이하	$\frac{2.83m}{\sin 30} + 0.1m = 5.76m$	✔ 양 호 □ 불 량	
	축거	2.83m				
	조향각도	30°				
	최소회전반경	5.76m				

2. 기록표 작성 연습

측정항목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득점
	측정값		기준값	산출근거	판정 (□에 '✔' 표)	
회전방향 (□에'✔'표) □ 좌 □ 우	r				□ 양 호 □ 불 량	
	축거					
	조향각도					
	최소회전반경					

측정항목	① 측정 (또는 점검)			② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득점
	측정값		기준값	산출근거	판정 (□에 '✔' 표)	
회전방향 (□에'✔'표) □ 좌 □ 우	r				□ 양 호 □ 불 량	
	축거					
	조향각도					
	최소회전반경					

5. 사이드 슬립

1. 모범 답안

측정항목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득점
	측정값	기준값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
사이드 슬립	in 6m/km	in 또는 out으로 5m/km 이하	□ 양 호 ✔ 불 량	타이로드로 토우를 규정값 내로 조정 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

측정항목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득점
	측정값	기준값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
사이드 슬립			□ 양 호 □ 불 량		

측정항목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득점
	측정값	기준값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
사이드 슬립			□ 양 호 □ 불 량		

6. 전조등 광도

1. 모범 답안

① 측정 (또는 점검)				② 판정	득점
구분	측정 항목	측정값	기준값	판정 (□에 '✔' 표)	
(□에'✔'표) 등식 □ 2등식 ✔ 4등식	광도	8000cd	3000 cd 이상	□ 양 호 ✔ 불 량	

2. 기록표 작성 연습

① 측정 (또는 점검)				② 판정	득점
구분	측정 항목	측정값	기준값	판정 (□에 '✔' 표)	
(□에'✔'표) 등식 □ 2등식 □ 4등식			_____cd 이상	□ 양 호 □ 불 량	

① 측정 (또는 점검)				② 판정	득점
구분	측정 항목	측정값	기준값	판정 (□에 '✔' 표)	
(□에'✔'표) 등식 □ 2등식 □ 4등식			_____cd 이상	□ 양 호 □ 불 량	

오럽카 All Of Car A.O.C

7. 경음기 음량

1. 모범 답안

측정항목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득점
	측정값	기준값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
경음기	88dB	90dB 이상 115dB 이하	□ 양호 ✔ 불량	경음기 교환 후 재점검	

2. 기록표 작성 연습

측정항목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득점
	측정값	기준값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
경음기			□ 양호 □ 불량		

측정항목	① 측정 (또는 점검)		② 판정 및 정비 (또는 조치) 사항		득점
	측정값	기준값	판정 (□에 '✔' 표)	정비 및 조치할 사항	
경음기			□ 양호 □ 불량		