후보 좌표 표 — `external\interventions.csv` 맨 끝에 다섯 줄 (19일 추가 수정 한 장 2번)

한 줄 = 이름, 종류, a 경도, a 위도, b 경도, b 위도, 대기(빈 칸), 속도(빈 칸), 상태 → **쉼표 8개**. 경도(126.…)가 위도(37.…)보다 먼저. 좌표 = 공개 자료 리허설(어르신 0.7m/s)에서 v6.3 후보 자동이 찾은 경사 구간의 양 끝 (안심구역 자료에서 나온 좌표가 아님). 결과 파일에는 좌표가 나가지 않고 시설 이름별 집계만 나감.

후보1	경사형 엘리베이터 (elevator)	09 화면: 길이 **54m**	높이 차 약 11m (공개 지형 11.1m, 참고)
후보1,elevator,126.940197,37.487757,126.940615,37.488109,,,planned			
후보2	경사형 엘리베이터 (elevator)	09 화면: 길이 **114m**	높이 차 약 18m (공개 지형 17.6m, 참고)
후보2,elevator,126.942072,37.489506,126.942162,37.490533,,,planned			
후보3	수직 엘리베이터 (vertical)	09 화면: (a·b 직선 **19m**)	높이 차 약 2m (공개 지형 2.3m, 참고) · a 가 낮은 끝
후보3,vertical,126.937765,37.474673,126.937946,37.474583,,,planned			
후보4	경사형 엘리베이터 (elevator)	09 화면: 길이 **104m**	높이 차 약 16m (공개 지형 15.8m, 참고)
후보4,elevator,126.930538,37.478372,126.930301,37.477453,,,planned			
후보5	수직 엘리베이터 (vertical)	09 화면: (a·b 직선 **43m**)	높이 차 약 8m (공개 지형 7.7m, 참고) · a 가 낮은 끝
후보5,vertical,126.955812,37.487061,126.955563,37.487394,,,planned			

칠 때

- 메모장 맨 끝 줄(`화곡동 487번지 일대,…`) 끝에서 Enter 를 친 뒤 첫 줄부터. 빈 줄을 끼우지 않음. 줄 끝 `,,,planned` 의 쉼표 셋 그대로
- 다 친 뒤 줄마다 쉼표 수를 세어 봄 (8개). 숫자 안의 마침표(.)를 쉼표로 치지 않았는지 — 예: `후보1,elevator,126.940197,37.487757,126.940615,37.488109,,,planned`
- 09 화면 대조: 위의 **굵은 길이**와 화면의 `길이 …m`(경사형) · `(a·b 직선 …m)`(수직)가 ±1m 안. 다르면 그 줄 좌표 오타 → 고치고 `python run_all.py --from 09 --modes auto` 다시
- 높이 차는 실제 DEM 5m 로 다시 재므로 공개 지형 값과 다를 수 있음 (참고). 이름(후보1~후보5)은 기획서가 그대로 읽으니 바꾸지 않음

후보	09 화면 길이 (m)	높이 차 (m)	!! 줄
후보1			
후보2			
후보3			
후보4			
후보5			