## به نام خدا

درس :


ازمایشگاه سیستم های کنترل دیجیتال

پیش گزارش اول


پارسا قدیمی

810199468

1. تایمر: در STMCube IDE، می توان تایمرها را از طریق کتابخانه های HAL استفاده کرد. می توان تایمر جانبی مورد نظر را از میان گزینه های موجود انتخاب کرد، کافی است از قسمت تایمرز در نرم افزار تایمر مورد نظر را انتخاب نمود و تنظیمات آن را بر اساس کاری که میخواهیم انجام دهیم تنظیم نمود و سپس از طریق HAL برای شروع، توقف یا گرفتن مقادیر تایمر استفاده کرد.



2. EXTI (وقفه خارجی) :برای استفاده از وقفه ( اینتراپت ) های خارجی باید پین مورد نظر را انتخاب کنیم و با انتخاب ان و انتخاب گزینه GPIO\_EXTI ان را برای وقفه های خارجی اساین کنیم. سپس از قسمت میتوانیم پارامتر های ان را مانند زمان اینتراپت ( در رایزینگ یا فالینگ یا هردو ) و پول اپ یا پول داون بودن را تعیین نماییم.



## : GPIO .3

در قسمت GPIO میتوانیم به پین های اساین شده دسترسی داشته باشیم و اطلاعات ان ها را از جمله نام ، نوع (ورودی ،خروجی ، اینتراپت داخلی یا خروجی و ... ) ، سرعت و ... را مشاهده کنیم. همچنین میتوانیم پارامتر های مورد نظرمان را برای هر پین با توجه به نوع ان و کاربرد ان پین در پروژه خود تعیین نماییم.

4. PWM: از PWM میتوان برای تولید سیگنال انالوگ استفاده کرد فقط کافی است با یک فیلتر مناسب ان را فیلتر کرد و سپس با تغییر DUTY CYCLE میتوان اندازه ان را تعیین نمود. برای پیاده سازی ان در میکرو میتوان از یکی از تایمر ها استفاده کرد و با تعیین پارامتر های مناسب سیگنال مورد نظر را تولید نمود سپس در قسمت کد تنها کافی است دستور مربوطه را اجرا نمود و به علت پیاده سازی سخت افزاری در میکرو کار دیگری لازم نیست انجام دهیم.

فركانس 15 كيلو هرتز:

$$f = \frac{f_{ck}}{(PSC+1)(ARR+1)}$$

فرض میکنیم تایمر ورودی فرکانس 15 مگا هرتز دارد پس:

$$PSC = 9 \& ARR = 99$$

در این صورت به فرکانس 15 کیلو هرتز خواهیم رسید.

حال برای دیوتی سایکل:


7. 0.1

$$0.1 = \frac{CCR}{ARR}$$

ARR = 99 so CCR = 9.9 = 10 or 9

میدانیم ARR برابر با 99 است پس کافی است تنها در رجیستر CCR مورد نظر مقدار 9.9 (10) را قرار دهیم.

مدار H-Bridge از پرکاربردترین مدارهای قابل استفاده برای درایو کردن انواع موتورهاست. به صورت کلی و در نمونههای ساده از این مدار، چهار المان سوئیچ اجزای اصلی آن هستند. سوئیچها معمولا ترانزیستورهای FET یا در کاربردهای ولتاژ بالا ترانزیستورهای IGBT هستند.



در حالتی که ترانزیستورهای Q1 و Q4 روشن باشند جریان از Q1 به Q4 میرود.

به این ترتیب با اعمال اندک ولتاژی به پایه بیس ترانزیستورهای Q1 و Q4 با یک میکروکنترلر، موتور در ربع اول (رانش در جهت جلو) راهاندازی می شود.

Q2 برای راهاندازی موتور در ربع سوم (رانش در جهت عکس) باید ترانزیستورهای Q4 و Q4 خاموش باشند و Q2 و Q3 روشن باشند. در این حالت جهت جریان عبوری از موتور عکس حالتی که گفتیم میشود.

در صورتی که قصد کنترل سرعت/گشتاور موتور را داشته باشیم باید ولتاژ اعمالی به موتور قابل تغییر باشد. برای این منظور میتوان ترانزیستور Q4 را همیشه روشن گذاشت و ترانزیستور Q1 را به Q4 روشن و خاموش کرد (ترانزیستورهای Q2 و Q3 خاموش هستند). در این حالت ولتاژ میانگین اعمال شده به موتور برابر با حاصلضرب Duty Cycle در VCC خواهد شد.

( منبع : <a href="https://wiki.redronic.com/other/motor-driver-and-h-bridge">https://wiki.redronic.com/other/motor-driver-and-h-bridge</a>)

انکودرهای پالسی یا همان افزایشی ، اکثرا جهت سنجش موقعیت در حرکت های دورانی و یا حتی خطی مورد استفاده قرار می گیرند.

در انکودر افزایشی ، به ازای چرخش روتور به اندازه مشخصی، یک رشته پالس (که قطار پالس هم می گویند) در خروجی تولید می شود. این سری پالس ها، یکنواخت و پشت سر هم، متناسب با چرخش و حرکت مکانیکی مورد نظر، تولید می گردد.

دقت این نوع از انکودر ها به پالس است و تا زمانی که انکودر در حال حرکت است در خروجی پالس و سیگنال داریم. برای اندازه گیری سرعت و موقعیت باید در کنترلر تعداد این پالس ها شمارش شود.انکودر افزایشی به طور استاندارد دارای سه سیگنال خروجی است: یک سیگنال A متشکل از n پالس در هر دور، یک سیگنال A همانند A با اختلاف فاز A درجه و یک سیگنال A.

پارامتر ها:

## Resolution

در مورد انکودر های چرخشی، رزولوشن به عنوان تعداد پالس در دور (PPR) یا چرخه در دور (CPR) مشخص می شود، در حالی که رزولوشن انکودر خطی به طور معمول به عنوان تعداد پالس های صادر شده برای پیمایش یک مسافت خطی خاص مشخص می شود

Pulses Per Revolution (PPR)

پالس بر دور

Counts Per Revolution (CPR)

شمارش بر دور

(منابع:

## https://academy.partineh.com/page/341

https://iranmotioncontrol.ir/what-is-an-incremental-encoder-and-where-is-itused-what-is-the-difference-between-incremental-encoder-and-absolute-(encoder برای محاسبه جهت حرکت موتور میتوانیم از میکرو و مدار H-Bridge استفاده کنیم. همان طور که گفته شد با اعمال اندک ولتاژی به پایه پیس ترانزیستورهای Q1 و Q4 با یک میکروکنترلر، موتور در ربع اول (رانش در جهت جلو) راهاندازی می شود.

Q2 برای راهاندازی موتور در ربع سوم (رانش در جهت عکس) باید ترانزیستورهای Q4 و Q4 خاموش باشند و Q2 و Q3 روشن باشند. در این حالت جهت جریان عبوری از موتور عکس حالتی که گفتیم میشود.

برای محاسبه سرعت از میکرو ، مدار های بهسازی و انکودر افزایشی استفاده میکنیم. به این صورت که در میکرو ابتدا یک PWM مطلوب ایجاد میکنیم سپس با استفاده از فیلتر ان را به یک سیگنال انالوگ که با دیوتی سایکل اندازه اش تغییر میکند تبدیل میکنیم . همزمان در میکرو یک تایمر ایجاد میکنیم که از زمان اعمال PWM شروع به کار کند و در زمان دلخواه ما مقدار دیوتی سایکل را تغییر دهد . حال این سیگنال ها را به انکودر میدهیم با استفاده از خروجی انکودر و تایمی که تایمر موردنظرمان محاسبه کرده است سرعت موتور را محاسبه مینماییم.