CMOS Digital VLSI Design

Prof. Habil. Dr. Ing. Decebal Popescu

Abrevieri folosite

- CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor
- MOSFET = Metal Oxides Semiconductor Field Effect Tranzistor
- MOSFET = blocul de bază folosit în construcția dispozitivelor CMOS
- Comportamentul dispozitivelor CMOS în construcția de ALU
 - Sumator folosind CMOS
 - Multiplexor folosind CMOS
 - Memorii, etc.


Modulul 1


Noțiuni de bază pentru tranzistorul MOS

Ce vom studia în modulul 1?

- MOSFET ca şi switch
- Structura MOSFET-ului
- Tipuri de MOSFET
- Tensiunea de prag a unui MOSFET (threshold voltage)
- Caracteristicile curent tensiune (I V)
- Caracteristicile de transfer şi panta sub-threshold
- Ecuațiile de bază

MOSFET ca și switch





- MOSFET-ul poate fi considerat ca un switch care operează cu un anumit
 biasing
- Aplicând o anumită tensiune pe *Gate* pot manipula fluxul de curent de la S la D
- Fluxul de electroni este dirijat de intensitatea câmpului electric prezent în dispozitiv
- Biasing = câte tensiune se aplică pe G, S și D. Aplicarea tensiunilor dorite pe cele 3 terminale ale MOSFET-ului astfel încât Dispozitivul comută din starea ON în OFF și viceversa


$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - 0 = V_G$$

MOSFET ca și switch

- Pentru ce valoare a tensiunii Gate, dispozitivul va comuta în starea ON (threshold voltage)?
- Odată ce dispozitivul comută în starea ON =» vom avea flux de curent de la S la D.
- Conform legii lui Ohm apare o rezistență (R_{ON}) ce poate fi determinată și ea poate varia.
- Deci, pot aplica un anumit bias pentru modificarea lui R_{ON} =» pot modifica fluxul de curent din dispozitiv.
- Întârzierea $\tau=RC$. Dacă rezistența și capacitanța dispozitivului sunt mari =» întârzierea este și ea mare

Structura MOSFET-ului



Stratul Poly = poly siliciu sau metal. Metal deoarece acest material are o capabilitate bună de a transporta curent – Rezistivitate foarte mică și conductivitate mare =» disipare mică de putere

 n^+ = o regiune mare de electroni dopați n^+

Stratul Oxide = $t_{ox} - S_i O_2 = \text{dioxid de siliciu}$


 L_{drawn} = lungimea porții

Pătratele negre sunt contacte (din metal). Stratul de top întotdeauna din metal.


Side Diffusion Length = deplasarea în timp a regiunilor de tip n

 $L_{eff} = L_{drawn} - 2L_D$ unde L_D este L_{DS} și L_{DD}

Procesul n well



Sursa: Google Images




 Substratul *Bias* trebuie conectat cu partea cea mai negativă a sistemului (nMOS) și la cea mai pozitivă (pMOS)

 nMOS și pMOS sunt de regulă în același wafer în care un dispozitiv poate fi plasat în substratul local denumit well.

•
$$V_{SB} = V_S - V_B$$

Cum funcționează un MOSFET?




Sursa: Google Images

- Dacă nu aplicăm nici un bias vom avea o regiune de depletion egală și foarte subțire.
- Dimensiunea regiunilor este aceeași iar concentrația dopajelor este fixă =»
- o regiune mare pentru găuri este disponibilă =»
- nu există electroni în această regiune =»
- nu există o cale directă între S și D pentru a se muta electronii de la S la D =»

$$V_G = 0$$
; $V_D = 0$; $V_S = 0$; $V_B = 0 =$ »

- nu există deplasare de electroni =»
- mod de operare CUT OFF

Cum funcționează un MOSFET?




Sursa: R.F. Pierret, "Semiconductor Device Fundamental" Addison Wesley Longman

La pMOS: $V_G < 0$; $V_D < 0$; n - sub; p^+ ; p^+

$$V_G = \uparrow$$
; $V_D = 0$; $V_S = 0$; $V_B = 0 = \infty$

- Găurile se vor deplasa în jos =»
- Apariția unei regiuni de depletion disponibilă între cele 2 straturi $n^+ = \infty$
- În interiorul acestei regiuni apar electroni din substratul de tip p dar și din regiunea n^+ a lui V_S .
- Dacă mărim valoarea lui $V_D=0.1, 0.2\ etc$ atunci electronii se vor deplasa de la S la D =»
- apare curent

Moduri existente



$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$
; unde $\varepsilon_{ox} = 3.9 \ \varepsilon_0 = 3.9 \times 8.854 \times 10^{-12} \ \text{F/m}$

Dacă se scade t_{ox} atunci G va veni foarte aproape de canal =» crește câmpul electric =» crește valoarea lui C_{ox} =» număr mare de sarcini electrice în canal

 t_{ox} joacă un rol vital în determinarea punctului în care dispozitivul nostru va trece din starea ON în starea OFF (în comutarea dispozitivului)

$$V_{TH} = \Phi_{MS} + 2\Phi_F + \frac{Q_{dep}}{C_{ox}}$$

Threshold voltage = V_G la care canalul este format sau la care canalul este inversat